

Инструкция по эксплуатации

Краскораспылительный пистолет STAYER MASTER
06479

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmaticheskie-kraskopulty/stayer/kraskoraspylitelnyj_pistolet_stayer_master_06479/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmaticheskie-kraskopulty/stayer/kraskoraspylitelnyj_pistolet_stayer_master_06479/#tab-Responses

1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы с изделием внимательно изучите руководство по эксплуатации. При несоблюдении правил эксплуатации и хранения изделия гарантийные обязательства аннулируются.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краскораспылитель предназначен для нанесения всех видов лакокрасочных покрытий на различные поверхности, такие как: металл, дерево, бетон, стеклообои, пластик. Используется при общестроительных и малярных работах.

3. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Краскораспылитель состоит из корпуса (1) в форме пистолета, к которому снизу прикрепляется бачок (7), в который заливается разведенная до необходимой консистенции краска. В передней части корпуса имеется воздушная головка с гайкой (2), внутри которой находятся дюза (4) и запорная игла (3).

Внимание! Пистолет постоянно стравливает избыточное давление, независимо от положения курка.

Краскораспылитель работает следующим образом:

При нажатии на курок (5) открывается запорный клапан (10), и давление от компрессора поступает в корпус (1) пистолета. При дальнейшем нажатии на курок запорная

Во избежание засорения дюзы (4) бачок (7) снабжен фильтром (6). На корпусе краскораспылителя (1) размещены: курок (5), гайка регулировочная курка (9) и штуцер (8), к которому подсоединяется шланг подачи воздуха от компрессора.

игла (3) начинает открывать отверстие в дюзе (4) и воздух, увлекая за собой краску из бачка (7), вылетает из сопла изделия в виде воздушно-капельной смеси.



1. Корпус
2. Воздушная головка с гайкой
3. Запорная игла
4. Дюза (не показана)
5. Курок
6. Фильтр (не показан)
7. Бачок
8. Штуцер
9. Гайка регулировочная курка
10. Запорный клапан (не показан)

Рис. 1. Схема краскораспылителя

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр сопла1,3 мм
Расчетное давление 2,5 бар
Расход воздуха120 л/мин

Рабочее расстояние
напыления не менее 140 мм
Вместимость бачка1000 мл

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Соблюдайте чистоту и порядок на рабочем месте;
- Не допускайте к работе с данным оборудованием необученный персонал;
- Убедитесь в исправности оборудования перед началом работы;
- Не допускайте посторонних, не имеющих квалификации для работы с данным оборудованием, в зону работы агрегата;
- Не превышайте максимально допустимого давления 4,0 бар;
- Не направляйте пистолет на людей и животных;
- Для работы используйте защитные перчатки, комбинезон, очки, респиратор;
- Перед началом работы убедитесь, что фильтр, бачок и воздушный шланг плотно присоединены к пистолету;
- Распыляйте краску на расстоянии не более 260 мм от окрашиваемой поверхности;
- Перед началом работы убедитесь, что компрессор выключен;
- Отключите оборудование от питания и сбросьте давление в системе перед обслуживанием, разборкой агрегата;
- Не модифицируйте агрегат;
- Обязательно проверяйте и протягивайте все соединения магистрали высокого давления;
- Не используйте поврежденные или восстановленные шланги высокого давления;
- Не распыляйте легковоспламеняющиеся вещества в закрытых, плоховентилируемых помещениях;
- Не используйте составы, содержащие метилхлорид и подобные соединения — при соприкосновении с алюминиевыми частями агрегата возможно появление коррозии и взрыв.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Убедитесь, что компрессор или альтернативный источник давления выключен;
2. При работе с компрессором строго соблюдайте приложенное к нему руководство по эксплуатации;
3. Подсоедините шланг компрессора к штуцеру краскораспылителя;
4. Установите под корпус изделия бачок с фильтром;
5. Налейте в бачок разбавленную до необходимой консистенции краску (не более 3/4 объема);
6. Включите компрессор;
7. Перед началом работы отрегулируйте факел распыления на пробной детали;
8. Приведите пистолет в рабочее положение: бачок с краской расположен вертикально, сопло находится на расстоянии 140–260 мм от окрашиваемой поверхности;
9. Нажмите на курок и начинайте покраску;
10. Старайтесь держать пистолет перпендикулярно окрашиваемой поверхности;
11. Сохраняйте минимальную дистанцию между пистолетом и окрашиваемой поверхностью.

По окончании работы следует:

- выключить компрессор;
- слить из бачка оставшуюся краску;
- отсоединить пневмошланг от пистолета;
- промыть пистолет, для чего необходимо разобрать сопло, снять с фильтра и промыть детали в промывочной жидкости. Не следует опускать пистолет целиком в промывочную жидкость.