

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Distance light — Double force


Модель: S-SL017-BA



Уважаемый покупатель!

Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, обратите особое внимание на указания по безопасности.

1. Рассеянный свет — 6 сверх-ярких светодиодов.
2. Направленный свет — 1 сверх-яркий светодиод мощностью 1 Вт.
3. Индикатор уровня заряда батареи.
4. Удобная ручка с возможностью фиксации в двух положениях.
5. Панель с 15 светодиодами.
6. Кнопка включения.
7. Адаптер для зарядки от автомобильного прикуривателя 12 В.
8. Адаптер для зарядки от сети 220 В.
9. Разъем для подключения адаптера с защитной заглушкой.
10. Ударопрочный пластиковый корпус.



● Технические характеристики

Источник света — светодиод 1 Вт.

Яркость — 90 Лм.

Время зарядки: 8-10 часов от сети 220 В,

1-2 часа от автомобильного прикуривателя 12 В.

Время непрерывной работы: 4 часа.

Тип аккумулятора: литиевый.

Напряжение аккумуляторной батареи — 3,7 В.

Емкость аккумуляторной батареи — 1000 мА·ч.

● Комплектация

Фонарь аккумуляторный светодиодный.

Сетевое зарядное устройство — 220 В.

Зарядное устройство на 12 В от автомобильного прикуривателя.

● Указания по безопасности

Не направляйте в глаза!

Не опускайте фонарь в воду!

Не используйте с другими зарядными устройствами!

Не используйте фонарь во время зарядки!

Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором!

Фонарь предназначен для периодического использования, не предусмотрено непрерывное использование, это может привести к повреждению изделия!

Не закрывайте стекло и отражатель во время использования!

Защитное стекло фонаря может значительно нагреваться во время использования!

Для снижения риска поражения электрическим током, выключите изделие и дайте ему остыть перед протиркой изделия или заменой его частей!

Не чистите и не чините изделие в процессе зарядки!

Не оставляйте изделие под дождем и снегом!

Не используйте изделие в условиях повышенной влажности!

Не разрешайте детям самостоятельно эксплуатировать изделие!

Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте!

Используйте изделие строго по назначению!

Будьте внимательны во время использования изделия!

Регулярно проверяйте изделие на отсутствие поломок и неисправностей!

Во избежание поломок не используйте запасные части других производителей!

● Зарядка фонаря

▼ ВНИМАНИЕ! ▼ После покупки время первого заряда аккумулятора должно быть не менее 12 часов, при дальнейшем использовании, 8-10 часов.

Существует два способа зарядки данного изделия:

1. Подключение фонаря к сетевому питанию 220 В.
2. Подключение фонаря к разъему прикуривателя автомобиля 12 В.

Порядок зарядки:

- Установите кнопку включения фонаря в положение выключено.
- Когда вы подключите фонарь через разъем для заряда аккумулятора к зарядному устройству, загорится красный индикатор. В процессе заряда аккумулятора использование фонаря невозможно.
- Когда красный индикатор зарядки аккумулятора погаснет, зарядку можно закончить, фонарь полностью заряжен.
- Избегайте перезарядки, не заряжайте фонарь более 24 часов.
- Не заряжайте фонарь при отрицательных температурах.
- После покупки время первого заряда аккумулятора должно быть не менее 12 часов, при дальнейшем использовании 8-10 часов.
- По окончании зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство.
- Фонарь готов к работе.
- Батарея фонаря не подлежит замене.

▼ ВНИМАНИЕ! ▼ Полная разрядка фонаря недопустима. Это сокращает срок службы его аккумулятора.

Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием батареи и не реже, чем раз в 2-3 месяца проводить полный цикл зарядки батареи, не оставлять батарею разряженной более чем на 2 дня.

▼ ВНИМАНИЕ! ▼ Отклонение от требований по подзарядке фонаря может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

● **Время работы**

Время работы фонаря зависит от уровня заряда батареи. Среднее время работы фонаря с полностью заряженным аккумулятором составляет до 4 часов.

● **Возможные неполадки и методы их устранения:**

Если изделие не работает должным образом, то существуют возможные причины и способы их устранения:

- **Фонарь не функционирует:**

Разряжена аккумуляторная батарея.

- **Зарядите аккумуляторную батарею.**

- **Аккумуляторная батарея не заряжается:**

Прикуриватель засорился.

- **Убедитесь, что прикуриватель работает исправно. Проверьте гнездо прикуривателя на предмет наличия посторонних предметов. Засорившее гнездо необходимо прочистить при помощи деревянной палочки, а затем продуть начисто. Запрещается использовать металлические предметы для прочистки гнезда прикуривателя.**

- **Покрутить прикуриватель в гнезде для улучшения контакта.**

- **Проверить электропроводку.**

- **Оплавился штекер переходника:**

Плохой контакт часто является следствием загрязненности гнезда прикуривателя. Большое сопротивление может привести к сильному повышению температуры, в результате чего оплавляется пластмассовый корпус штекера. Это может вызвать короткое замыкание.

▼ ВНИМАНИЕ! ▼ Фонарь подзаряжается при помощи входящих в комплект зарядных устройств на 220 В от сети или 12 В от прикуривателя автомобиля. Применение для зарядки иных адаптеров (другого типа) может быть опасным!

В случае поломки обратитесь, пожалуйста, к производителю.

● **Техническое обслуживание**

Порядок обслуживания аккумулятора

Постоянно поддерживайте аккумулятор в заряженном состоянии.

Запрещается разбирать батарею.

● **Чистка**

Следует время от времени протирать защитное стекло фонаря. Чистое и прозрачное стекло обеспечивает лучшее освещение.

Рекомендуется очищать корпус фонаря от пыли, грязи тканью или салфеткой.

Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи ткани, смоченной в мыльной воде.

Запрещается использовать для удаления грязи растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т.п.

● **Условия транспортирования**

Изделия должны складироваться и транспортироваться в положении, указанном на коробке. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделие ударным нагрузкам. Устройства должны быть надежно закреплены, чтобы не допускать их перемещение внутри транспортных средств.

● Условия гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи через торговую розничную сеть.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять повреждения (или заменять продукцию), возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя дефекты продукции, а также другие дефекты, если они не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или ее хранения.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность или механические повреждения изделия после его продажи.

В случае отсутствия кассового или товарного чека с отметкой о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления устройства.

Гарантия не распространяется на изделия в следующих случаях:

- несоблюдение правил хранения, эксплуатации и транспортирования;
- попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- разборки изделия потребителем или лицом не имеющим права на его ремонт;
- стихийных бедствий, пожаров.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики и внешний вид изделий.

*Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет»
129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.*