

Инструкция по эксплуатации

Косилка роторная CR-C2 для мотоблоков CROSSER

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/skashivanie/senokosilka_rotornaya/crosser/crosser_kosilka_rotornaya_sr-c2/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/skashivanie/senokosilka_rotornaya/crosser/crosser_kosilka_rotornaya_sr-c2/#tab-Responses

CROSSER

Косилка роторная CROSSER (CR-C2)

Инструкция по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания.....	2
2. Технические данные.....	3
3. Комплект поставки.....	3
4. Требования по технике безопасности.....	4
5. Устройство косилки.....	4
6. Подготовка косилки к работе.....	5
7. Порядок работы.....	6
8. Техническое обслуживание.....	7
9. Правила хранения и транспортирования.....	8
10. Возможные неисправности и метод их устранения.....	8

Рисунки на косилку "CR-C2"

Рис.1 Роторная косилка.....	9
Рис.2 Режущий диск и его привод.....	10
Рис.3 Установка косилки на мотоблок GRASSER	11
Рис.3a Установка кронштейнов с фаруком.....	12
Рис.4 Натяжное устройство.....	12

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Косилка роторная навесная (в дальнейшем по тексту-косилка) является одним из навесных орудий к мотоблокам и предназначена для скашивания как обычной травы, так и грубостебельной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобных, обочинах дорог, на склонах до 10° и пр.

Кроме того : она может быть использована для скашивания зерновых культур и мелкого одиночного кустарника.

В данном руководстве по эксплуатации изложены основные технические данные косилки описание её устройства, правила и условия её эксплуатации, хранения и транспортировки.

Срок службы Вашей косилки значительно увеличится, если будут соблюдены все правила эксплуатации, обслуживания и хранения, изложенные в настоящем руководстве.

В конструкцию косилок могут вноситься изменения, не влияющие на показатели качества и не нарушающие взаимозаменяемость составных частей, без отражения их в данном руководстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Величина показателей
2.1. Ширина захвата, м, не менее	МОДЕЛЬ CR-C2
2.2. Рабочая скорость косилки в зависимости от прочности и густоты скашиваемой растительности и почвенно-климатических условий, км/ч	0,8
2.3. Высота среза растительности, см, не более	2,0...4,0
2.4. Производительность кошения травы за час работы, га/ч, не менее	7
2.5. Частота вращения режущего диска, мин ⁻¹	0,15
2.6. Габаритные размеры, мм	1800...2400
длина	
ширина	810
высота	930
2.7. Масса, кгс, не более	780
	27

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Тип косилки
1.	Косилка	CR-C2
2.	Ремень А900	—
3.	Руководство по эксплуатации	—

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Безопасность работы с косилкой обеспечивается при строгом соблюдении правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и в руководстве по эксплуатации на соответствующий мотоблок, в составе которого работает косилка.

4.2. Перед началом работ участок перед кошением должен быть очищен от камней и прочих предметов.

4.3. Оператор должен работать только в сапогах для защиты ног.

4.4. Возраст оператора – не моложе 18 лет.

4.5. Рекомендуется использовать защитные очки для защиты глаз.

4.6. Перед запуском мотоблока привод косилки должен быть отключен.

4.7. При запуске мотоблока запрещается находиться перед режущим аппаратом.

4.8. Регулярно следить за надежностью крепления дисков и ножей.

4.9. При включенной косилке запрещается:

4.9.1. Работать без защитных экранов.

4.9.2. Фиксировать рычаги переднего и заднего хода мотоблока.

4.9.3. Производить какие-либо работы по очистке и обслуживанию.

4.9.4. Находиться посторонним лицам ближе 25 м от косилки.

5. УСТРОЙСТВО КОСИЛКИ

5.1. Общий вид косилки представлен на Рис.1. Конструкция режущих дисков и редуктора привода дисков представлены на Рис.2.

5.2. Передача крутящего момента от приводного шкива 5 (Рис.1) к режущим дискам передается с помощью шлицевых торсионных валов 6 и конических шестерен 9 (Рис.2).

5.3. Для работы с мотоблоком "GROSSER" косилка комплектуется натяжным устройством (Рис.4), которое монтируется на косилке.

Косилка устанавливается на штыре 12 (Рис.3) и крепится стопором 11 из комплекта мотоблока. Ведущий шкив мотоблока 3 соединяется с приводным шкивом косилки клиновым ремнем 6.

При перемещении рычага 2 (Рис.3) в верхнее рабочее положение натяжной ролик 4 натягивает ремень, включая в работу трансмиссию косилки. При перемещении рычага в нижнее положение ослабляется натяжение ремня и косилка отключается. Натяжение ремня обеспечивается рядом отверстий в косилке и на штыре мотоблока.

6. ПОДГОТОВКА КОСИЛКИ К РАБОТЕ

6.1. Косилка CR-C2

6.1.1. Косилка поставляется полностью подготовленной к работе, редукторы заправлены смазкой. Необходимо удалить внешнюю консервацию.

Примечание. Необходимо иметь в виду, что из-за большой частоты вращения режущих дисков необходимо предусмотреть защиту оператора от возможности попадания посторонних предметов.

6.1.2. Перед каждым выходом в поле проверить:

а) надежность крепления ножей и дисков;

б) плавность работы косилки, для чего при отключенном приводе

провернуть приводной шкив несколько раз. При этом диски начнут вращаться и под действием центробежной силы ножи займут рабочее положение. Вращение должно быть без ощутимых толчков и заеданий, взаимное касание ножей не допускается.

Сборку произвести в обратном порядке.

8.2.2. Для заправки редуктора редуктор 8 (Рис.1) необходимо отсоединить от шкива 5. В редуктор 8 вставить редуктор 9 (Рис.2) и вставить редуктор 9 в редуктор 8. В редуктор 8 вставить редуктор 9 (Рис.2) и вставить редуктор 9 в редуктор 8.

8.2.3. Для заправки редуктора редуктор 9 (Рис.2) необходимо отсоединить от шкива 5. В редуктор 9 вставить редуктор 10 (Рис.2) и вставить редуктор 10 в редуктор 9. В редуктор 9 вставить редуктор 10 (Рис.2) и вставить редуктор 10 в редуктор 9.

Сборку произвести в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Если при разборке редуктора 8 или редуктора 9 обнаружены повреждения, то при их сборке строго следить за установкой этих редукторов на прежние места.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Подготовьте мотоблок к работе.

7.2. Убедитесь в отсутствии людей в радиусе 25 м от косилки.

7.3. После запуска и прогрева установите среднюю частоту вращения двигателя мотоблока и включите в работу косилку.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включение косилки при максимальной частоте вращения двигателя.

Дальнейшее управление агрегатом следует производить согласно руководству по эксплуатации мотоблока и настоящего руководства на косилку.

7.4. Приступайте к кошению.

Скорость движения мотоблока и частоту вращения двигателя при кошении подбирайте опытным путем в зависимости от густоты и жесткости травостоя или кустарника.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.5. После окончания кошения остановите мотоблок, снизьте частоту вращения двигателя мотоблока до минимальных и отключите косилку.

7.6. После первых 30 мин. работы новой косилки необходимо остановить двигатель мотоблока и проверить крепление деталей 1; 2; 10; 11 и 12 (Рис.2), а также затяжку крепления деталей косилки. При необходимости подтянуть и законтрить.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Перед началом работы и не более чем через каждые 5 часов работы необходимо проверить:

8.1.1. Затяжку крепления деталей косилки.

8.1.2. Состояние и натяжение клиновых ремней.

8.1.3. Заточку ножей и их свободное вращение относительно пальцев.

8.2. Регулярно через 50 часов работы необходимо добавлять в редукторы косилки солидол ГОСТ 4366-76 в В следующем порядке:

8.2.1. Для заполнения редуктора привода первого и второго режущих дисков 1 и 2 (Рис.1) необходимо расконтрить и отвернуть гайку 1 (Рис.2), снять шайбу защитную 3 и диск 4, отвернуть четыре болта 5, снять пружинные шайбы и корпус ведомой шестерни 7.

В полость корпуса редуктора 8 добавить 100 см³ солидола ГОСТ 4366-76. Сборку произвести в обратном порядке.

8.2.2. Для заполнения верхнего углового редуктора 8 (Рис.1) необходимо отвернуть четыре болта крепления редуктора к раме 4, затем снять редуктор 8 вместе с приводом от шкива 5. В полость редуктора добавить 50 см³ солидола ГОСТ 4366-76. Сборку редуктора произвести в обратном порядке.

8.2.3. Для заполнения нижнего углового редуктора 9 (Рис.1) необходимо отвернуть четыре болта крепления редуктора к раме 4 и два болта крепления редуктора привода второго режущего диска 2 к раме 4, затем снять нижний угловой редуктор вместе с редуктором 1 и 2. В полость 9 добавить 50 см³ солидола ГОСТ 4366-76.

Сборку произвести в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Если при разборке на редукторах были установлены прокладки, то при их сборке строго следить за установкой этих прокладок на прежнее место.

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1. Хранить косилку рекомендуется с сухом проветриваемом помещении или укрыв ее от воздействия атмосферных осадков.

В случае длительного хранения косилки рекомендуется очистить ее от пыли и остатков травы. При хранении более 3 месяцев необходимо дополнительно произвести консервацию наружных деталей, не имеющих лакокрасочного покрытия. При нарушении лакокрасочного покрытия произвести покраску или консервацию деталей.

9.2. При перевозке косилки обеспечьте ее сохранность от механических повреждений.

10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОД ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ п.п.	Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1.	Диски не проворачиваются	Ослаб приводной ремень	Отрегулировать натяжение ремня.
2.	При кошении остаются нескошенные участки	Затупились режущие ножи. Ослаб приводной ремень.	Заточить ножи. Отрегулировать натяжение ремня.
3.	Соскакивает приводной ремень	Ослабло натяжение ремня Ручьи шкивов находятся в разных плоскостях,	Отрегулировать правильное натяжение. Отрегулировать совпадение ручьев шкивов регулировочными шайбами.

11.СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие косилки требованиям технических условий ТУ1-01-0800-87 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, оговоренных в настоящем Руководстве.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня продажи, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

При отсутствии документов, позволяющих установить дату продажи, Гарантийный срок 12 месяцев считается с даты выпуска косилки изготовителем.

11.3. Срок службы косилки-не менее 3 лет.

11.4. Права потребителя по предъявлению требований к продавцу (изготовителю), установлены Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».




Рис. 1.Роторная косилка

1- редуктор привода первого режущего диска, 2- редуктор привода второго режущего диска, 3-диск режущий, 4- рама, 5- шкиф приводной, 6- валы торсионные, 7- лыжа, 8- редуктор угловой верхний, 9- редуктор угловой нижний.




Рис.2. Режущий диск и его привод

1- гайка юрочная, 2- шплинт, 3- шайба защитная, 4- диск, 5 -болт, 6 - шайба пружинная, 7- корпус ведомой шестерни режущего диска, 8 - корпус редуктора, 9- шестерни конические, 10 - палец , 11 - нож, 12 - шплинт, 13- шайба.




Рис.3. Установка косилки на моторный блок

1- юсика, 2- рычаг натяжного устройства, 3- ведущий шкиф моторного блока, 4- натяжной ролик, 5- приводной шкив, 6- клиновой ремень, 7- щиток, 8- труба, 9- зажим, 10- шторка, 11- стопор, 12- штырь.




Рис. 3а. Установка кронштейна с фартуком
 1-кронштейн с фартуком; 2-болт М6-6gx10.58.016 ГОСТ 7798-70; 3-гайка М6-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70; 4-крыло.




Рис. 4. Натяжное устройство

1-рычаг, 2-шайба пружинная, 3-болт, 4-приводной шкив, 5-гайка корончатая, 6-шплинт, 7-рама, 8-угловой редуктор, 9-шайбарегулировочная, 10-фланец, 11-коромысло, 12-натяжной ролик, 13-шайба.