

perfeo

TRIGONAL

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ С LED ПОДСВЕТКОЙ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- 3 кнопки на устройстве: SET (Настройка), DOWN (Вниз) и UP (Вверх)
- Регулируемая яркость: высокая яркость, стандартная яркость, «ночной» режим яркости
- Отображение времени: час, минута
- Переключаемый 12/24 – часовой формат
- Функция календаря: отображение месяца и даты
- Функция будильника с тремя сигналами: ежедневный будильник
- Функция отображения температуры: поддерживается диапазон 0°С - 50°С (32° F - 122° F) с возможностью переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту
- Два режима дисплея на выбор: «dP-1» или «dP-2»; нажмите кнопку UP, чтобы выбрать нужный режим
- Режим энергосбережения: нажмите кнопку DOWN для настройки режима энергосбережения, «oNSd» означает, что режим энергосбережения включен, «-Sd» – выключен
- Батарейка CR2032 в комплекте (позволяет сохранить настройки времени при выключении электропитания)
- Активация LED-дисплея при помощи хлопка
- Для сброса на заводские настройки нажмите кнопки UP и DOWN одновременно и удерживайте их в течение 4 секунд
- Источник питания: 3 батарейки AAA (в комплект не входят) или USB (также возможно питание от электросети при использовании USB адаптера (в комплект не входит))

ПОЛНОФОРМАТНЫЙ ДИСПЛЕЙ:

(PM) (ALARM) (°C/°F)
88:88

ALARM – индикатор включенного будильника (alarm)

PM – время после полудня

C/F – отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту

1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- После включения питания загорается LED-дисплей, звучит сигнал «Ди» и устройство переходит в режим отображения времени в 12-часовом формате, по умолчанию показывая полночь (12:00am).
- Выбор режима**
В режиме отображения времени нажмите кнопку SET для последовательного переключения режимов дисплея:
Time (Время) → Calendar (Календарь) → A1 (Alarm 1 (Будильник 1)) → A2 → A3 → Temperature (Температура) → dp-1 (или dp-2) → Circular display (Отображение по кругу).
- Настройка**
В любом режиме (кроме режима отображения температуры) нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для входа в режим настройки, нажмите UP/DOWN, чтобы задать необходимое значение. Нажмите и удерживайте данные кнопки для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности.
- Кнопка UP (Вверх)**
В режиме «Время», «Календарь» или «Температура» нажмите UP для переключения между режимами дисплея «dP-1» и «dP-2»; после завершения настройки устройство возвращается в режим отображения времени.
Режим «dP-1»
LED-дисплей по очереди показывает время, дату и температуру, время отображается в течение 10 секунд, дата и температура – по 2 секунды.
А. В режиме «-SD» LED-дисплей по очереди показывает время → время → температуру и так по кругу.
Б. В режиме «onSD» LED-дисплей показывает время в течение 10 секунд, затем он выключается, активировать дисплей можно при помощи звуков, тогда он снова включится на 10 секунд.
Режим «dP-2»
Время показывается по умолчанию, при нахождении в любом режиме через 10 секунд происходит возврат в режим отображения времени.
- Кнопка DOWN (Вниз)**
В режиме, отличном от режима настройки или срабатывания будильника, нажмите DOWN для включения/выключения функции энергосбережения: если отображается «-Sd», то функция энергосбережения выключена. Нажмите DOWN для включения функции энергосбережения, на дисплее появится «oNSd».

2

- При изменении часа – секунды не сбрасываются, при изменении минуты – сбрасываются.
- После бездействия в течение 15 секунд в режиме настройки происходит возврат в режим отображения времени.
- В режиме отображения времени при активном режиме энергосбережения время показывается в течение 10 секунд, после чего дисплей выключается, но отсчет времени продолжается, чтобы включить дисплей снова, коснитесь его или издайте какой-либо звук, например, хлопните в ладоши.

УСТАНОВКА ДАТЫ:

- В режиме отображения времени нажмите кнопку SET для перехода в режим Date («Дата»).
- Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для входа в режим настройки даты, нажмите SET несколько раз, чтобы задать дату в следующей последовательности:
Year (Год) → Month (Месяц) → Day (Число) → Quit (Выход).
- Нажмите и удерживайте кнопки UP/DOWN для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности. После бездействия в течение 15 секунд в режиме настройки происходит автоматический выход из режима с сохранением установленных значений.
- В обычном режиме дисплея и при активном режиме энергосбережения после бездействия в течение 10 секунд устройство перейдет в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжится.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

- В режиме отображения часов дважды нажмите SET для входа в режим будильника «Alarm 1/Alarm 2/Alarm 3», по умолчанию будут показаны «- A1/- A2/- A3».
- В режиме будильника «-A1» нажмите UP для включения/выключения будильника. При активации режима «-A1» на дисплее появится значок будильника «OnA1», затем устройство перейдет в режим установки времени срабатывания будильника.
- Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для входа в режим настройки будильника, нажмите SET несколько раз, чтобы задать время срабатывания будильника в следующей последовательности:

4

- отображаться по очереди в течение 2 секунд.
- В режиме «dP-2» нажмите кнопку SET пять раз для перехода в режим отображения температуры.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

- Режимом по умолчанию является «-Sd» (энергосбережение отключено), когда устройство находится не в режиме настройки или срабатывания будильника, нажмите DOWN для включения режима энергосбережения (при этом отобразится «onSD»); нажмите DOWN еще раз для отключения режима энергосбережения.
- В любом режиме, отличном от режима настройки и срабатывания будильника, и при активной функции энергосбережения после бездействия в течение 10 секунд LED-дисплей выключится и устройство перейдет в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжится.
- При наступлении времени срабатывания будильника LED-дисплей включится

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЗВУКОВ:

- При работе устройства в режиме энергосбережения хлопните в ладоши или издайте какой-либо звук для включения LED-дисплея, он будет активен в течение 10 секунд.
- В случае включения LED-дисплея при помощи звуков по умолчанию устройство заработает в режиме отображения времени.

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ВРЕМЕНИ:

Элемент питания CR2032 (1 шт.) позволяет устройству продолжать отсчет времени в случае отключения питания, использование других функций при этом невозможно. Если функция запоминания времени не работает, замените элемент питания в аккумуляторном отсеке на задней панели.

6. Единицы измерения температуры

В режиме отображения температуры нажмите и удерживайте DOWN в течение 2 секунд для переключения единицы измерения температуры C°/F°.

7. Функция энергосбережения

Если функция энергосбережения включена и в течение 10 секунд не производится никаких действий с устройством, дисплей выключится и перейдет в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжится.

8. Функция звукового управления

В режиме энергосбережения LED-дисплей активируется при воздействии любого звука.

9. Функция запоминания времени

Элемент питания CR2032 (1 шт.) позволяет устройству продолжать отсчет времени в случае отключения питания, использование других функций при этом невозможно. Если функция запоминания времени не работает, замените элемент питания в аккумуляторном отсеке на задней панели.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

- После включения питания отображается время в 12-часовом формате, по умолчанию равное полуночи (12:00am).
- В режиме отображения времени: нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, на экране появится и начнет мигать значение в 12-часовом формате (12 Hr). Индикатор «PM» (после полудня) появится в верхнем левом углу во второй половине дня. Нажмите UP/DOWN для изменения формата отображения времени на 24-часовой (24 Hr).
- Настройка часов.
Нажмите SET несколько раз для установки времени в следующей последовательности:
Switchover 12/24hr (Переключение формата 12ч/24ч) → Hour (Часы) → Minute (Минуты) → Quit (Выход).
Нажмите и удерживайте кнопки UP/DOWN для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности.
- При переключении формата на 12-часовой в левом верхнем углу включится индикатор «PM» (после полудня).

3

Hour (Часы) → Minute (Минуты) → Alarm day setting (E 1-7, E 6-7, E 1-5, E 1-6) [установка для срабатывания будильника (E 1-7, E 6-7, E 1-5, E 1-6)] → Quit (Выход).

- «E 1-7» означает, что будильник будет срабатывать ежедневно, «E 6-7» – будильник сработает в субботу и воскресенье, «E 1-5» – будильник будет срабатывать с понедельника по пятницу, «E 1-6» – будильник будет срабатывать с понедельника по субботу.
- Нажмите и удерживайте кнопки UP/DOWN для ускорения просмотра значений в прямой и обратной последовательности.
- Настройте режимы «-A2» и «-A3» аналогично шагам настройки режима «-A1».
- После бездействия в течение 15 секунд в режиме настройки происходит автоматический выход из режима с сохранением установленных значений.
- Когда наступит время срабатывания будильника, устройство вернется в режим «Будильник», прозвучит сигнал «Ди-ди-ди», одновременно замигает индикатор будильника. Нажмите любую кнопку для его отключения или подождите 1 минуту, по истечении которой будильник отключится самостоятельно, но значок будильника останется на дисплее.
- В режиме отображения будильника и при включенной функции энергосбережения после бездействия в течение 10 секунд устройство перейдет в режим энергосбережения, при этом отсчет времени продолжится.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ:

- После включения питания отобразится уровень яркости по умолчанию «ON CF»; если устройство не находится в режиме настройки или режиме срабатывания будильника, нажмите UP для указания значения в следующей последовательности: ON CF → CF-1 → CF-2.
- Режим «ON CF»: высокий уровень яркости дисплея с 6:00 утра до 6:00 вечера.
- Режим «CF-1»: яркость дисплея снижена в два раза.
- Режим «CF-2»: высокий уровень яркости дисплея.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- После включения питания устройство автоматически определит текущую температуру и будет обновлять ее каждые 60 секунд.
- Нажмите и удерживайте кнопку DOWN в течение 2 секунд для переключения между температурой по Цельсию (°C) и температурой по Фаренгейту (°F).
- В режимах «dP-1» и «-SD» значения температуры будут автоматически

5

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-5711T
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

(подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несоответствие серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии. Срок годности – не ограничен. Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

- Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного о биюления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
- Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
- Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
- Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.