

- НАСОС, МОДЕЛЬ ЖЕТ-903, АРТИКУЛ 466403



РИСУНОК 1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели продукцию ТМ «ЕСОТЕС», которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно. Перед установкой и использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

Строго соблюдайте приведенные в руководстве указания!

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения
2. Меры безопасности
3. Технические характеристики
4. Комплектация
5. Описание прибора
6. Монтаж и ввод в эксплуатацию прибора
7. Техническое обслуживание и правила хранения
8. Устранение неисправностей
9. Гарантийное обязательство
10. Гарантийный талон

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Насос «ЕСОТЕС» (далее по тексту – «прибор») предназначен для создания и украшения декоративных ландшафтных композиций в жилых помещениях, а также на дачных и приусадебных участках. Может использоваться для аэрации, подъема воды в фонтанах, водопадах, в садовых прудах и прочих водоемах.

- Простой и удобный в использовании прибор незаменим для создания водного ландшафта, а также дизайнерских разработок.

• Любому водоёму, например, пруду или фонтану независимо от размера требуется постоянное движение воды, чтобы вода не застаивалась и насыщалась кислородом, поэтому прибор выполняет не только эстетическую, но и практическую функции.

• По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 1 и может работать полностью погруженным в воду на глубину до 2 метров.

• Особых условий реализации не требует.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Категорически запрещается работа прибора «всухую» (без воды), а также включение прибора, не погруженного полностью в воду, за исключением случаев проверки исправности электродвигателя. Время включения не более 5 секунд.

• Температура воды должна быть не более +35° С и не менее +4° С.

• Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов.

• Запрещается нахождение в водоеме с включенным прибором людей, животных;

• Запрещается эксплуатация прибора с повреждёнными электрокабелем или вилкой;

• Напряжение сети должно соответствовать 220-240В/50Гц;

• Не допускайте замерзание воды внутри прибора.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

• Прибор должен быть использован только по назначению.

• Каждый раз перед включением прибора осмотрите его на предмет целостности корпуса.

• Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.

• Данный прибор спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Ознакомьтесь с системой раздельного сбора электрических и электронных товаров, соблюдайте правила, применимые в вашем регионе (местности). Утилизируйте вышедшие из строя приборы отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация прибора позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

• Предохраняйте прибор от падения и ударов.

• Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.


• Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия JET	JET-903
Артикул	466403
Мощность, Вт	20
Максимальная производительность, л/час	900
Максимальная высота подъема воды, м	1,5
Максимальная глубина погружения, м	2
Напряжение, В	220-240
Частота сети, Гц	50
Степень защиты	IP-X8
Размеры (ГхШхВ), мм	150x77x485
Длина кабеля, м	5
Кол-во жил x Сечение провода, мм ²	2x0,5
Насадки в комплекте, шт	Большой каскад, Малый каскад и Колокол

РИСУНОК 2




4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Насос - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации-паспорт - 1 шт.
3. Насадка «Колокол» (деталь №1а, Рис. 3) - 1 шт.
4. Насадка «Большой каскад» (деталь №1б, Рис. 3) - 1 шт.
5. Насадка «Малый каскад» (деталь №1в, Рис. 3) - 1 шт.
6. Трубка телескопическая (деталь №2, Рис. 3) - 1 шт.
7. Соединительный фланец (деталь №3, Рис. 3) - 1 шт.
8. Регулировочный тройник (деталь №4, Рис. 3) - 1 шт.
9. Штуцер выходной поворотный 90° (деталь №5, Рис. 3) - 1 шт.
10. Штуцер универсальный прямой 1/2" на 3/8" с зажимной гайкой (деталь №6, Рис. 3) - 1 шт.
11. Переходник с резьбой (деталь №7а, Рис. 3) - 1 шт.
12. Переходник на шланг (деталь №7б, Рис. 3) - 1 шт.
13. Подставка насоса (деталь №17, Рис. 3) - 1 шт.
14. Резиновые присоски для установки на гладкое основание (деталь №18, Рис. 3) - 4 шт.
15. Ножи для установки на шероховатое основание (деталь №19, Рис. 3) - 4 шт.
16. Упаковочная коробка - 1 шт.

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА СХЕМА В РАЗБОРЕ

РИСУНОК 3



НАСАДКИ/ ВАРИАНТЫ ВОДНЫХ СТРУЙ:

РИСУНОК 4

КОЛОКОЛ



БОЛЬШОЙ КАСКАД



МАЛЫЙ КАСКАД



6. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.

ВНИМАНИЕ! При операциях монтажа и установки прибора в водоем он должен быть полностью отключен от электросети.

- Соберите прибор в следующей последовательности: соедините комплектующие согласно схеме (см. Рис. 3).
- Установите соответствующую насадку (№1а, №1б, №1в) для желаемого типа фонтана: «колокол», «большой каскад» или «малый каскад». Примерная форма каждого фонтана показана на рисунке 4.

ПРИМЕЧАНИЕ! Форма и высота показанного фонтана являются примерными и могут отличаться в зависимости от мощности прибора, глубины погружения и высоты подачи воды, модели насадки и регулировки подачи воды.

- При необходимости подать воду на ручей (водопад) - оденьте шланг подачи воды к штуцеру (№5 или №6).
- Откройте соответствующий кран для необходимого режима работы прибора: фонтан (кран №4а) или водопад (кран №4б). Вы можете одновременно подавать воду и на фонтан, и на водопад (ручей).
- Установите прибор в водоем на опорной поверхности.
- Отрегулируйте с помощью подставок или телескопической трубки (№2) высоту насадки над поверхностью воды (см. Рис. 3 и Рис. 5).


ВНИМАНИЕ! Рекомендуется разместить все провода в кабель-каналы во избежание их повреждения и поражения электрическим током.

- Включите питание, прибор заработает автоматически.
- По окончании работы выключите прибор, отключив его от сети.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ:

РИСУНОК 5

Варианты установки: 1. Фонтан - А; 2. Фонтан + ручей (водопад) – А+Б; 3. Ручей (водопад) – Б



7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Прибор не требует специального обслуживания.
- Для обеспечения длительной эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.
- Следите за исправным состоянием изделия.
- В зависимости от чистоты воды и продолжительности использования установите необходимую частоту очистки прибора и регулярно очищайте от известкового налета и накапливающихся загрязнений.
- При снижении напора или производительности выключите питание, произведите визуальный осмотр фильтра и насоса и очистите их при необходимости. Для очистки ротора и внутренних частей насоса от известкового налета

используйте специальные чистящие средства.

- Для очистки фильтра снимите переднюю крышку 9, снимите фильтр 10 и промойте его водой (см. Рис. 3).

Установите фильтр и соберите насос в обратной последовательности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• После окончания сезона или с целью хранения прибора извлеките его из воды, предварительно выключив из сети.

• Извлеченный из водоема прибор следует промыть в чистой воде, затем тщательно слить остатки воды из всех частей насоса.

- Дайте высохнуть прибору при комнатной температуре.

- Прибор при хранении не требует специальной консервации.

• Хранение прибора допускается при температуре от +4 до +35 °C в сухом и чистом помещении при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других вредных примесей в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

- Срок хранения – 10 лет.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Насос не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Замерзание воды в насосе	Создайте условия для размораживания
Насос не работает на полную мощность (определяется по силе струи)	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Засорение фильтра	Промойте или замените фильтр
	Нет герметичности в соединениях	Восстановите герметичность
	Засорение ротора или частей насоса известковым налетом	Проведите очистку с помощью чистящих средств
Насос работает, но нет подачи воды	Насос установлен слишком глубоко, не хватает напора	Используйте подставку, чтобы насос стоял ближе к поверхности воды
	Пережат подающий канал	Устраните пережатие
	Слишком высоко установлен подающий воду шланг водопада (ручья), не хватает напора	Перенесите выпускное отверстие шланга ниже
	Нет герметичности в соединениях	Восстановите герметичность

Расчетный срок службы изделия:

36 месяцев со дня покупки

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня покупки

Изготовитель, адрес	Шанхай АОК Индустриес Ко., Лтд. Адрес: Room 217 Билдинг 39 оф Лане 2049, Пуджин Родд, Минханг Дистрикт, Шанхай, Чина, 201112/Shanghai AOK Industries Co., Ltd. Address: Room 217 Building 39 of Lane 2049 Pujin Road, Minhang District, Shanghai, China, 201112 (Китай).
Импортёр на территорию России:	ООО «Альфа-Трейд». Адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 7, ком. 2. warranty@alfatrademsk.ru (для предложений и претензий).
Состав:	Пластмасса, металл
Дата изготовления	Указана на упаковке

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

• Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право среди прочего на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

• Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

• Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- Имеющее видимые повреждения корпуса.

- Вышедшее из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

- Вышедшее из строя в результате попадания внутрь посторонних предметов и запрещенных жидкостей.

- Вышедшее из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.

• Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

• За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию оборудования предприятие-изготовитель и уполномоченная организация на территории России ответственности не несёт.

• Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделий без предварительного уведомления.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАЖА

МОДЕЛЬ	JET-903
Артикул	466403
Дата продажи:	Число ____месяц____год____
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен: Подпись покупателя _____ Расшифровка (Фамилия И.О.) _____

РЕМОНТ

Дата ремонта	Число ____месяц____год____
Причина неисправности	
Подпись мастера	
Подпись заказчика	

