

SEAFLO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ

МОДЕЛЬ SFBRP1-G500-01 (АРТ. 466720)
МОДЕЛЬ SFBRP1-G750-01 (АРТ. 466721)

ENG

**ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЕ: НАСОСЫ ЖИДКОСТНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ПОГРУЖНЫЕ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «SEAFLO»: ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ -
МОДЕЛЬ SFBRP1-G500-01 (АРТ. 466720)/
МОДЕЛЬ SFBRP1-G750-01 (АРТ. 466721)**

Изготовитель: ХИАМЕН ХУИЛИЮАН ИМП. & ЭКП. КО., ЛТД. Адрес: Но.589 ХЕНГТИАН РОАД, НОРТХ СТАТИОН БУСИНЕСС ОПЕРАТИОНС ЦЕНТЕР, ЙИМЕИ ДИСТРИКТ, ХИАМЕН, ФУЙИАН, ЧИНА/XIAMEN HUILIYUAN IMP. & EXP. CO., LTD. ADDRESS: NO.589 HENG TIAN ROAD, NORTH STATION BUSINESS OPERATIONS CENTER, JIMEI DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN, CHINA (КИТАЙ). ИМПОРТЕР\ПРОДАВЕЦ\ЛИЦО УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ТОВАРА: ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД». Адрес: 109052, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 29-33, СТР. 7, КОМ. 2. WARRANTY@ALFATRADEMSK.RU. ХРАНИТЬ В СУХОМ ПОМЕЩЕНИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН. РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ: 3 ГОДА СО ДНЯ ПОКУПКИ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 1 ГОД СО ДНЯ ПОКУПКИ. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ) НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ! МАТЕРИАЛ: МЕТАЛЛ, ПЛАСТМАССА. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ДЕКАБРЬ 2019.

Внимание! Фильтр должен быть правильно установлен перед запуском насоса.




рис.1




рис.2

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Шаг 1.

Отсоедините фильтрующую сетку от корпуса насоса, ослабив запорные выступы с обеих сторон насоса. (см. рис 1)

Шаг 2.

Определите желаемое место установки насоса. Обычно его располагают в самой нижней части днища судна. Или емкости, откуда необходимо откачать воду.

Шаг 3.

Расположите фильтрующую сетку так, чтобы выходной патрубок находился в правильном положении для подключения к сливному шлангу.

Шаг 4.

Прикрепите фильтрующую сетку к днищу судна/емкости, закрепив винтами из нержавеющей стали. Если вы прикрепляете фильтрующую сетку к металлу или стекловолокну, сначала установите деревянную подложку, а затем прикрепите ее к деревянному основанию.

Шаг 5.

Установите насос на фильтрующую сетку так, чтобы оба запорных выступа защелкнулись.

Шаг 6.

Подсоедините сливной шланг к выходному патрубку и закрепите его зажимами.

Шаг 7. Сливное отверстие (при установке на лодку)

При установке поместите сливной шланг достаточно высоко (не менее 30 см от уровня воды), чтобы ни при каких условиях в сливное отверстие не попадала вода. (см. рис. 3)




рис.3

Шаг 8. Монтаж электропроводки



Осторожно

Держите все проводные соединения выше уровня воды. Провода должны быть соединены с разъемами и защищены от воды, чтобы предотвратить коррозию и замыкание.



Все монтажные отверстия должны быть загерметизированы морским герметиком для предотвращения проникновения воды.




рис.4

Шаг 9. Предохранитель

Чтобы защитить электропроводку и автоматический поплавковый выключатель от возможной перегрузки, установите предохранитель в клему (+) батареи.

Шаг 10.

Следуйте одной из двух электрических схем:

Проводка для ручного управления

Ручная система - это самая простая система, но она обеспечивает только управление насосом ВКЛ-ВЫКЛ. Следовательно, насос часто остается включенным дольше, чем необходимо.




рис.5

Проводка для автоматической работы

Автоматическая система гарантирует постоянную откачку воды, что продлевает срок службы насоса и батареи.




рис.6

Шаг 11.

Соблюдайте правильную полярность. При неправильном подключении колесо насоса вращается в обратную сторону, значительно снижая производительность. Коричневый провод должен быть подключен к клемме (+) батареи. Никогда не вставляйте пальцы или другие предметы в выходной патрубок.

Технические характеристики

Модель	SFBP1-G500-01	SFBP1-G750-01
Тип насоса	погружной	погружной
Артикул	466720	466721
max производительность, л/ч	1890	2840
Рабочее напряжение, В	12	12
Ток, А	1,6	2,5
Предохранитель, А	4	5
Max рабочая температура воды, ° C	+ 43	+ 43
Выходной патрубок, диаметр, мм	19	19
Длина провода, м	1	1
Вес нетто/брутто, кг	0.35 / 0.40	0.35 / 0.40
Размеры насоса (ВхШхГ)	108x90x70	108x90x70

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Методы исправления
Снижение потока	Забился фильтр	Очистить снаружи фильтрующую сетку и очистить от мусора рабочее колесо.
	Забился сливной трубопровод	Очистите шланг обратной промывкой.
	Низкое напряжение батареи	Проверьте состояние аккумулятора и зарядите при необходимости.
	Перегнут сливной шланг	Найдите место изгиба и выпрямите шланг.
Не качает воду	Повредились провода	Убедитесь, что проводные соединения не повреждены. Убедитесь, что провода и их соединения находятся выше уровня воды.
	Предохранитель перегорел	Проверьте предохранитель. При необходимости замените его.
	Сломался поплавковый выключатель	Поднимите конец поплавкового выключателя вверх - если насос работает, выключатель в порядке. Если насос не работает, поверните ручной переключатель в положение "вкл", если насос работает, автоматический выключатель вышел из строя.
Насос не выключается	В поплавковый выключатель попал мусор	Очистите поплавок.
	Загрязнился поплавковый выключатель	Убедитесь, что поплавок чистый. При загрязнении промойте поплавок. Повторите при необходимости.
	Переключатель установлен слишком низко	Если насос всасывает воздух и автоматический выключатель не достиг положения ВЫКЛ, то выключатель может быть установлен слишком низко для насоса и должен быть переустановлен как минимум на 1/4 выше основания насоса.
Провода перегреты Расплавлена изоляция	Сочетание заклинившего рабочего колеса и предохранителя неправильного типоразмера.	Убедитесь, что рабочее колесо очищено от мусора и свободно вращается. Уменьшите предохранитель до нужного типоразмера. Замените поврежденную проводку и / или выключатель.