



INTERTOOL

инструмент в каждый дом

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мини аэрограф с набором аксессуаров PT-1503



Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Спасибо, за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

предназначен для работ (покраска, художественное рисование) в домашних условиях; размер «факела» может изменяться от 0,6 см до 4 см; рабочее давление 1-3,5 атм.

Состав набора:

- краскопульт;
- 1,5 метровый виниловый шланг;
- резервуар с крышкой, вместительностью 0,06 кг;
- подсоединяемый резервуар вместительностью 0,02 кг;
- гаечный ключ;
- регулятор скорости;
- адаптер 1/4" (для шланга, идущего от компрессора, воздушной магистрали воздуха под давлением).

ПРИМЕЧАНИЕ:

перед началом работы настройте форму «факела»;
рекомендуется использовать масляные краски (испаряющиеся), низкой и средней вязкости;

если применялись краски на водной основе, то аэрограф чистят при помощи воды или специальной акриловой жидкостью, после чего сушат. Запрещается вымачивать аэрограф в чистящих жидкостях;

максимальное рабочее давление 1-3,5 атм. Превышение данного значения может привести к поломке аэрографа;

не рекомендуется использование данного набора в других целях.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ АЭРОГРАФА:

1. Выходное сопло
2. Регулятор подачи краски
3. Штуцер подсоединения емкости с краской.
4. Штуцер подсоединения шланга воздуха под давлением
5. Кнопка включения рабочего давления




Рис.1

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Подсоедините шланг от устройства подачи воздуха под давлением (компрессора) к штуцеру аэрографа (4)
2. Подсоедините резервуар с краской к штуцеру подачи краски (3).
3. Нажмите кнопку рабочего давления и регулятором подачи краски настройте желаемый объем распыляемой краски, тем самым регулируя ширину «факела» (см. Рис. 2).



Рис.2