


GIGANT



Инструкция
по эксплуатации

Электрическая тепловая пушка

EHCI-9, EHCI-15, EHCI-24, EHCI-30

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ
тестовых образцов

1 Контроль качества тесто-
вых образцов инженерами
лаборатории Gigant. Если
результат положительный
– заказ партии товара

2 Контроль на производстве:
пооперационный контроль,
контроль качества серий-
ных образцов, выборочное
тестирование

3 Контроль на испыта-
тельных стендах завода:
проверка образцов на
соответствие заявленным
техническим характери-
стикам

4 Выходной контроль на
заводе: полноценное испы-
тание серийных образцов
при приемке партии.
Проводится специалиста-
ми завода под контролем
инженера лаборатории
Gigant

5 Входной контроль при
поступлении на склад:
полное исследование
качества товара, проверка
на соответствие ведущим
аналогам отрасли. Прово-
дится инженерами лабора-
тории Gigant

Финиш
Товар отправляется
на продажу



Где производят Gigant



Назначение

Электрическая тепловая пушка (тепловентилятор) Gigant модели ЕHCI-9, ЕHCI-15, ЕHCI-24, ЕHCI-30 – профессиональный электроприбор.

Предназначен для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных, жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов.

Исполнение тепловентилятора – переносное, рабочее положение –

установка на полу, условия эксплуатации – работа под надзором, режим работы – повторно-кратковременный.

Внимание!

Перед началом работы с тепловентилятором ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Технические характеристики

Технические характеристики	Модели			
	EHCI- 9	EHCI- 15	EHCI- 24	EHCI- 30
Максимальная потребляемая мощность, кВт	9	15	21	27
Частичная потребляемая мощность, кВт	1	1,5	3	6
Мощность в режиме вентиляции, Вт	42		120	195
Номинальный ток, А	13,2	27,5	31	40
Номинальное напряжение, В ~ Гц			400 ~ 50	
Производительность по воздуху не менее, м ³ /ч*	850		1600	1800
Площадь обогрева, м ² **	100	150	250	270
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме максимальной мощности не менее, град.		32	42	45
Продолжительность работы не более, ч			24	
Продолжительность паузы не менее, ч			2	
Степень защиты, IP			IP20	
Класс электрозащиты			1	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	345×420×315	490×515×385	760×620×490	770×620×490
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	375×455×375	530×430×410	640×460×410	640×460×410
Вес нетто не более, кг	7,9	13	21,5	23
Вес брутто, кг	8,8	15	23,3	24,8

*При падении напряжения в сети на 10% возможно снижение производительности по воздуху от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в максимальном режиме до 25%.

**Указана ориентировочная площадь обогрева.

Правила безопасности

Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -10 до +40 °C и относительной влажностью до 93% (при температуре +25 °C) в условиях, исключающих попадания на него брызг и атмосферных осадков.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. Не оставляйте упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

Внимание!

При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.

Электрообогреватель является электрическим прибором, и, как всякий прибор, его необходимо берегать от ударов, попадания пыли и влаги.

Опасности!

Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Во избежание ожогов во время работы тепловентилятора в режиме нагрева запрещается

прикасаться к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока.

Во избежание опасности, вызываемой случайным возвратом термовыключателя в исходное положение, прибор не должен питаться через внешнее выключающее устройство, такое как таймер, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания.

Перед эксплуатацией электрообогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 400 В/50 Гц. Не допускается эксплуатация электрообогревателя без заземления.

Перед подключением тепловентилятора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания. Шнур питания не должен быть пережат тяжелыми предметами.

Подключение обогревателя к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабженного штепсельной вилкой для обеспечения гарантированного отключения прибора от источника питания.

Запрещается эксплуатация обогревателя в помещениях с относительной влажностью более 93%, с взрывоопасной, биологоактивной, сильно запыленной средой, со средой, вызывающей коррозию материалов.

Не устанавливайте тепловентилятор на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель, шторы и т.п.) и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.

Не располагайте обогреватель непосредственно под штепсельной розеткой.

Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация электрообогревателя в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте тепловентилятор при появлении искрения, при наличии видимых повреждений кабеля питания, неоднократном срабатывании термопредохранителя.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра, в том числе чтобы произвести замену поврежденного кабеля электропитания.

Запрещается длительная эксплуатация тепловентилятора без надзора.

Предупреждение!

Не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.

Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса прибора.

Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).

Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.

После транспортировки при температуре ниже рабочей необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора не производить в режиме полного нагрева.

Устройство

ЕНСI-9

Несущая конструкция тепловентилятора (рис.1) состоит из корпуса (3), изготовленного из листовой стали и имеющего цилиндрическую форму. В корпусе размещены вентилятор и трубчатые электронагревательные элементы. Снаружи корпуса расположен блок управления (5). Корпус, закрытый воздухозаборной (6) и воздуховыпускной (4) решетками, фиксаторами устанавливается к подставке (1) и имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется фиксаторами (6).

Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через отверстия воздуховыпускной решетки.



Рис. 1. Устройство прибора ЕНСI-9: 1) подставка, 2) ручка, 3) поворотный корпус, 4) воздуховыпускная решетка, 5) блок управления 6) воздухозаборная решетка

EHCI-15

Несущая конструкция тепловентилятора (рис.1-1) состоит из корпуса (3), изготовленного из листовой стали и имеющего цилиндрическую форму. В корпусе размещены вентилятор и трубчатые электронагревательные элементы. Снаружи корпуса расположен блок управления (5). Корпус, закрытый воздухозаборной (6) и воздуховыпускной (4) решетками, баращковыми винтами устанавливается к подставке (1) и имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется винтами (6).

Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через отверстия воздуховыпускной решетки.



Рис. 1-1. Устройство прибора EHCI-15:
1) подставка, 2) ручка, 3) поворотный корпус, 4) воздуховыпускная решетка,
5) блок управления, 6) воздухозаборная решетка, 7) баращковый винт, 8)
Кнопка сброса аварийного термостата,
9) Трехфазная вилка

EHCI-24, EHCI-30


Несущая конструкция тепловентилятора (рис.1-2) состоит из корпуса (3), изготовленного из листовой стали и имеющего цилиндрическую форму. В корпусе размещены вентилятор и трубчатые электронагревательные элементы. Снаружи корпуса расположен блок управления (5). Корпус, закрытый воздухозаборной (6) и воздуховыпускной (4) решетками, баращковыми винтами устанавливается к подставке (1) и имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется винтами (6).

Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через отверстия воздуховыпускной решетки.




Рис. 1-2. Устройство прибора EHCI-24, EHCI-30: 1) колесная опора, 2) ручка, 3) поворотный корпус, 4) воздуховыпускная решетка, 5) блок управления, 6) воздухозаборная решетка, 7) баращковый винт, 8) Кнопка сброса аварийного терmostата, 9) Трехфазная вилка

Управление



EHCI-9

Рис. 2. Панель управления EHCI-9: 1) положение выключения прибора, 2) положение режима вентиляции без нагрева, 3) положение частичной мощности нагрева, 4) положение полной мощности нагрева, 5) ручка переключателя режимов, 6) ручка регулировки термостата



EHCI-15, EHCI-24, EHCI-30

Рис. 2-1. Панель управления EHCI-15, EHCI-24, EHCI-30: 1) положение выключения прибора, 2) положение режима вентиляции без нагрева, 3) положение частичной мощности нагрева, 4) положение полной мощности нагрева, 5) ручка переключателя режимов, 6) ручка регулировки термостата

Подготовка изделия к работе

EHCI-15

Для приведения в рабочее положение прибора необходимо снять с опоры изолоновый упаковочный материал (1), повернуть опору на 90 градусов, как указанно на рис. 3. На барашковый винт (4) надеть шайбу M6 (3) и закрутить через отверстие опоры в корпус. Прикрепить ручку для переноса (5) к блоку управления при помощи винта M4x14 (7) через шайбу M4 (6).




Рис. 3. Подготовка к работе EHCI-15

1. Изолон
2. Опора
3. Шайма M6
4. Барашковый винт
5. Ручка для переноса
6. Шайба M14
7. Винт M4x14




Рис 3-1. Монтаж изделия на стену EHCI-15

1. Отверстия для крепления к стене
2. Барашковый винт
3. Опора
4. Корпус




Рис. 4. Подготовка к работе
EHCI-24, EHCI-30

1. Винт М6х20
2. Резьбовая гайка
3. Отверстие в опоре




Рис.4-1. Подготовка к работе
EHCI-24, EHCI-30

1. Ось
2. Винт М6х30
3. Колесо
4. Шайба 12
5. Шплинт

EHCI-24, EHCI-30

Изделие находится в транспортировочном положении (Рис. 4). Для приведения прибора в рабочее положение необходимо выкрутить болт М6х20 (2 шт.) (1), как указанно на рис. 4.

Совместить отверстие в опоре (3) с верхней резьбовой гайкой (2) на корпусе и наживить винт М6х20 (2 шт.) (1) с обеих сторон тепловентилятора (Рис. 4)

Установить колеса (3) и шайбы (4) на ось (1) на колёсной опоре винтами (2).

Перевести колесную опору (1) (Рис. 4-1) в горизонтальное положение, повернув её, как указанно на рис. 4-2. Закрутить барашковые винты (1) и винт М6х20 (2 шт.) (3) с обеих сторон. Отверстия (7) на ручке (5) совместить с резьбовыми гайками (8) на колесной опоре и закрутить винты (4). Снять транспортировочные изолаторы (6). Прибор готов к использованию. (Рис. 4-2).




Рис.4-2. Подготовка к работе EHCI-24, EHCI-30

1. Барашковый винт
2. Шайба 6
3. Винт М6х20
4. Винт М6х30
5. Ручка
6. Изолон
7. Отверстие на ручке
8. Резьбовая гайка
9. Колесная опора

Подготовка прибора к работе

Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя (5) в положение «1». Затем подключите тепловентилятор к электросети. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному в технических характеристиках прибора и сеть имеет канал заземления. Затем подключите тепловентилятор к электросети - включите вилку шнура питания в розетку. Прибор готов к работе.

Работа тепловентилятора возможна в одном из следующих режимов:

- режим 2 – вентиляция (без нагрева);
- режим 3 – вентиляция с нагревом (неполная мощность);
- режим 4 – вентиляция с нагревом (полная мощность).

Внимание!

Для изделия ЕНСI-15 силовой кабель должен иметь сечение медной жилы не менее 4,0 мм². В щите питания должны иметься плавкие вставки или автоматические выключатели на 32 А для защиты электропроводки от перегрузок.

Работы должен производить специалист, имеющий допуск на проведение работ с электрооборудованием до 1000 В.

Для изделий ЕНСI-24 и ЕНСI-30 силовой кабель должен иметь сечение медной жилы не менее 10 мм². В щите питания должны иметься плавкие вставки или автоматические выключатели для защиты электропроводки от перегрузок на 40 А для изделия ЕНСI-24, на 50 А для изделия ЕНСI-30.

Работы должен производить специалист, имеющий допуск на проведение работ с электрооборудованием до 1000 В.

Порядок работы

Режим вентиляции (без нагрева)

Для включения прибора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите ручку переключателя (5) в положение «2» (см. рис. 2). Начнет работать вентилятор. Чтобы отключить режим вентиляции и выключить прибор, переведите ручку переключателя (5) в положение «1».

Режим обогрева

Чтобы включить прибор в любом из режимов обогрева, поверните ручку регулировки температуры «6» в крайнее по часовой стрелке положение – если она есть в данной модели. Затем поверните ручку переключателя «5» по часовой стрелке в положение «3», режим «3» или в положение «4», режим «4». При этом начинают работать

вентилятор и нагревательные элементы.

Регулировка температуры нагрева

С помощью ручки регулировки температуры Вы можете поддер-

живать заданную температуру в помещении. Крайнее положение по часовой стрелке - максимальная температура. Поворот против часовой стрелки - уменьшение температуры.

Порядок выключения

Переведите ручку переключателя режимов (5) в положение «2» (вентиляция без нагрева) (см. рис. 2). Подождите 5 – 10 минут. Это необходимо для охлаждения ТЭНов прибора.

Переведите ручку переключателя режимов (5) в положение «1» (выключение).

Отключите прибор от сети не ранее чем через 10 минут после работы вентилятора или после того, как прибор в течение 10 минут будет находиться в режиме «1» (выключен).

Внимание!

В целях увеличения эксплуатационного срока службы рекомендуется соблюдать указанную последовательность выключения тепловентилятора.

Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения электронагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя электронагревателей.

Защитный термостат

Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов в случае перегрева корпуса. Перегрев корпуса тепловентилятора может наступить от следующих причин:

- входная и выходная решетки закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;

- тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором он установлен;
- неисправен тепловентилятор.

Электронагревательные элементы после срабатывания устройства аварийного отключения автоматически включаются через 5 – 10 минут.

Защита от перегрева

В моделях ЕНСI-9, ЕНСI-15, ЕНСI-24 и ЕНСI-30 предусмотрена автоматическая задержка выключения вентилятора. При выключении тепловентилятора без предварительного охлаждения электронагревателей вентилятор продолжает работать до охлаждения электронагревателей до безопасной температуры, далее произойдет автоматическое выключения вентилятора. В зависимости от установки тепловентилятора и условий эксплуатации процесс отключения вентилятора может занять 1-2 минуты.

Внимание!

Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом работы тепловентилятора.

При появлении признаков ненормальной работы установить ручки переключателей в нерабочее положение, обесточить тепловентилятор, выяснить и устранить причины, вызвавшие аварийное отключение.

Уход и обслуживание

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания. Достаточно производить чистку от пыли решетки вентилятора и решетки с лицевой стороны тепловентилятора и контролировать работоспособность прибора.

Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром,

затем включением и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице.

При соблюдении условий эксплуатации, хранения и своевременном устраниении неисправностей тепловентилятор может эксплуатироваться более 7 лет.

Техническое обслуживание тепловентилятора

- Не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактов на выводах нагревателей. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными.
- При профилактическом осмотре теплового вентилятора не реже одного раза в четыре месяца, по мере загрязнения нагревательных элементов необходимо производить их очистку продувкой.
- При повреждении кабеля питания во избежание опасности, его необходимо заменить в сервисном центре.
- Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние контактов на магнитном пускателе, производить подтяжку резьбовых соединений.
- Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления.

Комплектация

ЕНСI – 9

1. Тепловентилятор – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

ЕНСI-15

1. Тепловентилятор – 1 шт
2. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт
4. Ручка для переноски с комплектом метизов (1 шт.)
5. Опора (1 шт.)
6. Барашковые винты (2 шт), шайбы (2 шт) и винты (2 шт)

ЕНСI-24, ЕНСI-30

1. Тепловентилятор – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.
4. Колесная опора с ручкой – 1 шт.
5. Барашковые винты - 2 шт., шайбы – 4 шт., винты потай. – 6 шт., ось – 1 шт., колеса – 2 шт., шплинты – 2шт.

Поиск и устранение неисправностей

Содержание неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Тепловентилятор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке
	Не работает переключатель	Проверить срабатывание переключателя. Неисправный заменить*
Воздушный поток не нагревается	Температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором	Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревательных элементов
	Обрыв цепи питания электронагревательных элементов	Устранить обрыв*
	Не работает переключатель	Проверить срабатывание переключателя. Неисправный заменить*
	Неисправны электронагревательные элементы	Заменить электронагревательные элементы*

*Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Транспортировка и хранение

Тепловентилятор в упаковке изготавителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с тепловентилятором внутри транспортного средства.

Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготавителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C).

Транспортировка и хранение тепловентилятора должны соответствовать указаниям на упаковке.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Информацию о том, где и как утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами!

Сдайте прибор в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий от воздействия на окружающую среду и здоровье человека и будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.


Срок службы


Срок службы прибора – 7 лет.

Дата изготовления


Дата изготовления указана на приборе.

Для заметок





Для заметок



Гарантийный талон

№ _____

GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

Гарантия 24 месяца при обслуживании в сервисных центрах ООО «ИЗТТ» (<http://iztt.ru/servisnye-centry>).

На данное изделие распространяется гарантийный срок 24 месяца со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

- Гарантия не распространяется также на изделия со следами
- несанкционированного вмешательства в конструкцию,
- осуществленного лицами без специального разрешения
- на проведение ремонтных работ.
- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубого обращения.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

1

2

3

Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
www.vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
тел. +7 (499) 681-23-58

