

ОКОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОСЕНСОРОМ

Прибор предназначен для определения температуры воздуха внутри и вне помещения при помощи встроенного и выносного термосенсоров. Специально разработанная конструкция прибора и кабеля сделана таким образом, чтобы не нарушать герметичность окна. Возможно измерение температуры почвы и воды при помощи выносного термосенсора.

установка элемента питания

Перед использованием удалите наклейку с дисплея, извлеките контейнер из отсека, расположенного в нижней части термометра, вставьте новую батарейку CR2032, 3V в контейнер, строго соблюдая полярность, указанную на батарейке и контейнере. Аккуратно установите контейнер в батарейный отсек. Все сегменты термометра загорятся на несколько секунд, затем термометр перейдет в режим установки времени. Если время не будет установлено термометр перейдет в рабочий режим.

режим работы lo-hi

Если настройка текущего времени не произведена, термометр будет работать только в режиме контроля минимальной и максимальной зарегистрированных температур:

В нижней части дисплея показана температура воздуха на улице, в верхней слева - температура в помещении. В верхней правой части появится символ "mem" (память), минимальная lo и максимальная hi температуры, зарегистрированные за время работы термометра.

- Для кратковременного отражения на дисплее минимальной и максимальной зарегистрированных температур в помещении, нажмите на кнопку lo-hi.
- Для стирания значений из памяти прибора и начала нового отсчета, минимальной и максимальной зарегистрированных температур в помещении и на улице, нажмите и удерживайте кнопку clear в течение семи секунд.

режим работы lo-hi 24 Hr, настройка текущего времени

Для активации системы определения максимальной и минимальной температур за текущие сутки lo-hi 24Hr необходимо настроить текущее время. Для перехода в режим настройки нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку set, в правом верхнем углу появятся надписи "time" (время), "hr" (часы) и "min" (минуты), которые будут мигать. Снова нажмите и удерживайте кнопку set, до тех пор, пока на дисплее не отобразится текущее время. При перерыве в установке на семь секунд установленное время сохранится в памяти термометра автоматически.

В нижней части дисплея Вы увидите температуру воздуха на улице, в верхней слева температуру в помещении. В верхней правой части указаны минимальная lo и максимальная hi температуры зафиксированные внешним термосенсором за текущие сутки (с 00:00 до 23:59) на улице. Данные автоматически стираются из памяти термометра в 00:00.

- Для кратковременного отображения на дисплее текущего времени, нажмите на кнопку time.
- Для кратковременного отображения на дисплее минимальных и максимальных температур в помещении за текущие сутки, нажмите на кнопку lo-hi 24Hr.
- Для кратковременного отображения на дисплее минимальных и максимальных температур в помещении, нажмите на кнопку lo-hi один раз, на улице - два раза.
- Для стирания значений из памяти прибора и начала нового отсчета, минимальной и максимальной зарегистрированных температур в помещении и на улице, нажмите и удерживайте кнопку clear в течение семи секунд.

система контроля образования гололеда ice alert

В случае наступления погодных условий, благоприятных для образования льда на дорогах (температура в диапазоне -3~1°C), на дисплее появится соответствующий символ .

индикатор тенденции изменения температур

Для контроля за тенденцией изменения температур в приборе предусмотрены специальные индикаторы . При повышении или падении температур в течение часа на 1°C Вы увидите на дисплее соответствующий символ в виде стрелок направленных вверх (температура растёт) или вниз (падает). Если температура не меняется на дисплее стрелки не будут индифицироваться.

индикатор состояния элемента питания

При истощении элемента питания на дисплее появится специальная иконка . При её появлении необходимо заменить элемент питания на новый.

установка

С тыльной стороны термометра вложите провод в специальный паз. Для крепления на оконную раму (с внутренней стороны) удалите защитную плёнку, затем плотно прижмите прибор к обезжиренной ровной поверхности рамы. При креплении на стене, используйте небольшой гвоздь или шуруп, с тыльной стороны прибора находится отверстие для данного вида крепления. Также термометр можно установить на подставку (в комплекте поставки).

Разместите термосенсор, находящийся на конце провода, с внешней стороны окна таким образом, чтобы он находился на максимальном расстоянии от окна, используя липкую ленту, зафиксируйте провод в двух местах.

Во избежание повреждения провода не устанавливайте термометр в окно, которое часто открывается, а также в местах, где находятся металлические части и иные технические узлы оконной конструкции. Для получения более точных показаний установите термометр и термосенсор в местах, защищённых от попадания прямых солнечных лучей.

спецификация

диапазон измеряемых температур в помещении (внутренний сенсор): -10 ~ +50 °C

за окном (внешний сенсор): -50 ~ +70 °C

разрешение: 0,1 °C

длина провода: 125 мм

питание: 1 батарея CR2032, 3V

комплект поставки

термометр, подставка, элемент питания, упаковка

Свидетельство о продаже

штамп магазина, адрес дилера

дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

RST 01591



Designed by RST in Sweden, assembled in PRC. RST logo are trademark of RST Inc., registered in Sweden, Russian Federation, EU and other countries. All rights reserved.

1502