



RUS **Дополнительная информация**

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж, демонтаж и обслуживание светодиодных светильников должны производиться при отключенном электропитании. Подключение и монтаж должны осуществляться квалифицированным электриком с допуском до 1000 В.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Убедитесь, что электропитание сети отключено.

Подключите к сети светильник, используя электрические соединительные устройства. Светильник необходимо устанавливать в тряпичных перчатках, перед установкой убедитесь, что поверхность его чистая, в противном случае протрите светильник тряпочкой, смоченной спиртом и дождитесь, чтобы поверхность стала сухой перед установкой. Эксплуатация светильника в условиях, которые отличаются от указанных на упаковке светильника и непосредственно на самом светильнике, может привести к выходу его из строя. Избегайте прямого попадания влаги.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание несчастных случаев, категорически **ВОСПРЕЩАЕТСЯ**:

- разбирать светильник при включенном электропитании;
- включать светильник в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж при включенном электропитании;
- эксплуатировать светильник, имеющий механические повреждения.

ВНИМАНИЕ!

Светильник нельзя использовать для наружного освещения. Светильник необходимо устанавливать в тряпичных перчатках. Не рекомендуется длительное время смотреть на включенный светильник. Не используйте светильник вблизи легковоспламеняющихся предметов. ПИТАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ОТ СЕТИ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС).

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Светильники не подходят для совместного использования с диммер–выключателями.
- Срок службы светильника более 40 000 часов.
- Внезапное отключение питания может повлиять на работу светильника. Выключите и включите светильник через пульт ДУ или настенный выключатель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает яркость свечения. Для очистки наружной поверхности можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Дополнительных мер обслуживания не требуется. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих жидкостей и абразивных материалов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от –20 до +40°С и относительной влаж– ности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216–78.

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности в работе светильника необходимо провести его демонтаж, предварительно отключив электропитание, и обратиться по адресу, указанному в разделе «Гарантийные обязательства».

Артикул	CLL0260WRGB–SUPERNOVA	Световой поток (6 ур.)	1000–6200 лм	Срок службы	>40 000 ч
Потребляемая мощность	60 Вт	Цветовая температура (6 ур.)	RGB+3000–6500 К	Рабочая температура	–20...+45°С
Напряжение питания	АС 230В	Тип светодиода	SMD 2835	Размер светильника	500 х 90 мм
Частота	50 Гц	Индекс цветопередачи	>80	Степень защиты	IP20
Коэффициент мощности	>0.5	Коэффициент пульсации	<0.2%	Материал основания	металл
				Материал рассеивателя	пластик

Срок службы	>40 000 ч
Рабочая температура	–20...+45°С
Размер светильника	500 х 90 мм
Степень защиты	IP20
Материал основания	металл
Материал рассеивателя	пластик



Гарантийные обязательства

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ZHONGSHAN FEELING LIGHTING CO. LTD. XINMAO INDUSTRY AVENUE NO. 40, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA. Made in China. (Жонгшан Фильинг Лайтинг Ко. Лтд. Синьмао Индастри Авеню № 40, Хеньлан Таун, Жонгшан Сити, Провинция Гуандун, Китай). Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Вольта Русланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, 4, стр. 1, оф. 23. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Вольта Русланд». Адрес: 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, 4, стр. 1, оф. 23. Дата изготовления — согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, остальные цифры — год производства).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы светильника — 10 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года с момента продажи через розничные сети при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Неправильное хранение, монтаж или использование светильника влечет за собой лишение гарантии. Возврат или замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека. Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения. К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (рассеивателя, корпуса) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия светильника гарантия утрачивает силу. Подробную информацию о замене неисправного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8–800–555–01–23, 8 (495) 724–46–07.

Дата изготовления: 11.2019 г.



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением светодиодного светильника!


Мы рады, что Вы сделали свой выбор в пользу одного из наших продуктов. При правильном использовании он прослужит Вам очень долго. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, поэтому изменения в технические характеристики могут вноситься без дополнительного уведомления о них. Изображение на коробке может незначительно отличаться от содержимого внутри. При загрязнении светильника следует производить очистку мягкой сухой тканью без применения мощных средств или растворителей.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по эксплуатации.




Комплектация

Светильник светодиодный – 1 шт., основание – 1 шт., пульт управления – 1 шт., дюбель – 4 шт., винт крепления – 4 шт., элемент питания (AAA) – 2 шт., инструкция – 1 шт.




x1 (рассеиватель)




x1 (основание)



x1








x4



x4




x2




Установка элементов питания

Установите элементы питания в пульт ДУ, соблюдая полярность установки. Тип элементов: 2 x AAA 1.5В.



Использование пульта ДУ


При использовании пульта ДУ направляйте его на светильник. Светильник не предназначен для работы с диммируемым выключателем.




Функции пульта дистанционного управления

Направляйте пульт на светильник при переключении функций.

1. — Вкл./выкл. стандартный режим
2. — Вкл./выкл. RGB–режим
3. — Комбинированные команды: увеличение яркости / увеличение RGB–свечения до 100%.
4. — Комбинированные команды: регулировка свечения от холодного до теплого / ступенчатая смена 5 RGB–режимов
5. — Комбинированные команды: регулировка свечения от холодного до теплого / переключение цветовых комбинаций RGB: магия свечи / пульсация / диск / радуга / вспышка
6. — Комбинированные команды: уменьшение яркости / уменьшение RGB–свечения до 10%
7. — 100% теплого (3000К), 100% дневного (4500К), 100% холодного (6500К) свечения
8. — Режим ночного освещения
9. — Автоматическое выключение через 30 сек.
10. — 50% теплого (3000К)
11. — 50% холодного (6500К)



Переключение режимов через выключатель



При включении через пульт ДУ, предыдущие настройки светильника сохраняются. При включении через выключатель настройки светильника обновляются. Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!



До начала работ убедитесь, что выключено электричество в цепи питания!



Подключение и монтаж, демонтаж должны осуществляться только квалифицированным специалистом!

Утилизация

Светодиодные светильники CLL относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями.



KZ Қосымша ақпарат

ЖҰМЫС ТӨРТБІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Монтаж, демонтаж және қызмет көрсету жарықдиодты шамдар жүргізілуі тиіс ажыратылған кезде. Қосу және құрастыру жүзеге асырылуы тиіс білікті электрік рұқсатымен 1000 В дейінгі Распайките шам және жоқ екеніне көз жеткізіңіз механикалық зақымдануы. Көз жеткізіңіз электрмен қоректендіру желісі ажыратылған. Қосыңыз желісіне шам пайдалана отырып, электр жалғастығыш құрылғылар. Светильник қажет орнату трайичных қолғаппен, орнату алдында көз жеткізіңіз оның беті таза, олай болмаған жағдайда сүртіңіз шам тряпочкой спиртке батырылған күтініз, беті құрғақ орнату алдында. Пайдалану шамның жағдайында ерекшеленеді аталған қаптамадағы шамның тікелей өзінде анықталады, шығуына әкеліп соғуы мүмкін оның істен шыққан. Сақтаныңыз тікелей тиюіне және ылғал.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

- Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін, үзілді-кесілді тыйым салынады:
- бөлшектеуге шам қосылған кезде электрмен қоректендіру жұмысының есебін жасауға;
 - қосуға шам бөлшектелген түрінде;
 - монтаждау және бөлшектеу кезінде қосылған электрмен қоректендіру жұмысының есебін жасауға;
 - пайдалануға шам бар механикалық зақымдануы.

ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СУРАҚТАРҒА ЖАУАПТАР

- Шамдар жарамайды бірлесіп пайдалану үшін диммер-ажыратқыштармен.
- Қызмет мерзімі шамның 40-тан астам 000 сағат.
- Кенеттен өшіру тамақтандыру әсер етуі мүмкін жұмыс шам. Қосыңыз және өшіріңіз шам арқылы қашықтан басқару құралы немесе қабырғаға ажыратқыш.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Пайдалану процесінде шамның оның бетінде мүмкін скапливаться шаң, жарықтығын азайтады свечения. Үшін сыртқы бетін тазалау қолдануға болады суға батырылған жұмсақ шүберекті қолдана отырып, бейтарап жуғыш құралдар. Қосымша шараларын көрсету талап етілмейді. Қолдануға жол берілмейді еріткіштер, агрессивтік жуғыш сұйықтықтарды және абразивті материалдар.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Тасымалдау және сақтау шамның жүргізілуі тиіс қоршаған ортаның температурасы –20 дан +40°С және салыстырмалы ылдыққа ауаның 80% - дан асырмай. Сақтау және тасымалдау шамның жүзеге асырылуы тиіс тек зауыттық орауда. Тасымалдау және сақтау үдерісінде жол берілмейді әсер шам және оның қаптамаға мұнай өнімдерін агрессивті заттар мен орталар, сондай-ақ механикалық жүктемелер. Тасымалдау қаптамасында көліктің барлық түрлерімен жағдайында тасымалдау "Л" ГОСТ 23216-78.

АҚАУЫ

Ақаулар табылған жағдайда жұмыс шамның жүргізу қажет, оны бөлшектеу, алдын ала отключив электрмен қоректендіру және тұрғылықты мекенжай бойынша бөлімде "Кепілді міндеттемелер".






ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұтыну қуаты.....	60 Вт	Түс температурасы (6 од.)	RGB+3000–6500 K	Қызмет мерзімі	>40 000 сағат
Қорек көрнеуі	AC 230В	Түрі жарықдиодтың	SMD 2835	Жұмыс температурасы	–20...+45°С
Жілігі	50 Гц	Индексі цветопередачи	≥80	Мөлшері шамның	500 x 90 мм
Қуат коэффициенті	>0.5	Берілген пульс беру коэффициенті	<0.2%	Қорғау дәрежесі	IP20
Жарық ағыны (6 од.)	1000–6200 лм				

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Светильник үшін қолдануға болмайды, сыртқы жарықтандыру. Светильник қажет орнату трайичных қолғаппен, орнату алдында көз жеткізіңіз оның беті таза, олай болмаған жағдайда сүртіңіз шам тряпочкой спиртке батырылған күтініз, беті құрғақ орнату алдында. Пайдалану шамның жағдайында ерекшеленеді аталған қаптамадағы шамның тікелей өзінде анықталады, шығуына әкеліп соғуы мүмкін оның істен шыққан. Сақтаныңыз тікелей тиюіне және ылғал.

ТАМАҚТАНУ ШАМНЫҢ ЖЕЛІДЕН 220В АЙНЫМАЛЫ ТОК (АС).



Қоректендіру элементтерін орнату

Орнату элементтері азық-пулыт ДУ сақтай отырып, полярность орнату.Түрі элементтері: 2 AAA 1.5 В.



Кепілдік міндеттемелер

ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ДАЙЫНДАУШЫ

Өндіруші / мекенжай: Жонгшан Филинь Лайтинь Ко. Лтд. Адрес: Синьмао Индустри Авеню № 40, Хеньлан Таун, Жонгшан Сити, Провинция Гуандун, Китай. Қытайда жасалған. Дайындау күні салынуы бұйым немесе жеке қаптамаға бұйымдар сәйкес сериясы 00.00 (алғашқы екі сан - айы дайындау, қалған сандар - шығарылған жылы). Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77, «ParkView» БО, 6қ., 07 оф.



КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Қызмет мерзімі шам - 10 жыл сақтаған жағдайда тұтынушы тасымалдау, сақтау және орнату. Пайдаланудың кепілдік мерзімі - 24 ай ішінде сату арқылы бөлшек сауда желісін сақтаған жағдайда тұтынушы ережесін тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану. Дұрыс сақтау, монтаждау немесе пайдалану шамның әкеп соғады айыру кепілдік. Қайтару немесе ауыстыру шам болған кезде ғана жүргізіледі тұтас орау, толық жинақтау және механикалық зақымданулардың жоқтығына. Кепілдік міндеттемелер орындалады Сатушы болған жағдайда ғана Сатып алушыға кассалық чекті. Кепілдік бұйымдарға, нәтижесінде зақымдалған:

- контакт өнімінің сұйықтықтармен;
- механикалық ықпал ету және өзге де зақымдануы.

Механикалық зақымданудан жатады бүтіндігін бұзбай шам (рассеивателя, корпусының) әсерінен кинетикалық энергиясы. Жағдайда өз бетінше ашу шам кепілдік күшін жояды. Толық ақпаратты ауыстыру туралы ақаулы шамды кепілдік кезеңі болады wofa.ru немесе телефон арқылы қоңырау шалып: 8-800-555-01-23, 8 (495) 724-46-07.

Дайындалған күні: 11.2019.



Құрметті сатып алушы!

Сіздерді сатып алумен жарық диодты шамдардың! Біз, бұл Сіз үшін дауыс бірі біздің өнімдер. Дұрыс пайдаланған кезде, ол прослужит Сізге өте ұзақ. Біз үнемі жетілдіріп отырамыз біздің өнімдер, сондықтан өзгеріс техникалық сипаттамалары енгізілуі мүмкін қосымша хабарлама. Сурет қораптағы мүмкін аздап ерекшеленуі мазмұнның ішінде. Ластанған кезде шамның тазарту қажет жұмсақ құрғақ матамен қолданусыз жуғыш құралдарды немесе еріткіштерді.





CLL0260WRGB–SUPERNOVA

Өтінемін, оқып шығыңыз нижеспедующую ақпарат. Ол маңызды пайдалану бойынша нұсқаулар.




Жинақтау

Жарықдиодты шырағдандары – 1 дана, бекіту шам – 1 дана, басқару пульті – 1 дана, дюбель – 4 дана, бұрандалар бекіту – 4 дана, қуат элементі (AAA) – 2 дана, нұсқаулық – 1 дана.



Қашықтан пайдалану әдісі

Қашықтан басқару пульті қолданған кезде, оны жақтауға бағыттаңыз. Артқы шам шамалы қосқышпен жұмыс істеуге арналған.



Кәдеге жарату


LED CLL шамдар IV класына жатады (аз қауіпті қалдықтар) кәдеге жаратуға жатады лицензияланған ұйымдар.



Функциялары қашықтан басқару пультінің

Бағыттаңыз пультіне арналған шам ауыстырғанда функциялар.

1. — Қосулы./выкл. стандартты режим
2. — Қосулы./выкл. RGB режимі
3. — Құрама командалар: жарықтығын арттыру / RGB–жаруды 100% дейін арттыру.
4. — Аралас командалар: суық және жылы жарықты реттеу / 5 RGB-режимдерін сатылы ауыстыру
5. — Аралас командалар: суық және жылы жарықты реттеу / RGB түс комбинациясын ауыстыру: шам сиқыры / пульсация / диско / радуга / жарқыл
6. — Құрама командалар: жарықты азайту / RGB-10 дейін кесу азайту%
7. — 100% жылы (3000K), 100% күндізгі (4500K), 100% суық (6500K)
8. — Түнгі жарықтандыру режимі
9. — 30 секундтан кейін автоматты түрде өшіру.
10. — 50% жылы (3000K)
11. — 50% суық (6500K)



Режимдерді ауыстыру ажыратқыш арқылы



on off on off on

3000K 4500K 6500K



Қашықтан басқару құралы арқылы қосылған кезде, шамның алдыңғы параметрлері сақталады. Ажыратқыш арқылы қосылған кезде шамның параметрлері жаңартылады. Ашылған пульттер кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды!