




Диспенсер для нагрева и охлаждения воды
Модель: HD-1363LD-N
Руководство пользователя



Благодарим за приобретение диспенсера для воды APEXCOOL!
Покалуйста, перед использованием внимательно изучите данное руководство пользователя.

Важные правила безопасности

Чтобы уменьшить риск возгорания, удара электрическим током и нанесения вреда людям или имуществу во время пользования электрическими приборами нужно соблюдать основные правила безопасности. Внимательно прочитайте все инструкции перед началом использования любого прибора.

1. Избегайте попадания горячей воды на незащищенную кожу. Следите за тем, чтобы легко воспламеняющиеся предметы такие, как мебель, постельные принадлежности, шторы, одежда и т.д. не находились в опасной близости от задней поверхности устройства.
2. Никогда не используйте данный или любой другой электрический прибор, если поврежден шнур питания. Не подключайте диспенсер к одной электрической розетке вместе с другими электроприборами. Убедитесь, что выка полностью исправна в розетку.
3. Не протягивайте шнур электропитания по горячим поверхностям или другим теплопроводящим материалам. Не накрывайте шнур питания. Следите за тем, чтобы шнур электропитания находился вдали от районов с интенсивным движением, и не допускайте попадания на него воды.
4. По возможности не используйте удлинители, так как это может привести к его перегреву и вызвать риск возгорания.
5. Будьте внимательны и проводите меры предосторожности, когда дети пользуются устройством или находятся рядом с ним.
6. Не пользуйтесь диспенсером для воды вне помещения. Располагайте диспенсер в месте, исключив попадание на него прямых солнечных лучей, и убедитесь, что расстояние от задней стенки блока до стены составляет не менее 10см. Следите за тем, чтобы с каждой стороны устройства оставалось 5см свободного пространства.
7. Запрещается использовать данный диспенсер для распределения любых других жидкостей, кроме воды.
8. Чтобы избежать риска возникновения опасной ситуации в связи с его неисправностью, разлагать диспенсер на ровной гладкой поверхности.

1

9. Если шнур питания поврежден, для его замены следует обратиться к производителю, сервисному агенту или к надежным квалифицированным службам, чтобы избежать риска возникновения опасной ситуации.
10. Устанавливайте данный диспенсер в местах с легкодоступной розеткой.
11. Отключите диспенсер от сети питания, когда вы им не пользуетесь.
12. Перед тем, как приступать к обслуживанию оборудования, извлеките вилку из розетки и отключите от главного источника электропитания.
13. Данное устройство предназначено для использования в электрических сетях 220В.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Номинальная частота	50Гц
Тепловая мощность	550Вт
Охлаждающая способность	75Вт
Горячая вода	>90°C /5h
Холодная вода	≤15°C /8h
Окружающая температура	ST (температура окружающей среды)
Относительная влажность	<90%
Защита от удара электрическим током	I

Схема установки

Рис. 1




Рис. 2



Распаковка кулера для воды

1. Обрежьте и удалите ремни с коробки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перекорачивать коробку вверх, вниз или касаясь ее на боковой поверхности. Нижняя часть коробки отделена от верхней секции. Чтобы избежать вредного скачка коробки, подвешивайте ее строго вверх. Удалите упаковку и полиэтиленовый пакет. Пользуйтесь диспенсером для воды со дня коробки. При необходимости протрите его.

2. Располагайте устройство на твердой ровной поверхности. Убедитесь, что блок выровнен. Диспенсер нельзя размещать вблизи источников тепла. Также место установки аппарата должно исключать попадания прямых солнечных лучей.


3. Рекомендуется поместить диспенсер для воды в хорошо вентилируемых местах. Убедитесь, что расстояние от задней стенки диспенсера до стены составляет не менее 10см. Следите за тем, чтобы с каждой стороны устройства оставалось 5см свободного пространства.

ВНИМАНИЕ: Во время транспортировки снимите крышку на задней поверхности блока, чтобы избежать повреждения. Перед началом использования диспенсера крепко закройте крышку. Если крышка крышка ослаблена, устройство может начать протекать и вызвать повреждение пола.


3

Подготовка кулера для воды перед использованием

Кулер для воды данной модели отличается от традиционных диспенсеров. Бутылка с водой не нужно устанавливать вверх, вниз в верхней части устройства. Бутылка располагается в нижнем шкафу блока, откуда вода при помощи насоса подается вверх в диспенсер.



1. Убедитесь, что диспенсер для воды не подключен к электрической розетке.
2. Откройте дверцу нижнего шкафа.
3. Поместите полную бутылку с водой в центре шкафа. Удалите пластиковую защитную пленку с горлышка бутылки.
4. Поместите бутылку в центр бутылки в воде и плотно закройте герметично бутылку бутылочным колпачком (Рисунок 1).
5. Подсоедините вилку к диспенсеру для воды, нажав на кнопку загрузки воды и плавно переверните по шпунтуру в верхней части шкафа (Рисунок 2).
6. Поместите бутылку по центру и закройте дверцу нижнего шкафа.
7. Подсоедините диспенсер для воды к заземленной электрической розетке и включите переключатель питания, находящийся на обратной стороне устройства.
8. Если вы не можете работать, не рекомендуется подкачать минимум полчаса, прежде чем использовать диспенсер для воды.



4

ПРИМЕЧАНИЕ: Вода не может быть горячей, не диспенсер для воды не будет распределять воду, если между загрузкой воды и шпунтуром на диспенсере нет заземленного соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием устройства рекомендуется положить, пока вода не начнет работать. Если резервуар для воды не заполнен, вода не будет распределяться из крана холодной и горячей воды.

Эксплуатация

Как только бутылка с водой была подсоединена к диспенсеру, устройство готово к использованию. Установите переключатель на задней поверхности блока в положение ВКЛ (ON). Диспенсер для воды начнет работать. Сначала устройство перекачивает воду из бутылки с водой в резервуар нагрева и охлаждения, а затем перекачивает компрессор блока и нагревается. Во время первого использования диспенсера для воды вам придется подождать минимум полчаса, чтобы получить горячую и холодную воду.

На задней панели кулера для воды находится 4 световых индикатора

- когда включен световой индикатор ТЕПЛО (HEAT), кулер нагревает воду внутри резервуара нагрева. ● HEAT
- когда включен световой индикатор ПИТАНИЕ (POWER), это означает, что устройство было подключено к источнику питания. ● POWER
- когда включен световой индикатор ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL), устройство находится в процессе охлаждения воды внутри резервуара охлаждения.

- COOL
- когда на задней панели включен световой индикатор НЕДОСТАТОК (SHORTAGE), это означает, что в бутылке закончилась вода. Требуется заменить бутылку. Замените бутылку и закройте дверцу, чтобы перезапустить устройство. Кулер для воды снова заработает, а световой индикатор погаснет.
- SHORTAGE

5

Использование диспенсера для воды

- для распределения ГОРЯЧЕЙ воды, переместите Ручку Подары Горячей Воды в левую сторону, а затем до конца нажмите на кнопку.
- для распределения НОРМАЛЬНОЙ воды, нажмите до конца на кнопку подачи нормальной воды.
- для распределения ХОЛОДНОЙ воды, нажмите до конца на кнопку подачи холодной воды.

Санитарная обработка и техническое обслуживание

1. Во избежание несчастных случаев, перед началом санитарной обработки выключите и отключите диспенсер для воды от линии электропитания.
2. Для очистки поверхности диспенсера для воды можно использовать мягкую влажную ткань. При необходимости можно использовать мыло/дезинфицирующее средство. Для очистки устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать распыляющее химическое средство, так как это может повредить поверхность диспенсера.
3. Чтобы избежать отсоединения внутренней электрической системы, ЗАПРЕЩАЕТСЯ наливать воду на внешнюю поверхность блока. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать устройство в воду во время санитарной обработки.
4. Контейнер бутылки с водой, лезвие и вилку можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке).
5. Для нормальной работы диспенсера расстояние между устройством и стеной должно составлять 15см. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на блоке открыты.
6. Не повреждайте систему нагрева или охлаждения, оказывая особое внимание термическому конденсатору или термостату на задней поверхности диспенсера.
7. Если вы не собираетесь пользоваться диспенсером длительное время, рекомендуется отсоединить шнур электропитания и слить воду из диспенсера. Слить воду через все краны, затем извлеките сливную пробку на задней поверхности и слейте оставшуюся воду. По окончании не забудьте плотно установить пробку в сливную шпунтуру.

6

Помехи и устранение неисправностей

Просьба внимательно изучить нижеприведенную таблицу. (В ней указаны некоторые типичные проблемы, которые вы можете исправить самостоятельно, не прибегая к помощи службы поддержки клиентов.)

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не нагревает и не охлаждает воду	Устройство не подключено к электропитанию. Отключите главный источник питания. Диспенсер для воды поврежден. Конечная бутылка с водой негерметична или плохо прикреплена к соединительному шпунтуру на диспенсере.	Подключите шнур питания к розетке. Восстановите главный источник питания. Замените диспенсер. Правильно объясните. Вы замените шпунтуру, когда загрузка воды закончится, и замените шпунтуру на диспенсере.
Устройство не распределяет холодную воду	Неисправное потребление холодной воды в короткий срок. Неисправность системы. Недостаточная вентиляция вокруг устройства. Слишком высокая температура воды в бутылке с водой (Когда бутылка, вода находится под прямыми солнечными лучами).	Подождите несколько минут, пока вода остынет. Обратитесь за помощью к сервисной службе. Отключите устройство от сети на расстояние, превышающее 15см. Поставьте бутылку с водой в прохладное место вдали от прямых солнечных лучей.
Устройство не распределяет горячую воду	Неисправное потребление горячей воды в короткий срок. Неисправность системы.	Подождите несколько минут, пока вода нагреется. Обратитесь за помощью к сервисной службе.
Диспенсер шумит во время работы	Неисправность системы.	Установите устройство на ровной гладкой поверхности.

7

Устройство соприкасается с другими предметами. Верхняя часть крышки ослабла. Крышка была повреждена.	Устройство соприкасается с другими предметами. Верхняя часть крышки ослабла. Крышка была повреждена.	Отключите устройство от других предметов. Положите резиновую часть крышки. Обратитесь за помощью к сервисной службе.
Вода из водного кулера капает на пол.	Шланговый соединитель подсоединен неправильно или протекает внутреннее резервуары горячей или холодной воды. Сливная крышка на задней части не плотно закреплена.	Убедитесь, что шланговый соединитель подсоединен правильно. Если резервуар для воды протекает, обратитесь за помощью к сервисной службе. Замените сливную крышку. Если уплотнительный материал внутри сливной крышки разорван или поврежден, замените ее на новую.
Подаваемая вода имеет привкус	Это происходит достаточно часто при использовании воды диспенсера для воды. Не беспокойтесь, это не опасно для вашего здоровья.	Промойте лезвие в посудомоечной машине (только на верхней полке) или замените его в качестве для мытья посуды. Промывку обычно неслет после того, как была использована первая бутылка.

8

Производитель: NINGBO HANGDI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
Адрес: Китай, Нинбо, Цзинь, Фучай Индустриал Зон. Сделано в Китае
Импортер: ООО "МИТ"
Адрес: 350067, Россия, г. Краснодар, улица 9-я Тихая, дом 11, корпус 1, помещение 4/5. Тел. +7(861)24-031-24

9