




Диспенсер для нагрева и охлаждения воды
Модель: HD-1363LE-N
Руководство пользователя



Благодарим за приобретение диспенсера для воды APEXCOOL!
Пожалуйста, перед использованием внимательно изучите данное руководство пользователя.

Важные правила безопасности

Чтобы уменьшить риск возгорания, удара электрическим током и нанесения вреда людям или имуществу во время использования электрическими приборами нужно соблюдать основные правила безопасности. Внимательно прочитайте все инструкции перед началом использования любого прибора.

1. Избегайте попадания горячей воды на незащищенную кожу. Следите за тем, чтобы жидкостями/предметами, такими как мебель, настенные принадлежности, подушки, одежда или бумага не находились в опасной близости от задней поверхности установки.
2. Никогда не используйте данный или любой другой электрический прибор, если поврежден шнур питания. Не подсоединяйте диспенсер к одной электрической розетке вместе с другими электроприборами. Убедитесь, что вода полностью вставлена в розетку.
3. Не протирайте шнур электропитания по коврам, ковровым покрытиям или другим теплоизоляционным материалам. Не накрывайте шнур питания. Следите за тем, чтобы шнур электропитания находился как минимум на расстоянии 10 см от задней поверхности установки. Не допускайте попадания на него воды.
4. По возможности не используйте удлинители, так как это может привести к его перегреву и вызвать риск возгорания.
5. Будьте внимательны и принимайте меры предосторожности, когда дети пользуются устройством или находитесь рядом с ним.
6. Не пользуйтесь диспенсером для воды вне помещения. Расположите диспенсер в месте, исключающем воздействие на него прямых солнечных лучей, и убедитесь, что расстояние от задней стенки блока до стены составляет не менее 10 см. Следите за тем, чтобы с каждой стороны устройства оставалось 5 см свободного пространства.
7. Запрещается использовать данный диспенсер для распределения любых других жидкостей, кроме воды.
8. Чтобы избежать риска возникновения опасной ситуации в связи с его неустойчивостью, расположите диспенсер на ровной гладкой поверхности.

9. Если шнур питания поврежден, для его замены следует обратиться к производителю, сервисному агенту или в подобные квалифицированные службы, чтобы избежать риска возникновения опасной ситуации.

10. Устанавливайте данный диспенсер в местах с легкодоступной розеткой.

11. Отключите диспенсер от сети питания, когда вы не пользуетесь.

12. Перед техническим обслуживанием оборудования извлеките вилку или отсоедините от главного источника электропитания.

13. Данное устройство предназначено для использования в электросетях только 220В.

Технические характеристики

Напряжение	Мощность	Пропускная способность	Примечание
220-240В – 50Гц	Нагрев: 550Вт Охлаждение: 85Вт	гор. вода: 1,5 л/ч хол. вода: 1,5 л/ч 38°C – -10°C	Охлаждение: компрессор Фреон R134a

Схема изделия



Расстановка диспенсера для воды

1. Обрежьте и удалите ремни с коробки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ переворачивать коробку вверх дном или класть ее на боковую поверхность. Нижняя часть коробки отделена от верхней секции. Чтобы извлечь верхнюю секцию коробки, поднимайте ее строго вверх. Удалите упаковку и полиэтиленовый пакет. Подсоедините диспенсер для воды со дна коробки. При необходимости протрите его.
2. Расположите устройство на твердой ровной поверхности. Убедитесь, что блок выровнен. Диспенсер нельзя размещать вблизи источников тепла. Также место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей.
3. Рекомендуется помещать диспенсер для воды в хорошо вентилируемых местах. Убедитесь, что расстояние от задней стенки диспенсера до стены составляет не менее 10 см. Следите за тем, чтобы с каждой стороны устройства оставалось 5 см свободного пространства.

ВНИМАНИЕ: Во время транспортировки сливную крышку на задней поверхности блока может расшататься. Перед началом использования диспенсера крепко закрутите сливную крышку. Если сливная крышка ослаблена, устройство может начать протекать и вызвать повреждение пола.

Подготовка кулера для воды перед использованием

Диспенсер для воды данной модели отличается от традиционных диспенсеров. Бутылку с водой не нужно устанавливать вверх дном в верхней части устройства. Бутылку располагают в нижнем шкафу блока, откуда вода при помощи насоса подается вверх в диспенсер.



Рисунок 1





Рисунок 2

1. Убедитесь, что диспенсер для воды не подсоединен к электрической розетке.
2. Откройте дверцу нижнего шкафа.
3. Разместите полную бутылку с водой в центре шкафа. Удалите пластиковую защитную пленку с горлышка бутылки.
4. Поместите трубку водозабора внутрь бутылки с водой и плотно закройте горлышко бутылки бутылочным колпачком (Рисунок 1).
5. Подсоедините шланг к диспенсеру для воды, нажав на кнопку зажима шланга и шланг переключается по шнурку в верхней части шкафа. (Рисунок 2).
6. Разместите бутылку по центру и закройте дверцу нижнего шкафа.
7. Подсоедините диспенсер для воды к электрической электрической розетке и включите переключатель питания, находящийся на обратной стороне устройства.
8. Диспенсер начнет работать, но рекомендуется подождать минимум полчаса, прежде чем использовать диспенсер для воды.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вода не будет работать, но диспенсер для воды не будет распределять воду, если между зажимной шланга и шнурком на диспенсере нет надежного соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ: После использования устройства необходимо подождать, пока водная помпа перестанет работать. Если резервуар для воды не заполнен, возможен выход из строя бака нагрева воды!

Эксплуатация

Как только бутылка с водой была подсоединена к диспенсеру, устройство готово к использованию. Установите переключатель на задней поверхности блока в положение ВКЛ (ON). Диспенсер для воды начнет работать. Сначала устройство перекачивает воду из бутылки с водой в резервуары нагрева и охлаждения, а затем работает компрессор блока и нагревает. Во время первого использования диспенсера для воды вам придется подождать минимум полчаса, чтобы получить горячую и холодную воду.

На лицевой панели диспенсера для воды находится 4 световых индикатора:

- когда включен световой индикатор ТЕПЛО (HEAT), кулер нагревает воду внутри резервуара нагрева. ● HEAT

- когда включен световой индикатор ПИТАНИЕ (POWER), это означает, что устройство было подсоединено к источнику питания. ● POWER

- когда включен световой индикатор ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL), устройство находится в процессе охлаждения воды внутри резервуара охлаждения. ● COOL

- когда на лицевой панели включен световой индикатор НЕДОСТАТОК (SHORTAGE), это означает, что в бутылке закончилась вода. Требуется заменить бутылку. Замените бутылку и закройте дверцу, чтобы перезапустить устройство. Диспенсер для воды снова заработает, а световой индикатор погаснет. ● SHORTAGE

Использование диспенсера для воды

- для распределения ГОРЯЧЕЙ воды, переместите блокировку от себя и удерживайте, а затем до конца нажмите на кнопку.

- для распределения НОРМАЛЬНОЙ воды, нажмите до конца на кнопку подачи нормальной воды.

- для распределения ХОЛОДНОЙ воды, нажмите до конца на кнопку подачи холодной воды.

Санитарная обработка и техническое обслуживание

1. Во избежание несчастных случаев, перед началом санитарной обработки выключите и отсоедините диспенсер для воды от линии электропитания.
2. Для очистки поверхности диспенсера для воды можно использовать мягкую влажную ткань. При необходимости можно использовать мягкое моющее средство. Для очистки устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать разъедающие химические растворители, так как это может повредить поверхность диспенсера.
3. Чтобы избежать отсечения внутренней электрической системы, ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать воду на внешнюю поверхность блока. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать устройство в воду во время санитарной обработки.
4. Трубку водозабора и клапан-сервисник можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке).
5. Для нормальной работы диспенсера расстояние между устройством и стеной должно составлять 10 см. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия не заблокированы.
6. Не повреждайте системы нагрева или охлаждения, оказывая особое внимание черному конденсатору или термостату на задней поверхности диспенсера.
7. Если вы не собираетесь пользоваться диспенсером длительное время, рекомендуется отсоединить шнур электропитания и слить воду из диспенсера. Слить воду через все краны, затем вставьте сливную пробку на задней поверхности и слейте оставшуюся воду. По окончании не забудьте плотно установить пробку в сливную шпунт.

Поиск и устранение неисправностей

Пожалуйста, внимательно изучите нижеприведенную таблицу (В ней указаны некоторые типичные проблемы, которые вы можете исправить самостоятельно, не прибегая к помощи службы поддержки клиентов.)

Неисправность	Возможная причина	Способ ее устранения
Устройство не нагревает и не охлаждает воду	Устройство не подсоединено к электросети Отключен главный источник питания Диспенсер для воды поврежден Колпачок бутылки с водой недостаточно плотно прикреплен к соединительному шнурку на кулере	Подсоедините шнур питания к розетке Восстановите главный источник питания Замените диспенсер Правильно подсоедините. Вы заметите люфт, когда зажимка шланга должным образом переместится по шнурку
Устройство не распределяет холодную воду	Интенсивное потребление холодной воды в короткий срок Неисправность системы Недостаточная вентиляция вокруг устройства Слишком высокая температура воды в бутылке с водой (Когда долго находится под прямыми солнечными лучами)	Подождите несколько минут пока вода охладится Обратитесь за помощью в сервисный центр Отключите устройство от стены на расстояние, превышающее 6 дюймов Поставьте бутылку с водой в прохладное место как минимум от прямых солнечных лучей
Устройство не распределяет горячую воду	Интенсивное потребление горячей воды в короткий срок Неисправность системы	Подождите немного пока вода нагреется Обратитесь за помощью в сервисный центр
Диспенсер шумит во время работы	Некорректная установка	Установите устройство на ровной и твердой поверхности

	Устройство соприкасается с другими предметами	Отделите устройство от других предметов
Вода протекает из крана	Верхняя часть крана ослабла Кран был поврежден	Подтяните резьбовую часть крана Для починки крана позвоните по номеру телефона службы поддержки клиентов
Вода из водного кулера каплет на пол	Шланговый соединитель подсоединен неправильно или протекает внутренне резервуары горячей или холодной воды Сливная крышка на задней части не плотно закреплена	Убедитесь, что шланговый соединитель подсоединен правильно. Если резервуар для воды протекает, обратитесь за помощью в сервисный центр Защитите сливную крышку. Если уплотнительный силиконовый материал внутри сливной крышки разорван или поврежден, замените ее на новую.
Поддаваемая вода имеет привкус	Это происходит достаточно часто при использовании новых кулеров для воды. Не беспокойтесь, это не опасно для вашего здоровья.	Промойте шланг в посудомоечной машине (только на верхней полке) или замочите его в растворе для мытья посуды. Привкус обычно исчезает после того, как была использована первая бутылка.

Производитель: NINGBO HANGDI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
Адрес: Китай, Нинбо, Цзюй, Фухай Индустриал Зон. Сделано в Китае
Импортер: ООО "МИГ"
Адрес: 350067, Россия, г. Краснодар, улица 9-я Тихая, дом 11, корпус 1, помещение 4/5. Тел. +7(861)24-031-24