

---


# ПАСПОРТ

*Атлант*

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

---

НАПОЛЬНЫЕ ТУМБЫ



ПОДВЕСНЫЕ ТУМБЫ



## **УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Для безопасного и надежного функционирования изделия, а также во избежание повреждения мебели и получения травм и увечий полученных во время монтажа настоятельно рекомендуем соблюдать все пункты данной инструкции.
- Соблюдайте пошагово указания по монтажу для исключения неточностей и погрешностей, так же возможных поломок мебели. Пользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- При подключении светильников к сети соблюдайте общие правила электробезопасности.
- Стены и пол должны быть выполнены исходя из весовых характеристик мебели и ее конструктивных особенностей.
- Для монтажа мебели необходимо два человека, чтобы не повредить ее.
- Убедитесь в отсутствии токоведущих и водопроводных частей в месте сверления стены.

## **ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

- **КОРПУС:** корпус мебели изготавливается из панелей ДСП с ламинированным покрытием. Не выделяет вредных испарений в воздух, устойчив к воздействию бытовых химических средств. Края корпусных деталей защищены ПВХ кромкой.
- **ФАСАД:** в зависимости от изделия, фасады могут быть из ламинированной ДСП, МДФ покрытый пленкой ПВХ или эмалью.
- **ЗЕРКАЛА:** используются зеркальные полотна с амальгамой на основе серебра, все края зеркала обработаны еврокромкой.
- **ФУРНИТУРА:** петли, направляющие, опоры и лицевая фурнитура от мировых производителей Германии, Польши, Турции, Китая.

## **УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ**

### **УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ НАПОЛЬНЫХ ТУМБ.**

- Первоначально необходимо определиться с расположением тумбы с раковиной. Правильным решением будет ставить новую сантехнику там, где находилась старая мойка и подводы водопроводной системы и канализации. При выборе места, где будет осуществляться установка, следует убедиться в том, что трубы, выходящие из стены, не будут упираться в торцы полок тумбочки. Если вы покупаете новое жильё, то убедитесь что будущее расположение раковины привязано к месту, где запланирован монтаж системы соответствующих трубопроводов.
- Для монтажа вам потребуется: карандаш, рулетка-линейка, отвертка-разводной ключ, перфоратор, сверла по бетону, сверла для кафельной плитки, силиконовый и белый герметик, уровень.
- После выбора места под тумбу, на стене стоит очертить общие габариты тумбы и зону подключения к водопроводу и канализации. Размеры зоны подключения определяются отступом 2-3х см. от низа, крайних боков и места крепления тумбы к стене (высота ножек при этом не учитывается **(рис.1)**).
- Затем производим установку опор и ручек, которые идут в комплекте. Тумбу придвигаем к стене в запланированное место и выставляем по уровню при помощи регулирующих ножек (количество ножек варьируется от 2-х до 4-х в зависимости от модели **(рис.2)**).
- Тумбочку необходимо закрепить на пару дюбелей к стене через заднюю стенку, во избежание смещения **(рис.3)**.




РИС.1 РАЗМЕТКА ГАБАРИТОВ НА СТЕНЕ




РИС.2 РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК




РИС.3 КРЕПЛЕНИЕ ТУМБЫ К СТЕНЕ

- Следующий этап - установка раковины, включающий в себя подсоединение смесителя и сифона. Монтаж смесителя и сифона осуществляется по схеме, которая обычно идет в комплекте с умывальником.
- Раковина с установленным на ней сифоном и смесителем устанавливается на тумбу. Раковину стоит закрепить к стене и дополнительно зафиксировать к тумбе герметиком.  
Завершающий штрих - наполнение шва между стеной и краем чаши белым герметиком. Исключить попадание влаги на стык тумбы и раковины в течении 24-х часов (рис.4).

- После этого можно приступить к регулировке дверц шкафчика (рис.5). Для регулирования дверок используются мебельные петли, которые дают возможность настроить плотность закрытия и зазоры между дверцами. Регулировку делают на три вида:

#### 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА.

Требуется, когда дверь располагается в неправильном, кривом положении, выделяется из общего вида мебельной конструкции или если имеется две двери, при этом одна находится выше другой.

#### 2. ФРОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА.

Такой вид регулировки требуется, когда дверцы или одно из полотен постоянно отходят в противоположную сторону или неплотно прилегают к стенке.

#### 3. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА.

Требуется, чтобы выровнять дверцы по ширине и предотвратить постоянное трение дверных полотен между собой. Регулировка происходит с помощью регулировочных винтов петли.

- Когда установка раковины с тумбой закончена, маскируем элементы крепежа самоклеющимися заглушками, которые идут в комплекте.








РИС.4 МОНТАЖ РАКОВИНЫ



РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ ПО ВЕРТИКАЛИ.



ФРОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ.




РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.


РИС.5 РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЦ ШКАФЧИКА

## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСНЫХ ТУМБ.

- Выбор места расположения для подвесной тумбы ничем не отличается от напольной (**см. МОНТАЖ НАПОЛЬНЫХ ТУМБ**).
- Перед началом работ из тумбочки стоит вынуть все ящики, чтобы обеспечить свободный подход к ее внутренней части.
- Для монтажа вам потребуется: карандаш, рулетка-линейка, отвертка-разводной ключ, перфоратор, сверла по бетону, сверла для кафельной плитки, силиконовый и белый герметик, уровень.
- После того, как вы определитесь с местом нужно будет отметить общую высоту крепления раковины с тумбой, которая должна быть в пределах 80-85 см. В дальнейшем на стене стоит очертить общие габариты тумбы и зону подключения к водопроводу и канализации. Размеры зоны подключения определяются отступом 2-3х см. от низа, боков и места крепления тумбы к стене (**рис.6**).
- Затем отмечают точки крепежа. Далее по меткам сверлятся отверстия, куда устанавливаются дюбели. Планки для навесов закрепляются с помощью саморезов (**рис.7**).
- На боковинах тумбы расположены навесы (внешний вид навесов может отличаться от рисунка в зависимости от модели тумбы (**рис.8**)). Навесы выкручиваются на максимальное расстояние так, чтобы они не выпали.
- Вешается тумба (**рис.9**). Планки для навесов и навесы имеют специальные пазы и выступы, обеспечивающие надежное сцепление и фиксацию. Точная регулировка расположения тумбы относительно раковины и стены осуществляется при помощи двух винтов, расположенных на передней части навесов (**рис 8**):
  1. **Верхний винт** перемещает тумбу в вертикальной плоскости. Им регулируется высота тумбы.
  2. **Нижний винт** перемещает тумбочку в горизонтальной плоскости.




**РИС.6 РАЗМЕТКА ГАБАРИТОВ  
НА СТЕНЕ**




**РИС.7 КРЕПЛЕНИЕ ПЛАНОК ДЛЯ НАВЕСОВ**


- НА ЗАКРЕПЛЕННУЮ И ОТРЕГУЛИРОВАННУЮ ТУМБУ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ УМЫВАЛЬНИК С УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ (**СМ. МОНТАЖ НАПОЛЬНЫХ ТУМБ**). ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОКОНЧАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ УМЫВАЛЬНИК НА ТУМБУ, НА ТОРЦЫ НАНОСИТСЯ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ЧАШИ (**СМ. МОНТАЖ НАПОЛЬНЫХ ТУМБ**).
- ЗАВЕРШАЕТ МОНТАЖ ПОДВЕСНОЙ ТУМБЫ С РАКОВИНОЙ УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКОВ. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЯЩИКОВ С ШАРИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ, РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ И ГЛУБИНЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ВЫТЯНУТЫХ ОТВЕРСТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА САМОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (**РИС.10**). ЕСЛИ У ВАС ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ТО РЕГУЛИРОВКА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВОЧНОГО КОЛЕСА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ФИКСАТОРЕ. ФИКСАТОР РАСПОЛОЖЕН НА ДНЕ ЯЩИКА (**РИС.11**).




**РИС.8 РАСПОЛОЖЕНИЕ НАВЕСОВ**



**РИС.9 КРЕПЛЕНИЕ ТУМБЫ К СТЕНЕ**



**РИС.10 РЕГУЛИРОВКА ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ**



**РИС.11 РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО МОНТАЖА**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ, УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для длительной эксплуатации рекомендуется строго соблюдать следующие пункты инструкции:

- ТРАНСПОРТИРОВАТЬ МЕБЕЛЬ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, А ТАКЖЕ В КОНТЕЙНЕРАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
- МЕБЕЛЬ ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В СУХИХ И ТЕПЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ **+2°C** И НЕ ВЫШЕ **+40°C** ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА **45-70%** (ГОСТ 16371-2014).
- БЕРЕЧЬ ПОВЕРХНОСТЬ МЕБЕЛИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
- НЕ ДОПУСКАТЬ СКОПЛЕНИЯ ВЛАГИ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАБУХАНИЯ ЩИТОВ И ОТКЛЕЙКИ ОБЛИЦОВОК (ПЛАСТИКА, ПЛЕНОК, И Т. Д.).
- ЧИСТИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ МЕБЕЛИ И ЛИЦЕВУЮ ФУРНИТУРУ МОЖНО ТОЛЬКО МЯГКИМИ ТКАНЯМИ И ПРИМЕНЕНИЕМ МЫЛА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОТИРКОЙ НАСУХО. НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЭТОМ ЭФИР, АЦЕТОН, БЕНЗИН И ДРУГИЕ РАСТВОРИТЕЛИ. НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОДОЙ, ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГОЙ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРА ПРИБОРОВ ИЛИ ПОСУДЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В КОНТАКТЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ, ОБЛИЦОВАННОЙ ПЛЕНКОЙ ПВХ (ФАСАДЫ ИЗ МДФ), НЕ ПРЕВЫШАЛА **60°C**.
- НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ (ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕКОСОВ).
- ЕСЛИ МЕБЕЛЬ ВПЛОТНУЮ ПРИМЫКАЕТ К ВАННЕ ИЛИ ДУШЕВОЙ ЗОНЕ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДПИСАНА УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ.
- ТРУДНОВЫВОДИМЫЕ ПЯТНА (ЖИР, КОСМЕТИКА И Т.Д.) СЛЕДУЕТ УДАЛЯТЬ НЕМЕДЛЕННО. ТАКИЕ ПЯТНА БЕЗ ОСТАТКА УДАЛЯЮТСЯ **1%-ЫМ** МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ ИЛИ ЩАДЯЩИМ МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ. ЗАТЕМ НАСУХО ВЫТЕРЕТЬ ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - **24** МЕСЯЦА, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, СБОРКИ (МЕБЕЛИ ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ), ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СРОК СЛУЖБЫ - **10** ЛЕТ.



### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ФУРНИТУРЫ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ И НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ.

СОХРАННОСТЬ МЕБЕЛИ И СРОК СЛУЖБЫ ЗАВИСЯТ НЕ ТОЛЬКО ОТ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НО ТАКЖЕ И ОТ УХОДА ЗА МЕБЕЛЬ ПРИ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.