

Произведено в Китае по заказу ООО «Лама Торф»

Адрес изготовителя: Китай, Чжецзян, Бейюань роад, 19

Адрес для принятия претензий от покупателей:

143600, МО, г. Волоколамск, ул. Заводская, 25

телефон +7 (495) 775-72-74

office@lamatorf.ru

факс +7 (49636) 2-36-31

www.lamatorf.ru



Опрыскиватель аккумуляторный

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за покупку опрыскивателя Florika!

*Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий
срок службы нашего изделия.*

Бренд Florika – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям.

Надеемся, что Вам понравятся наши опрыскиватели, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов.

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки* и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца.

*Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательно могут входить в комплект поставки. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его технические данные.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- **Для химической обработки растений**
с целью их защиты от вредителей и болезней
- **Борьбы с сорной растительностью**
- **Распыления** удобрений и пестицидов
- **Противоэпидемической обработки** скота,
дезинфекции, дезинсекции
- Орошения, мытья стен, машин, окон и т. д.
- Уход за комнатными растениями



Аккумуляторный насос

-  Автоматически распыляет жидкость с постоянным расходом.
-  Равномерная подача уменьшает расход жидкости на 20-30% в сравнении с ручным распылением.
-  Экономит время и реагенты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрический опрыскиватель в сборе	1 шт
Зарядный USB-кабель	1 шт
Комплект колец уплотнительных	1 шт
Насадка «туман» для микрораспыления	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Упаковка	1 шт

Крупный индикатор батареи

Встроенный LCD экран для удобного контроля заряда аккумулятора.

До 2 часов непрерывной работы или 60 литров распыленной воды без подзарядки.

98 %



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака

2 литра

Количество опрыскивателей

1 шт

Максимальные

→ **давление насоса:**

«струя»

2,7 бар (39,2 PSI)

«туман»

1,2 бар (1,74 PSI)

→ **производительность:**

0,5 л/мин

0,35 л/мин

Параметры сети питания:

220В / 50Гц

Емкость и напряжение аккумуляторной батареи:

2200 mAh / 3,7 В



**Регулируемое распыление
от «струи» до «тумана»**



Струя



Веер



Туман

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Не используйте опрыскиватель, если он собран не полностью или имеет механические повреждения.

Внимательно осмотрите опрыскиватель перед началом эксплуатации, чтобы убедиться в отсутствии механических повреждений.

→ Перед началом эксплуатации опрыскивателя аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.

→ Для зарядки батареи электрического опрыскивателя Флорика присоедините один конец USB-кабеля к разъему для подключения зарядного устройства, расположенному на корпусе опрыскивателя, а другой конец USB-кабеля присоедините к сетевому адаптеру или другому источнику питания (не входят в комплект поставки).

→ Когда начнется зарядка батареи опрыскивателя, на ЖК-индикаторе отобразится уровень заряда батареи. Аккумуляторная батарея заряжается, если на сетевом адаптере горит световой индикатор.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



ШАГ 1

Открутите распыляющую головку опрыскивателя и заполните бак жидкостью для распыления.

После установите распыляющую головку на место.

Внимание!

При заполнении бака опрыскивателя не рекомендуется заливать жидкость выше отметки максимального уровня жидкости, имеющейся на баке.



ШАГ 2

Для начала работы опрыскивателя нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**.

Важно!

Перед началом эксплуатации опрыскивателя аккумуляторная батарея должна быть заряжена!



ШАГ 3

Выберите необходимый тип распыления опрыскивателя.

Меняйте тип распыления, поворачивая распыляющую насадку по часовой стрелке и против часовой стрелки.



«Струя»



«Веер»



«Туман»



ШАГ 4

Для выключения опрыскивателя повторно нажмите кнопку **вкл/выкл**.

Внимание!

По окончании использования опрыскивателя промойте бак чистой водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для правильной и безопасной эксплуатации внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и придерживайтесь его требований.

Неправильное использование опрыскивателя может стать причиной серьезных травм.

1. Не допускайте присутствия людей или животных в зоне распыления ядохимикатов.
2. Во время работы с применением химических средств используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор, специальную одежду, обувь).
3. После окончания работ с ядохимикатами необходимо сменить одежду, вымыть с мылом руки и лицо, прополоскать рот.
4. Оберегайте от ударов и падений.
5. Не распыляйте жидкость на одном месте в течение длительного времени, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества химического вещества на обрабатываемую поверхность.
6. Не рекомендуется смешивать предыдущую жидкость с жидкостью, предназначенной для следующего применения, если они разные.
7. Не используйте опрыскиватель, если он собран не полностью или имеет повреждения, убедитесь в его герметичности перед применением.

! Отходы электротехнической продукции не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Храните опрыскиватель вдали от источников высоких температур и прямых солнечных лучей!

Запрещается!

1. Погружать в воду электрическую базу опрыскивателя.
2. Разбрызгивание веществ, содержащих твердые частицы.
3. Использование опрыскивателя детьми и людьми с ограниченными возможностями, а также лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. Включать насос опрыскивателя без жидкости для распыления, это может привести к его поломке.
6. Эксплуатация опрыскивателя при температуре выше +45°C и ниже +4°C.
11. Ставить опрыскиватель на острые и горячие предметы.
8. Использовать опрыскиватель с легковоспламеняющимися жидкостями, кислотами и другими едкими веществами.
9. Работать с опрыскивателем при сильном ветре, а также распылять жидкость против ветра.

Хранение

1. Прежде чем поместить опрыскиватель на хранение промойте систему чистой водой.
2. Хранить в сухом, защищенном от воздействия атмосферных осадков, не доступном для детей месте при температуре от +4°C до +40°C.
3. Перед хранением (аккумуляторная) батарея должна быть полностью заряжена. В течение периода хранения нужно регулярно заряжать (аккумуляторную) батарею (не реже одного раза каждые 4 месяца).