



Стандарт ANSI FL 1



СВЕТОДИОД COB - ЯРКОСТЬ HIGH	625 Люмен	46 M	3 Ч
СВЕТОДИОД COB - ЯРКОСТЬ LOW	315 Люмен	23 M	6 Ч
ВЕРХНИЙ СВЕТОДИОД	250 Люмен	21 M	10 Ч
УФ-СВЕТОДИОД	395 NM	--	12 Ч

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Последовательность переключения:

СВЕТОДИОД COB HIGH > СВЕТОДИОД COB LOW > ВЕРХНИЙ
СВЕТОДИОД > УФ-СВЕТОДИОД > ВЫКЛЮЧЕНИЕ

[Если оставить устройство в любом режиме более чем на 3 сек., то при следующем нажатии оно выключится].



ОСОБЕННОСТИ

- Светодиод COB высокой мощности 625 люмен, 5 Вт, 6500K.
- Светодиод SMD с подсветкой, мощностью 250 люмен, 3 Вт, 6500K.
- УФ-светодиод на передней панели.
- Сверхпрочная конструкция корпуса из алюминия и поликарбоната
- Защита от пыли и воды: Индекс IP65.
- Ударопрочный корпус: Индекс IK07.
- Встроенные магниты на задней части устройства и в основании.
- Задний магнитный зажим для кармана.
- Светящаяся полоса для обнаружения в темноте.
- Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора и зарядки устройства.
- Литий-ионный аккумулятор повышенной мощности 3,7 В, 2500 мАч.
- Быстрая зарядка USB-C типа C - время зарядки 3 часа.
- Зарядный USB-кабель длиной 1 м входит в комплект.

АККУМУЛЯТОР - литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 2500 мАч.

ВЕС - 190 г.

РАЗМЕРЫ - 188 x 35 x 35 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Избегайте прямого свечения светодиода в глаза. Не используйте устройство под прямыми солнечными лучами или в экстремальных температурных условиях (ниже -10°C или выше 45°C). Светодиод при включении нагревается; не трогайте и не кладите на любую поверхность лицевой стороной вниз - существует опасность возгорания! Не используйте устройство, если есть видимые повреждения корпуса, переключателя, порта зарядки или кабеля. Будьте осторожны при использовании USB-адаптера. Проверьте его внешне на наличие повреждений. Не превышайте выходной ток 1 А, поскольку аккумулятор может быть поврежден.

Перезаряжаемый аккумулятор достигает полной производительности после нескольких полных циклов зарядки и разрядки. Чтобы аккумулятор оставался в оптимальном состоянии, его следует заряжать каждые 3-6 месяцев, особенно если он не используется в течение длительного периода времени. Всегда полностью заряжайте батарею перед хранением. Берегите аккумуляторы от перегрева, яркого солнечного света, огня, воды и влаги - опасность взрыва!

Если батарея повреждена, это может вызвать утечку жидкости из литиевой батареи. ИЗБЕГАЙТЕ контакта, так как это может привести к раздражению кожи и/или ожогам. При попадании жидкости на кожу тщательно промойте её водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При попадании жидкости из литиевой батареи в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ЗАРЯДКА

1. Используйте только кабель USB-типа C на 5 В (кабель длиной 1 м входит в комплект).
2. Поднимите крышку зарядного порта, расположенного на задней стороне устройства.
3. Вставьте конец кабеля USB-C в порт для зарядки.
4. Вставьте конец USB-кабеля в любой USB-порт для зарядки (макс. 1 А).
5. 4 зелёных светодиода будут мигать, указывая на зарядку. Все 4 светодиода будут гореть непрерывно, указывая на полную зарядку устройства.
6. Время зарядки: около 3 часов.

Перед первым использованием полностью зарядите устройство.



****Гарантия аннулируется, если для зарядки используется зарядное устройство с параметрами, превышающими рекомендованные**.**

При попадании электролита в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Дети до 12 лет должны использовать продукт только под наблюдением взрослых.

Не открывайте, не разбирайте и не пытайтесь модифицировать устройство; Это приведёт к аннулированию гарантии и может представлять опасность. Гарантия не распространяется на ненадлежащее использование или модификацию.

Следите за тем, чтобы линза не соприкасалась с твёрдыми / острыми предметами, повреждение линзы повлияет на светоотдачу.

Устройство водонепроницаемо до IPX5 - НЕ ПОГРУЖАЙТЕ в воду. Если устройство подверглось чрезмерному воздействию влаги/воды, гарантия может быть аннулирована.

Не утилизируйте это устройство, как обычные бытовые отходы. Устройство необходимо утилизировать в авторизованном центре утилизации электроприборов или в местном отделении утилизации отходов.

Пожалуйста, по возможности повторно используйте или утилизируйте упаковку.

Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования или для следующих владельцев.

PRODUKTMERKMALE

Hochleistungs 625 Lumen 5W 6500K COB LED
250 Lumen 3W 6500K SMD LED-Taschenlampe
UV-LED an der Vorderseite
Superharte Aluminium- und Polycarbonatstruktur
IP65 staub- und wasserdicht
Super starkes IK07 stoßsicher
Starke integrierte Magnete auf der Rückseite und der Basis
Magnetischer Taschnclip hinten
Leuchtstreifen um LED
LEDs zur Anzeige von Akkuladestand und Ladestatus
Hochleistungs 3.7v 2500mAh Li-Ion Akku
Schnelleres Laden über USB Typ C - Ladezeit 3 Stunden
1 m USB-Ladekabel enthalten

AKKU - Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 2500 mAh
GEWICHT - 190g
ABMESSUNGEN - 188 x 35 x 35mm

BETRIEB

Schaltsequenz - COB LED HOCH > COB LED NIEDRIG > TASCHENLAMPE > UV LED > AUS
[Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einem beliebigen Modus belassen, wird das nächste Drücken ausgeschaltet.]

FONCTIONALITÉS

LED COB haute puissance 625 lumens 5W 6500K
Torche LED SMD 250 Lumen 3W 6500K avec faisceau spot
LED UV sur le devant
Structure en aluminium et polycarbonate super résistant
IP65 résistant à la poussière et à l'eau
Super résistant aux chocs IK07
Aimants intégrés puissants sur le dos et la base
Clip de poche magnétique arrière
Bande lumineuse autour de la LED
LED pour indiquer le niveau de la batterie et l'état de charge
Batterie Li-ion haute puissance 3.7v 2500mAh
Charge USB de type C plus rapide - Temps de charge de 3 heures
Câble de chargement USB de 1 m inclus

BATTERIE - Batterie rechargeable Lithium-Ion 3,7 V et 2500mAh
POIDS - 190g
DIMENSIONS - 188 x 35 x 35mm

FONCTIONNEMENT

Séquence de commutation - LED COB HIGH > LED COB LOW > TORCHE SUPÉRIEURE > LED UV > OFF
[Si vous restez dans n'importe quel mode pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression s'éteindra]

CARATTERISTICHE

LED COB da 625 lumen 5W 6500K ad alta potenza
Torchia a LED SMD da 250 lumen 3W 6500K con fascio luminoso
LED UV sul davanti
Struttura in alluminio super resistente e policarbonato
IP65 resistente a polvere e acqua
Super resistente agli urti IK07
Forti magneti integrati sul retro e sulla base
Clip per tasca magnetica posteriore
Striscia luminosa attorno al LED
LED per indicare il livello della batteria e lo stato di carica
Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 2500 mAh ad alta potenza
Ricarica USB più veloce di tipo C - tempo di ricarica di 3 ore
Cavo di ricarica USB da 1 m incluso

BATTERIA - Batteria ricaricabile Li-ion da 3,7 V, 2500 mAh
PESO - 190g
DIMENSIONI - 188 x 35 x 35mm

FUNZIONAMENTO

Sequenza di commutazione - LED COB ALTO > LED COB BASSO > TORCIA SUPERIORE > LED UV > OFF
[Se lasciato in qualsiasi modalità per oltre 3 secondi, la pressione successiva si spegnerà]

CARACTERÍSTICAS

Alta potencia 625 Lumen 5W 6500K COB LED
Antorcha LED SMD de 250 lúmenes, 3W y 6500K con haz puntual
LED UV en el frente
Estructura de aluminio y policarbonato súper resistente.
IP65 resistente al polvo y al agua
Súper resistente a prueba de golpes IK07
Fuertes imanes integrales en la parte posterior y base
Clip de bolsillo magnético trasero
Tira luminiscente alrededor del LED
LED para indicar el nivel de batería y el estado de carga
Batería de iones de litio de alta potencia 3.7v 2500mAh
Carga USB tipo C más rápida: tiempo de carga de 3 horas
Cable de carga USB de 1 m incluido

BATERÍA - Batería recargable Li-ion de 3,7 V, 2500 mAh
PESO - 190g
DIMENSIONES - 188 x 35 x 35mm

FUNCIONAMIENTO

Secuencia del interruptor - LED COB ALTO > LED COB BAJO > ANTORCHA SUPERIOR > LED UV > APAGADO
[Si se deja en cualquier modo durante más de 3 segundos, la siguiente pulsación se apagará]

LADEN

- Verwenden Sie nur ein 5-V-USB-C-Kabel (1 m Kabel im Lieferumfang enthalten).
- Heben Sie die Ladeanschlussabdeckung an der Rückseite der Lampe an.
- Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
- Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen beliebigen USB-Ladeanschluss (max. 1A).
- 4 grüne LEDs blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Alle 4 LEDs leuchten konstant, um zu bestätigen, dass der Akku voll aufgeladen ist.
- Ladezeit: ca. 3 Stunden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

****Bei Verwendung eines anderen Ladegeräts als angegeben erlischt die Garantie.****

RATSCHLAGÉ UND WICHTIGE INFORMATIONEN!

Schauen Sie nicht direkt auf die LED. Arbeiten Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 ° C oder über 45 ° C). Die LED wird beim Einschalten heiß. Nicht berühren und nicht verdeckt auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr!
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, der Schalter, der Ladeanschluss oder das Kabel sichtbar beschädigt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen USB-Steckeradapter verwenden, und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Überschreiten Sie nicht die 1A-Leistung, da sonst die Batterie beschädigt werden kann.
Der Akku erreicht nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.
Um den Akku in einem optimalen Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.

CHARGEMENT

- Utilisez uniquement un câble USB de type C de 5 V (câble de 1 m inclus)
- Soulevez le couvercle du port de charge à l'arrière de la lampe.
- Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge.
- Branchez l'extrémité USB du câble dans n'importe quel port de charge USB (max 1A).
- 4 LED vertes clignotent pour indiquer la charge. Les 4 LED s'allumeront en permanence pour confirmer que la batterie est complètement chargée.
- Temps de charge: environ 3 heures

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

**** Annulation de la garantie si la lampe n'est pas utilisée avec le chargeur spécifique ****

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !

Ne regardez pas directement la LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à 45°C). La LED devient chaude lorsqu'elle est allumée; ne touchez pas et ne placez pas face vers le bas sur aucune surface - risque d'incendie!
N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles au boîtier, à l'interrupteur, au port de charge ou au câble. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez tout dommage. Ne dépassez pas la sortie 1A ou vous pourriez endommager la batterie.
La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles de charge et de décharge complets.

CARICA

- Utilizzare solo un cavo USB tipo C da 5 v (cavo da 1 m incluso)
- Sollevare il coperchio della porta di ricarica sul retro della lampada.
- Inserire l'estremità USB-C del cavo nella porta di ricarica.
- Inserire l'estremità USB del cavo in una porta di ricarica USB (max 1A).
- 4 LED verdi lampeggeranno per indicare la carica. Tutti e 4 i LED si accenderanno costantemente per confermare che la batteria è completamente carica.
- Tempo di ricarica: circa 3 ore

Ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

****Il mancato uso dei dispositivi di carica specificati invaliderà la garanzia****

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI

Non guardare direttamente il LED. Non operare alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estrema (inferiore a -10 ° C o superiore a 45 ° C). Il LED si surriscalda all'accensione; non toccare e non posizionare a faccia in giù su nessuna superficie - pericolo di incendio!
Non utilizzare il dispositivo in caso di danni visibili all'alloggiamento, allo switch, alla porta di ricarica o al cavo. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore USB, verificare la presenza di eventuali danni. Non superare l'uscita 1A o potrebbero verificarsi danni alla batteria.
La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.

CARGA

- Utilice solo un cable USB tipo C de 5 V (cable de 1 m incluido)
- Levante la tapa del puerto de carga en la parte posterior de la lámpara.
- Enchufe el extremo USB-C del cable en el puerto de carga.
- Enchufe el extremo USB del cable en cualquier puerto de carga USB (máx 1A).
- 4 LED verdes parpadearán para indicar carga. Los 4 LED se encenderán constantemente para confirmar que la batería está completamente cargada.
- Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

Cargue completamente la batería antes del primer uso.

****Si no se usan los dispositivos de carga especificados la garantía quedará invalidada****

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE

No mire directamente al LED. No opere a la luz directa del sol o en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10 ° C o por encima de 45 ° C). El LED se calentará cuando se encienda; No toque ni coloque boca abajo sobre ninguna superficie; ¡Peligro de incendio!
No utilice el dispositivo si hay daños visibles en la carcasa, el interruptor, el puerto de carga o el cable. Tenga cuidado al usar un adaptador de enchufe USB, verifique si hay daños. No exceda la salida de 1A o la batería puede sufrir daños.
La batería recargable alcanzará un rendimiento completo después de unos pocos ciclos completos de carga y descarga.

Laden Sie die Batterien vor der Lagerung immer vollständig auf. Batterien vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr!
Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.
Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.
Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommt. Eine Beschädigung des Objektivs beeinträchtigt die Lichtleistung.
Dieses Produkt ist wasserdicht gegen IPX5 - NICHT SUBMERGEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit / Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum oder bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinheit entsorgt werden.
Bitte verwenden Sie Verpackungen nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.
Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

Pour garder la batterie rechargeable dans un état optimal, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant de les stocker. Protégez les batteries de la chaleur, de la lumière intense du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité - danger d'explosion!
Si une batterie est endommagée, des fluides peuvent fuir. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si du liquide de batterie entre en contact avec les yeux.
Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de modifier le produit; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
Veuillez à ne pas laisser l'objectif entrer en contact avec des objets durs / tranchants, des dommages à l'objectif affecteront le rendement lumineux. Ce produit est résistant à l'eau à IPX5 - NE PAS SUBMERGER. Si le produit a été soumis à une humidité / eau excessive, la garantie peut être annulée.
Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination agréé ou dans votre centre local d'élimination des déchets.
Veuillez réutiliser ou recycler l'emballage si possible.
Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.

Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo. Ricaricare sempre completamente le batterie prima di riporle. Proteggere le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!
Se una batteria è danneggiata, i liquidi potrebbero fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni alla pelle e / o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Consultare immediatamente un medico se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi.
I bambini di età inferiore a 12 anni devono usare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; questo annullerà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti da garanzia.
Fare attenzione a non lasciare che l'obiettivo venga a contatto con oggetti duri / taglienti, i danni all'obiettivo influenzeranno l'emissione di luce. Questo prodotto è resistente all'acqua IPX5 - NON SOMMERGERE. Se il prodotto è stato sottoposto a eccessiva umidità / acqua, la garanzia potrebbe essere nulla.
Non gettare questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o presso l'unità di Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.
Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri o per possessori successivi.

Para mantener la batería recargable en condiciones óptimas, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se usa durante mucho tiempo. Siempre cargue completamente las baterías antes de guardarlas.
Proteja las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad; ¡peligro de explosión!
Si una batería está dañada, pueden salir líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras en la piel. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.
Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.
No abra, desarme ni intente modificar el producto; Esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso o modificación inadecuados no están cubiertos por la garantía.
Tenga cuidado de no dejar que la lente entre en contacto con objetos duros / afilados, el daño a la lente afectará la salida de luz.
Este producto es resistente al agua para IPX5 - NO SUMERJA. Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
No deseché este dispositivo en la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación autorizado o en su unidad local de eliminación de residuos.
Reutilice o recicle el empaque cuando sea posible.
Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.