



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ZIPPY

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

SLF 420

WWW.START-LINE.RU
WWW.STARTLINE-FITNESS.RU

EAC

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

Перед использованием тренажера внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию.

Технические характеристики оборудования могут незначительно отличаться от иллюстраций и могут быть изменены по усмотрению производителя.


СОДЕРЖАНИЕ

КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА	стр. 2
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	стр. 3
ЭТАПЫ СБОРКИ	стр. 5
УПРАВЛЕНИЕ КОНСОЛЬЮ	стр. 7
УПРАЖНЕНИЯ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ	стр. 9
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	стр. 10
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	стр. 12

ВВЕДЕНИЕ

Наименование продукта: Беговая дорожка

Модель: Zippy SLF 420, Zippy SLF 420M



**START
LINE** / *Fitness*

WWW.START-LINE.RU

WWW.STARTLINE-FITNESS.RU

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Беговое полотно	1220*420 мм
Максимально допустимый вес	110 кг
Размер в собранном виде	1516Х720Х1251 мм
Напряжение/частота	AC 220 В, (50~60 Гц)
Скорость	0.8-14.0 км/ч
Функции	Бег/Аудио/Сердечный ритм
Мощность	См. на упаковке
Наклон	См. на упаковке
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Набор (основание, вертикальная стойка, консоль управления)	1
Набор комплектующих	1
Инструкция	1
Гарантийный талон	1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВАЖНО! Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией.

1. Разместите беговую дорожку в сухом помещении.
2. Запрещается класть посторонние предметы на тренажер.
3. Перед тренировкой надевайте подходящую спортивную одежду и спортивную обувь.
- Запрещается заниматься на тренажере босиком.
4. Вилка питания должна быть надежно заземлена.
5. Не подпускайте детей и домашних животных к тренажеру во время работы на нем.
6. Избегайте работы с перегрузками в течение длительного времени, в противном случае это приведет к повреждению двигателя и контроллера и ускорит износ и старение подшипников, бегового полотна и деки.
7. Регулярно проводите техническое обслуживание тренажера.
8. После использования отключите сетевой кабель и удалите ключ безопасности из консоли.
9. Во время использования беговой дорожки вставьте ключ безопасности в консоль, а клипсу прикрепите к одежде.
10. Если Вы чувствуете дискомфорт или симптомы недомогания в процессе тренировки, прекратите тренировку и обратитесь к врачу.



ВАЖНО! Во избежание получения травм ознакомьтесь с правилами безопасности и поведения в процессе тренировки.

1. Перед использованием тренажера проверьте, застегнута ли одежда на пуговицы или молнии.
2. Не носите одежду, которая может легко зацепиться за части беговой дорожки.
3. Не оставляйте шнур электропитания близко к горячим предметам.
4. Не подпускайте детей к тренажеру во время работы на нем.
5. Не используйте беговую дорожку на открытом воздухе.
6. Перед перемещением беговой дорожки необходимо отключить питание.
7. Только специалисты могут разбирать тренажер, в противном случае возможны серьезные последствия.
8. Только один пользователь может выполнять упражнения во время работы на тренажере.
9. Во время тренировки, если вы чувствуете головокружение, боль в груди, тошноту или одышку, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.



WWW.START-LINE.RU

WWW.STARTLINE-FITNESS.RU

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420



ВАЖНО! Пользователи, имеющие следующие симптомы и которые проходят лечение, перед использованием тренажера должны проконсультироваться с врачом:

- Люди, страдающие болями в спине или получившие ранее травмы ног, шеи, рук, люди с хроническими заболеваниями, такими как смещение межпозвоночного диска, заболевание позвоночника.
- Людям с артритом, ревматизмом, подагрой, остеопарозом.
- Люди с проблемами системы кровообращения (болезни сердца, дисфункция кровеносных сосудов, высокое кровяное давление и т. д.).
- Люди, имеющие проблемы с органами дыхания.
- Люди, использующие искусственный кардиостимулятор.
- Люди, имеющие злокачественные опухоли.
- Люди, страдающие нарушениями кровообращения.
- Люди с диабетом.
- Люди с высокой температурой (38 С°), вызванной болезнью и т.д.
- Люди с аномалиями строения позвоночника.
- Беременные.
- Люди с явно плохим самочувствием.

Во время тренировки, если вы чувствуете боли в пояснице, онемение ног и ступней, головокружение, сердцебиение, которые отличаются от обычного состояния немедленно прекратите занятие на тренажере и обратитесь к врачу.

Не позволяйте детям пользоваться тренажером без присмотра взрослых.

При использовании или при перемещении, убедитесь, что вокруг не находятся люди или домашние животные.



ВАЖНО!

1. Не используйте тренажер, если имеются явные признаки неисправностей или повреждений отдельных компонентов тренажера. В противном случае это может привести к несчастным случаям или получению травм.
2. Во время тренировки на беговой дорожке не подпрыгивайте и не приседайте. В противном случае возможны травмы в результате падения.
3. Не используйте и не храните тренажер во влажных местах, на открытом воздухе или рядом с ванной комнатой.
4. Не используйте и не храните тренажер под прямыми солнечными лучами, в местах с высокой температурой, например, рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к повреждению устройства или возгоранию.
5. Не используйте тренажер, если шнур электропитания и вилка питания повреждены. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Тренажером не могут пользоваться одновременно два или более пользователя. В противном случае падение может привести к несчастному случаю или травмам.
7. Корпус и другие детали устройства нельзя смачивать водой или напитками. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
8. Не занимайтесь на тренажере после еды, если вы чувствуете усталость или физическую слабость. В противном случае это может навредить здоровью.
9. Данный продукт подходит для домашнего использования.
10. Запрещается употреблять еду во время тренировки.
11. Запрещается употреблять алкоголь до или во время тренировки. В противном случае это может привести к несчастным случаям или травмам.
12. Не вынимайте и не вставляйте вилку электропитания в розетку мокрыми руками. В противном случае возможно поражение электрическим током или травмы.
13. При неиспользовании тренажера длительное время вытащите вилку электропитания из розетки. В противном случае пыль и сырость приведут к ухудшению изоляции, что приведет к утечке электричества и возгоранию.



WWW.START-LINE.RU

WWW.STARTLINE-FITNESS.RU

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

ЗАЗЕМЛЕНИЕ


Данный продукт должен быть надежно заземлен. В случае неисправности тренажера заземление обеспечит путь наименьшего сопротивления для тока, чтобы снизить опасность поражения электрическим током. Вилка должна быть вставлена в подходящую розетку, которая была правильно установлена и заземлена в соответствии с местными законами или правилами. Если заземляющий провод оборудования подключен неправильно, это может привести к поражению электрическим током. Если вы сомневаетесь в правильности заземления данного продукта, обратитесь к специалисту для проверки. Если вилка, прилагаемая к данному продукту, не совпадает с основанием розетки, то вилка не может быть модифицирована. Обратитесь к специалисту для установки правильной розетки.

ЭТАПЫ СБОРКИ

При сборке сначала слегка притяните все винты и гайки, а затем, как сборка будет полностью завершена, плотно затяните соединения.


ШАГ 1

Разрежьте упаковочную ленту на тренажере слева и справа, как показано на рисунке.



ШАГ 2

Только для беговой дорожки с массажером.
Поверните массажер, как показано на фото, и он автоматически зафиксируется на стойках, затем плотно затяните винты по часовой стрелке.



ШАГ 3

Поднимите поручни в указанном направлении, пока они автоматически не зафиксируются на беговой платформе, а фиксаторы с каждой стороны не зафиксируются в направлении часовой стрелки.



ШАГ 4

Поверните и зафиксируйте U-образную трубку.
Потяните левую ручку-фиксатор вниз и поверните ручку против часовой стрелки. Ручка будет заблокирована.
Затем потяните вторую ручку наружу и поверните U-образную трубку в показанном направлении. Далее поверните и отпустите ручку. Трубка автоматически заблокируется. Поверните левую ручку по часовой стрелке, чтобы разблокировать ее. Затем затяните ручки с обеих сторон.



**START
LINE** *Fitness*

WWW.START-LINE.RU
WWW.STARTLINE-FITNESS.RU

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

ШАГ 5

Фиксирование контрольной панели.
Поверните контрольную панель в указанном направлении.
Панель автоматически зафиксируется. Затем нужно
затянуть фиксирующие ручки в направлении часовой
стрелки.



ШАГ 6

Установите боковые крышки на раму не используя
фиксирующие винты.



ШАГ 7

Вставьте ключ безопасности в
специальное отверстие, расположенное на консоли
управления.




START LINE *Fitness*

WWW.START-LINE.RU
WWW.STARTLINE-FITNESS.RU

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

УПРАВЛЕНИЕ КОНСОЛЬЮ



ДИСПЛЕЙ

«**Calories**»: отображение значения расхода калорий. Когда отображается значение расхода калорий, положительное значение будет от 000 до 999 ккал. После достижения максимального значения, он сбросится и продолжит работу.

«**Heart Rate**»: отображает значение сердечного ритма пользователя. Когда пользователь держит ручки на датчиках сердечного ритма обеими руками, система может автоматически определять частоту сердцебиения и отображать ее в этом окне. Диапазон отображения значения сердцебиения составляет 50-200 ударов/мин (эти данные приведены только для ознакомления и не могут использоваться в качестве медицинских данных).

«**Speed**»: текущее значение скорости отображается в рабочем состоянии, а диапазон отображения скорости составляет 0,8–14,0 км/ч.

«**Time**»: отображение времени движения, положительное значение от 0:00-99:59, ручной режим отсчитывается от 0:00-99: 59, когда таймер 0:00-99:59 беговая дорожка работает плавно и останавливается, а в окне скорости отображается «End». Через 3 секунды после остановки войдите в режим ожидания. Расстояние, количество калорий отсчитывается от 0:00-99:59, и таймер сбрасывается, чтобы продолжить бег после 99:59.

«**Distance**»: отображение пройденного расстояния. Когда отображается пройденное расстояние, положительное значение составляет 0,00-99,9 км, и оно сбрасывается после достижения максимального значения.

ФУНКЦИИ КНОПОК

Настройка режима снижения веса HIIT: режим ожидания, используемый для настройки выхода и входа в режим снижения веса HIIT (интервальные тренировки высокой интенсивности), позволяет настроить данный режим. В окне «**SPEED**» отображается «PA», а в окне «**TIME**» отображается обратный отчет времени. Покинув режим HIIT, в окне «**SPEED**» отображается «0.0». Если нажать эту кнопку для входа в режим, а затем снова нажать START, скорость изменится соответствующим образом, когда время пойдет по заданному расписанию занятий.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

Настройка режима здоровой ходьбы: выберите режим ожидания, используемый для настройки выхода и входа в установленный режим здоровой ходьбы. В окне «SPEED» отображается «PA», а в окне «TIME» отображается обратный отсчет времени. Выйдите из режима здоровой ходьбы. В окне «SPEED» отображается «0,0». Нажмите данную кнопку для входа в режим, а затем снова нажмите START, скорость изменится соответствующим образом, когда время пойдет по заданному расписанию занятий.

SA режим: используется для настройки различных видов бега. Он имеет 4 различных режима: F-1, F-2, F-3, F-4 – бег по дороге, по тропе, траве и на пляже. Пользователь может выбрать любой режим.

Start/Stop: когда питание включено и ключ безопасности установлен, нажмите данную кнопку в любое время, чтобы запустить беговую дорожку. Данную кнопку также можно использовать для остановки беговой дорожки и сброса параметров режимов во время тренировки.

Speed-: режим ожидания, используется для регулировки установленного значения. Используется для регулировки скорости после пуска, диапазон регулировки -0,1.

Speed+: режим ожидания, используется для регулировки установленного значения. Он используется для регулировки скорости после запуска. Диапазон регулировки +0,1.

Fast key 3,6,9: нажмите любую клавишу, скорость работы изменится на 3,6,9 соответственно.

PREV/VOLUME + и NEXT/VOLUME-: используется для управления переключением последнего или следующего музыкального трека, а также для изменения уровня громкости. Короткое нажатие означает выбор последнего или следующего музыкального трека. Удерживайте кнопку чуть дольше чем обычно для регулировки громкости + и -.

Порт USB: используется только для зарядки аккумулятора, воспроизведение музыки невозможно.

Приложение Bluetooth HK-Treadmill: загрузите приложение HK-Treadmill на мобильный телефон, и оно сможет управлять беговой дорожкой START/STOP/SPEED+/SPEED-. Также оно может воспроизводить музыку с приложения через динамик беговой дорожки.



Режим работы во время тренировки

- Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы начать тренировку, бег начинается со скорости 0,8 км / ч. Повторное нажатие останавливает бег и происходит плавное замедление до полной остановки.
- Нажмите кнопку «Speed-», чтобы уменьшить скорость беговой дорожки.
- Нажмите кнопку «Speed +», чтобы увеличить скорость беговой дорожки.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЙ УПРАЖНЕНИЙ

- 1. Обычный режим:** в режиме ожидания нажмите кнопку «Start», беговая дорожка начнет работать с задержкой в 3 секунды с начальной скоростью 0,8 км/ч. Другие показатели начнут отсчет с 0. Нажмайте кнопки «Speed+», «Speed-» для настройки скорости. Нажмите кнопку «Stop» и беговая дорожка плавно остановится.
- 2. Режим снижения веса HIIT:** режим ожидания, используемый для настройки выхода и входа в режим снижения веса HIIT. В окне «SPEED» отображается «PA», а в окне «TIME» отображается обратный отсчет времени 30:00. Нажмите Start. Затем начнется обратный отсчет 30,00, скорость изменится соответственно, когда время пойдет по заранее установленному расписанию занятий. Беговая дорожка остановится автоматически, когда закончится обратный отсчет времени.
- 3. Режим ходьбы:** состояние ожидания, используемое для настройки выхода и входа в установленный режим здоровой ходьбы. В окне «Speed» отображается «PA», а в окне «Time» отображается обратный отсчет времени 30 00. Затем нажмите Start, начнется обратный отсчет 30:00. Скорость изменится соответствующим образом, когда время пойдет по заданному расписанию занятий, беговая дорожка остановится автоматически, когда закончится обратный отсчет времени.

СХЕМА ПРОГРАММ

РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ ВЕСА	ВРЕМЯ (МИН)	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4
PA	СКОРОСТЬ (МИН)	4	6.5	7.5	6.5	8	6.5	8.5	6.5	9	6.5	3

ЗДОРОВАЯ ХОДЬБА	ВРЕМЯ (МИН)	2	4	4	8	4	4	2	2			
PA	СКОРОСТЬ (МИН)	3	4.5	5	5.5	6	5.5	4.5	3			

Безопасность

При любых нештатных ситуациях удалите ключ безопасности, устройство перестанет работать и издаст звуковой сигнал (во всех окнах отобразится «-»).

УПРАЖНЕНИЯ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ

Разминка

Перед началом тренировки рекомендуется выполнить разминку в течение 5–10 минут.

Дыхание

При выполнении упражнений запрещается задерживать дыхание, рекомендуется делать вдох/выдох носом. Вдох/выдох следует выполнять равномерно. Если вы дышите слишком быстро, прекратите тренировку.

Частота движений

После тренировки, все виды мышц должны быть в состоянии покоя в течении 48 часов.

Рекомендуется выполнять тренировки через один день после предыдущей.

Нагрузка

Определите объем и нагрузку тренировок в зависимости от вида тренировок и физической подготовки пользователя, а затем выполняйте упражнения в соответствии с принципом прогрессивной нагрузки. На первом этапе тренировки болезненность мышц является нормальным явлением, и ее можно устранить, продолжая выполнять упражнения.

Диета

Для правильной работы пищеварительной системы, упражнения следует выполнять через час после еды. Принимать пищу нужно не менее чем через полчаса после тренировки. Во время тренировок пейте меньше воды, чтобы не увеличивать нагрузку на сердце и почки.

Упражнение на растяжку

Перед бегом рекомендуется сделать упражнения на растяжку. После выполнения упражнений на растяжку минимум пять раз по 10 секунд на каждую ногу можете начинать тренировку. После окончания тренировки вновь повторите упражнения.



WWW.START-LINE.RU

WWW.STARTLINE-FITNESS.RU

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

1. Растижка.

Слегка согните колени, а корпус тела медленно наклоните вниз. Расслабьте спину и плечи, прикоснитесь руками к пальцам ног как можно ближе на 10-15 сек, а затем расслабьтесь.

Повторите три раза. (см. рисунок 1).

2. Растижка подколенного сухожилия.

Сядьте, одну ногу вытяните вперёд. Подтяните стопу другой ноги к себе и тянитесь к ней одноименной рукой. Тянитесь до пальцев ног, насколько это возможно. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь.

Повторите 3 раза для каждой ноги (см. рис. 2).

3. Растижение голени и ахиллова сухожилия.

Упритесь двумя руками в стену и выставьте одну ногу назад. Заднюю ногу держите вертикально так, чтобы ее пятка касалась пола. Наклонитесь к стене на 10-15 сек, а затем расслабьтесь.

Повторите три раза для каждой ноги (см. рис. 3).

4. Растижка четырехглавых мышц.


Обопритесь правой рукой в стену, затем левой рукой возьмитесь за левую подыжку и потяните ее вверх к бедру, пока не почувствуете напряжение передних мышц верхней части ноги, потяните примерно 10-15 секунд, а затем расслабьтесь.

Повторите по три раза для каждой ноги. (см. рисунок 4) .

5. Растижка внутренней поверхности бедра.

Сядьте так, чтобы стопы упирались друг в друга, а колени были развернуты наружу, придерживайте ступни руками, подтягивая их к животу в течение 10-15 секунд, а затем расслабьтесь.

Повторите три раза (см. Рисунок 5).



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазка

Беговое полотно необходимо смазывать специальным силиконом после определенного периода использования.

1. Если время использования составляет менее 3 часов в неделю, смазку следует наносить один раз в пять месяцев.
2. Если время использования составляет 4-7 часов в неделю, смазку следует наносить один раз в два месяца.
3. Если время использования в неделю превышает 7 часов, смазывать следует наносить один раз в месяц.

Помните, нельзя чрезмерно смазывать тренажер. Не следует придерживаться правила - чем больше смазки, тем лучше. Правильная смазка — это важный фактор для увеличения срока службы беговой дорожки.

Способы смазки

Чтобы проверить, нужна ли смазка, вам нужно дотронуться до бегового полотна как можно ближе к внутренней центральной части бегового полотна рукой. Если беговое полотно покрыто силиконом (ощущение сырости) внутри, это означает, что смазка не требуется. Если на внутренней части бегового полотна не чувствуется смазки, необходимо нанести ее.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

Этапы нанесения смазки

- Отключите беговую дорожку от сети электропитания.
- Приподнимите полотно за край, затем нанесите 2-3 полоски смазки на всю ширину дэки.
- После этого включите беговую дорожку со скоростью 1 км/ч, чтобы смазываемая область равномерно покрылась силиконом.

Примечание: для облегчения доступа к смазываемой поверхности можно ослабить натяжение бегового полотна. После процедуры смазывания необходимо вернуть первоначальное натяжение бегового полотна.



Регулировка натяжения бегового ремня

После некоторого периода использования может произойти ослабление. Если беговое полотно слишком ослаблено, может произойти проскальзывание между полотном и роликом. Если же беговое полотно натянуто слишком тугу, нагрузка на двигатель увеличится и последует повреждение самого двигателя, бегового полотна, ролика и т. д.

Регулировка отклонения бегового полотна

После определенного периода времени использования может произойти отклонение бегового полотна, которое вызвано следующими причинами:

1. Двигатель размещен неравномерно.
2. Стопы пользователя не находятся в центре бегового полотна.

Если явление отклонения бегового полотна вызвано неравномерной расстановкой ног пользователя, то вращение без нагрузки в течение нескольких минут может вернуть его в нормальное состояние. В случае отклонения, которое не может вернуться в нормальное состояние автоматически, отрегулируйте беговое полотно, используя шестигранный ключ на 6 мм. Отклонение бегового полотна не покрывается гарантией и в основном устраняется пользователями в соответствии с инструкциями. Отклонение может серьезно повредить беговое полотно, поэтому его следует вовремя обнаружить и исправить.



Если отклонение с левой стороны, тогда отрегулируйте винт с левой стороны по часовой стрелке или винт с правой стороны против часовой стрелки.



Если отклонение с правой стороны, тогда отрегулируйте винт с правой стороны по часовой стрелке или винт с левой стороны против часовой стрелки.

Регулировка приводного ремня

Все приводные ремни беговой дорожки регулируются перед тем, как отправить с места производства, но после использования в течение определенного периода времени все еще может произойти проскальзывание, которое в основном настраивается регулируется пользователем самостоятельно.

1. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке.
2. Регулировать до тех пор, пока не пропадет проскальзывание ремня при нагрузке.

Примечание: Периодически очищайте беговое полотно и ролик от загрязнений.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ZIPPY SLF 420

Устранение причин проскальзывания или остановки бегового полотна

Сначала откройте переднюю крышку двигателя. Возьмитесь за ручку обеими руками, сильно наступите на ленту ногами, посмотрите, останавливается ли приводной ремень двигателя или беговое полотно. Если беговое полотно останавливается, отрегулируйте беговое полотно, а если приводной ремень двигателя останавливается, то отрегулируйте натяжение приводного ремня двигателя.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки	Причина возникновения	Решение
E01	Провод от дисплея плохо подключен к нижней плате управления	1. Проверьте подключение соединительного провода между дисплеем и платой управления. 2. Убедитесь, что коннектор IC на плате управления хорошо вставлен. Если нет, вставьте заново. 3. Проблема с питанием платы управления-замените на новую плату управления.
E02	Опасность возгорания	1. Плохой контакт двигателя с цепью питания. Замените двигатель или проверьте разъем. 2. Провод питания был поврежден. Замените провод или плату управления.
E03	Неисправность датчика скорости	1. Проверьте исправность подключения датчика скорости. 2. Проверьте есть ли у печатной платы особый запах или нет, замените печатную плату на новую. 3. Проверьте, правильно ли подключен провод питания двигателя и работу самого двигателя.
E04	Ошибка наклона	1. Убедитесь, что провод VR наклонного двигателя правильно подключен и переподключите его, если требуется. 2. Проверьте правильность подключения провода переменного тока привода наклона. 3. Убедитесь, что соединительный провод привода наклона правильно подключен и переподключите его.
E05	Защита от перегрузки	1. Перезапустите беговую дорожку . 2. Нужно смазать деку (большое сопротивление). 3. Поврежден двигатель. Замените его на новый.
E06	Самоконтроль платы управления	
E08	Повреждение EEPROM	Поменяйте плату управления.