

# REDMOND

## Мультиварка RMC-M902

### Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания


\* См. раздел «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

RUS	.....	8
UKR	.....	20
KAZ	.....	29


# СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики .....	9	III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ .....	14
Функции.....	9	Общие рекомендации.....	14
Комплектация .....	9	Ошибки при приготовлении и способы их устранения .....	15
Устройство прибора.....	10	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару.....	16
Панель управления .....	10	Рекомендации по использованию температурных режимов.....	16
Дисплей.....	10	IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	17
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10	V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	17
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	11	VI. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	17
Отключение звуковых сигналов.....	11	Общие правила и рекомендации .....	17
Блокировка панели управления.....	11	Очистка корпуса .....	18
Общий порядок действий при использовании автоматических программ приготовления .....	11	Очистка съемного парового клапана .....	18
Установка времени приготовления.....	12	Очистка чаши.....	18
Программа «МУЛЬТИПОВАР»: установка температуры приготовления до старта .....	12	Очистка внутренней крышки.....	18
Отсрочка старта программы.....	12	Удаление конденсата.....	18
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	12	Очистка рабочей камеры.....	18
Автоподогрев (поддержание температуры готовых блюд).....	13	Хранение и транспортировка .....	18
Разогрев блюд .....	13	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	19
Сводная таблица автоматических программ приготовления ( заводские установки).....	13	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	19

A1






A2










A3



A4





## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка RMC-M902 – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**

- Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

STOP

**ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над прибором при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрощнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрощнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке прибора.



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональный прибор для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может привести к его серьезным повреждениям.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.

**STOP** ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

#### Технические характеристики

Модель.....	.RMC-M902
Мощность.....	860 Вт
Напряжение .....	220–240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Объем чаши .....	5 л
Покрытие чаши .....	антипригарное Daikin®
Дисплей.....	светодиодный
Тип управления .....	сенсорный
Паровой клапан .....	съемный
Шнур питания .....	съемный
Длина шнура питания.....	1 м
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	288 × 245 × 385 мм
Вес нетто.....	3,9 кг

#### Автоматические программы приготовления

1. ЭКСПРЕСС	11. ПЛОВ
2. РИС/КРУПЫ	12. ЙОГУРТ
3. СУП	13. ХЛЕБ
4. ПАР	14. ПАСТА
5. ВАРКА	15. МОЛОЧНАЯ КАША
6. ТУШЕНИЕ	16. ВАКУУМ
7. ТОМЛЕНИЕ	17. ФРИТИОР
8. ЖАРКА	18. ЧИЗКЕЙК
9. ВЫПЕЧКА	19. МУЛЬТИПОВАР
10. ПИЦЦА	

#### Функции

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (изменение температуры и времени в процессе приготовления).....	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев блюд.....	до 12 часов
Отложенный старт .....	до 24 часов
Отключение звуковых сигналов.....	есть
Блокировка панели управления.....	есть

#### Комплектация

Мультиварка .....	1 шт.
Чаша .....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Мерный стакан .....	1 шт.
Черпак .....	1 шт.

Плоская ложка.....	1 шт.
Держатель для черпака/ложки.....	1 шт.
Шнур питания .....	1 шт.
Книга рецептов .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

**Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.**

#### Устройство прибора (схема A1, стр. 4)

1. Крышка прибора
2. Кнопка открытия крышки
3. Съемный паровой клапан
4. Уплотнительное кольцо
5. Чаша
6. Корпус прибора
7. Ручка для переноски
8. Панель управления с дисплеем
9. Разъем для подключения сетевого шнура
10. Плоская ложка
11. Черпак
12. Мерный стакан
13. Кондитер для приготовления на пару
14. Съемная внутренняя крышка
15. Кондитер для сбора конденсата
16. Сетевой шнур
17. Держатель для черпака и ложки

#### Панель управления (схема A2, стр. 5)

1. «Разогрев/Отмена» – включение/отключение функции подогрева; прерывание работы программы приготовления;брос с сделанных настроек
2. «Отсрочка» – включение режима установки времени отложенного старта
3. «Температура» – установка температуры приготовления
4. — — уменьшение значения параметра, переключение между программами, отключение звуковых сигналов
5. + + увеличение значения параметра, переключение между программами, блокировка панели управления

6. «Время» – установка времени приготовления
7. «Мультиповар» – быстрый запуск программы «Мультиповар»
8. «Старт» – включение/отключение автоподогрева; запуск программы приготовления
9. Дисплей

#### Дисплей (схема A3, стр. 5)

1. Индикатор времени приготовления
2. Индикатор отсрочки старта
3. Индикатор автоподогрева/разогрева
4. Индикатор отключения звуковых сигналов
5. Индикатор блокировки панели управления
6. Цифровой индикатор
7. Индикаторы автоматических программ приготовления

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью, съемные детали промойте в теплой воде. Тщательно просушите прибор перед подключением к электросети.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из-под крышки горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Подключите шнур питания к разъему на корпусе, убедитесь в прочности соединения.



**ВНИМАНИЕ!** Поднимать за ручку прибор с наполненной чашей запрещено.



**STOP** Поднимать прибор за ручки чаши ЗАПРЕЩЕНО!

Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия. Перед жаркой продуктов налейте в чашу немного растительного или подсолнечного масла.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Отключение звуковых сигналов

Вы можете включать/отключать звуковые сигналы в любом режиме работы прибора, кроме настройки программы до старта.

Для этого в любом режиме, кроме режима настройки программ, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **—**. На дисплее загорится индикатор . Для включения звуковых сигналов повторно нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **—**. Прозвучит звуковой сигнал, индикатор погаснет.

### Блокировка панели управления

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Заблокировать/разблокировать панель управления можно в любом режиме, кроме настройки программы до старта. Для этого нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **+**. Если панель управления заблокирована, на дисплее горит .

### Общий порядок действий при использовании автоматических программ приготовления



**ВАЖНО!** Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать температуру приготовления выше 100°C. Это может привести к перегреву и поломке прибора. По той же причине ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для кипячения воды программы «ЖАРКА», «ХЛЕБ», «Выпечка», «ПИЦЦА», «ФРИТИОР», «ЧИЗКЕЙК».

- Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
- Разместите ингредиенты в чаше, следуя указаниям книги рецептов или Сводной таблицы программ приготовления (если вы готовите по своему рецепту). Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.



При работе с мультиваркой используйте только чашу, входящую в комплект или совместимую с данной моделью. Совместимые чаши смотрите в разделе «Дополнительные аксессуары» и на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Использование другой посуды ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать продукты непосредственно в чаше! Это может привести к повреждению антипригарного покрытия, деформации чаши и выходу прибора из строя.

- Закройте крышку прибора.



При использовании некоторых программ допускается приготовление при открытой крышке, следуйте указаниям книги рецептов.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы готовите на высоких температурах с использованием большого количества растительного масла, всегда оставляйте крышку прибора открытой.

- Подключите сетевой шнур к разъему на корпусе.

- Подключите прибор к электросети. Прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отображается **— — —**).
- Нажмая кнопки **—** и **+**, выберите необходимую программу приготовления. Переключение программ осуществляется по кругу, индикатор выбранной программы и индикатор будут гореть.
- При необходимости измените время приготовления, установленное по умолчанию (см. раздел «Установка времени приготовления»). В программе «МУЛЬТИПОВАР» также предусмотрена возможность регулировки температуры приготовления до старта (см. раздел «Программа «МУЛЬТИПОВАР»: установка температуры приготовления до старта»).
- При необходимости установите время отсрочки старта (см. раздел «Отсрочка старта программы»).



При настройке параметров приготовления измененное значение мигает на дисплее. При бездействии в течение 5 секунд измененное значение автоматически сохраняется. При бездействии в течение одной минуты во время настройки программы прибор перейдет в режим ожидания.

Нажатие кнопки «Разогрев/Отмена» во время настройки программы приготовления переведет прибор в режим выбора автоматических программ. Повторное нажатие кнопки «Разогрев/Отмена» переведет прибор в режим ожидания.

На любом этапе настройки нажатие и удержание кнопки «Старт» приведет к запуску программы приготовления с текущими настройками. Неизмененные параметры остаются по умолчанию.

- Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте кнопку «Старт». Во время работы программы на дисплее ведется обратный поминутный отсчет времени приготовления. Горит индикатор выбранной программы, индикатор , индикатор кнопки «Старт» горит постоянно. Если активна функция автоподогрева, горит индикатор (см. раздел «Автоподогрев (поддержание температуры готовых блюд)»). В зависимости от выбранной программы приготовления обратный поминутный отсчет времени приготовления на дисплее начнется сразу или по достижении необходимой температуры в чаше.

В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданные рабочие параметры (прибор подаст два звуковых сигнала, индикатор на дисплее будет гореть постоянно). Например, в программе «ПАР» обратный отсчет заданного времени приготовления начнется только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше. Во время выхода на рабочие параметры на дисплее мигает индикатор .

- О завершении программы приготовления вас оповестят звуковые сигналы. По окончании работы программы/автоподогрева на дисплее на несколько секунд появится надпись «End», затем прибор перейдет в режим ожидания.

 Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте кнопку «Разогрев/Отмена».

 Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company).

### Установка времени приготовления

Вы можете самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления).

- Нажмите кнопку «Время», на дисплее начнет мигать значение часов.
- Нажимая кнопки — и +, установите желаемое значение часов. Переключение происходит по кругу. Для быстрого изменения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
- Для сохранения изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку «Время».
- Аналогично установите значение минут. Не нажмайте кнопки на панели несколько секунд, изменения будут сохранены автоматически (цифры на дисплее перестанут мигать). Чтобы вернуться к настройке часов, до автосохранения еще раз нажмите кнопку «Время».

### Программа «МУЛЬТИПОВАР»: установка температуры приготовления до старта

При использовании программы «МУЛЬТИПОВАР» вы можете регулировать не только время, но и температуру приготовления до старта. Диапазон возможных значений – от 35 до 180°С с шагом в 5°С.

- Нажмите кнопку «Температура», значение температуры по умолчанию на дисплее начнет мигать.
- Нажимая кнопки — и +, установите желаемое значение температуры. Переключение происходит по кругу. Для быстрого изменения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
- Не нажмайтe кнопки на панели несколько секунд, изменения будут сохранены автоматически (дисплей вернется к отображению времени приготовления).

### Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет установить время, по истечении которого начнется выполнение программы приготовления.

- Нажмите кнопку «Отсрочка». Загорится индикатор , значение часов на дисплее начнет мигать.
- Нажимая кнопки — и +, установите желаемое значение часов. Переключение происходит по кругу. Для быстрого изменения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
- Для сохранения изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку «Отсрочка».

- Аналогично установите значение минут. Не нажмайте кнопки на панели несколько секунд, изменения будут сохранены автоматически (погаснет индикатор , дисплей вернется к отображению времени приготовления). Чтобы вернуться к настройке часов, до автосохранения еще раз нажмите кнопку «Отсрочка».

 Данная функция доступна не на всех программах (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления).

Во время работы функции «Отсрочка старта» на дисплее ведется обратный поминутный отчет до начала работы программы, горят индикаторы выбранной программы и индикатор , индикаторы кнопок «Разогрев/Отмена» и «Старт». Если активна функция автоподогрева, горит индикатор  (см. раздел «Автоподогрев (поддержание температуры готовых блюд)»).

 Во время работы функции «Отсрочка старта» на дисплее идет обратный отчет времени, оставшегося до начала приготовления. Нажмите кнопку «Отсрочка»: на дисплее на несколько секунд отобразится установленное время приготовления.

По окончании работы функции прибор подаст звуковой сигнал, индикаторы  и  на дисплее погаснут. Начнется выполнение выбранной программы приготовления.

 Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

### Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки программ прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипает суп? Молочная каша «кубирует»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» позволяет изменять время и температуру приготовления во время выполнения любой автоматической программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС».

 Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

### Изменение температуры в процессе приготовления

Диапазон изменения температуры приготовления – от 35 до 180°С с шагом изменения в 1°С. Регулировка температуры в процессе приготовления аналогична настройке температуры до старта в программе «МУЛЬТИПОВАР».

- В процессе приготовления нажмите кнопку «Температура», значение температуры по умолчанию на дисплее начнет мигать.
- Нажимая кнопки — и +, установите желаемое значение температуры. Переключение происходит по кругу.

3. Не нажмите кнопки на панели несколько секунд, изменения будут сохранены автоматически (дисплей вернется к отображению времени приготовления).

**i** Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления 150°C и выше максимальное время приготовления будет ограничено двумя часами.

### Изменение времени в процессе приготовления

Диапазон и шаг изменения времени приготовления зависят от выбранной программы (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления). Регулировка времени в процессе приготовления аналогична установке времени до старта программы.

1. В процессе приготовления дважды нажмите кнопку «Время», цифровой индикатор на дисплее начнет мигать.
2. Нажимая кнопки — и +, установите желаемое значение часов. Переключение происходит по кругу.
3. Для сохранения изменений и перехода к настройке минут нажмите кнопку «Время».
4. Аналогично установите значение минут. Не нажмайте кнопки на панели несколько секунд, изменения будут сохранены автоматически (цифры на дисплее перестанут мигать). Чтобы вернуться к настройке часов, до автосохранения еще раз нажмите кнопку «Время».

**i** Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.

Во время работы функции «Отсрочка старта» функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна. При изменении температуры или времени приготовления во время выхода на рабочие параметры (если это предусмотрено заводскими настройками) процесс предварительного нагрева будет прерван, начнется обратный отсчет времени работы программы.

### Автоподогрев (поддержание температуры готовых блюд)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75°C до 12 часов. При действующем автоподогреве горят индикатор и индикатор кнопки «Разогрев/Отмена», на дисплее ведется прямой поминутный отсчет времени работы в данном режиме.

Чтобы выключить автоподогрев, нажмите и удерживайте кнопку «Разогрев/Отмена». Прибор перейдет в режим ожидания.

**i** Данная функция доступна не на всех программах (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления).

### Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно, с учетом этого в приборе предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции. Для этого во время работы программы приготовления или

функции отсрочки старта нажмите кнопку «Старт»: индикатор погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку «Старт» еще раз.

**i** Для вашего удобства при установке температуры приготовления ниже 80°C автоподогрев будет автоматически отключен. Если в процессе работы программы будет установлена температура выше 80°C, автоподогрев автоматически включится.

### Разогрев блюд

Вы можете использовать прибор для разогрева блюд. Для этого:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус прибора.
2. Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
3. Нажмите кнопку «Разогрев/Отмена». Загорятся индикаторы кнопки «Разогрев/Отмена» и индикатор , таймер начнет прямой поминутный отсчет времени разогрева. Прибор разогреет блюдо до 70–75°C и будет поддерживать его горячим в течение 12 часов.
4. Для отключения разогрева повторно нажмите «Разогрев/Отмена». Прибор перейдет в режим ожидания.

Благодаря функциям автоподогрева и разогрева прибора может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

### Сводная таблица автоматических программ приготовления ( заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отсрочка старта	Автоподогрев, час
МУЛЬТИПОВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры в диапазоне 35–180°C с шагом в 5°C	0:30	2 мин – 12 ч / 1 мин Если температура выше 150°C: 2 мин – 2 ч / 1 мин		✓	12
ЭКСПРЕСС	Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. Во время работы программы на дисплее отображается	Автоматическое отключение после полного выкипания воды				
РИС/КРУПЫ*	Приготовление различных круп и гарниров. По достижении необходимой температуры приготовления прибор подаст два звуковых сигнала, начнется отсчет времени приготовления	0:25	1 мин – 4 ч / 1 мин	✓	✓	12

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отсрочка старта	Автоподогрев, час
СУП	Приготовление холодца и заливного, приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	1:00	5 мин – 8 ч / 1 мин		✓	12
ПАР	Приготовление на пару мяса, рыбы, птицы, овощей и других продуктов. Используйте специальный контейнер (ходит в комплект). По достижении необходимой температуры приготовления прибор подаст два звуковых сигнала, начнется отсчет времени приготовления. Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару»	0:35	5 мин – 2 ч / 1 мин	✓	✓	12
ВАРКА	Варка мяса, рыбы, птицы, овощей и других продуктов	0:40	5 мин – 8 ч / 1 мин		✓	12
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, птицы, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд, приготовление холодца и заливного, приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	1:00	5 мин – 12 ч / 1 мин		✓	12
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление тушеник, рульки	3:00	5 мин – 12 ч / 5 мин		✓	12
ЖАРКА	Жарка овощей, мяса, рыбы и птицы. Во время работы данной программы крышка прибора должна оставаться открытой. По достижении необходимой температуры приготовления прибор подаст два звуковых сигнала, поместите продукты в чашу	0:18	1 мин – 2 ч / 1 мин	✓		12
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, пирогов из дрожжевого и слоеного теста, приготовление запеканок	1:00	1 мин – 4 ч / 1 мин		✓	4
ПИЦЦА	Приготовление пиццы с различными начинками	0:20	1 мин – 1 ч / 1 мин		✓	4
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова	1:00	5 мин – 2 ч / 1 мин		✓	12
ЙОГУРТ	Приготовление различных видов йогурта	8:00	10 мин – 12 ч / 5 мин		✓	

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отсрочка старта	Автоподогрев, час
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки. В течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. При установке времени приготовления менее 1 часа после запуска программы начнется процесс выпекания	3:00	5 мин – 4 ч / 1 мин		✓	3
ПАСТА	Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы. После закипания воды прибор подаст два звуковых сигнала: откройте крышку и поместите продукт в кипящую воду. Закройте крышку и повторно нажмите кнопку «Старт». Начнется обратный отсчет времени приготовления	0:08	1 мин – 1 ч / 1 мин		✓	
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каши с использованием пастеризованного молока малой жирности	0:30	1 мин – 4 ч / 1 мин		✓	12
ВАКУУМ	Приготовление продуктов в вакумной упаковке	2:30	10 мин – 12 ч / 5 мин		✓	
ФРИТИОР	Приготовление различных продуктов во фритюре. Во время работы данной программы крышка прибора должна оставаться открытой. По достижении необходимой температуры приготовления прибор подаст два звуковых сигнала, поместите продукты в масло	0:16	1 мин – 40 мин / 1 мин	✓		
ЧИЗКЕЙК	Приготовление сырных пирогов и торожковых запеканок	1:00	1 мин – 3 ч / 1 мин			

\* Функция автоматического отключения программы после выкипания воды для приготовления рассыпчатых круп реализована в программе «ЭКСПРЕСС».

### III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

#### Общие рекомендации

- Для приготовления овощей и других продуктов на пару залейте в чашу воду и установите контейнер для приготовления на пару. Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере для приготовления на пару. Следуйте указаниям книги рецептов.
- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в про-

порции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу сливочным маслом. Тщательно промывайте все цельнозерновые крупы (рис, крупы, пшено и т.п.), пока вода не станет чистой. Стого соблюдайте пропорции, указанные в рецептах из прилагаемой книги. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.

- Во время приготовления хлеба и выпечки следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши. Не рекомендуется использование функций «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки. Готовый продукт вынимайте из прибора сразу по приготовлению, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в приборе на небольшой срок при включенном автоподогреве.
- Не открывайте крышку прибора на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.
- При приготовлении продуктов во фритюре помещайте корзину с продуктами (приобретается отдельно) в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. Готовьте с открытой крышкой. Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над прибором. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.
- Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остыть
- Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

### БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины проблемы	Способы решения
Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости. Закройте крышку до щелчки. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска
Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Используйте рецепты, которым можете действительно доверять. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту

Возможные причины проблемы		Способы решения
При жарке	При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. Если вы сомневаетесь, проверьте уровень воды в процессе приготовления
	В чаше слишком много растительного масла  Избыток влаги в чаше	При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта  Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью		Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т.п. Следуйте рекомендациям выбранного вами рецепта
При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло паровой клапан	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
	В чаше слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

### ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели прибора предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

### ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды

Продукт образует пену	Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать паровой клапан или готовить при открытой крышке
-----------------------	--

**БЛЮДО ПРИГОРАЕТ**

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора
При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5-7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдаются пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стеки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

**ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ**

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

**ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ**

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Стремитесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытом приборе	Стремитесь вынимать выпечку из прибора сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в приборе на небольшой срок при включенном автоподогреве

**ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ**

Яйца с сахаром были плохо взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долгоостояло с разрыхлителем	
Мука не была просеяна или плохо вымешено тесто	
Неправильно заложены ингредиенты	



В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты прибора от перегрева. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

**Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару**

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	30/40
Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	40
Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	20
Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
Рыба (филе)	300	800	15
Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	35
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
Яйцо куриное	5 шт.	800	10



Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

**Рекомендации по использованию температурных режимов**

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию
35	Расстойка теста и приготовление уксуса
40	Приготовление йогуртов
45	Закваска
50	Брожение
55	Приготовление помадки
60	Приготовление зеленого чая или детского питания
65	Варка мяса в вакуумной упаковке
70	Приготовление пунша
75	Пастеризация или приготовление белого чая
80	Приготовление глинтвейна
85	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления
90	Приготовление красного чая

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию
95	Приготовление молочных каш
100	Приготовление беze или варенья
105	Приготовление холодца
110	Стерилизация
115	Приготовление сахарного сиропа
120	Приготовление рульки
125	Приготовление тушеного мяса
130	Приготовление запеканки
135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
140	Котение
145	Запекание овощей и рыбы (в фольге)
150	Запекание мяса (в фольге)
155	Выпечка изделий из дрожжевого теста
160	Жарка птицы
165	Жарка стейков
170	Приготовление в кляре
175	Приготовление куриных наггетсов
180	Приготовление картофеля фри



Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

## IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Приготовление сыра
- Приготовление творога
- Приготовление фондю
- Стерилизация
- Пастеризация жидких продуктов



Подробную информацию можно найти в книге рецептов или на сайте [www.redmond-company.ru](http://www.redmond-company.ru).

## V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке RMC-M902 и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.redmond-company.ru](http://www.redmond-company.ru) либо в магазинах официальных дилеров.

### RB-A503 – чаша с антипригарным покрытием

Внутреннее покрытие чаши довольно устойчиво к механическим повреждениям, обладает отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не

прилипает к поверхности, прожаривается и тушится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данная чаша специально разработана для более качественной выпечки, жарки или варки молочных каш. Возможно использование чаши вне мультиварки/мультиварки-скороварки для хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине. Емкость – 5 литров.

### RB-C502, RB-C505, RB-C508, RB-C512, RB-C515 – чаша с керамическим покрытием

Обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не прилипает к поверхности, прожаривается и тушится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данная чаша специально разработана для более качественного процесса выпечки, жарки и варки молочных каш. Возможно использование чаши вне мультиварки для хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине. Емкость 5 литров.

### RB-S500, RB-S500H – стальная чаша

Обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Рекомендуется для приготовления различных супов, компотов, джемов и варений. Подходит для использования в ней блендера, миксера и других кухонных приборов при приготовлении овощных, фруктовых пюре и крем-супов. Не рекомендуется для жарки. Можно мыть в посудомоечной машине.

### RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### RHP-M02 – ветчинница

Предназначена для приготовления ветчины, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Вы можете использовать ветчинницу в мультиварке, в духовом шкафу, аэрогриле или просто в кастрюле подходящего объема на плите.

## VI. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



**ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остывает!

### Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину порезанного на кусочки лимона в программе «ПАР», предварительно налив в чашу 0,5 л воды.
- Не следует оставлять в закрытом приборе чашу с водой или приготовленной пищей больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в приборе, используя соответствующую функцию.

- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, съемная внутренняя крышка, уплотнительное кольцо, контейнер для сбора конденсата и съемный паровой клапан должны быть чистыми и сухими.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.

## Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия по мере загрязнения мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.



**ВНИМАНИЕ!** Будьте осторожны при очистке уплотнительной резинки: ее деформация приведет к выходу прибора из строя.

## Очистка съемного парового клапана

Съемный паровой клапан очищайте после каждого использования.

- Паровой клапан потяните на себя и аккуратно снимите.
- Разберите паровой клапан, как показано на рисунке **A4** (стр. 6).
- Промойте под струей воды все части парового клапана. Тщательно просушите перед сборкой.
- Установите паровой клапан в прибор, как показано на рисунке **A4** (стр. 6).

## Очистка чаши

Чашу прибора необходимо очищать после каждого использования. Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку.

Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус прибора.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

## Очистка внутренней крышки

Порядок извлечения и установки внутренней крышки см. на схеме **A5** (стр. 7).

Для очистки основной и съемной внутренней крышек используйте влажную кухонную салфетку или губку. Перед установкой внутренней крышки вытрите поверхности обеих крышек насухо.



**Не очищайте съемную внутреннюю крышку прибора в посудомоечной машине, поскольку моющие средства могут вызвать потемнение ее поверхности.**

## Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный в задней части прибора. Для очистки контейнера промойте его под струей воды, следуя вышеупомянутым правилам. Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

## Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.



**i** При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности прибора и не влияет на правильность его работы.

## Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: 'E', прибор подает 6 коротких звуковых сигналов	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Включите прибор в электросеть снова
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: ES-E7	Сработала автоматическая защита от перегрева	<p>Не включайте прибор с пустой чашей! Отключите прибор от электросети, откройте крышку и дайте ему остыть в течение 10–15 минут, после чего продолжайте приготовление</p> <p>Не доливайте воду в чашу во время работы программ «МУЛЬТИПОВАР» (при установке температуры выше 100 °C) и «ЖАРКА»</p> <p>При установке температуры выше 120 °C в программе «ЖАРКА» и выше 130 °C в программе «МУЛЬТИПОВАР» готовьте с открытой крышкой</p>
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: E5-E7	Выход на рабочие параметры в программе «ЖАРКА» составил больше положенного времени	В программе «ЖАРКА» добавляйте ингредиенты в чашу только после достижения прибором рабочих параметров (см. п. 9 раздела «Общий порядок действий при использовании автоматических программ приготовления»). Отключите прибор от электросети
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети Несправна электрическая розетка или в электросети нет тока	Убедитесь, что прибор подключен к исправной электророзетке
Блюдо готовится слишком долго	Междышашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы
Блюдо готовится слишком долго	Чаша в корпусе прибора установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
Блюдо готовится слишком долго	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Нарушена герметичность соединения чаши и крышки прибора	<p>Чаша неровно установлена в корпус прибора Установите чашу ровно, без перекосов</p> <p>Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет (мусор, крупы, кусочки пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Закрывайте крышку прибора до упора</p> <p>Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены</p>

**i** В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте  
<https://redmondsale.com/>

## VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



\* Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный год бесплатного сервисного обслуживания предоставляется после регистрации в приложении Ready for Sky. Информация об условиях для вашей страны доступна на сайте <https://i4s.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска прибора.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г... 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно подовжить термін його служби.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ** та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, спричинені недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад є багатофункціональним пристроєм для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрію вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Передувімкненнем пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або спалахування кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від ураження електричним струмом. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.

 **УВАГА!** Під час роботи приладу його корпус, чаша й металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над пристрієм під час відкриття кришки.

 • Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за дріт.

• Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався й не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами та краями меблів.

**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврутом. Ушкоджений електрокабель потрібно замінити в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрію.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння води або сторонніх предметів всередину корпуса пристрію може привести до його серйозних ушкоджень.
- Використовуйте прилад на висоті не більше 2000 м
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і повністю охолол. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

• Даний прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із при-

ладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не можуть здійснюватися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Усі роботи з обслуговування та ремонту мають здійснюватися авторизованим сервіс-центром. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і ушкодження майна.

**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких неправильностей.

### Технічні характеристики

Модель.....	RMC-M902
Потужність.....	860 Вт
Напруга .....	220–240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом .....	клас I
Об'єм чаши.....	5 л
Покриття чаши.....	антипригарне Daikin®
Дисплей.....	світлодіодний
Тип управління .....	сенсорний
Паровий клапан .....	зімнний
Електрошнур .....	зімній
Довжина електрошнура .....	1 м
Габаритні розміри (Ш × В × Г).....	288 × 245 × 385 мм
Вага нетто.....	3,9 кг

### Автоматичні програми приготування

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕС)    | 11. ГЛОВ                        |
| 2. РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ) | 12. ЙОГУРТ                      |
| 3. СУП                   | 13. ХЛЕБ (ХЛІБ)                 |
| 4. ПАР                   | 14. ПАСТА                       |
| 5. ВАРКА (ВАРІННЯ)       | 15. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША) |
| 6. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)  | 16. ВАКУУМ                      |
| 7. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ)   | 17. ФРИТИОР                     |
| 8. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)      | 18. ЧИЗКЕЙК (ЧІЗКЕЙК)           |
| 9. ВЫПЕЧКА (ВИПІКАННЯ)   | 19. МУЛЬТИПОВАР                 |
| 10. ПИЦЦА (ПІЦА)         |                                 |

### Функції

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (налаштування часу та температури під час приготування).....	€
Підтримання температури готових страв (автопідігрів).....	до 12 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву .....	€
Розігрівання страв.....	до 12 годин
Відстрочка старта.....	до 24 годин
Вимкнення звукових сигналів.....	€
Блокування панелі управління .....	€

### Комплектація

Мультиварка .....	.1 шт.
Чаша .....	.1 шт.
Контейнер для приготування на парі .....	.1 шт.
Мірна склянка .....	.1 шт.
Черпак .....	.1 шт.
Плоска ложка .....	.1 шт.
Тримач для черпака/ложки.....	.1 шт.
Електрошнур .....	.1 шт.
Книга рецептів .....	.1 шт.
Інструкція з експлуатації .....	.1 шт.
Сервісна книжка.....	.1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

### Будова приладу (схема A1, стор. 4)

1. Кришка приладу
2. Кнопка відкриття кришки
3. Зімнний паровий клапан
4. Ущільнювальне кільце
5. Чаша
6. Корпус приладу
7. Ручка для перенесення
8. Панель управління з дисплеєм
9. Рознім для підключення електрошнура
10. Плоска ложка
11. Черпак
12. Мірна склянка
13. Контейнер для приготування на парі
14. Зімна внутрішня кришка

15. Контейнер для збирання конденсату
16. Електрошнур
17. Тримач для черпака й ложки

#### Панель управління (схема А2, стор. 5)

1. «Розгрев/Отмена» («Розігрів/Скасування») – включення/відключення функції підігрівання, переривання роботи програми приготування, скидання зроблених настроювань
2. «Отсрочка» («Відстрочка») – включення режиму установки часу відкладеного старта
3. «Температура» – налаштування температури приготування
4. — – зменшення значення параметра, перемикання між програмами, вимкнення звукових сигналів
5. + – збільшення значення параметра, перемикання між програмами, блокування панелі управління
6. «Время» («Час») – налаштування часу приготування
7. «Мультиповар» – швидкий запуск програми «Мультиповар»
8. «Старт» – включення/відключення автопідігріву; запуск програми приготування
9. Дисплей

#### Дисплей (схема А3, стор. 5)

1. Індикатор часу приготування
2. Індикатор відстрочки старта
3. Індикатор автопідігріву/розігрівання
4. Індикатор вимкнення звукових сигналів
5. Індикатор блокування панелі управління
6. Цифровий індикатор
7. Індикатори автоматичних програм приготування

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 **Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!**

Після транспортування або зберігання на низьких температур необхідно витримати прідлог за кімнатною температурою не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протріть корпус пристрою волового тканиною та промийте чашу, дайте їм просохнути. Щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання приладу, повністю очистьте його (див. «Догляд за приладом»).

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні пристрої та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженими через підвищено вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішній видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Підключіть шнур живлення до розетки на корпусі, переконайтесь в міцності з'єднання.



**УВАГА! Піднімати прилад за ручку для перенесення з наповненою чашею ЗАБОРОНЕНО.**



**Піднімати прилад за ручки чаши ЗАБОРОНЕНО!**

**Не вмикайте прилад без встановленої всередину чаши або з порожньою чашею – у разі випадкового запуску програми приготування це приведе до критичного перегрівання приладу або до пошкодження антипригарного покриття. Перед смаженням продуктів налийте в чашу трохи рослинної або соняшникової олії.**

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### Вимкнення звукових сигналів

Ви можете вмикати/вимикати звукові сигнали в будь-якому режимі роботи приладу, крім налаштування програм до старта.

Для цього в будь-якому режимі, крім режиму налаштування програм, натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку —. Загориться індикатор . Для ввімкнення звукових сигналів натисніть і утримуйте кілька секунд кнопку +. Пролунає звуковий сигнал, індикатор  згасне.

### Блокування панелі управління

Для забезпечення додаткової безпеки передбачено функцію блокування панелі управління. Вона запобігає випадковому натисненню кнопок.

Заблокувати/розблокувати панель управління можна в будь-якому режимі, окрім налаштування програм до старта: для цього натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку +. Якщо панель управління заблоковано, на дисплеї горить індикатор .

### Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм приготування



**ВАЖЛИВО! Якщо ви використовуєте прилад для кіп'ятіння води (наприклад, при варінні продуктів), ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати температуру приготування вище 100°C. Це може привести до перегріву і поломки приладу. З тієї ж причини ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для кіп'ятіння води програми «ЖАРКА», «ХЛЕБ», «ВЫПЕЧКА», «ПИЦЦА», «ФРІТПОР», «ЧИЗКЕЙК».**

1. Підготуйте (відмірайте) необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти в чашу, дотримуючись вказівок книги рецептів або Зведені таблиці програм приготування (якщо ви готовите за своїм рецептром). Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, зокрема рідина, знаходилися нижче за максимальну позначку на

внутрішній поверхні чаші. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.

**STOP** При роботі з мультиваркою використовуйте тільки чашу, що входить в комплект або сумісну з даною моделлю. Сумісні чаші дивіться в розділі «Додаткові аксесуари» та на сайті [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Використання іншого посуду ЗАБОРОНЕНО!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ обробляти продукти безпосередньо в чаші! Це може привести до пошкодження антипригарного покриття, деформації чаші і виходу приладу з ладу.

### 3. Закрійте кришку приладу.

**i** При використанні деяких програм допускається приготування з відкритою кришкою, дотримуйтесь вказівок книги рецептів.

УВАГА! Якщо виgotуєте на високих температурах з використанням великої кількості рослинного масла, завжди залишайте кришку приладу відкритою.

### 4. Підключіть кабель живлення до розетки на корпусі.

### 5. Підключіть прилад до електромережі. Прилад перейде в режим очікування (на дисплей відображається - - - -).

### 6. За допомогою кнопок + і —, виберіть необхідну програму приготування. Перемикання програм здійснюється по колу, індикатор вибраної програми і індикатор $\odot$ будуть горіти.

### 7. Якщо вас не влаштовує стандартний час приготування, ви можете змінити його значення (дів. розділ «Встановлення часу приготування»). У програмі «МУЛЬТИПОВАР» також можливо змінити температуру приготування (дів. «Програма «МУЛЬТИПОВАР»: встановлення температури приготування»).

### 8. За необхідності встановіть час відсторочки старту (дів. розділ «Відсторочка старту програми»).

**i** При налаштуванні параметрів приготування змінене значення блимає на дисплей. При бездіяльності протягом 5 секунд змінене значення автоматично зберігається.

При бездіяльності протягом однієї хвилини під час налаштування програми прилад перейде в режим очікування.

Натиснення кнопки «Разогрев/Отмена» під час налаштування програми приготування переведе прилад у режим вибору автоматичних програм. Повторне натиснення кнопки «Разогрев/Отмена» переведе прилад у режим очікування.

На будь-якому етапі налаштування натискання кнопки «Старт» приведе до запуску програми приготування з поточним налаштуванням. Незмінені параметри залишаються за замовчуванням.

### 9. Для запуску програми приготування натисніть кнопку «Старт».

Під час роботи програми на дисплей ведеться зворотний щохвилинний відлік часу приготування. Горить індикатор обраної програми, індикатор  $\odot$ , індикатор кнопки «Старт» горить постійно. Якщо активна функція автопідігрівання, горить індикатор  $\odot$  дів. розділ «Автопідігрів (підтримання температури готових страв)». Залежно від обраної програми приготування зворотний відлік часу почнеться відразу або після досягнення необхідної температури в чаші.



У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу приладу на задану робочі параметри (прилад подасть два звукових сигналів, індикатор  $\odot$  на дисплей буде горіти постійно). Наприклад, в програмі «ПАР» зворотний відлік заданого часу приготування почнеться тільки після закипання води і утворення досить щільної пари в чаші.

Під час виходу на робочі параметри індикатор  $\odot$  блимає.

10. Після завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал. По закінченню роботи програми/автопідігрівання на дисплей на декілька секунд з'явиться напис «End», потім прилад перейде в режим очікування.



Для скасування введеної програми, переривання процесу приготування або автопідігрівання, натисніть і утримуйте кнопку «Разогрев/Отмена».



Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданої до мультиварки кулінарної книги, розробленої спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті [www.redmond.company](http://www.redmond.company).

## Встановлення часу приготування

У мультиварці можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програми «ЭКСПРЕСС». Крок зміни та можливий діапазон часу, що задається, залежать від обраної програми приготування (дів. Зведенна таблиця програм приготування).

1. Натисніть кнопку «Время», на дисплей почне блимати значення годин.
2. Натискаючи кнопки + і —, встановіть бажане значення годин. Перемикання здійснюється по колу. Для швидкого змінення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
3. Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку «Время».
4. Аналогічно встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, зміни будуть збережені автоматично (цифри на дисплей перестануть блимати). Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку «Время».

## Програма «МУЛЬТИПОВАР»: встановлення температури приготування до старту

При використанні програми «МУЛЬТИПОВАР» ви можете регульувати не тільки час, але і температуру приготування до старту. Діапазон можливих значень – від 35 до 180°C з кроком в 5°C.

1. Натисніть кнопку «Температура», значення температури за замовчуванням на дисплей почне блимати.
2. Натискаючи кнопки — і +, встановіть бажане значення температури. Перемикання здійснюється по колу. Для швидкого змінення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
3. Не натискайте кнопки на панелі декілька секунд, зміни будуть збережені автоматично (дисплей повернеться до відображення часу приготування).

## Відстрочка старту програми

Функція «Відстрочка старту» дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого почнеться виконання програми приготування.

- Натисніть кнопку «Отсрочка». Загориться індикатор , значення годин на дисплей почне блимати.
- Натискаючи кнопки — , встановіть бажане значення годин. Перемикання здійснюється по колу. Для швидкого змінення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
- Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку «Отсрочка».
- Аналогічно встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, зміни будуть збережені автоматично (згасне індикатор , дисплей повернеться до відображення часу приготування). Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку «Отсрочка».

Ця функція доступна не на всіх програмах (див. Зведену таблицю автоматичних програм приготування).

Під час роботи функції «Відстрочка старту» на дисплей ведеться зворотний щохвильний відлік до початку роботи програми, горять індикатор обраної програми і індикатор , індикатори кнопок «Разогрев/Отмена» та «Старт». Якщо активна функція автопідігрівання, горить індикатор (див. розділ «Автопідігрівання» (підтримання температури готових страв»)).

Під час роботи функції «Відстрочка старту» на дисплей йде зворотний відлік часу, що залишився до початку приготування. Натисніть кнопку «Отсрочка»: на дисплей на декілька секунд відобразиться встановлений час приготування.

Після закінчення роботи функції пролунає звуковий сигнал, індикатори і на дисплей згаснуть. Розпочнеться виконання обраної програми приготування.

Не рекомендується використовувати функцію відстрочки старту, якщо рецепт містить швидкопускні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

## Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Функція дозволяє змінювати температуру і час приготування безпосередньо в процесі виконання будь-яких програм (крім програмами «ЭКСПРЕСС»).

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» може виявитися особливо корисною, якщо ви готовите страви за складними рецептами, що вимагають поєднання різних програм приготування.

## Для змінення температури приготування

Діапазон зміни температури – від 35 до 180°C із кроком зміни в 1°C. Регулювання температури в процесі приготування аналогічне налаштуванню температури до старту в програмі «МУЛЬТИПОВАР».

- Під час роботи програми натисніть кнопку «Температура», значення температури за замовчуванням на дисплей почне блимати.

- Натискаючи кнопки — +, встановіть бажане значення температури. Перемикання здійснюється по колу.
- Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд. Зміни будуть збережені автоматично (дисплей повернеться до відображення часу приготування).



Для захисту від перегрівання під час встановлення температури приготування понад 150°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами.

## Для змінення часу приготування

Крок зміни та можливий діапазон часу, що задається, залежать від вибраної програми приготування (див. Зведенна таблиця програм приготування). Регулювання часу в процесі приготування аналогічне налаштуванню часу до старту програми.

- Під час роботи програми приготування двічі натисніть кнопку «Время», цифровий індикатор на дисплей почне блимати.
- Натискаючи кнопки — +, встановіть бажане значення годин. Перемикання здійснюється по колу.
- Для збереження зроблених змін і переходу до налаштування хвилин натисніть кнопку «Время».
- Аналогічно встановіть значення хвилин. Не натискайте кнопки на панелі кілька секунд, зміни будуть збережені автоматично (цифри на дисплей перестануть блимати). Щоб повернутися до налаштування годин, до автозбереження повторно натисніть кнопку «Время».



Якщо встановити значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.

Під час роботи функції «Відстрочка старту» функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна. При зміненні температури або часу приготування під час виходу на робочі параметри (якщо це перебачено заводськими налаштуваннями) процес попереднього нагрівання буде перевернений, почнеться зворотний відлік часу роботи програми.

## Автопідігрів (підтримання температури готових страв)

Дана функція вмикється автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування та може підтримувати температуру готової страви в межах 70-75°C до 12 годин. При включеному автопідігріванні горять індикатор та індикатор кнопки «Разогрев/Отмена», на дисплей відображається прямий щохвильний відлік часу роботи в цьому режимі.

Щоб вимкнути автопідігрівання, натисніть і утримуйте кнопку «Разогрев/Отмена». Прилад переїде в режим очікування.



Ця функція доступна не на всіх програмах (див. Зведену таблицю автоматичних програм приготування).

## Попереднє вимкнення автопідігріву

Якщо увімкнення автопідігріву небажане, дану функцію можна попередньо вимкнути. Для цього під час роботи програми приготування або функції відсточення часу натисніть кнопку «Старт»: індикатор згасне. Щоб знову включити автопідігрівання, натисніть у друге кнопку «Старт».

**i** Для вашої зручності у разі встановлення температури приготування нижче за 80°C автопідігрів буде автоматично вимкнено. Якщо в процесі роботи програми буде встановлено температуру вище за 80°C, автопідігрів автоматично увімкнеться.

## Розігрівання страв

Ви можете використовувати прилад для розігрівання страв. Для цього:

1. Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус приладу.
2. Закрійте кришку, підключіть прилад до електромережі.
3. Натисніть кнопку «Разогрев/Отмена». Загоріться індикатор кнопки «Разогрев/Отмена» та індикатор таймер почне прямий щохвилинний відлік часу розігрівання. Прилад розігріє страву до 70–75°C і підтримуватиме її в гарячому стані впродовж 12 годин.
4. Для відключення розігрівання повторно натисніть кнопку «Разогрев/Отмена». Прилад перейде в режим очікування.

**💡** Завдяки функціям автопідігрівання і розігрівання прилад може зберігати продукти гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву в гарячому стані більш ніж на дві-три години, оскільки іноді це може привести до зміни її смакових якостей.

## Зведенна таблиця програм приготування (заводські установки)

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування / Крок установки	Онукований використання на робочі параметри	Відсторонка стару	Автопідігр., год
МУЛЬТИПОВАР	Приготування різноманітних страв з можливістю встановлення температури приготування у діапазоні 55–180°C з кроком в 5°C.	0:30	2 хв – 12 год / 1 хв Якщо температура вище 150°C: 2 хв – 2 год / 1 хв		✓	12
ЭКСПРЕСС	Швидке приготування рису, розсипчастих каш на воді. Програма передбачає автоматичне вимкнення після повного википіння води. Під час роботи програми на дисплеї відображується	Автоматичне вимкнення після повного викиння води				
РИС/КРУПЫ*	Приготування різноманітних круп і гарнірів. Після дослічення необхідної температури приготування прилад подасть два звукових сигналів, починаючи відлік заданого часу приготування	0:25	1 хв – 4 год / 1 хв	✓	✓	12

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування / Крок установки	Очищення використання на робочі параметри	Відсторонка стару	Автопідігр., год
СУП	Приготування холодцю та заливного, бульйонів, заправок, овочевих і холодних супів	1:00	5 хв – 8 год / 1 хв		✓	12
ПАР	Призначена для приготування на парі м'ясо, птиці, риби, овочів і багатокомпонентних страв. Використовуйте спеціальний контейнер ( входить до комплекту). Після дослідження необхідної температури приготування прилад подасть два звукових сигналів, починаючи відлік заданого часу приготування.	0:35	5 хв – 2 год / 1 хв	✓	✓	12
ВАРКА	Варіння м'яса, риби, овочів та інших продуктів	0:40	5 хв – 8 год / 1 хв		✓	12
ТУШЕНИЕ	Тушкування м'яса, риби, овочів, гарнірів і багатокомпонентних страв	1:00	5 хв – 12 год / 1 хв		✓	12
ТОМЛЕНИЕ	Приготування тушкованого м'яса, рулетки	3:00	5 хв – 12 год / 5 хв		✓	12
ЖАРКА	Призначена для смаження м'яса, птиці, риби та багатокомпонентних страв. Після дослідження необхідної температури приготування прилад подасть два звукових сигналів, поємість продукти в чашу. Під час роботи даної програми кришка приладу повинна залишатися відкритою	0:18	1 хв – 2 год / 1 хв	✓		12
ВЫПЕЧКА	Приготування кексів, бісквітів, запіканок і пирогів з дріжджового та листкового тіста	1:00	1 хв – 4 год / 1 хв		✓	4
ПИЦЦА	Приготування піци	0:20	1 хв – 1 год / 1 хв		✓	4
ПЛОВ	Приготування різних видів плову	1:00	5 хв – 2 год / 1 хв		✓	12
ЙОГУРТ	Приготування різних видів йогуртів. Для приготування йогуртів ви можете використати спеціальний комплект баночек для йогурту REDMOND RAM-G1 (купується окремо).	8:00	10 хв – 12 год / 5 хв		✓	

Програма	Рекомендації щодо використання	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування / Крок установки	Очикування використання на робочі параметри	Відсторонка стару	Автопідтримка, год
ХЛЕБ	Приготування хліба з житнього й пшеничного борошна. Варто враховувати, що впродовж першої години роботи програми йде вистовування тіста, а потім – безпосередньо випікання. У разі встановлення часу приготування менше ніж 1 година після натиснення кнопки починається процес випікання	3:00	5 хв – 4 год / 1 хв		✓	3
ПАСТА	Приготування макаронних виробів з різних сортів пшениці. Після закінчення води прилад подасть два звукових сигналу: відкрийте кришку і помістить продукт в киплячу воду. Закрійте кришку і повторно натисніть кнопку «Старт». Почнеться зворотний відлік часу роботи програми приготування	0:08	1 хв – 1 год / 1 хв	✓		
МОЛОЧНА КАША	Приготування каші з використанням пастеризованого молока малої жирності	0:30	1 хв – 4 год / 1 хв		✓	12
ВАКУУМ	Приготування продуктів у вакумній упаковці	2:30	10 хв – 12 год / 5 хв		✓	
ФРИТЮР	Програма призначена для приготування різних продуктів у фритторі. Рекомендується обмажувати продукти з відкритою кришкою. Після досягнення необхідної температури приготування прилад подасть два звукових сигналу, помістить продукти в масло	0:16	1 хв – 40 хв / 1 хв	✓		
ЧИЗКЕЙК	Приготування сирних пирогів і сирних запіканок	1:00	1 хв – 3 год / 1 хв			

\* Функція автоматичного відключення програми після википання води для приготування розсипчастих круп реалізована в програмі «ЭКСПРЕСС».

### III. ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

(купуються окремо)

Прибрати додаткові аксесуари до мультиварці RMC-M902 і дізнатися про новинки продукції REDMOND можна на сайті [www.redmond.company](http://www.redmond.company) або в магазинах офіційних дилерів.

#### RB-A503 – чаша з антипригарним покриттям

Внутрішнє покриття чаши досить стійко до механічних пошкоджень, володіє чудовими антипригарними і тепlopровідними властивостями, завдяки чому їжа не прилипає до поверхні.

поверхні, прожарюється і гаситься рівномірно протягом всього процесу приготування. Ця чаша спеціально розроблена для більш якісної випічки, смаження або варіння молочних каш. Можливе використання чаши поза мультиварки / мультиварки-сковорівки для зберігання продуктів і приготування страв в духовій шафі. Можна мити в посудомийній машині. Ємність – 5 літрів.

#### RB-C502, RB-C505, RB-C508, RB-C512, RB-C515 – чаша з керамічним покриттям

Володіє підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень, чудовими антипригарними і тепlopровідними властивостями, завдяки чому їжа не прилипає до поверхні, прожарюється і гаситься рівномірно протягом всього процесу приготування. Дана чаша спеціально розроблена для більш якісного процесу випічки, смаження і варіння молочних каш. Можливе використання чаши поза мультиварки для зберігання продуктів і приготування страв в духовій шафі. Можна мити в посудомийній машині. Ємність 5 літрів.

#### RB-S500, RB-S500H – сталева чаша

Володіє високою стійкістю до механічних пошкоджень. Рекомендується для приготування різних супів, компотів, джемів і варення. Підходить для використання в ній блендера, міксера і інших кухонних пристрій для приготування овочевих, фруктових пюре і крем-супів. Не рекомендується для смаження. Можна мити в посудомийній машині.

#### RAM-G1 – комплект баночок для йогурту з маркерами на кришках (4 шт.)

Призначений для приготування різних йогуртів. Банки мають маркери дати, що дозволяють контролювати термін придатності. Можливе використання з мультиварками інших брендів.

#### RHP-M02 – ветчинница

Призначена для приготування шинки, рулетів та інших делікатесів з м'яса, птиці або риби з додаванням різних спецій і наповнювачів. Ви можете використовувати шинку в мультиварці, в духовій шафі, аерогрилі або просто в каструлі відповідного обсягу на плиті.

## IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



УВАГА! Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолів!

#### Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху їжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній протягом 15 хвилин половину порізаного на шматочки лимона в програмі «ПАР», попередньо налив в чашу 0,5 л води.
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою їжею або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберігати в холодильнику та за необхідності розігріти їжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.
- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їхнею.

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: їхнє пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.

### Очищення корпусу

Очищайте корпус виробу м'якою вологовою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування деликатного очищувального засобу.Щоб уникнути можливих патьоків від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.



**УВАГА!** Будьте обережні при очищенні ущільнювальної резинки: її деформація приведе до виходу приладу з ладу.

### Очищення знімного парового клапану

Знімний паровий клапан очищайте після кожного використання.

1. Вийміть паровий клапан, обережно потягнувши його на себе.
2. Розберіть паровий клапан, як показано на схемі A4 (стор. 6).
3. Промийте клапан під струменем чистої води. Ретельно просушіть перед складанням.
4. Встановіть паровий клапан в прилад, як показано на схемі A4 (стор. 6).

### Очищення чаші

Чашу приладу необхідно очищати після кожного використання. Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення налийте в чашу теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Обов'язково пропріті зовнішню поверхню чаші досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.

У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту.

### Очищення внутрішньої кришки

Порядок вимінання та встановлення внутрішньої кришки див. на схемі A5 (стор. 7).

Для очищення основної та знімної внутрішньої кришок використовуйте вологу кухонну серветку або губку. Перед встановленням внутрішньої кришки витріть поверхні обох кришок досуха.



**Не очищуйте знімну внутрішню кришку приладу в посудомийній машині; оскільки мийні засоби можуть спричинити потемніння її поверхні.**

### Видалення конденсату

У даний моделі конденсат скупчується в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаши та стікає в спеціальний контейнер, розташований в задній частині приладу. Для очищення контейнера промийте його під струменем води, дотримуючись загальних правил. Конденсат, що залишився в порожнині навколо чаши, видаліть за допомогою кухонної серветки.

### Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, часникою ікі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити вологою (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискаючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

**i** У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаші.

### Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## V. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
На дисплей виникло повідомлення про помилку: 'E', прилад подає 6 коротких звукових сигналів	Системна помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Швидко закрійте кришку, увімкніть прилад у електромережу знову

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
На дисплей виникло повідомлення про помилку E5-E7	Спрацював автоматичний захист від перегрівання	<p>Не включайте прилад з порожньою чашею! Відключіть прилад від електромережі, відкрийте кришку і дайте їйому охолонути протягом 10–15 хвилин, після чого продовжуйте приготування</p>
	Вихід на робочі параметри в програмі «ЖАРКА» склав більше покладеного часу	<p>Не доливайте воду в чашу під час роботи програм «МУЛЬТИПАР» (при установці температури вище 100 °C) і «ЖАРКА»</p> <p>При установці температури вище 120 °C в програмі «ЖАРКА» і вище 130 °C в програмі «МУЛЬТИПАР» потрібно звідкрити кришкою</p> <p>У програмі «ЖАРКА» додаються інгредієнти в чашу після дослідження приладом робочих параметрів (дів. п. 9 розділу «Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм приготування»). Відключіть прилад від електромережі</p>
Прилад не вмикається	Шнур електроживлення не підключений до приладу (або) електричної розетки Несправна електрична розетка. В електромережі немає струму	Увімкніть прилад у справну розетку
Страва готовиться занадто довго	Між чашею та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки і т. і.)	Відключіть прилад від електромережі, дайте їйому охолонути. Виділіть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі приладу встановлена нерівно	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Вимкніть прилад від електромережі, дайте їйому охолонути. Очистіть нагрівальний диск
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Кришка закрита нещільно або під кришку потрапив сторонній предмет	Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочки і т. і.) між кришкою та корпусом приладу, виділіть їх. Завжди закривайте кришку мультиварки до клапанна
	Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена	Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни



Запчастини для післягарантійного ремонту можна знайти на сайті <https://redmondsale.com/>

## VI. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



\* Стандартна гарантія 1 рік. Додатковий рік безкоштовного сервісного обслуговування надається після реєстрації в додатку Ready for Sky. Інформація про умови для вашої країни доступна на сайті <https://r4s.redmond.company/>

Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Даня гарантія не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (антипригарні покриття, ущільнювачі тощо).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютій ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2021 р., 2 – 2022 р. ... 0 – 2030 р.)

3 – серійний номер моделі

Установлений виробником термін служби приладу – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

Упаковка, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потурбуйтеся про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқының және анықтамалық ретіндегі сактап қойының. Аспапты дұрыс пайдалансаның, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывамайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бузу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші қытимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенүінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынналытын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тутануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлendirілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлendirілгеніне көз жеткізіңіз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрганда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қыздады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. ыстық буға қуийп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу қөздерінің қасында жургізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуна және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Құрылғының тек теңіз деңгейінен 2000 м-ден төмөн арналған.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

 Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай түлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін түлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойна-

уына жол бермек мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны та-  
залау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жаса-  
мауы тиіс.

- Аспалты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге  
тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жу-  
мыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз  
жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануы-  
на әкеліп соқтыруы мүмкін.

**STOP НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Аспалты кез келген ақауы бар болғанда  
пайдалануға тыйым салынады.

#### Техникалық сипаттамалар

Ұлғы	RMC-M902
Құатты	860 Вт
Кернеуі	220–240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау	клас I
Тостаған көлемі	5 л
Тостаған жабыны	күнгө қарсы Daikin®
Дисплей	жарықтық диодты
Басқару типі	сенсорлы
Қаклағы	алмалы
Электркоректену бауы	алмалы
Электр сымның ұзындығы	1 м
Габаритті өлшемдері (ені × биіктігі × терендігі)	288 × 245 × 385 мм
Таза салмағы	3,9 кг

#### Тамақ даярлаудың автоматты бағдарламалары

1. ЭКСПРЕСС	11. ПЛОВ (ПАЛАУ)
2. РИС/КРУПЫ (КҮРІШ/ЖАРМАЛАР)	12. ЙОГУРТ
3. СУП (СОРПА)	13. ХЛЕБ (НАН)
4. ПАР (БУ)	14. ПАСТА
5. ВАРКА (ҚАЙНАТУ)	15. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТКАСЫ)
6. ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)	16. ВАКУУМ
7. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)	17. ФРИТОР
8. ЖАРКА (ҚҰРЫРУ)	18. ЧИЗКЕЙК
9. ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)	19. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИАСПАЗ)
10. ПИЦЦА	

#### Функциялар

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (әзірлеу кезінде температура мен уақытты өзгерту)	бар
Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автожылтыу)	12 сағатқа дейін
Автохылтыуды алдын ала сөндіру	бар
Тағамдарды жылтыу	12 сағатқа дейін
Стартты кейінге қалдыру	24 сағатқа дейін
Дыбыстық сигналдарды сөндіру	бар
Басқару панелін құрсаулау	бар

#### Жинақталу

Мультипісріш	1 дана
Тостағаны	1 дана
Буда пісірге арналған контейнер	1 дана
Өлшеуіш стакан	1 дана

Шеміш...	1 дана
Жалпақ қасық .....	1 дана
Ожай/қасыққа арналған ұстағыш .....	1 дана
Электркоректену бауы.....	1 дана
Рецепт кітабы.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

**Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге қықылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.**

### Құрылғысы (A1) сурет, 4 бет)

1. Үйдістың қақпазы
2. Қақпакты ашу басқарышы
3. Алынбалы бу құлақшасы
4. Тығыздайтын сақина
5. Тостаған
6. Құралдың корпусы
7. Аудиостыруға арналған тұтқа
8. Дисплеймен басқарылатын панель
9. Желі бауын қосуға арналған жалғағыш
10. Жалпақ қасық
11. Шеміш
12. Өлшегіш стақан
13. Буда дайындауға арналған контейнер
14. Шешілмелі ішкі қақпак
15. Конденсатты жинауға арналған контейнер
16. Электркұтауының шнурсы
17. Ожай және қасыққа арналған ұстағыш

### Басқару тақтасы (A2) сурет, 5 бет)

1. «Разогрев/Отмена» («Болдырмая/Қыздыры») – ысыту функциясын қосу/өшіру, әзірлеу бағдарламасының жұмысын тоқтату, жасалған тәншелімдерді алып тастау
2. «Отсрочка» («Шегеру») – шегерілген старт уақытын орнату режимін қосу
3. «Температура» – температура мәнін орнату
4. — – параметрдің мәнін азайту; бағдарламалар арасында ауысып қосылу, дыбыстық сигналдардың сөндіру
5. + – параметрдің мәнін арттыру; бағдарламалар арасында ауысып қосылу, басқару панелін құрсаулау

6. «Время» («Уақыт») – әзірлеу уақытын орнату
7. «Мультиповар» – «Мультиповар» бағдарламасын жылдам іске қосу
8. «Старт» – әзірлеудің ұсынылған режімін қосу, автожылдытуды қосу/сөндіру
9. Дисплей

### Дисплей (A3) сурет, 5 бет)

1. Дайындау уақытының индикаторы
2. Стартты шегеру индикаторы
3. Автожылдыту/күлдіту режімінің индикаторы
4. Дыбыс сигналдарын өшіру индикаторы
5. Басқару панелін бұғаттау индикаторы
6. Сандық индикаторы
7. Бағдарламаны орындау индикаторлары

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан айналап шығарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.

**⚠ Корпустың ескерткетін жапсирма, жапсирма-көрсеткіш (бар болса) және бүйімнің сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!**

**Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағатқа болме температурасында ұстай керек.**

Бұйым корпусын ылғал матамен сұртіп, табакты жуының және кептіріңіз. Аспалты алғашқы пайдаланылғанда бетен иіс шықпау шүйін тасталызы («Аспалты күтүді» қараныз).

Аспалты бу клапанын шығатын ыстық бу тұсқағаз, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардан шегуі мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс келденен, бетке орнатыныз.

Әзірлеудің алдында мультипісргіштің сыртты және көзге көрінетін ішкі бліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қыздыру элементі арасында бетен зат болмауы керек. Қуа көзін корпустағы жалғағышқа қосыныз, қосылудың беріктігіне көз жеткізіңіз.

**⚠ МАНЬЫЗДЫ! Аспалты қақпактағы тұтқадан ұстап көтерменіз!**

**STOP Аспалты кесе қаламынан көтеруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

**Аспалты ішіне тостағансыз немесе бос тостағанмен жақлаңыз – тамак дайындау бағдарламасын айласыздан қосқан кезде бұл аспалтың сыны қызуына немесе антикуйгіш жабындының зақымдануына әкеліп соктырады. Тағамды қуыру алдында, ыдысқа қөкөніс немесе құнбағыс майын құйыныз.**

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

### Дыбыс белгілерін ажырату

Сіз дыбыстық, дабылдарды аспалтың кез келген режимінде қоса/өшіре аласыз, тек бағдарлама баптауын стартқа дейін қосылудан баска.

Мұны орындау үшін, бағдарламаны орнату режимінен басқа кез-келген режимде — түмесін бірнеше секунд басып тұрыңыз. индикатор жанады. Дыбыстық сигналдарды сөндіру батырмасын бірнеше секунд бойы басып және ұстап тұрыңыз. Аспалтан дыбыстық сигнал естіледі де, индикаторы соңады.

### Басқару панелін құрсаулау

Қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз ет үшін құрылышда басқару панелін құрсаула функциясы қарастырылған. Ол функция түймелердің кездейсоқ басылып кетуінің алдын алады. Басқару панелін, бағдарламаны бастаған сәтке дейін баптаудан басқа, кез келген режимде бұғаттау/бұғаттан шығару және + түмешігін бірнеше секундта ұстап тұру. Егер де басқару панелі бұғатталған болса, дисплейде индикатор жанады.

### Автоматты бағдарламаларды пайдаланғандығы әрекеттердің жалпы тәртібі



**МАҢЫЗДЫ!** Егер сіз суды қайнатуға арналған құралды колдансаныз (мысалы, онімдерді пісіру үшін), дайындау температурасын 100°С-дан жоғары қоюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бұл құралдың қызын кетуіне және сынуына әкелу мүмкін. Осы себеппен суды қайнату үшін «ЖАРКА», «ХЛЕБ», «ВыПЕЧКА», «ПИЦЦА», «ФРИТОР», «ЧИЗКЕЙ» бағдарламаларын колдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшемін).
2. Қоспаларды тостағанғанға рецептерті кітаптың немесе тамақ дайындаудың Жиынтық кестесі бағдарламаларының нұсқаулырына (егер сіз өз рецептінің бойынша даярласаныз) жүргіне отырып салыңыз. Барлық ингредиенттердін, соның ішінде сүйкіткің тостағаннаның ішкі бетінде максималды белгісінен томен болын бақылаңыз. Тостаған қиғаштықсыз орнатылғандығына және қыздырыштың элементтеп тығыз жанасатындығына көз жеткізіңіз.



Мультипісрішпен жұмыс істегендеге тек қана жиынтыққа кіретін немесе осы модельмен үйлесітін тостағанды пайдаланыңыз. Үйлесімді тостағандарды «Қосымша аксессуарлар» тарауында және [www.redmond.com](http://www.redmond.com) сайтында қарыңыз. Басқа ыдыс пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Онімдерді тікелей тостағанда өндеуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бұл күнгө қарсы жабынның бүлінінеге, тостағаның деформациялануына және аспалтың істен шығына апаруы мүмкін.

3. Құралдың қақпағын жабыңыз.



Кейір бағдарламаларды қолдану кезінде ашық қақпақпен дайындау да қарастырылған-рецептер кітаптың нұсқауын оқыңыз.

**КӨНІЛДАУДАРЫНЫЗ!** Егер сіз көп өсімдік майын қолданып, жоғары температурада тамақ пісіртіп болсаныз, онда құралдың қақпағы ашық қалдырыныз.

4. Күа көзін корпустағы жалғағышқа қосыңыз.
5. Құралды электр желісіне қосыңыз. Құрал дыбыс дабылын береді және күту режиміне түседі (дисплейде - - - көрінеді).
6. — және +, батырмалары арқылы дайындаудың керекті бағдарламасын таңдаңыз. Бағдарламаны ауыстырып қосу айналдыра орындалады, таңдалған бағдарламаның индикаторы және индикаторы жанады.
7. Егер сізді әдепті бойынша орнатылған әзірлеу уақыты қанағаттандырмаса, сіз оның шамасын өзерте аласыз. («әзірлеу уақытын орнату» қарыңыз). «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында бағдарлама таңдауда расталған соң қажетті әзірлеу температурасын орнаты аласыз (««МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы: әзірлеу температурасын орнату» қарыңыз).
8. Қажет болса стартты кейінше қалдыру уақытын орнатыңыз («Бағдарламаның басталуын кейінге қалдыру» қарыңыз).



Дайындау өшлемдерін қалыпта көлтіру кезінде дисплейдегі өзгеріс мәні жаңып-сөніп түртіратын болады. Қосылмаған кезде 5 секунд бойы өзгеріс мәні автоматтарты түрде сакталады.

Орнату кезінде бір минуттың ішінде ешқандай да әрекет жасалмаса құрал күту режиміне ауысады.

«Разогрев/Отмена» батырмасын әзірлеу бағдарламасын баптау кезінде аспалты автоматтық бағдарламаларды таңдау режиміне ауыстырайбыз. «Разогрев/Отмена» батырмасын қайталаң басу аспалты күту режиміне ауыстырайбыз.

Орнатудың кез келген кезеңінде «Старт» батырмасын басу ағымдағы күйге келтірудін бағдарламасына әкеп соғады. Өзгерітілмеген параметрлер әдепті қалпы бойынша қала-да.

9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосу үшін «Старт» батырмасын басыңыз.
- Бағдарлама жұмыс істеп түрган кезде дисплейде әзірлеу уақытының минуттық көрісаны жүреді, таңдалған бағдарламаның индикаторы, индикаторы, «Старт» батырмасының индикаторы ардайым жаңып түрдады. Егер автосызу функциясы болса индикаторы жанады («Автожылтуу» дайын тағамдар температурасын сақтау» қарыңыз). Таңдалған әзірлеу бағдарламасын байланысты уақыттың көрісаның бірден немесе тостағандағы қажетті температура жеткеннен кейін басталады.



Кейір автоматты бағдарламада орнатылған әзірлеу уақытының есебі тек аспалтасырылған жұмыс температурасына (құрылғы екі дыбыстық сигнал береді, индикаторы үнемі жанатын болады) шықкандаған басталады. Мысалы «ПАР» бағдарламасында дайындауда берілген уақытының есебі тек су қайнаганнан кейін және тостағанда жеткілікті түрдегі кю будын пайда болуынан бастап қана басталады. Жұмыс сипаттамаларына шығу кезінде дисплейдегі индикаторы өшіп-жанатын болады.

10. Бағдарламаның аяқталуы туралы дабыл дыбысы хабарлайды. Автоысыту бағдарламасының жұмысы аяқталғаннан кейін дисплейде бірнеше секундқа «End» жазбасы пайда болады содан кейін құрал қуту режиміне ауысады.

- i** Енгізілген бағдарламаны, дайындау немесе автоыстықшы процесін тоқтату үшін, «Разогрев/Отмена» батырмасын басыңыз және бірнеше секунд үстап тұрыңыз.  
Сапалы натижеле алу үшін арнағы осы уәгілер үшін дайындалған мультипісіргіштеріне қоса тіркелетін аспаздық кітаптағы тағамдар азірлеу жәнінде рецептерді пайдалануды ұсынамызы. Сайкес рецептердің сіз [www.redmond.company](http://www.redmond.company) сайтында таба аласыз.

### Әзірлеу уақытын орнату

Құрылғы пісіргіште «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, ер бағдарлама үшін азірлеу уақытын вздігінен орнатуға болады. Белгілентген уақыттың өзгеру қадамы және ықтимал диапазоны таңдалған азірлеу бағдарламасына байланысты (әзірлеу бағдарламасының жиынтық қесте (зауыттық параметрлерді қалпы на көлтіру) белімін қараңыз).

- «Время» батырмасын басыңыз, дисплейде сағат белгісі жыптықтайды.
- + және —, батырмаларын баса отырып, сағаттың қалайтын мәнін орнатыңыз. Ауыстырып қосу айналып жүріп отырады. Жылдам өзгерту үшін қажетті пернені басып үстап тұрыңыз.
- Енгізілген өзгерістерді сақтау және минутты баптауға көшү үшін «Время».
- Осылан үкссас етіп минут мәнін қойыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, өзгерістер автоматты түрде сақталады (дисплейдағы сандар жылтырауды тоқтатады). Сағатты баптауға қайта оралу үшін автосакталуға дейін «Время» батырмасын басыңыз.

### «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы: азірлеу температурасын орнату

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын пайдаланған кезде Сіз стартқа дейін азірлеу уақытын ғана емес, сонымен көтөр азірлеу температурасын да реттей аласыз. Болжалды мәндер диапазоны – 35°C-ден 180°C-ге дейін, 5°C қадамымен.

- «Температура» батырмасын басыңыз, дисплейде үнсіздік бойынша температура мәні жыптықтайды.
- + және — батырмаларын баса отырып қажетті температуралы орнатыңыз. Ауыстырып қосу айналып жүріп отырады. Жылдам өзгерту үшін қажетті пернені басып үстап тұрыңыз.
- Панельдегі пернелерді бірнеше секундқа баспай тұрыңыз, өзгертулер автоматты түрде сақталады (дисплей азірлеу уақытын көрсетуге қайта оралады).

### Стартты кейінгे қалдыру

«Стартты кейінгे қалдыру» функциясы қызыметі аяқталғаннан кейін азірлеу бағдарламасының орындалуы басталатын уақыт аралығын белгілеуге мүмкіндік береді.

- «Отсрочка» батырмасын басыңыз. ☰ индикаторы жанады, дисплейдегі сағаттың мәні жыптықтайды.

- + және —, батырмаларын баса отырып, сағаттың қалайтын мәнін орнатыңыз. Ауыстырып қосу айналып жүріп отырады. Жылдам өзгерту үшін қажетті пернені басып үстап тұрыңыз.
- Енгізілген өзгерістерді сақтау және минутты баптауға көшү үшін «Отсрочка».
- Осылан үкссас етіп минут мәнін қойыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, өзгерістер автоматты түрде сақталады (☐ индикаторы сөнеді, дисплей ас азірлеудін уақыт көрсетіліміне оралады). Сағатты баптауға қайта оралу үшін автосакталуға дейін «Отсрочка» батырмасын басыңыз.

- i** Осы функция барлық бағдарламаларда қарастырылмаған (Дайындаудың автоматтасынан бағдарламаларының жиынтық қестесін қараңыз).

«Стартты кейінгे қалдыру» функциясы жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде бағдарлама жұмысының басталуына дейінгі минуттың көрінісінде, дисплейде таңдалған бағдарламаның индикаторы және ☰ индикаторы, «Разогрев/Отмена» және «Старт» батырмасын индикаторы жанады. Егер автохолдтуғыш функциясы белсенді болса, ☸ индикаторы жанады («Автохолдтуғыш (дайын тағамның температурасын қолдан отыру)» белімін қараңыз).

- i** «Стартты кейінгे қалдыру» функциясының жұмысы көзіндегі, дисплейде дайындауда дейінгі калған уақыттың көрінісінде, «Отсрочка» батырмасын басыңыз: дисплейде бірнеше секундқа дайындаудың орнатылған уақыты шығады.

Функция аяқталғанда, құрылғы сигнал береді, дисплейде ☰ және ☸ көрсеткіштері өшеді. Таңдалған дайындауда бағдарламасының орындауы басталады.

- i** Егер рецептіде жылдам бузылатын өнімдер (жұмыртқалар, балың сұт, ет, ірімшік және т.б.) болса, стартты кейінге қалдыру функциясын пайдалану ұсынылмайды.

### «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

Функция тұра бағдарламаны орындауда барысында температура мен азірлеу уақытын өзгертуге мүмкіндік береді («ЭКСПРЕСС» бағдарламасы басқа).

- i** «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы артүрлі азірлеу бағдарламасын қамтитын күрделі рецепттер бойынша тағамды азірлесеңіз, әсіресе пайдалы болуы мүмкін (мысалы, голубцы, бефстроганов, корпа мен езбені артүрлі рецепт бойынша, джемді және т.б. азірлегендеге).

### Азірлеу температурасын өзгерту үшін

Температуралы өзгерту диапазоны – 35-ден 180°C-ге дейін 1°C-ге өзгерту қадамымен. Азірлеу барысында температуралы реттеу – «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасындағы стартқа дейінгі температура баптамасына үкссас.

- Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде «Температура» пернені басыңыз. Дисплейде адепті қалпы бойынша температуралың көрсеткіші жыптықтайды.
- + және — батырмаларын баса отырып қажетті температуралы орнатыңыз. Ауыстырып қосу айналып жүріп отырады.

3. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, өзгерістер автоматты түрде сақталады (дисплей әзірлеу уақытын көрсетуге қайта оралады).

**i** Әзірлеу температурасы 150°C жоғары орнатылған кезде шамадан тыс қызудан қорғау үшін бағдарлама жұмысының максималды уақыты екі сағатпен шектеледі.

### Әзірлеу уақытын өзгерту үшін

Әзірлеу уақытын өзгерту диапазоны мен қадамы таңдалынған бағдарламаға байланысты (Әзірлеу бағдарламасының жынытық кесте қараны). Әзірлеу барысында уақытты реттеу – бағдарламаның басталуына дейінгі уақыт орнатуға үзсас.

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында екі рет «Время» батырмасын басыңыз, дисплейдегі сандық индикатор жылтырылған болады.
2. + және – бағдарламарын баса отырып, сағаттың қалайтын мәнін орнатыңыз. Ауыстырып қосу айналып жүріп отырады.
3. Енгізілген өзгерістерді сақтау және минутты баптауға көшу үшін «Время».
4. Осылан үзсас етіп минут мәнін қойыңыз. Панельдегі батырмаларды бірнеше секунд баспаңыз, өзгерістер автоматты түрде сақталады (дисплейдағы сандар жылтырылауды тоқтатады). Сағатты баптауға қайта оралу үшін автосақталуға дейін «Время» батырмасын басыңыз.

**i** Егер әзірлеу уақытының шамасын 00:00 орнатсаныз, бағдарлама жұмысы тоқтатылады. «Стартты шегеру» функциясының жұмысы кезінде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы өз жұмысын атқармайды.

Жұмыс параметрлеріне шыну кезінде тағам дайындау температурасын не уақытын өзгертер болса (егер бул зауыттық баптаулармен қарастырылса) алдын ала қызыдыру процесі тоқтайды, бағдарлама жұмысы уақытының көрінісін санағы басталады.

### Автожылтыу (дайын тағамдар температурасын сақтау)

Бұл функция әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден автоматты түрде қосылып, дайын тағам температурасын 12 сағат бойы 70–75°C шектерінде сақтай алады. Автоқыздырылу жұмыс істеп тұрған кезде дисплейде «Разогрев/Отмена» батырмасын индиқторлары жаңын тұрады, дисплейде сондай-ақ осы режимдегі уақыттың тікелей минуттық санағы көрінеді.

Автоқыздырылған функциясын қосу үшін, «Разогрев/Отмена» батырмасын бірнеше секунд бойы басып және үстап тұрыңыз. Құрал күтіп режиміне ауысады.

**i** Осы функция барлық бағдарламаларда қарастырылмаған (Дайындаудың автоматты бағдарламаларының жынытық кестесін қараны).

### Автожылтыуды алдын ала сөндіру

Егер автоқыздыруды қосу қажет емес болса, бұл функцияны уақытылы ажыратуға болады. Ол үшін дайындау бағдарламасының жұмысы немесе старттың шегерілуі функциясы

кезінде «Старт» батырмасын басыңыз: дисплейде «Индикаторы сөнеді. Қайтадан автожылтышты қосу үшін «Старт» батырмасын тағы бір рет басыңыз.

**i** Сізге ынғайлы болу үшін 80°C-тен төмен тамак дайындау температурасын орнатқан кезде, автожылтыу автоматты түрде сөндіріледі. Егер бағдарламаның жұмысы кезінде 80°C-ден жоғары температура орнатылса, автожылтыу автоматты түрде қосылады.

### Тағамдарды жылтыу

Сіз құралды тамактарды ысыту үшін пайдалана аласыз. Ол үшін:

1. Өнімдерді тостағанға салыңыз, оны мультипісрігш корпусына орнатыңыз.
2. Қақпақты жауып, аспалты электр желісіне қосыңыз.
3. «Разогрев/Отмена» батырмасын басыңыз. «Разогрев/Отмена», «Индикаторы жанады, таймер жылтыу уақытының тіке минуттық санағын басталды. Аспал тағамды 70–75°C дейін жылтып, оны ыстық қуйінде 12 сағат бойы сақтайды.
4. Жылтыуды өшіру үшін «Разогрев/Отмена» түймесін қайтадан басыңыз. Құрал күтіп режиміне ауысады.

Автожылтыу және жылтыу функцияларының арқасында, құрылғы азық-түліктік 12 сағатқа дейін ыстық қуйінде сақтай алады, алайда тамакты екі-үш сағаттан астам уақытқа дейін оны ыстық қуйінде қалдырымаға көнеш береміз, өйткені ол тамактар бүлініп кету мүмкін.

### Әзірлеу бағдарламасының жынытық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күй боғыннаң жағдайы	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Жұмыс параметрлерінің шағындығы	Стартты шегеру	Автожылтыу, сағ
МУЛЬТИПОВАР	5°C градуска кадаммен 35–180 °C диапазонында температураны орнату мүмкіндігімен түрлі тағамды әзірлеу	0:30	2 мин – 12 сағ / 1 мин Егер әзірлеу температурасы 150°C-ден жоғары болса: 2 мин – 2 сағ / 1 мин	✓		12
ЭКСПРЕСС	Суға куріш, үгіліш ботқаларды жылдам әзірлеу. Бағдарлама су толық кайнап тақыған соң автоматтырғанда вшуді қарастырады. Дисплейде пайдалы болады	Бағдарлама су толық кайнап тақыған соң автоматтырғанда вшуді қарастырады				

Бағдарлама	Колдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күйі бөйкіншілік шартты	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Жұмыс параметрлеріне шығындық күттү	Стартты шегеру	Автоқұздару, сағ
РИС/КРУПЫ*	Түрлі дан-дақылдарды, сұға піскен үгіліш гарнитурларын азірлеу. Аспап жұмыстық параметрлерге шыққаннан кейін, екі сигнал беріледі, азірлеу уақытының көрінісін сараптайды	0:25	1 мин – 4 сағ / 1 мин	✓	✓	12
СУП	Сорпа, қатыңтар, көкөністер мен сұық көкелдерді дайындау	1:00	5 мин – 8 сағ / 1 мин		✓	12
ПАР	Ет, балық, көкөніс және басқа віндердің бұға арналған. Осы бағдарламада азірлеудін арналып контейнер колданының (жеткізілміш жиһнұтына кіреді). Аспап жұмыстық параметрлерге шыққаннан кейін, екі сигнал беріледі, азірлеу уақытының көрінісін сараптайды	0:35	5 мин – 2 сағ / 1 мин	✓	✓	12
ВАРКА	Бағдарлама көкөністер мен етті, құстүр, балыкты азірлеуде арналған	0:40	5 мин – 8 сағ / 1 мин		✓	12
ТУШЕНИЕ	Көкөніс, ет, құс еті, теніз өнімдерін бұқтыруға, дірілдек пен құйма азірлеуге кеңес беріледі	1:00	5 мин – 12 сағ / 1 мин		✓	12
ТОМЛЕНИЕ	Бағдарлама етті жұмсарту, пісрілген сүтті дайындауда арналған	3:00	5 мин – 12 сағ / 5 мин		✓	12
ЖАРКА	Ет, құс, балық және көп күрдмұндар күріруге арналған. Аспап жұмыстық параметрлерге шыққаннан кейін екі сигнал беріледі, тостағаннан өнім салынған азірлеу уақытының көрінісін сараптайды.	0:18	1 мин – 2 сағ / 1 мин	✓		12
ВЫПЕЧКА	Кекс, татті наан, пісірмелер, аштықты және қабатты қамырды дайындау.	1:00	1 мин – 4 сағ / 1 мин		✓	4
ПИЦЦА	Пицца азірлеу	0:20	1 мин – 1 сағ / 1 мин		✓	4
ПЛОВ	Бағдарлама палаудың әртүрін азірлеуде арналған	1:00	5 мин – 2 сағ / 1 мин		✓	12
ЙОГУРТ	Үй йогурттары ашынан азірлеуге арналған. Йогурт дайындаудың сіз REDMOND RAM-G1 йогурт шүйн арналып банкалар жыныстың пайдаланаласыз (бөлек сатып алғанды)	8:00	10 мин – 12 сағ / 5 мин		✓	

Бағдарлама	Колдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күйі бөйкіншілік шартты	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Жұмыс параметрлеріне шығындық күттү	Стартты шегеру	Автоқұздару, сағ
ХЛЕБ	Бидай және кара бидай үншінан наннан артқорыл түрлөрін пісіру үшін үсіншілады. Бағдарлама жұмысының бірінші сағатында жұмырды аштың кетеді, сонын пісіру. Азірлеу уақытын 1 сағаттан кем орнату кезінде бағдарламаны балтаумен кейін пісіру іске косқанда процесі бастанады	3:00	5 мин – 4 сағ / 1 мин		✓	5
ПАСТА	Бидайдың арттурыл суарыттарынан макарон бұйымдарын азірлеу. Аспап дыбыстық екі сигнал береді, қакшалы жаубып, «Старт» батырмасын басыңыз қайтадан. Азірлеу бағдарламасының жұмыс істеу уақытының көрінісінше есебі бастанады	0:08	1 мин – 1 сағ / 1 мин		✓	
МОЛОЧНАЯ КАША	Майлылына из пастерленген сүтті колдана отырын ботка пісіру	0:30	1 мин – 4 сағ / 1 мин		✓	12
ВАКУУМ	Өнімді вакум қантамада дайындау	2:30	10 мин – 12 сағ / 5 мин		✓	
ФРИТИОР	Фритпорде арттурыл өнімдерге азірлеуге арналған. Азындық құырған кезде аспаптың қалапағы ашыл болуы керек. Аспап дыбыстық екі сигнал береді қажетті температура болғанда, май жылы өнімді қойыныз	0:16	1 мин – 40 мин / 1 мин		✓	
ЧИЗКЕЙК	Сүзбе және ірімшік белшітерін жасау	1:00	1 мин – 3 сағ / 1 мин			

\* Суды қайнатқаннан кейін автоматты түрде өшіру функциясы «ЭКСПРЕСС» бағдарламасында іске ассылырған.

### III. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

(бөлек сатып алғанды)

RMC-M902 мультиваркасына қосымша аксессуарлар сатып алып, REDMOND өнімдерінің жаңалықтарын туралы [www.redmond.company](http://www.redmond.company) сайтынан немесе ресми дилерлер дүкенінен білуге болады.

#### RB-A503 – қуюға қарсы жабыны бар тостаған

Тостағаннаның ішкі жабыны механикалық зақымдануларға өте төзімді, күйіп кетуға қарсы және жылу өткізгіш қасиеттерге ие, соның арқасында тостаған бетіне жабыспайды, қуырлады және барлық дайындауда процесі кезінде біркелкі сөндірледі. Бұл тостаған сут

ботқаларын сапалы пісіру, қуыру немесе пісіру үшін арнаіы жасалған. Тостаған пайдаланулы мүмкін тыс мультипісрігіш / мультипісрігіш-жылдам пісіргіш үрлемелі шкафта тағамдарды сақтау және дайындау үшін. Үдис жуғыш машинада жуғуға болады. Сыйымдылығы – 5 литр.

#### **RB-C502, RB-C505, RB-C508, RB-C512, RB-C515 – қерамикалық жабыны бар тостаған**

Механикалық зақымдануларға төзімділігі жогары, күнде қарсы және жылу еткізгіш қасиеттерге ие, соның арқасында тамақ бетіне жабыспайды, қайнатылады және барлық дайындау процесі кезінде біркелкі сөндіріледі. Бұл тостаған сут ботқаларын пісіру, қуыру және пісіру үшін арнаіы жасалған. Тағамдарды сақтау және үрлемелі шкафта тағамдарды дайындау үшін мультипісрігіштеріне тыс тостағанды пайдалануға болады. Үдис жуғыш машинада жуғуға болады. Сыйымдылығы 5 литр.

#### **RB-S500, RB-S500H – болат тостаған**

Механикалық зақымдануларға жоғары төзімділік бар. Әртүрлі сорпалар, компоттар, Джем және пісіру үшін ұсынылады. Қөненіс, жеміс пирөсі мен крем-Сорпаларды дайындау кезінде блендерді, миксерді және басқа да ас үй құралдарын пайдалану үшін қолайлай. Қуыру үшін ұсынылмайды. Үдис жуғыш машинада жуғуға болады.

#### **RAM-G1 – қақпағы бар маркерлі йогуртқа арналған банкалар жиынтығы (4 дана)**

Әртүрлі йогурттарды дайындауға арналған. Банкілердің жарамдылық мерзімін бақылауға мүмкіндік беретін күні маркерлері болады. Басқа брендтердің мультиваркаларымен колданылуы мүмкін.

#### **RHP-M02 – ветчинница**

Түрлі дәмдеуштер мен толтырыштардың қоса отырып, ет, құс немесе балықтан жасалған Ветчина, рулеттер және басқа да деликатес дайындауға арналған. Сіз желшінішті мультиваркада, үрлемелі шкафта, аэрогрильде немесе жай ғана плитада қолайлай көлемде қастылғанда пайдалана аласыз.

## **IV. АСПАП КҮТИМІ**



**Бұйымды тазалауға кірісідің алдында ол электр желісінен ажырап түрғанына және тоғыз суғанына қоз жеткізің!**

#### **Жалпы ережелер мен көнестер**

- Аспапты алғашқы рет пайдаланар алдында, сондай-ақ мультипісрігіштің ішінде дайындағаннан кейін тамақтың ісін кетіру үшін, тостағанға алдын ала 0,5 л су құйып, 15 минут ішінде кесектеп туралған жарты лимонды «ПАР» бағдарламасында өндөуді ұсынамыз.
- Жабық мультипісрігісте азірленген тағам бар немесе су толған табаны 24 сағаттан артық калдырумай керек. Дайын тағамы бар табаны тоңазыткерамикалықта сактай аласыз және қажет болғанда ысыту функциясын пайдаланып, тағамды мультипісрігіште ысыта аласыз.

- STOP** • Егер аспапты үзак уақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қызыдуры дискисін қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және құрғақ болуы керек.

**STOP** Аспап корпусын сұға батыруға немесе су ағыны астына салуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

Аспапты тазалағанда қатты майлікты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.** Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе ақса тиетін заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.

- Мультипісрігіштің резина бөлшектерін тазалағанда мүқият болыңыз: олар зақымдана немесе майысса, аспап дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

#### **Корпусты тазалау**

Қуыл корпусын ылғалды ас үй сулығымен немесе ысқышпен тазалаңыз. Жұмсақ тазартқыш құралдарды пайдалануға болады. Су ағын кетуін немесе ажырауды болдырмау үшін корпustyң бетін құрғатып сұрту ұсынылады.

**⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Тығыздайши резенкені тазарту кезінде абы болыңыз: онын деформациясы құралдың істан шығуына ақеліп соғады.

#### **Алмалы-салмалы бу қақпағын тазарту**

Алмалы-салмалы үшін қақпағын әр қолданған сайын тазартыңыздар.

- Бу қақпағашын қарай үқыпты тартыңыз және оны шешініз.
- Бу клапанын **A4** (6 бет) сызбасында көрсетілгендей бөлшектеніз.
- Су ағының астында жуыныз және құралға орнатар алдында кептіріңіз.
- Бу клапанын **A4** (6 бет) сызбасында көрсетілгендей құралға орнатыңыз.

#### **Табаны тазалау**

Қуыл ыдысын әр пайдаланғаннан кейін тазалау керек. Сіз табаны жұмсақ губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, колмен де, ыдис жуатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көңестеріне сәйкес).

Қатты кірлегендеге табаға жылы су құйып, біраз уақыт жібітіп қойыңыз, одан кейін тазалап шығыңыз.

Табаны мультипісріш корпусына қоюдың алдында сыртқы бетін міндетті түрде кептіріп сүртіңіз.

Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бұл өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

#### **Ішкі қақпақты тазалау**

Ішкі қақпағын орнату және алып шығу тәртібі **A5** сызбанұсқасында (7 бет).

Негізгі және алмалы-салмалы ішкі қақпақтарын тазарту үшін ылғалды шүберек немесе губканы қолданыңыз. Ішкі қақпағын орнатар алдында екі қақпақтың беттерін құрғатып сүртіңіз.



Алмалы-салмалы ішкі қақпақты ыдыс жуатын машинада тазартпанаңыз.

## Конденсатты жою

Осы улгіде конденсат тостаған айналасында аспал корпусының арнайы күсында жинақтады және аспалтың артық белгілі орналасқан арнайы контейнерге ағады. Контеинерді тазарту үшін жабыл ережелерді сақтай отырып ағып тұрған судың астында жуының, ыдыстың айналасында күста қалған конденсаттың ас үй сұлғынның комегімен сүрткіз.

## Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатаң үстәнғанда сұйықтық, ас бөліктегі немесе қоқыстың аспалтың жұмыс камерасының ішіне түс мүмкіндігі аз. Егер қаты ластанса, аспалтың кате жұмысынан немесе аспап бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін таза-дау көрек

Жұмыс камерасының бүйірлік қабыргаларын, қыздыру дисқісі бетін және орталық термоқадаға қабыбын (қыздыру дисқісін ортасында орналасқан) ығал (су емес) губкамен немесе майлыпен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаңыз, кейін аз әзірле-гендегекеңік ішті болымынан шинн онын қалыптасып мүккіт көтіп көрек

Бетен заттар орталық термоқадаға айналасындағы құысқа түскенде оларды қадаға қа-бығына баспай, пинцетпен мұкият алып тастаныз.

Кыздыру дискісінің беті кірлегендеге ылғал орташа қатты губканы немесе синтетикалық ыскерамикалықты пайдалануға болады.

i

Табаны унемі пайдаланғанда оның қуїкке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеру мүмкін. Бул өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

## **Сақтау және тасымалдау**

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық белгілерін тазалап, түгелде құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылдыу аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сактанаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін-ділгіне әкелу мүмкін қуралды механикалық әсерлерге үшарытуға тыбым салынады.

Куралдың орамасын су мен басқа да сүйкіткіштерден сақтау қажет.

Ақау	Ықтимал себептері	Жою адісі
Дисплейде келесі кате туралы хабарлама түннеді: «E», аспан да қысқа дәйектік сигнал береді	Жүйелік кате, басқару платасы немесе қызыдыру элементі істен шығы мүмкін	Аспалты элеңткір желісінен ажыратыңыз және сұтыныңыз. Қақтағаны тығыз жауып, аспалты электр желісіне қайта қосыныз

Ақау	Ықтимал себептері		Жою адісі
Дисплейде келесі категоралы хабарлама түннеде: Е5-Е7	Кызып кетуден автоматты корғаныс іске қосылған		Табағы бос аспалты қоспаңыз! Аспалты электр желісінен ажыратып, қақпакты ашып, 10–15 минут бойы сұыттып, одан кейін дайындауда жағалысының
Дисплейде келесі категоралы хабарлама түннеде: Е5-Е7	Кызып кетуден автоматты корғаныс іске қосылған		«МУЛЬТИПОВАР» (100 °C жогары температураны орнату кезінде) және «ЖАРКА» бағдарламалары жұмыс істеген кезде тоғастағанға суды құйманың «ЖАРКА» бағдарламасында 120 °C жогары және 130 °C жогары температураны орнаткан кезде «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында ашып, қақпакпен пісіріңіз
	«ЖАРКА» бағдарламасында белгілінген жұмыс параметрлерге жету үақыттан көп болды		«ЖАРКА» бағдарламасында ингредиенттерді тоғастаған тек қана аспал жұмыс параметрлерге жеткенде қосының (Автоматты бағдарламаларды пайдаланғанды) арекеттердің жалы тартыбі? (н.9) тарауын қарызың. Қурылышты электр желісінен өшірініз
Аспал қосылмайды	Электркоректену бауы аспалға және (немесе) электр розеткасына қосылмаған		Аспалты жөн розеткага қосының
	Электр розеткасы ақаулы. Электр розеткасында тоқ жок		
Тағам өте ұзақ өзірлеңеді	Таба мен қыздыру элементі арасына бетен зат немесе болжектер түсті (қоқыс, жарма, ас кесектері)		Аспалты электр желісінен ажыратының, сұтының бетен затты немесе болжектерді алым тастаңыз
	Таба мультипісрігіш корпусына қысық орнатылған		Табаны қисаттай тегіс орнатыңыз
	Қыздыру дисқісінің қатты кірлеген		Аспалты электр желісінен ажыратының, сұтының Қыздыру дисқісін тазалаңыз
Әзірлеу кезінде аспалтық қақпакты астынан бу шығады	Таба мен мультипіріштің ішкі қақпакты қосылышының сандылуынан 3 дән бүзүлған	Таба аспал корпусына қысықпен орнатылған	Табаны қисаттай, тегіс қойыңыз
	Ішкі қақпактағы тығыздауыш резина қатты кірлеген, майсынан немесе замкамданған	Қақпак пен аспал корпусы арасында бетен зат (қоқыс, жарма, ас кесектері) жоқтының тексерілі, оларды алып тастаңыз	
		Аспалтың ішкі қақпакындағы тығыздауыш резина жағдайын тексеріңіз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін	



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталықта жүгініңіз



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

## VI. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР



\* Стандартты кепілдік 1 жыл. Қосымша тегін сервистік қызмет көрсету жылы Ready for Sky қосымшасында. Сіздің еліңіз үшін шарттар туралы ақпарат сайтта қолжетімді <https://r4s.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындауши жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық, бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатыл алу күні түнүқсалақ кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаған күшінде енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұкаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (қыш және тефлондық тыбындауыштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспалтың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – күрүлғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүрөтін жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

**Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өндіреу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдалаға асыру керек. Мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.**



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» № 1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Виробник: «Пауер Пойнт Інк. Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (B1) Лін Хай Шан Чжуан Сямейлін Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в РФ: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.

© REDMOND. Все права защищены. 2021.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RMC-M902-CIS-UM-5