

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильники переносные

Продукция соответствует требованиям ТР ТС004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Светильники поставляются в различных исполнениях, отличающихся наличием/отсутствием встроенной
штепсельной розетки, предназначенной для электропитания других приборов.

Инструкция по эксплуатации

Перед началом использования светильника внимательно ознакомьтесь с инструкцией!

1. Назначение и область применения.

Светильники переносные предназначены для применения в сетях переменного тока номинальным напряжением 230В. Основная область применения светильников: для временного местного освещения при проведении работ в условиях удаленности от источника света, также обеспечение электропитания приборов, посредством встроенной штепсельной розетки.

Эксплуатационные ограничения: не допускается эксплуатация светильников при условиях, не соответствующих в разделе 2; в помещениях с потенциально взрывоопасными средами; при воздействии атмосферных осадков; детьми. Использование возможно только внутри помещения.

2. Технические характеристики.

Характеристика электропитания 220В/50Гц

Макс. мощность источника света, Вт 60

Штепсельная розетка, тип 16А/220В

Длина шнура, м от 5 до 20

Степень защиты IP20

Условия эксплуатации – от 5°C до 25°C Относительная влажность до 90% при 25°C

Срок службы 5 лет

3. В комплект входят:

Светильник в сборе-1 шт;

Индивидуальная упаковка-1 шт

4. Требования безопасности

4.1 ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация светильников с видимыми повреждениями корпуса и/или шнура, а также со снятым отражателем и/или открытой (снятой, поврежденной) решеткой.

4.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается во время работы держать светильник в руке. Светильник конструктивно не является ручным, подобное использование не является безопасным!

4.3 Подключение светильников к поврежденной розетке запрещено.

4.4 Замена лампы и чистка светильника должна производиться только при отключении от сети.

4.5 Перед каждым использованием проверяйте целостность корпуса, штепсельной вилки и шнура питания.

4.6 Шнур светильника необходимо располагать вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждения. Не допускается нахождение шнура питания вблизи открытого огня и/или нагревательных приборов.

5. Использование светильника

5.1 Подготовка изделия к работе

5.1.1 Осмотреть упаковку на ее целостность.

5.1.2 Извлечь светильник из упаковки, осмотреть его и убедиться в целостности корпуса, шнура питания и штепсельной розетки.

5.1.3 Определить место использования светильника. Расстояние от точки подключения электропитания должно обеспечить возможность подключения без натяжения шнура питания, точка подключения электропитания должна быть легко доступна и исправна.

5.1.4 Убедиться, что выключатель питания светильника находится в положении «О».

5.1.5 Подвесить светильник к точке подвеса за крюк.

5.1.7 Подсоединить штепсельную вилку светильника к розетке напряжением 220В.

Если при этом Вы почувствовали запах характерный для горючей электропроводки, обнаружили источник дыма или огня, необходимо обесточить точку подключения электропитания.

5.1.8 Переведите выключатель в положение «I»

5.2 Использование светильника.

5.2.1 Во время использования светильника следите за сохранностью шнура питания.

5.2.2 Не прикасайтесь к металлическому отражателю и решетке!

5.2.3 При подключении вилки к встроенной розетке, придерживайте светильник за ручку

5.3 Завершение работы

5.3.1 Придерживая светильник за ручку, переведите выключатель в положение «О»

5.3.2 Извлеките штепсельную вилку из розетки

5.3.3 Дайте светильнику остыть в течении 15-20 минут. Возможен нагрев металлического отражателя и решетки.

5.3.4 Снимите светильник с точки подвеса

5.3.5 Аккуратно, без перекусывания смотрите шнур питания.

5.3.6 Уберите светильник в сухое место хранения.

6. Возможные неисправности и способы их устранения. При обнаружении неисправностей, необходимо обесточить точку подключения светильника и извлечь из нее штепсельную вилку светильника.

6.1 Лампа не работает:

- Проверьте наличие электропитания

- Проверьте работоспособность лампы,

замените лампу при необходимости

- Проверьте целостность штепсельной вилки и шнура питания

6.2 Подключенный к встроенной розетке прибор не работает:

- Проверьте наличие электропитания напряжением 220В

- Проверьте работоспособность прибора, подключив его в другую розетку

Если вышеприведенные действия не дали результата или была выявлена причина неисправности светильника обратитесь к квалифицированному специалисту

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации.

7.1 Транспортировка светильников допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованного светильника от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

7.2 Хранения светильника осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%.

7.3 Утилизировать изделия как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Внимание! Сохраняйте паспорт на светильник в течении гарантийного срока. Дата изготовления указана на упаковке.

9. Сведения об изготовителе

Производитель: ООО «ТД Независимость»

Адрес: Г. Москва, Сколковское шоссе, дом 31 стр 9. Тел. +7 (495)142-00-02 info@t-d-n.ru Сделано в России.