



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МИКСЕРА

**МЭ-1400**



Ул. Каширская, 1А  
г. Ростов-на-Дону,  
Ростовская область,  
Российская Федерация,  
344091

+7 (863) 292-92-56  
+7 (863) 292-92-57  
+7 (863) 292-92-58  
+7 (863) 292-92-59  
+7 (863) 292-92-46

Произведено в КНР

## 1. СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Содержание.....                                                | стр.2  |
| 2. Общая часть.....                                               | стр.2  |
| 3. Основные сведения об изделии.....                              | стр.3  |
| 4. Преимущества.....                                              | стр.3  |
| 5. Технические характеристики.....                                | стр.3  |
| 6. Комплектация.....                                              | стр.4  |
| 7. Внешний вид.....                                               | стр.4  |
| 8. Меры предосторожности.....                                     | стр.5  |
| 9. Подготовка инструмента к работе.....                           | стр.6  |
| 10. Установка и снятие насадки-миксера.....                       | стр.6  |
| 11. Работа.....                                                   | стр.7  |
| 12. Техническое обслуживание и хранение.....                      | стр.7  |
| 13. Общие положения.....                                          | стр.8  |
| 14. Гарантийные обязательства.....                                | стр.8  |
| 15. Срок службы и утилизация.....                                 | стр.9  |
| 16. Определение повреждения по внешнему виду.....                 | стр.10 |
| 17. Повреждение элементов электродвигателя.....                   | стр.11 |
| 18. Повреждение элементов редуктора, передаточных механизмов..... | стр.12 |
| 19. Повреждение выключателя.....                                  | стр.12 |
| 20. Талоны на гарантийный ремонт.....                             | стр.13 |
| 21. Адреса гарантийных мастерских.....                            | стр.15 |

## 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ



Уважаемый покупатель! Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над совершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия эксплуатации.

**Спасибо за Ваш выбор!**

## 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Электрический ручной миксер (далее по тексту – миксер) с регулировкой скорости вращения и двумя режимами работы предназначен только для перемешивания строительных смесей, клеев для обоев и керамической плитки, компаундов и красок в бытовых условиях. Качество смесей, приготовленных миксером, значительно выше, чем если бы смесь готовили вручную.

Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -5 до +40 °С и относительной влажностью не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения напряжения: ±10%, частоты: ±5%.

Транспортировка инструмента производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

**! Инструмент не обладает повышенной пылезащитой. Для обеспечения пылезащиты необходимо применять дополнительные меры.**

## 4. ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Две скорости - наличие 2-х скоростного редуктора предотвращает разбрызгивание при размешивании материала различной вязкости.
- ◆ Подходит для смешивания материалов разной вязкости (шпатлевка, растворы, смолы, эмульсионные краски).
- ◆ Эргономичный дизайн рукояток имеет прорезиненные накладки на рукоятках.
- ◆ Регулировка оборотов-точная настройка скорости.
- ◆ Посадочная резьба М14

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Мощность, Вт                                | 1400  |
| Напряжение, В                               | 220   |
| Частота тока, Гц                            | 50    |
| Максимально крутящий момент, Н*м            | 38    |
| Скорость вращения шпинделя на холостом ходу |       |
| I-скорость, об/мин                          | 0-570 |
| II- скорость, об/мин                        | 0-760 |
| Рекомендуемый размер насадки:               |       |
| диаметр, мм                                 | 140   |
| длина, мм                                   | 590   |
| Посадочное отверстие (шестигранник)         | M14   |
| Уровень шума, дБ                            | 72    |

## 6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Миксер электрический                                         | 1 шт       |
| Руководство по эксплуатации с талонами на гарантийный ремонт | 1 шт       |
| Упаковка                                                     | 1 шт       |
| Ключ рожковый                                                | 1 шт       |
| Угольные щетки                                               | 1 комплект |

**!** Технические характеристики, дизайн изделия и комплект поставки могут быть изменены без предварительного уведомления.

## 7. ВНЕШНИЙ ВИД




РИС. 1

## 8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте электроинструмент для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве.

2. Не допускайте использования электроинструмента неквалифицированными, несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования физическими данными. В случае передачи электроинструмента другим лицам подробно расскажите о правилах использования и дайте ознакомиться с настоящим руководством.

3. Не погружайте электроинструмент или отдельные его части в воду или другие жидкости.

4. Переносите электроинструмент, держа его только за основные рукоятки.

5. Перед началом использования убедитесь в том, что параметры в сети соответствуют параметрам, указанным на электроинструменте и в настоящем руководстве.

6. Прежде чем нажать на выключатель, убедитесь, что лопасть правильно установлена и что емкость с раствором или смесью достаточно устойчива.

7. Подключайте электроинструмент к сети только после того, как Вы убедитесь в том, что выключатель находится в выключенном положении.

8. При работе с электроинструментом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь респиратором, специальными перчатками, очками и наушниками.

9. При работе с электроинструментом надевайте подходящую одежду, так чтобы никакие части одежды не контактировали с инструментом. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

10. Ничего, кроме раствора или смеси, не должно контактировать с вращающимися частями электроинструмента.

11. Во время работы крепко держите электроинструмент за обе рукоятки.

12. Старайтесь, чтобы смешиваемый состав не летел в Вашу сторону при работе.

13. Не используйте поврежденные насадки.

14. Не работайте с электроинструментом вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

15. Не допускайте нагрузку электроинструмента, вызывающую его остановку.

16. Запрещается устанавливать электроинструмент стационарно.

17. Избегайте присутствия детей, животных или посторонних вблизи места работы с электроинструментом.

18. При отключении инструмента от электросети, необходимо держаться за штекер.

19. Электроинструмент необходимо отключать от питающей сети сразу после его использования, перед проведением технического или сервисного обслуживания, а также перед установкой/извлечением насадки.

20. Не пользуйтесь электроинструментом после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным сетевым кабелем или

штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта электроинструмента.

21. Не оставляйте включенный электроинструмент без внимания.

22. Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством.

23. Не используйте чистящие средства, которые могут повредить инструмент, (бензин и прочие агрессивные вещества).

24. Не кладите электроинструмент сразу же после отключения, дождитесь полной остановки двигателя.

25. Избегайте попадания сетевого кабеля в область работающей насадки.

26. Не разрешайте детям контактировать с электроинструментом.

## 9. ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА К РАБОТЕ

**! Внимание!** *Запрещается начинать работу миксером, не выполнив требований по технике безопасности, указанных в разделе 8 настоящего руководства по эксплуатации.*

Продолжительность службы миксера и его безотказная работа во многом зависят от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовки к работе, соблюдения правил хранения.

Перед пуском, у отключённого от сети миксера необходимо проверить:

- соответствие напряжения и частоты тока в сети с данными миксера из пункта «Технические характеристики»;
- правильность сборки;
- надёжность крепления деталей и затяжку всех резьбовых соединений;
- исправность шнура питания и штепсельной вилки, целостность корпуса;
- надёжность крепления рабочего инструмента на шпинделе.

После проведения всех перечисленных проверок необходимо проверить на холостом ходу в течение одной минуты работу выключателя и регулятора скорости вращения. При этом проверяется общее техническое состояние, в том числе отсутствие повышенных шумов, стуков и вибраций, дыма или запаха горячей изоляции.

После транспортировки в зимних условиях необходимо выдержать электроинструмент при комнатной температуре до полного высыхания конденсата.

## 10. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ-МИКСЕРА

1. Установите насадку (1, рис. 1) в патрон (2, рис. 1).

2. Зафиксируйте одним рожковым ключом патрон, другим закрутите насадку до упора.

3. Убедитесь, что насадка установлена правильно и надёжно зафиксирована.

4. Для снятия раскрутите насадку в другую сторону.

## 11. РАБОТА

1. Приготовьте смесь или раствор в крепкой емкости без повреждений, установленной на ровной и устойчивой поверхности.

2. Выполните действия описанные в разделе «Подготовка инструмента к работе».

3. Установите насадку-миксер (см. пункт «Установка и снятие насадки-миксера»)

4. Установите переключатель скоростей (9, рис. 1) и регулятор числа оборотов (7, рис. 1) в нужное положение в зависимости от консистенции и состава раствора или смеси.

5. Подключите миксер к электросети.

6. Погрузите насадку миксера в жидкость так, чтобы она не касалась емкости.

7. Нажмите кнопку выключателя (5, рис. 1) и начинайте работать не прилагая больших усилий.

Необходимо следить за нагревом миксера во избежание его перегрузки и выхода из строя электродвигателя.

Миксер обладает большим крутящим моментом, поэтому при работе с материалами с большой плотностью ёмкость с перемешиваемым материалом должна быть надёжно закреплена на полу, а работающий с миксером должен быть предельно внимательным и сохранять устойчивое положение тела во время выполнения работы.

8. При продолжительной работе нажмите и удерживайте выключатель, затем нажмите фиксатор (6, рис. 1), отпустите выключатель. Для отключения нажмите и отпустите выключатель.

9. Для выключения электроинструмента отпустите выключатель и отсоедините штекер сетевого кабеля от электросети

10. После окончания работы необходимо произвести очистку его от пыли и остатков перемешиваемого материала, свернуть шнур питания.

## 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

**! Техническая проверка производится при отключённой от сети штепсельной вилке!**

1. При работе обеспечьте вентиляцию рабочего места, своевременно удаляйте из рабочей зоны продукты выработки, при необходимости применяйте строительные пылесосы. Бережно относитесь к своему инструменту, применяйте защитные кожаные и иную пылезащиту в соответствии с руководством по эксплуатации. После работы необходимо провести очистку насадки и корпуса от жидкости, пыли и других инородных веществ. Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.

2. Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность.

3. В процессе работы насадка и угольные щетки подвержены естественному износу. Внимательно следите за их состоянием и своевременно заменяйте. Для этого

необходимо снять крышку щеткодержателя (11, рис.1) и произвести замену обеих щеток. Используйте только одинаковые щетки!

Также Вы можете обратиться за этим в авторизованный сервисный центр.

**! Хранить данный электроинструмент необходимо при температуре окружающей среды от 0 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.**

### 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-изготовителем.

### 14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Гарантийный срок эксплуатации пилы отрезной – 12 месяцев со дня продажи.**

Произведено Jinhua Gaojiu Electric Equipment CO., LTD под контролем Электроприбор.

Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

В случае выхода из строя пилы отрезной в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую. При отправке в сервисный центр необходимо упаковать пилу отрезную в жесткую транспортную упаковку, обеспечивающую сохранность изделия. Удовлетворение претензий потребителя о недостатках данного инструмента производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

**Гарантийный ремонт не осуществляется:**

- Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
- При предоставлении изделия в разобранном виде.
- При несоблюдении покупателем правил инструкции и техническому обслуживанию или использованию изделия не по назначению.
- При наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций,

повреждения кабелей и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также при попадании инородных тел в вентиляционные отверстия изделия.

- При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствуют заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (определяется в уполномоченном сервисном центре).

- При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.

- При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.

- При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, направляющих шайб, подшипников, дополнительных ручек, защитных кожухов, ключей и т.п.), сменных приспособлений (режущих дисков, шлифовальных дисков и т.п.);

- При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);

- При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел - песка, камней и пр.;

- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному для данного изделия;

- При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей;

- При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (удлинение шнура питания);

- При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на инструменте или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;

- На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

- Повреждение инструмента, вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, повреждения элементов электродвигателя вследствие несоблюдения требований по пылезащите инструмента в процессе работы, несоблюдение требований и указаний данного руководства, неправильной эксплуатацией и хранением, не могут являться предметом гарантии.

### 15. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы миксера – 3 года.

При утилизации пришедшего в негодность электроинструмента примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать электроинструмент. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу.

## 16.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

| Определение<br>(повреждение, дефект)                                                                                                                                              | Замечания<br>(возможные причины)                                                                | Гарантия<br>(да/нет) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Сгоревшие обмотки якоря и статора, равномерное изменение цвета обмоток якоря.                                                                                                     | Длительная работа с перегрузкой, недостаточное охлаждение из-за загрязнения электроинструмента. | Нет                  |
| Якорь сгорел, катушки статора не изменили сопротивления.                                                                                                                          | Межвитковое замыкание якоря.                                                                    | Да                   |
| Сильное искрение на коллекторе якоря по причине межвиткового замыкания якоря (неравномерные цвета обмоток якоря).                                                                 | Некачественное изготовление.                                                                    | Да                   |
| Пробой электрической изоляции шнура питания, обмоток статора, якоря без механических повреждений.                                                                                 | Некачественное изготовление.                                                                    | Да                   |
| Механическое нарушение изоляции якоря или статора вследствие загрязнения или попадания инородных веществ.                                                                         | Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за инструментом.                                      | Нет                  |
| Электрический пробой статора на корпус статора без механических повреждений.                                                                                                      | Некачественное изготовление.                                                                    | Да                   |
| Разрыв обмотки якоря по причине некачественной пропитки, без признаков перегрузки.                                                                                                | Некачественное изготовление.                                                                    | Да                   |
| Износ зубьев вала якоря (смазка рабочая) других повреждений нет.                                                                                                                  | Некачественное изготовление.                                                                    | Да                   |
| Износ зубьев вала якоря и ведомого зубчатого колеса (смазка нерабочая или отсутствует, металл якоря с синевой).                                                                   | Неправильная эксплуатация.                                                                      | Нет                  |
| Повреждение якоря, статора, корпуса электродвигателя, связанное с выходом из строя подшипников якоря (смазка нерабочая, отсутствует или наличие посторонних механических частиц). | Недостаточный уход за электроинструментом, неправильное обслуживание.                           | Нет                  |
| Выход из строя ротора или статора вследствие заклинивания электроинструмента.                                                                                                     | Неправильное закрепление, подбор инструмента или выбор режима пользователем.                    | Нет                  |
| Выход из строя помехоподавляющего фильтра (конденсатора, катушек) без механических повреждений.                                                                                   | Некачественное изготовление.                                                                    | Да                   |
| Повреждение изоляции якоря и статора крупнозернистой пылью. Нарушение лаковой изоляции якоря и статора. Механическое повреждение обмоток якоря и статора.                         | Небрежная эксплуатация. Несоблюдение требований данного руководства.                            | Нет                  |
| Разрыв(повреждение) обмотки якоря/статора в результате попадания посторонних элементов в зону вращения                                                                            | Несоблюдение требований по пылезащите инструмента при работе                                    | Нет                  |

## 17.ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

| Определение<br>(повреждение, дефект)                                                                                                                                                                                       | Замечания<br>(возможные причины)                                                                                 | Гарантия<br>(да/нет) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Внешние повреждения корпусных деталей, накладок, ручек.                                                                                                                                                                    | Неправильная эксплуатация.                                                                                       | Нет                  |
| Сильное загрязнение вентиляционных окон и внутри изделия ( пылью, жидкостями и т.п.).                                                                                                                                      | Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за электроинструментом.                                                | Нет                  |
| Сильное внешнее загрязнение инструмента, наличие на корпусе следов жидкостей и т. п.                                                                                                                                       | Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за электроинструментом.                                                | Нет                  |
| Ржавчина на металлических поверхностях электроинструмента.                                                                                                                                                                 | Неправильное хранение.                                                                                           | Нет                  |
| Повреждение от огня (внешнее).                                                                                                                                                                                             | Контакт с открытым пламенем.                                                                                     | Нет                  |
| Электроинструмент принят в разобранном виде.                                                                                                                                                                               | У потребителя отсутствует право разбирать инструмент во время гарантийного срока.                                | Нет                  |
| Электроинструмент был ранее вскрыт вне сервисной мастерской, а также неправильная сборка, применение не-соответствующей смазки, нестандартных подшипников и т.п., что могло привести к выходу электроинструмента из строя. | Ремонт электроинструмента в течение гарантийного срока должен проводиться в уполномоченных сервисных мастерских. | Нет                  |
| Курок выключателя запал (наружных повреждений нет).                                                                                                                                                                        | Выключатель испорчен.                                                                                            | Да                   |
| Видимые поломки инструмента.                                                                                                                                                                                               | Падение, удар.                                                                                                   | Нет                  |
| Применение сменного инструмента: затупленного, поврежденного или нестандартного.                                                                                                                                           | Нарушение условий эксплуатации и ухода, ведущих к перегрузке или поломке.                                        | Нет                  |
| Не читается совсем или частично выдавленный на корпусе заводской номер электроинструмента.                                                                                                                                 | Нарушение правил эксплуатации.                                                                                   | Нет                  |
| Пломба на корпусе отсутствует или не соответствует уполномоченной сервисной мастерской.                                                                                                                                    | Попытка ремонта в неспециализированном ремонтном учреждении.                                                     | Нет                  |
| Отсутствуют предусмотренные заводом-изготовителем наклейки                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | Да                   |
| Повреждение изоляции якоря и статора крупнозернистой пылью. Нарушение лаковой изоляции якоря и статора. Механическое повреждение обмоток якоря и статора.                                                                  | Небрежная эксплуатация. Несоблюдение требований данного руководства.                                             | Нет                  |
| Сгорание обмоток якоря, вследствие зависания щеток из-за попадания пыли в щеткодержатель и нарушения свободного хода щеток.                                                                                                | Недостаточный уход за электроинструментом, неправильное обслуживание.                                            | Нет                  |
| Разрыв(повреждение) обмотки якоря/статора в результате попадания посторонних элементов в зону вращения                                                                                                                     | Несоблюдение требований по пылезащите инструмента при работе.                                                    | Нет                  |

## 18.ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕДУКТОРА, ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

| Определение<br>(повреждение, дефект)                                                                                                                   | Замечания<br>(возможные причины)                                                                        | Гарантия<br>(да/нет) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Обломан зуб блок-шестерни инструмента (смазка нерабочая, наличие посторонних механических частиц).                                                     | Переключение скоростей в работающем режиме.                                                             | Нет                  |
| Износ зубьев шестерен.                                                                                                                                 | Недостаточный уход.                                                                                     | Нет                  |
| Выход из строя подшипников редуктора (смазка рабочая).                                                                                                 | Некачественное изготовление.                                                                            | Да                   |
| Повреждения, возникшие по причине отсутствия или разрыва защитного кожуха, что способствовало загрязнению механизма.                                   | Некачественное изготовление.                                                                            | Да                   |
| Повреждения редуктора из-за:<br>- негерметичности;<br>- недостаточного количества смазки;<br>- недостаточного количества смазки;                       | По вине изготовителя.<br>По вине изготовителя.<br>Недостаточный уход.                                   | Да<br>Да<br>Нет      |
| Повреждение механических частей электроинструмента вследствие неправильной регулировки, установки сменного инструмента.                                | Невнимательное изучение инструкции по эксплуатации, применение для работы нестандартных приспособлений. | Нет                  |
| Поломка вентилятора отсоса (наличие внутри корпуса налипшей грязи и твердых предметов, большего размера, чем это допустимо согласно паспорту изделия). | Неправильная эксплуатация и отсутствие ухода.                                                           | Нет                  |

## 19.ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выход из строя выключателей относится к гарантийным случаям, за исключением случаев, приведенных ниже:

| Определение<br>(повреждение, дефект)                                                                                                    | Замечания<br>(возможные причины)                           | Гарантия<br>(да/нет) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Выход из строя выключателя (совместно со статором, якорем) по причине перегрузки.                                                       | Нарушение условий эксплуатации.                            | Нет                  |
| Выход из строя выключателя (отсутствие возможности регулировки оборотов из-за засорения регулировочного колесика инородными веществами. | Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за инструментом. | Нет                  |
| Механические повреждения выключателя.                                                                                                   | Небрежная эксплуатация.                                    | Нет                  |

Корешок талона №1  
На гарантийный ремонт  
(модель: \_\_\_\_\_)  
Изъят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Исполнитель \_\_\_\_\_

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1 А,  
т.(863)292-92-58

ТАЛОН №1  
На гарантийный ремонт электрического миксера  
(модель: \_\_\_\_\_)

Заполняет предприятие изготовитель

Серийный номер \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)  
Заполняет торговая организация  
Продан \_\_\_\_\_

(наименование и адрес предприятия)  
Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати  
Продавец \_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Корешок талона №2  
На гарантийный ремонт  
(модель: \_\_\_\_\_)  
Изъят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Исполнитель \_\_\_\_\_

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1 А,  
т.(863)292-92-58

ТАЛОН №2  
На гарантийный ремонт электрического миксера  
(модель: \_\_\_\_\_)

Заполняет предприятие изготовитель

Серийный номер \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)  
Заполняет торговая организация  
Продан \_\_\_\_\_

(наименование и адрес предприятия)  
Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати  
Продавец \_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

## 21.АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Азов: ИП Жукот А.И., Торговый дом «Хозяин», проезд Обьездной, 7А, Тел.: 8 (928) 100-46-70. E-mail: msazovservice@mail.ru. www.machinestore.ru  
Акса́й: ИП Лева́нский Н.П., ул. Ленина, 40, Тел.: 8 (928) 901-86-87. E-mail: mordovkinoleg@yandex.ru  
Аба́кан: ИП Зуев А.М., СЦ «Каскад», ул. Иракская, 21, Тел.: 8 (3902) 305-755. E-mail: serviskaskad@list.ru. www.kaskadtools.ru  
Ана́па: ИП Ковязин Д.В., ул. Чехова, 50-А, бокс 243, 2-я очередь, Тел.: 8 (908) 673-00-65. E-mail: benzotekhnika-anapa.ru  
Арма́вир: ИП Муратов А.Ю., ул. Новороссийская, 61, Тел.: 8 (928) 664-39-65; 8 (953) 096-09-50. E-mail: ument-armavir@yandex.ru  
Арма́вир: ИП Усков С.В., «Профф-Ремонт», ул. Софьи Перовской, 17, Тел.: 8 (928) 236-45-01. E-mail: proff-instrument2012@mail.ru  
Астраха́н: ООО «АТРТ», ул. Набережная реки Царева, 31, Тел.: 8 (927) 580-82-51, 8 (967) 338-44-85. E-mail: ooo.atrp@mail.ru  
Астраха́н: ИП Мишагина С.А., ул. Дзержинского, 6, Тел.: 8 (908) 618-77-87. E-mail: info@exfort.ru  
Ахту́бинск: «СКВ Сервис», ул. Волгоградская, 8, Тел.: 8 (937) 508-00-01. E-mail: skvservice@mail.ru, www.skv08.ru  
Бала́ково: ИП Арте́мьев Д.В., ул. Менделеева, 11, Тел.: 8 (917) 989-59-74. E-mail: mastersaya.ingener.garin@gmail.com  
Ба́рнау́л: ООО «Китеж», ул. Власкинская 49А, корп. Ж, Тел.: 8 (385) 231-99-12. E-mail: buch@kientrade.ru  
Бе́лгород: ИП Цыбу́лев И.Г., ул. Железнодорожная, 79В, Тел.: 8 (904) 532-87-27. E-mail: risk8118@gmail.com  
Бе́лорече́нск: ИП Солопов О.А., ул. Первомайская, 1А, Тел.: 8 (861) 552-21-26. E-mail: anya39@rambler.ru  
Бря́нск: ИП Тимо́шин С.Н., ул. Флотская, 99А, Тел.: 8 (483) 231-12-12. E-mail: tehnomaster07@yandex.ru. www.32-tm.ru  
Ве́сёлый: ИП Еадо́кимов В.А., ул. Октябрьская, 137, Тел.: 8 (988) 553-44-66. E-mail: evdokimov1606@mail.ru  
Вла́дикавкз: ИП Кожема́кин А.Б., СЦ «Ремонт электроинструментов», ул. Гадиева, 83, Тел.: 8 (928) 686-58-13. E-mail: stator15@mail.ru  
Вла́димир: ИП Би́баров Д. А., «Сервис плюс», пр-кт Ленина, 42, Тел.: 8 (904) 958-86-55. E-mail: servis\_plus33@mail.ru. www.servis-plus.ru  
Во́лгогра́д: ИП Ахметова К.А., «Бензосервис», Шоссе авиаторов, 11А, Тел.: 8 (8442) 26-84-05. E-mail: promcomplect34@mail.ru  
Во́лгогра́д: ИП Тара́ненко И.Ю., СЦ «RemLife», ул. Казахская, 25, оф. 2, Тел.: 8 (988) 037-75-36. www.rem-life.ru  
Во́ронез: ИП Фате́ев А.А., СЦ «Интер-Сервис», ул. Менделеева, 13, Тел.: 8 (962) 326-54-24. E-mail: sc.master-service@yandex.ru  
Гро́зный: ООО «Алиф», СЦ «Алиф», ул. Маяковского, 17В, Тел.: 8 (928) 001-33-03; 8 (871) 222-49-21. E-mail: alifgrozny@mail.ru; adamsaidalif@mail.ru; alifservice@mail.ru  
Ека́теринбу́рг: ООО «Мастер Сервис», пер. Шоферов, 11, оф. 101, Тел.: 8 (343) 286-13-69  
Ела́нь: ИП Аки́мов А.С., ул. Вокзальная, 81, Тел.: 8 (84452) 5-50-94. E-mail: servis-volkova@yandex.ru  
Ело́шар-О́ла: ИП Заха́ров И.А., ул. Гончарова, 9, Тел.: 8 (8362) 30-45-48. E-mail: mi-ch@mail.ru  
Каза́нь: ООО «Лес Парк Сад», ул. Набережная, 31А, ул. Ямашева, 38, оф.107, Тел.: 8 (843) 296-57-71. E-mail: lesparksad@gmail.com  
Каза́нь: ООО «ТЦ «Актив Групп», ул. Ападузова, 3, Тел.: 8 (843) 555-05-81. E-mail: agroup-service@yandex.ru, www.hardyttool.ru  
Кра́снода́р: ИП Бонда́ренко Ю.В., СЦ «Маикта», ул. Уральская, 83А, Тел.: 8 (861) 292-46-26, факс 8 (861) 210-13-77, 8 (861) 495-38-83. E-mail: ytu5@rambler.ru  
Кра́снода́р: ул. Ломоносова, 20, Тел.: 8 (861) 275-86-61; 8 (918) 652-03-56; Тел.: 8 (964) 892-18-19. E-mail: s2758661@rambler.ru  
Кра́снода́р: ИП Гла́шадзе Г.Г., ул. Камвольная, 8, Тел.: 8 (918) 462-03-02. E-mail: georgi63@mail.ru  
Кра́снода́р: ИП Пы́чкин С.М., СЦ «RemLife», ул. «Елена», 8, Тел.: 8 (861) 253-93-14. E-mail: elena\_sternaustrla@mail.ru  
Кры́льск: ИП Ко́сачев А.С., СЦ «Шмель», ул. Коммунистическая, 14А, Тел.: 8 (952) 823-36-74, 8 (952) 823-68-45, 8 (964) 916-66-89. E-mail: magazin.master@mail.ru  
Ка́мшин: ИП Ра́йков А.В., пр-д Нефтяников, 6, пом. 1, Тел.: 8 (837) 716-54-69. E-mail: alexandrskyko@yandex.ru  
Ка́менск-Шахти́нский: ИП Недору́бан Н.В., СЦ «220 вольт», пер. Башкевича, 92, Тел.: 8 (988) 259-86-28. E-mail: service.kam220-volt@yandex.ru  
Ки́ров: ИП Мошо́кин А.С., «Сервисный центр БМС», Транспортный пр-д, 5, Тел.: 8 (964) 256-74-86, 8 (833) 274-74-86. E-mail: bmsnservis@mail.ru  
Маха́чкала: ИП Ими́хаев И.М., СЦ «Универсал», ул. Стенной поселок, 4А, Тел.: 8 (928) 059-77-76, 8 (963) 423-07-77, 8 (988) 223-07-77. E-mail: imihaev@mail.ru  
Маха́чкала: ИП Юсу́пов Р.М., СЦ «Горизонт- М», пос. Семендер, пр-кт Казбекова, 192, Тел.: 8 (988) 451-27-51. E-mail: service@gorizont-m.ru. www.gorizont-m.ru  
Ми́ллперове: ИП Кова́ч Ю.В., ул. Российской, 66/42, Тел.: 8 (909) 423-33-74. E-mail: kovatch5@mail.ru  
На́льчик: ИП Ильче́нко В.Д., «Строймастер», ул. Горького, 72, Тел.: 8 (928) 719-56-42. E-mail: vavilon.66@mail.ru  
На́льчик: ИП Мака́лов Н.А., ул. Ахоева, 190, Тел.: 8 (928) 063-55-53; 8 (965) 498-66-63. E-mail: maklakov.nazar@gmail.com. www.krutisverli.ru  
На́льчик: ИП Ра́схоев С.А., ул. Карла Маркса, 9, Тел.: 8 (961) 422-33-91. E-mail: rasxoev@mail.ru  
Но́воку́знецк: ИП Хо́дырева Ю.В., ул. Музейная, 8, Тел.: 8 (913) 414-87-77, 8 (913) 136-59-67. E-mail: alexy.hod@gmail.com  
Но́воросси́йск: ИП Абду́лов У.В., «Инструмент-Сервис», Анапское шоссе, 17А, Тел.: 8 (900) 28-99-239; 8 (8617) 67-10-10. E-mail: servis07220@yandex.ru  
Но́вооче́рка́сск: ИП Мака́ров А.А., СЦ «Инструментарий», ул. Гагарина, 33, Тел.: 8 (951) 523-34-52. E-mail: 89515233452@yandex.ru  
О́мск: ИП Си́тников Ю.А., Космический пр-кт, 97А, кор. 2, Тел.: 8 (3812) 57-04-57, 8 (3812) 38-78-43, 8 (903) 927-78-43. E-mail: kosmos.omsk@gmail.com  
Оре́л: ИП Си́доров С.В., «Электроприбор», ул. Достоевского, 8, Тел.: 8 (910) 305-07-87. E-mail: kondrviko@yandex.ru  
Оре́нбу́рг: ИП Ваню́шин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99, Тел.: 8 (3532) 21-42-88. E-mail: orenburg350@mail.ru  
Оре́нбу́рг: ООО «ОптТоргПоволжье», ул. Беляевская, 40, Тел.: 8 (3532) 61-16-60. E-mail: opt.volga@bk.ru  
О́стро́гожск: ООО «Полос 36», «Сервисный центр», ул. Освобождения, 48, Тел.: 8 (908) 142-25-14. E-mail: khikmatullaeva78@mail.ru  
Пя́тиго́рск: ИП Гринько В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11, Тел.: 8 (952) 404-80-90. E-mail: ginkoviktor@mail.ru  
Пя́тиго́рск: ИП Родио́нова Л.А., ул. Адмирала, 5А, Тел.: 8 (928) 357-36-16. E-mail: ug\_service@mail.ru  
Пе́нза: ИП Коса́нов А.С., маг. «Русь», п. Колышлей, ул. Октябрьская, 32, Тел.: 8 (904) 266-47-44. E-mail: nm1623@rambler.ru  
Пе́рмь: ИП Бу́рнищев А.И., СЦ «Стинок», ш. Космонавтов, 316-Б, Тел.: 8 (342) 254-30-40 (доб. 312,315). E-mail: foresters-service@inbox.ru  
Ро́стов на До́ну: ИП Коро́бов В.А., ул. Каширская, 1А, Тел.: 8 (863) 292-99-45.  
Ро́стов на До́ну: ИП Ибра́гимов Э.Р., «Global Service», пр-кт 40-летия Победы, 35; пр-кт Буденновский, 19/54; ул. Добровольского, 13; пр-кт Ворошиловский, 65. Тел.: 8 (863) 297-01-01; 8 (800) 200-08-63. E-mail: 2970101@mail.ru. www.global.sc  
Сама́ра: ИП Коло́колов Д.В., «ProService», ул. Физкультурная, 17, Тел.: 8 (846) 990-54-46. E-mail: profservice63@yandex.ru. www.profservice63.ru  
Санк-т-Пе́тербу́рг: ООО «ЭДС», ул. Чернышевского, 15, Тел.: 8 (812) 572-30-20. E-mail: eds2005@ya.ru. www.elektro-remont.ru  
Симфе́ропо́ль: ИП Ме́ринда В.И., ул. Аральская, 71/88, Тел.: 8 (978) 704-69-72, 8 (978) 727-86-33. E-mail: stern.simf2004@mail.ru. www.nerzhavей-ка.pф  
Со́чи: ООО «Коваль», СЦ «Мастер», п. Лазаревского, ул. Павлова, 137, Тел.: 8 (918) 401-17-79, 8 (988) 506-80-70. E-mail: mak180672@yandex.ru  
Со́ччи: ИП Ново́кова А.А., ул. Дагомысская, 43, Тел.: 8 (918) 080-00-15. E-mail: service-centr@mail.ru. www.kavkaztermosvar26.ru  
Ставропо́ль: ИП Барка́ш В.Ф., Старомарьевское шоссе, 14/1, Тел.: 8 (8652) 294-66-90. E-mail: barnash2007@yandex.ru. www.zdvish-service.ru  
Ста́рый О́скол: ООО «Авантаж-Информ», мкр. Лебединец, 1А, Тел.: 8 (951) 140-13-59; 8 (4725) 24-62-27, 8 (4725) 24-73-49. E-mail: avantage\_st@mail.ru  
Ти́хорецк: ИП Иу́шина Л.В., маг. «Инструмент Сервис», ул. Ляпидевского, 78, Тел.: 8 (918) 022-81-30. E-mail: iushin@list.ru  
Тула́е: ИП Де́мьяно Д.В., маг. «Сервис-Класс», ул. Набережная, 3Г, Тел.: 8 (918) 048-49-89; 8 (918) 605-81-65. E-mail: servis\_23@mail.ru  
Ту́ла: ООО «Инструмент Сервис», Одовское шоссе, 78, Тел.: 8 (487) 239-23-96. E-mail: instrument-tula@mail.ru  
Уфа́: ООО «УфаГа́з», ул. Травяная, 15А, Тел.: 8 (347) 298-52-22. E-mail: ingo@ufagaz.ru  
Чебоксары́: ИП Заха́ров И.А., маг. «Мир инструментов», ул. Хевешская, 5, корп. 1, Тел.: 8 (8352) 22-21-41. E-mail: mi-ch@mail.ru  
Чебоксары́: ИП Макси́мов Р.Н., СЦ «Силовая Техника», Складской проезд, 8, Тел.: (8352) 38-52-06. E-mail: servis\_st121@mail.ru. www.st121.ru  
Че́рег: ИП Звэ́ишкос Д.М., Че́рег-1, ул. Карова, 12, Тел.: 8 (903) 493-55-02. E-mail: zdvish@yandex.ru. www.zdvish-service.ru  
Че́репове́ц: ООО «Технотренд», ул. Белинского, 3, Тел.: 8 (8202) 24-0-510. E-mail: office@mservice.ru  
Че́ркесск: ИП Ку́шев Е.А., ТЦ «Техник», ул. Гутукова, 13А, Тел.: 8 (8782) 210557, 8 (988) 918-15-87. E-mail: eservice2000@mail.ru, tsctehnik@mail.ru  
Че́ркесск: ИП Гу́гуюлов Б.Р., ул. Октябрьская, 3, Тел.: 8 (909) 495-82-96; 8 (928) 923-04-05. E-mail: gbr04@yandex.ru  
Шахты́: ИП Тура́лин А.Е., СЦ «Электроинструмент», ул. Ленина, 188, Тел.: 8 (988) 943-48-19. E-mail: oodgidiya.service@mail.ru  
Шахты́: ИП Ива́нов А.Ю., «Интер-Сервис», ул. Маяковского, 22Г, Тел.: 8 (928) 216-35-94, 8 (938) 159-86-85  
Эли́ста: «СКВ Сервис», ул. Юрия Клыкова, 81Г, Тел.: 8 (84722) 95-207. E-mail: skvservice@mail.ru. www.skv08.ru  
Э́нгельс: ИП Миро́ненко М.О., пр-кт Строителей, 31, Тел.: 8 (845) 374-01-67

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
Подпись покупателя \_\_\_\_\_