


Терморегулятор E51.716 с жидкокристаллическим экраном, программируемый на неделю (сутки)

Инструкция по эксплуатации Паспорт


7а. Коды неисправностей

E0: Встроенный датчик подключен или К.З.
E1: Выносной датчик подключен или К.З.
Если обнаружены ошибки E0/E1, необходимо проверить прибор и устранить причины появления ошибок

8. Кнопки и символы дисплея:




9. Размеры, мм




10. Монтаж терморегулятора


1 С помощью отвертки снимите внешнюю рамку и лицевую панель




2 С помощью отвертки снимите заднюю крепежную пластину, как показано на рисунке




3 С помощью винтов закрепите крепежную пластину к монтажной коробке K-201 УХЛ4 или D68mm



4 После подключения терморегулятора к проводам закрепите прибор на крепежной пластине (см. рис) оденьте лицевую панель и рамку.



11. Диаграмма соединения



Гарантийное свидетельство
Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением управляющего устройства отличного качества! Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством, и проследите чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы торгующей организации. При отсутствии штампов и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Для установки (подключения) рекомендуем обращаться к услугам квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями. Инструкция по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за выход из строя изделия, возникшие из-за его неправильной установки. Перед использованием изделия обязательно ознакомьтесь с Инструкцией. Гарантийный срок составляет двенадцать месяцев с момента продажи.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением (установкой), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку), если изделие подвергалось конструктивным изменениям или самостоятельному ремонту.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, дымление и другие животные, а также насекомые (тараканы и муравьи), попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.п.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Модель прибора..... E51.716 ... Дата изготовления..... октябрь 2011.....
Дата продажи..... Серийный номер изделия.....
Подпись и печать продавца..... Подпись покупателя.....
Монтаж произвел..... Прибор установлен по адресу.....
При наступлении гарантийного случая обращаться по месту приобретения.
Для замечток :

EASTEC

Терморегулятор E51.716 прошел заводские испытания и признан годным к эксплуатации. Дополнительная информация на сайте www.eastec.ru

Терморегулятор E51.716 с жидкокристаллическим экраном, программируемый на неделю (сутки)

Инструкция по эксплуатации Паспорт

1. Назначение

Терморегулятор предназначен для автоматического и ручного регулирования температуры в помещениях, оборудованных кабельными системами электрического отопления, с использованием выносного датчика температуры. Терморегулятор рекомендуется использовать для поддержания температуры пола помещений.

Терморегулятор предназначен для скрытого монтажа в стенной коробке. Рекомендуется использовать стандартные монтажные коробки K-201 УХЛ4 или круглые Ø68mm. Коробку утопить на 1см относительно поверхности стены. Отверстия крепления для винтов располагать в горизонтальной плоскости.

Терморегулятор управляет системой «теплый пол», включал ее в удобное для Вас время. Устройство позволяет задавать индивидуальные режимы работы в течение дня с различной температурой.

2. Технические данные

Питание от сети переменного тока
Максимальный ток коммутации
Максимальная мощность нагрузки
Потребляемая мощность
Диапазон регулирования температуры (возможно корректировать от +35...+90°C)
Внешняя установка ограничения (заводская установка +35°C)
Шаг регулирования температуры (заводская установка 1°C)
Защита корпуса
Температура окружающей среды
Датчик воздуха
Датчик пола
Габаритные размеры

-220В-230В, 50Гц
16А
3600Вт/230В
2Вт
+5°C...+90°C
+5° +60°C
0,5°...10°C
1P20
-5°C...+50°C
встроенный
NTC, 3м
86x90x43mm

3. Комплект поставки:

Терморегулятор-1шт.
Датчик температуры пола-1шт.
Паспорт, инструкция пользователя-1шт.
Упаковка-1шт.
Крепежные винты-2шт.

4. Порядок эксплуатации

- 1) "On" Вкл/выкл.
- 2) Нажмите кнопку "▲" для выбора автоматического режима и "▼" для ручного.
- 3) Нажмите UP «вверх» ▲ или DOWN «вниз» ▼ для регулировки температуры.
- 4) Нажмите кнопку меню "☰" и «вверх» ▲ и удерживайте в течение 5 сек, для того чтобы войти в режим настройки времени и нажмите "☰", чтобы выбрать настройку. Кнопками ▲ и ▼ настройте дату и время. Затем выключите, чтобы выйти.
- 5) Нажмите кнопку "☰" для выбора автоматического или ручного режима.
- 6) Установите t° и время, комнатная температура будет видна
- 7) нажмите обе кнопки ▲ и ▼ и удерживайте в течение 5 сек, чтобы включить блокировку. Если блокировка включена появится значок "☰", значок исчезнет при снятии блокировки.

5. Функции

- ☰ ручной режим ☰ отрезок времени № 3
- ☰ автоматический режим ☰ отрезок времени № 4
- ☰ обогрев включен ☰ отрезок времени № 5
- ☰ отрезок времени № 1 ☰ отрезок времени № 6
- ☰ отрезок времени № 2

6. Программирование

Нажмите клавишу "☰" и удерживайте её около 5 сек, чтобы начать программирование.

Клавиша	Режим времени	Символ	Время	Температура	Установка температуры
☰	1	☰	06 : 00	20°C	Установка температуры
	2	☰	08 : 00	15°C	
	3	☰	11 : 30	15°C	
	4	☰	12 : 30	15°C	
	5	☰	17 : 00	22°C	
	6	☰	22 : 00	15°C	
☰	1	☰	08 : 00	22°C	Установка нагрева и конца работы
	2	☰	23 : 00	15°C	

Внимание: Подключение терморегулятора должно производиться квалифицированным специалистом

7. Расширенные настройки

Расширенные настройки обычно производятся после окончательной установки терморегулятора. Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удерживайте кнопку "☰" и одновременно включите прибор

ADJ 26.3°C

1. ADJ: Калибровка температуры. С помощью кнопок + и - откалибруйте температуру. Предел калибровки ± 9,9°C, нажмите "☰" для перехода в следующий пункт подменю расширенных настроек

SEN 1N

2. SEN: Выбор датчика. С помощью кнопок + и - выберите режим работы 1N : датчик воздуха; OUT: датчик пола, ALL: оба датчика (датчик пола ограничительный). Нажмите "☰" для следующего шага

LTP 35.0

3. LTP: Ограничение температуры пола. С помощью кнопок + и - установите для ограничения максимальную температуру для пола. Предел ограничения 5-60°C. Нажмите "☰" для следующего шага

WIF 10

4. WIF: Шаг регулировки температуры. с помощью кнопок + и - установите шаг регулирования температуры. Диапазон 0,5-10°C. Нажмите "☰" для следующего шага

LTP OFF

5. LTP: Режим антизамерзания при выключенном терморегуляторе. С помощью кнопок + и - выберите режим. Нажмите "☰" для следующего шага

PRG 12345

6. PRG: Режим отдыха. При помощи кнопок + и - выберите режим отдыха 5/2, 6/1, 7 и выйдите. Нажмите "☰" для следующего шага.

PLE 00

7. PLE: В данной модели функция не используется

DLY 1

8. DLY: В данной модели функция не используется

HIT 35.0

9. HIT: Установка максимальной температуры. С помощью кнопок + и - установите максимальную температуру. Диапазон 35-90°C. Нажмите "☰" для выхода из подменю.

FAC *

10. FAC: Сброс в заводские настройки. Нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку «+», пока прибор не вернется к заводским установкам. Нажмите "☰" для выхода из подменю.

Выключите прибор для сохранения настроек

Дополнительная информация на сайте www.eastec.ru

EASTEC