



KRAFTOOL I/E GmbH, DE-71034 Böblingen, Otto-Lilienthal-Str. 25  
www.stayer-tools.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

## ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4310-1, 4310-1.5, 4310-2, 4310-4

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Запрещено работать с поврежденным, расслоенным, надорванным тросом.
2. Запрещено превышать максимальное тяговое усилие.
3. Запрещено использовать для подъема людей и грузов.
4. Запрещено обматывать объект тросом и зацеплять крюк за этот трос.
5. Лебедка предназначена только для ручного применения, без использования механических приспособлений, увеличивающих прикладываемое к рукоятке усилие.
6. Необходимо регулярно проверять инструмент на предмет отсутствия трещин, сколов и других повреждений.
7. Не допускать перекручивания и расслоения троса.
8. На барабане всегда должно быть не менее двух полных оборотов троса.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Представляет собой ручной механизм, предназначенный для перемещения грузов на плоскости под углом не более 60°. Корпус лебедки представляет собой стальную конструкцию с храповым механизмом, намотанным тросом и рукояткой. Крюки из неломкой стали закалены для придания им большей прочности. Двойное цельнокованое храповое колесо и усиленная собачка обеспечивают надежную работу лебедки и ее защиту от перекаса.



### ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед началом использования сцепите собачку с зубчатым колесом. Закрепите монтажный блок лебедки на грузе, а крюк корпуса лебедки на жесткой прочной опоре. Далее перемещайте рукоятку влево-вправо, что приведет к вращению храпового колеса и подтягиванию груза за счет наматывания троса на барабан. Для разматывания троса необходимо оттянуть пружину собачки. Плавное перемещение рукоятки, чтобы она нажала на стопор и освободила его. При этом зубчатое колесо повернется на один щелчок и ослабит натяжение троса. Повторите это действие по мере необходимости.

### ЗАМЕНА ТРОСА:

Крепежное гнездо специальной конструкции в барабане и утолщенный конец троса обеспечивают быструю и надежную замену троса. Стяните трос с барабана (для этого оттяните пружину собачки, отожмите рукой нижний стопор храпового колеса). Выньте его из гнезда. Закрепите новый трос и намотайте его на барабан.

### ВНИМАНИЕ:

В процессе работы на барабане всегда должно быть не менее 2 витков троса!

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Артикул                        | 4310-1  | 4310-1.5 | 4310-2  | 4310-4  |
|--------------------------------|---------|----------|---------|---------|
| Максимальное тяговое усилие, т | 1       | 1.5      | 2       | 4       |
| Длина троса, м                 | 1.8     | 2.4      | 3       | 3       |
| Диаметр троса, мм              | 4       | 4        | 4,8     | 6       |
| Отношение плеч рычага          | 15:1    | 15:1     | 15:1    | 15:1    |
| Храповый механизм              | двойной | двойной  | двойной | двойной |
| Количество крюков              | 2       | 2        | 2       | 3       |

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Транспортировка производится в отгрузочной таре.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ:

1. Регулярно проверяйте изделие на наличие механических повреждений.
2. Регулярно смазывайте рычаг, трос, трещотку.
3. Избегайте воздействия влаги.
4. Не подвергайте изделие механическим ударам.
5. Хранить в сухом месте и чистом виде.
6. Запрещена утилизация вместе с бытовыми отходами.