

PartnerTool



Инструкция по эксплуатации

Бесщеточный аккумуляторный секатор

PBS-20

ERC

Содержание

Уважаемый покупатель!	3
Основные сведения об изделии	4
Внешний вид (схематично)	5
Технические характеристики	6
Комплект поставки	6
Общие указания мер безопасности	7
Правила эксплуатации	9
Направление вращения	10
Включение инструмента	10
Техническое обслуживание и хранение	11
Утилизация	11
Гарантийное обслуживание	12
Гарантийный талон	14
Для заметок	15

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PARTNERTOOL.

Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом работы изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Сохраните Руководство эксплуатации для ознакомления и для гарантийного обслуживания. Руководство содержит минимально необходимые сведения для применения изделия.

Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим усовершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации.

Основные сведения об изделии

Бесщеточный Аккумуляторный секатор (далее по тексту – секатор).

Инструмент предназначен для обрезания ветвей, ухода за садовыми деревьями и кустарниками, для обрезки ветвей размером менее 30 мм в садах и виноградниках.

Простой и удобный в использовании, эффективность в 8-10 раз выше, чем у традиционных ручных секаторов. Качество обработки намного выше, чем при использовании ручного триммера.

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”

ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”

ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

0000 00 00000

индекс товара
 месяц производства
 год производства

Изготовитель:

Room 1602, Bona Plaza,
 Taikang M. Rd.,
 South CBD, Ningbo, China
 ningboproduct1@gmail.com

Импортер:

ООО “Промэлектро”,
 344065, Россия,
 Ростовская область,
 город Ростов-На-Дону,
 Орская, 31М, лит. А2, 2 этаж,
 комната 21а, 21б. офисы 13,14

Внешний вид (схематично)



1. Подвижное лезвие
2. Фиксированное лезвие
3. Стопорный штифт
4. Триггер переключателя
5. Выключатель питания
6. Входной разъем аккумулятора
7. Индикаторная лампа

Технические характеристики

Модель	PBS-20
Максимальное напряжение	20 Вт
Тип двигателя	бесщеточный
Диаметр среза мягких ветвей	0-28 мм
Тип аккумулятора	Li-ion
Мощность аккумулятора	2 Ач
Время работы	60-80 минут
Количество аккумуляторов	2 штуки
Параметры сети для зарядки АКБ	230/50 В/Гц
Вес инструмента	1,38 кг

Комплект поставки

Наименование	Количество (шт.)
Секатор	1
Аккумуляторная батарея	2
Зарядное устройство для аккумулятора	1
Аксессуары	1
Кейс	1
Инструкция по эксплуатации	1

Перед эксплуатацией инструмента

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до + 35 °С и относительной влажности не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм, но не защищает от воды.

ВАЖНО!

Режим работы инструмента повторно-кратковременный с номинальным периодом «работа/ перерыв» – 15 мин/5 мин, После непрерывной работы в течение 15 минут его необходимо выключить, возобновить работу с ним можно через 5 минут!

Не перегружайте мотор электроинструмента: время работы не более 20 часов в неделю.

Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации инструмента.

Общие указания мер безопасности

ВНИМАНИЕ!

- Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности в инструкции.
- Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.
- Проведите визуальный осмотр инструмента для оценки общего

СОСТОЯНИЯ.

ВАЖНО:

Не используйте поврежденный инструмент – это может привести к травме!

- Проверьте надежность креплений узлов и деталей, проверьте затяжку болтов и т.д., целостность шнура питания.
- Используйте прибор и принадлежности к нему только по назначению.
- Отключайте инструмент при перерывах в работе, транспортировке и чистке.
- Сетевой адаптер должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в характеристиках. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную электрическую изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.
- Если Вы используете удлинитель, убедитесь в его исправности и соответствии стандартам
- При работе с инструментом следует обязательно применять средства индивидуальной защиты. Особенно для защиты глаз. Также, по необходимости, средства защиты слуха, перчатки, специальный защитный фартук.
- Не допускайте непреднамеренного запуска электроинструмента – перед его включением или переносом убедитесь, что кнопка «пуск» находится в положении «отключено».
- Удержание пальца на кнопке «пуск» при переноске инструмента или подключение к сети инструмента с нажатой кнопкой «пуск» может привести к несчастному случаю.
- Защищайте приборы от попадания влаги. Не погружайте их в воду.
- Не оставляйте инструмент под дождем или водой. Не подвергайте воздействию дождя или воды!

ВНИМАНИЕ!

- Не допускается работа при любых неисправностях устройства! Отключите устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

**От Ваших действий зависит
Ваше здоровье и здоровье
окружающих!**

Внимание!

Не пользуйтесь секатором, когда утомлены или же пребываете под действием медицинских препаратов, спиртного, наркотических препаратов или же средств, замедляющих реакцию. Это может привести к серьёзной травме.

Храните электроинструменты в оригинальной упаковке. Вне доступном для детей и людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом месте.

Дополнительные меры безопасности

- Аккумуляторный секатор поставляется частично заряженным. Зарядите его перед началом использования.
- Разрешается использовать аккумуляторные батареи и зарядные устройства только торговой марки PARTNERTOOL.
- Запрещается использовать аккумуляторные батареи и зарядные устройства, имеющие поломки.
- Запрещается проводить зарядку батарей в помещениях с высокой влажностью.
- В процессе зарядки аккумуляторная батарея и зарядное устройство нагреваются! Не заряжайте аккумуляторную батарею, если температура окружающей среды ниже 0°C или выше 45 °C

- Не разбирайте аккумуляторную батарею и зарядное устройство.
- Не вскрывайте аккумулятор. При этом может возникнуть опасность короткого замыкания.
- При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с этой жидкостью, и попадание в глаза вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или ожогам.
- В случае попадания на кожу, промойте водой с мылом, затем лимонным соком или уксусом. В случае попадания в глаза, их необходимо промывать не менее 10 минут, а затем обратиться к врачу.
- Избегайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
- Храните аккумуляторную батарею вдали от металлических предметов.
- Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь и в воду.
- Защищайте аккумулятор от воздействия высоких температур (max.+50°C), сильного солнца и огня.

ВАЖНО

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство.
2. Аккумулятор можно заряжать только в помещении.
3. Двойная изоляция, нет необходимости в заземлении
4. Отказоустойчивое трансформаторное зарядное устройство
5. Зарядка аккумулятора автоматически прекратится при перегреве
6. Утилизируйте зарядное устройство отдельно от бытовых отходов.

Использование и техническое обслуживание секаторов

1. Не срезайте ветки сверх указанного диаметра, не режьте

твердые предметы, такие как металл, камень или другие нерастительные материалы. Если лезвия изношены или повреждены, замените их.

2. Держите секатор в чистоте, используйте чистую ткань для чистки секатора, аккумулятора и зарядного устройства (не используйте абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей), используйте мягкую щетку или сухую ткань, чтобы стереть пыль с головки секатора.
3. Не погружайте секатор, аккумулятор или зарядное устройство в какую-либо жидкость.
4. Следуйте инструкциям по правильному использованию секатора, не используйте секатор, если поврежден сам инструмент, аккумулятор или зарядное устройство.
5. Не используйте секатор, если он не работает должным образом, немедленно отправьте на техническое обслуживание. Опасно использовать секаторы, если инструмент не работает должным образом или выключается.
6. Убедитесь, что секатор выключен во время любых регулировок, замены принадлежностей или хранения. Эта защитная мера направлена на снижение риска случайного приведения в действие секаторов.
7. Убедитесь, что лезвия закрыты, когда они не используются. Хранение секаторов должно храниться в недоступном для ДЕТЕЙ месте. Не позволяйте пользоваться ими никому, незнакомому с работой секаторов или инструкциями, пользоваться секатором без надлежащей подготовки и понимания опасно.
8. Использование секатора должно осуществляться в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве и методы использования с учетом рабочей среды и типа выполняемой работы.
9. После каждого использования очищайте подвижные и неподвижные лезвия от всего мусора, а затем нанесите смазку на ту сторону лезвия, где соприкасаются подвижные и неподвижные

лезвия. Это гарантирует, что лезвия остаются в хорошем состоянии, и уменьшает сопротивление во время использования, продлевая срок службы секаторов и лезвия.

Порядок работы

1. Вставьте аккумулятор в разъем питания секатора.
2. Включите выключатель питания секаторов. При первом использовании светодиодный индикатор загорается зеленым, а звуковой сигнал подается 1 раз.
3. Дважды нажмите на спусковой крючок, лезвия секатора откроются автоматически.
4. Обычный режим: нажмите на спусковой крючок, чтобы закрыть лезвия, и отпустите триммер спускового крючка, чтобы открыть лезвия.

Блокировка лезвия: Удерживайте спусковой крючок, жужжание означает, что лезвие остается закрытым.

5. Чтобы проверить, хорошо ли работает секатор перед операцией, нажмите на спусковой крючок, чтобы закрыть лезвия, и отпустите спусковой крючок, чтобы открыть лезвия, ничего не разрезая, повторите процесс несколько раз.

Как отключить секатор

1. Нажмите на спусковой крючок и удерживайте в течение нескольких секунд, затем отпустите, лезвие закрывается и не открывается.
2. Выключите аккумулятор, отсоедините аккумулятор.

3. Наведите порядок, приведите в порядок и положите секаторы обратно в ящик для инструментов.

Заряд батареи

Светодиодный индикатор на аккумуляторе становится красным при зарядке и загорается зеленым, когда аккумулятор полностью заряжен через 1-2 часа.

Аппарат можно использовать в течение 1-2 часов после полной зарядки.

Предупреждения

Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор обычно нагреваются.

Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его рекомендуется зарядить.

Заряжайте батарею каждые 3 месяца, чтобы убедиться, что низкое использование не повлияет на срок службы батареи.

Новой батарее или батарее, которая не использовалась в течение длительного времени, требуется около 5 циклов зарядки-разрядки, чтобы достичь полной емкости.

Не заряжайте полностью заряженный аккумулятор после нескольких минут использования, так как это сократит срок службы батареи и ее эффективность.

Не используйте поврежденную батарею и не разбирайте зарядное устройство или аккумулятор.

Не размещайте аккумулятор вблизи источников тепла с высокой температурой. Аккумулятор может взорваться в случае пожара или длительного воздействия высокотемпературных источников тепла.

Не заряжайте аккумулятор на открытом воздухе или во влажной среде.

Обычно секатор уменьшает диаметр реза, когда заканчивается емкость аккумулятора.

Не используйте секатор во время зарядки. Во время зарядки он должен быть отсоединен от аккумулятора.

Не храните аккумулятор во влажной среде.

Замена лезвия

Если подвижное лезвие больше не проходит через неподвижное лезвие по всей его длине, или если секатор больше не может обеспечить чистый срез после заточки, рекомендуется заменить лезвие, выполнив следующие действия.

1. В целях безопасности перед заменой лезвия убедитесь, что секатор выключен, а шнур питания отсоединен от аккумулятора.
2. Очистите лезвие после замены, подключите шнур питания к батарее, включите, чтобы проверить лезвие, закройте лезвие, чтобы завершить весь процесс.

Техническое обслуживание и хранение

Наш инструмент качественный и долговечный. Правильное использование и регулярное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

- Очищайте инструмент от пыли после каждого применения, используйте, по возможности, отсасывающее устройство, продувайте вентиляционные щели
- При необходимости, ремонта и технического обслуживания инструмента обращайтесь в сервисный центр. Самостоятельная замена деталей, использование не оригинальных запчастей, деталей и расходных материалов -запрещены.
- Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

Утилизация

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам и рекомендациям по безопасной утилизации машины и (или) оборудования.

- Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
- Обращайтесь в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Гарантийное обслуживание

Для успешного использования и обслуживания инструмента при приобретении проверьте комплектность, отсутствие повреждений, ознакомьтесь с его назначением, техническими характеристиками, правилами эксплуатации, обеспечьте сохранность гарантийного талона и настоящего руководства по эксплуатации.

Убедитесь в наличии на гарантийном талоне даты продажи, штампа магазина, подписи покупателя. Подпись покупателя на гарантийном талоне подтверждает ознакомление с руководством по эксплуатации инструмента, ознакомление и согласие с условиями гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации инструмента - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- При не соблюдении покупателем правил инструкции и технического обслуживания.
- При наличии механических повреждений (вмятин, трещин, сколов, повреждений кабелей и т. п.
- При эксплуатации изделия с признаками неисправности.
- При наличии повреждений, вызванными агрессивными веществами, воздействием высоких температур (в том числе огня), высокой влажности, проникновением жидкостей в электродвигатель.
- При наличии признаков перегрузки электродвигателя, а также несоответствия параметров напряжения сети номинальному, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя.
- При неисправностях, возникших в результате нормального износа детали или инструмента.
- При сильном загрязнении инструмента, как внешнем, так и внутреннем, ржавчине (выявляются при диагностике в сервисном центре).
- При возникновении неисправности, вследствие установки или

замены деталей, либо установки дополнительных деталей или изменения конструкции изделия.

- При возникновении дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.)
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется:

- Аккумуляторные блоки, зарядные устройства и принадлежности, входящие в комплект поставки.
- На инструмент, используемый, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Наименование электроинструмента.....

Месяц и год изготовления

Серийный номер инструмента.....

Дата продажи

Штамп продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Товар проверен, исправен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею.....

Покупатель.....

Для заметок

