


100*140MM

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: B0340ST2H2

BALDR

БЕСПРОВОДНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ С СЕНСОРНЫМИ КНОПКАМИ





Настоящим благодарим вас за приобретение беспроводной метеостанции с сенсорными кнопками Baldr. Изделие разработано и изготовлено с использованием инновационных компонентов и технологий для получения идеальных показаний температуры и влажности в одном устройстве. Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство, чтобы ознакомиться с его характеристиками и функциями.

Питание метеостанции и датчика:
Основное устройство: батарейки AAA - 3 шт.
Датчик: батарейки AAA - 2 шт.

Внешний вид

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО



1. Температура и влажность воздуха в помещении

2. Индикатор уровня комфорта

3. Индикатор окна

4. Индикатор разряженной батарейки (основного устройства)

5. Текущее время

6. Канал датчика

7. Индикатор разряженной батарейки (наружного датчика)
8. Индикатор сканирования каналов

9. Температура и влажность воздуха на улице

10. Индикатор изменения окружающих условий


11. Сенсорная кнопка

12. Крышка отсека для батареек

13. Кнопка фоновой подсветки

14. Съёмная стойка

Наружный датчик



Технические характеристики

1. Измерение температуры воздуха в помещении и на улице (C/F)
2. Измерение влажности воздуха в помещении и на улице
3. Индикаторы уровня комфорта
4. Регистрация макс./мин. температуры и влажности
5. Сенсорные кнопки для простого управления
6. Индикатор открытого/закрытого окна
7. Индикатор изменения окружающих условий
8. Индикатор разряженных батареек
9. Отображение времени в 12/24-часовом формате
10. Надёжная и устойчивая металлическая стойка
11. Фоновая подсветка белого цвета

Комплект поставки

В комплект поставки входит:
Цифровая метеостанция - 1 шт.
Наружный датчик - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Перед началом работы

ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

1. Снимите крышку отсека для батареек
2. В датчик вставьте 3 батарейки размера AAA, соблюдая полярность (+ и -);
3. Извлеките металлическую стойку из отсека и вставьте с задней стороны устройства.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ДАТЧИК

1. Снимите крышку отсека для батареек
2. В датчик вставьте 2 батарейки размера AAA, соблюдая полярность (+ и -);

Инициализация

1. После включения питания на ЖК-дисплее на 3 секунды все сегменты, и в это же время гигрометр будет измерять температуру и влажность воздуха в помещении, а затем начнёт принимать сигнал с наружного датчика в течение не более 3 минут.
2. Единицы измерения температуры по умолчанию: °C
3. Формат времени по умолчанию: 24 ч

Подготовка датчика к работе

- Вставьте батарейки в датчик, прежде чем включить питание основного устройства.
- Нажимайте кнопку C/F для переключения между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта.
- Нажимая на кнопку установите желаемый канал CH1, CH2 или CH3, при этом канал основного устройства следует установить такой же, как канал датчика.
- Если основное устройство было включено, и 3 минуты не прошли, можно нажать кнопку TEST для быстрого сопряжения устройств. Если в основное устройство сначала были вставлены батарейки, и 3 минуты, в течение которых осуществлялся приём сигнала, прошли, необходимо нажать и удерживать кнопку CH для повторного входа в режим приёма сигнала, или вынуть и вставить батарейки из основного устройства.

При приобретении дополнительных датчиков необходимо повторить вышеприведённые операции для каждого датчика.

Канал наружного датчика

1. После включения гигрометр будет автоматически принимать сигналы с наружных датчиков в течение 3 минут. На дисплее будет мигать символ в виде антенны. Если в течение 3 минут сигнал не будет получен, попытки приёма сигнала с наружных датчиков прекратятся.
2. Нажимайте кнопку "CH/▲" для переключения каналов.
3. Порядок выбора: CH1 --> CH2 --> CH3 --> Сканирование каналов (начиная с CH1, затем CH2, после CH3 с интервалами 10 секунд).
4. Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку "CH/▲" для включения повторной регистрации сигнала с наружного датчика. Снова нажмите и удерживайте кнопку "CH/▲" для выхода из этого режима.
5. В режиме повторной регистрации сигнала температура и влажность воздуха на улице не отображаются.

Примечания:

- a. Если ранее термогигрометр успешно принимал сигнал с наружного датчика, а в следующие 60 минут сигнал был потерян, то вместо значений параметров наружного воздуха на дисплее будет отображаться "----".
- b. В многоканальном режиме (в случае приобретения более одного датчика) необходимо последовательно выполнить сопряжение с каждым датчиком. Перед тем, как выполнить поиск сигнала с датчика, включите питание датчика и установите одинаковые каналы на основном устройстве и на датчике.

Установка времени

1. Нажмите и удерживайте кнопку "C/F/SET" для входа в режим установки времени.
2. Часы и минуты начнут мигать. Нажимайте для увеличения, а для уменьшения значения.
3. Порядок настройки: часы - минуты - 24/12-ч - OFF/ON (регистрация значений за 24 часа или за всё время) - выход.
4. Нажмите "C/F/SET" для подтверждения настроек.

Регистрация максимумов и минимумов

1. Нажмите кнопку один раз для просмотра максимальной температуры и влажности, значение будет отображаться в течение 5 секунд.

2. Нажмите кнопку во второй раз для просмотра минимальной температуры и влажности, значение будет отображаться в течение 5 секунд.
3. Нажмите кнопку в третий раз для возврата в обычный режим.
4. Нажмите и удерживайте кнопку для сброса максимальных и минимальных значений и регистрации новых значений.
5. Пользователь может ограничивать интервал времени регистрации максимальных и минимальных значений, см. раздел Установка времени.
6. ON означает регистрацию максимальных и минимальных значений за последние 24 часа, они будут автоматически сбрасываться в 0:00. OFF означает регистрацию значений с момента включения питания.

Индикатор уровня комфорта

Индикация			
Влажность	СУХО 20%..44%	КОМФОРТНО 45%..65%	ВЛАЖНО 66%..99%

1. Сухо: влажность воздуха в помещении 20%..44%, включая 20% и 44%
2. Комфортно: влажность воздуха в помещении 45%..65%, включая 45% и 65%
3. Влажно: влажность воздуха в помещении 66%..99%, включая 66% и 99%

Индикатор изменения окружающих условий

Изменение окружающих условий рассчитывается по абсолютной влажности воздуха на улице и в помещении. Ниже показаны условия изменения значков на дисплее:

Разница абсолютной влажности воздуха (на улице относительно помещения)	Индикация	
В пределах ±0,8 г/м³	NO CHANGE	Без изменений
Больше на 0,8 г/м³ и более	MORE WET	Влажность растёт
Меньше на 0,8 г/м³ и более	MORE DRY	Влажность уменьшается

Индикатор окна

При определённой влажности (см. таблицу ниже) индикатор окна на дисплее будет показывать, следует ли открыть/закрыть окна.

Уровень комфорта влажности воздуха 	Изменение окружающих условий MORE WET NO CHANGE MORE DRY	Откройте окно 	Закройте окно
Комфортно	Влажность растёт, уменьшается или без изменений	Не горит	Не горит
Сухо	Без изменений	Не горит	Не горит
Сухо	Влажность растёт	Горит	Не горит
Сухо	Влажность уменьшается	Не горит	Горит
Влажно	Без изменений	Не горит	Не горит
Влажно	Влажность растёт	Не горит	Горит
Влажно	Влажность уменьшается	Горит	Не горит

Меры предосторожности

- Не используйте для чистки деталей изделия бензин, разбавитель и любые растворители. При необходимости выполняйте чистку мягкой тканью.
- Не погружайте изделие в воду. Это может привести к поражению электрическим током и повреждению изделия.
- Не прилагайте к изделию чрезмерное усилие, не ударяйте и не подвешивайте изделие большим колебаниям температуры или влажности.
- Не вскрывайте внутренние компоненты.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разных типов.
- Не устанавливайте в устройство одновременно щелочные и обычные батарейки или аккумуляторы. Извлекайте батарейки в случае продолжительного хранения изделия.
- Не утилизируйте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Необходимо утилизировать данное изделие отдельно для специальной переработки.

Гарантия

Компания BALDR предоставляет на данное изделие ограниченную гарантию сроком на 1 год от производственных дефектов материалов и изготовления.

Гарантийное обслуживание может выполняться только авторизованным сервисным центром. Вместе с заявлением в организацию-изготовитель или авторизованный сервисный центр необходимо предоставить оригинальный чек с датой продажи в качестве доказательства приобретения.

Данная гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления с учётом следующих исключений: (1) ущерб в результате несчастного случая, неразумного использования или пренебрежения правилами эксплуатации (включая отсутствие разумного и необходимого технического обслуживания); (2) повреждение во время транспортировки (претензии следует предъявлять перевозчику); (3) повреждение или порча любых принадлежностей и декоративной поверхности; (4) повреждение в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве пользователя.

Данная гарантия распространяется только на фактические дефекты самого изделия и не покрывает расходы на установку или снятие зафиксированного устройства, обычную подготовку к работе или настройку, претензии, основанные на искажении информации продавцом, или изменения в работе, вызванные обстоятельствами, связанными с установкой.

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться в сервисный центр компании BALDR для проведения диагностики и обслуживания.

Благодарим вас за выбор изделий BALDR!

BALDR