

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Термокружка автомобильная GALAXY LINE GL0120 (далее – термкружка, кружка, прибор, электроприбор, изделие) оснащена всеми необходимыми функциями для удобного использования и предназначена для подогрева питьевой воды в автомобиле. В комплекте есть все необходимые принадлежности – кружка, крышка к ней и шнур питания со штекером. Двухстеночный корпус термкружки из нержавеющей стали позволяет долгое время сохранять воду теплой. На крышке кружки есть заливное отверстие для питья. Термокружка автомобильная GALAXY LINE станет незаменимым помощником в дороге! Храните руководство по эксплуатации в течении всего срока службы изделия. Приобретенный Вами прибор может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию. Прибор не подлежит обязательной сертификации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Мощность	36 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Класс защиты от поражения электрическим током	III 
Объем	0,4 л
Длина шнура питания	120 см
Температура нагрева воды	около 60-90°C *

* Значение может меняться в зависимости от температуры окружающей среды, залитого объема воды и иных факторов

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Термокружка автомобильная	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Крышка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- 1 Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- 2 Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и должен применяться в автомобилях. Прибор не предназначен для промышленного использования. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- 3 Не включайте пустой электроприбор.
- 4 Вода может выплеснуться из прибора, если он перелит.
- 5 Электроприбор должен использоваться только для подогрева питьевой воды. Никогда не заполняйте прибор другими жидкостями.
- 6 Убедитесь, что крышка прибора плотно закрыта и прибор надежно стоит на ровной, устойчивой поверхности перед его включением.
- 7 Воду следует греть лишь при закрытой крышке.
- 8 При отключении прибора от гнезда прикуривателя следует держаться за штекер, а не за шнур питания.
- 9 Электроприбор нужно отключить от гнезда прикуривателя в случае любых неполадок, перед чистой и длительным перерывом в использовании.
- 10 Не пытайтесь достать подключенный к гнезду прикуривателя электроприбор, если он упал в воду. Отключите прибор от гнезда прикуривателя, затем достаньте. Дальнейшее использование прибора допускается только после проверки в сервисном центре и подтверждения им работоспособности.
- 11 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
- 12 Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- 13 Электроприбор нельзя погружать в воду или другие жидкости. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- 14 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- 15 Включенный в гнездо прикуривателя и работающий прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 16 Во время эксплуатации будьте осторожны и избегайте контакта с горячими поверхностями прибора, водой и паром. Держите прибор только за ручку, так как остальные части очень горячие.
- 17 Не кладите включенный, наполненный жидкостью прибор на мягкие поверхности (сиденье автомобиля и т.п.).
- 18 Не допускайте контакта шнура питания с горячими частями прибора.
- 19 Использование принадлежностей, не поставленных в комплекте с электроприбором, может быть небезопасным и привести к поломке электроприбора.
- 20 Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

5 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



Элементы электроприбора (рис. 1, 2):

1. Корпус
2. Крышка
3. Шнур питания
4. Штекер
5. Крышка с задвижным отверстием для питья
6. Индикатор работы

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Перед первым использованием освободите прибор и все съемные детали прибора от упаковочного материала и протрите их чистой, чуть влажной тканью;
- ПРИМЕЧАНИЕ** – Не используйте металлические изделия для чистки и абразивные средства, так как это может повредить покрытие;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе электроприбора!

- 6.2 Перед первой эксплуатацией кружки или в том случае, если прибор долгое время не использовался, рекомендуем наполнить кружку до ее максимального объема вскипевшей питьевой водой и выпить ее. Повторите данную процедуру 2-3 раза.
- ПРИМЕЧАНИЕ** – Появление постороннего запаха при первом использовании не является следствием неисправности прибора.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 7.1 Откройте крышку (5) кружки;
- 7.2 Налейте в корпус кружки (1) питьевую воду. Объем залитой воды должен быть в пределах максимальной вместительности кружки – 400 мл;
- 7.3 Закройте крышку (5) кружки;
- 7.4 Установите корпус кружки (1) на ровную устойчивую поверхность на близком расстоянии от прикуривателя;
- 7.5 Полностью размотайте шнур питания (3);
- ПРИМЕЧАНИЕ** – Расположите шнур питания (3) таким образом, чтобы он не касался каких-либо нагреваемых поверхностей.
- 7.6 Вставьте штекер (4) в гнездо прикуривателя. Загорится индикатор работы (6) на штекере (4);
- 7.7 Кружка подогреет воду;
- 7.8 Чтобы завершить подогрев, выньте штекер (4) из гнезда прикуривателя. Индикатор работы (6) на штекере (4) погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ – Для того, чтобы уменьшить количество образующей накипи:

- Выливайте всю воду после каждого использования кружки;
- Не оставляйте кружку наполненной водой на ночь;
- Используйте профильтрованную воду.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

- 8.1.1 Перед проведением обслуживания кружки извлеките штекер (4) из гнезда прикуривателя;
- 8.1.2 Протрите корпус кружки (1) и крышку (5) влажной тканью;
- ПРИМЕЧАНИЕ** – Не используйте для чистки кружки абразивные очистители и агрессивные моющие средства.
- ВНИМАНИЕ!** Никогда не погружайте кружку, шнур питания (3) и штекер (4) в воду. Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.

- 8.1.3 Для удаления накипи: залейте в кружку вскипевшую воду на три четверти от максимального объема;
- 8.1.4 Долейте в нее 8% раствор уксусной кислоты (либо используйте 30 г лимонной кислоты на 100 мл воды) до максимального объема;
- 8.1.5 Оставьте раствор в кружке на несколько часов;
- 8.1.6 Вылейте раствор из кружки и тщательно промойте водой;
- 8.1.7 Залейте в кружку чистую вскипевшую воду до максимального объема;
- 8.1.8 Вылейте воду из кружки и снова промойте ее чистой водой. Если в кружке еще осталась накипь, повторите описанную выше процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ – Также вы можете воспользоваться специальными средствами для очистки от накипи. В этом случае следуйте инструкциям их изготовителя.

8.2 Рекомендации

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%.

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и / или нарушению его упаковки;

- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими.

Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов.

Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торговой организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- 11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
- 11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:
- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания,
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.
- 11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.
- 11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.
- 11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежности и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором.
- 11.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:
- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте galaxy-tecs.ru

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «МЕГАПОЛИС»
Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.
Адрес электронной почты: mail@simbirk-crown.ru
Телефон: +78422324242

Изготовитель: Ханчжоу Анпел Эплаенс Ко., Лтд.
Адрес: Рум № 402, Билдинг 1, № 176 Цзыся Стрит, Сиху Дистрикт, Ханчжоу Сити, Провинция Чжэцзян, Китай.
Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

GALAXY LINE GL0120 автомобильдік термосаптыаяғы (ары қарай – термосаптыаяқ, саптыаяқ, құрал, электр құралы, бұйым) қолайлы қолдану үшін барлық қажетті атқарымдармен жабдықталған және автомобильде ауыз суды жылытуға арналған. Жиынтықта барлық қажетті керек-жарақтар бар – саптыаяқ, оған қақпақ және істікшелі қуат беру баусымы. Тот баспайтын болаттан жасалған екі қабатты термосаптыаяғы корпусы ұзақ уақыт бойы суды жылы сақтауға мүмкіндік береді. Саптыаяқтың қақпағында ішу үшін ысырмалы саңылау бар. GALAXY LINE автомобильдік термосаптыаяғы жолдағы орнын ауыстыруға келмейтін көмекшіге айналады! Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімі ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алынған құрал оны пайдалануға әсер етпейтін осы нұсқаулықтан кейбір айырмашылықтарға ие болуы мүмкін. Құрал міндетті сертификаттауға жатайды.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 кесте

Параметрдің атауы	Мән
Қуат	36 Вт
Атаулы кернеу	12 В
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс сыныбы	III 
Көлемі	0,4 л
Қуат беру баусымының ұзындығы	120 см
Судың қызу температурасы шамамен	шамамен 60-90°C *

* Мән қоршаған орта температурасына, судың құйылған көлеміне және басқа да факторларға байланысты болады

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 кесте

Атауы	Саны
Автомобилдік термосаптыаяқ	1 шт.
Қуат беру баусымы	1 шт.
Қақпақ	1 шт.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 экз.
Тұтынұшылық ыдыс	1 шт.

4 ҚАҰПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Бұйымның қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

- 4.1 Құралды осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Құралмен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілуі керек.
- 4.2 Аталған электр құралы тұрмыстық шарттарда қолдануға арналған және автомобильдерде қолданылуы керек. Құрал энергетиксіз қолдануға арналмаған. Аталған үлгі +0-ден +40°С-қа дейінгі жұмыс температурасының ауқымымен қоңыржай климат шарттарында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.
- 4.3 Бос электр құралын іске қоспаңыз.
- 4.4 Егер ол артық қысылса су шайқалып төгілуі мүмкін.
- 4.5 Электр құралы ауыз суды жылыту үшін ғана қолданылуы керек. Құралды еңкіштен басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз.
- 4.6 Оны өшірудің алдында құрал қақпағының тығыз жабылғандығына және құралдың тегіс, орнықты бетте тұрғандығына көз жеткізіңіз.
- 4.7 Суды тек жабық қақпақ кезінде ғана жылыту керек.
- 4.8 Құралды тұтатқыштың ұясынан ажырату кезінде қуат беру баусымынан емес, істікшелен ұстау керек.
- 4.9 Электр құралын кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда, тазалаудың алдында және қолданудағы ұзақ мерзімдік үзілістердің алдында тұтатқыштың ұясынан ажырату қажет.
- 4.10 Егер ол суға түсіп кетсе, тұтатқыштың ұясына қосылған электр құралын алып шығуға тырыспаңыз. Құралды тұтатқыштың ұясынан шығарыңыз, сосын алып шығыңыз. Құралды одан кейін қолдануға тек оны сервистік орталықта тексеруден және оның жұмысқа қабілеттілігі расталғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
- 4.11 Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауіптерге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтық біліктілік тұлға ауыстыруы керек. Қуат беру баусымын ауыстыру қолданғыстағы тарифқа сәйкес авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
- 4.12 Электр құралын егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында қолданбаңыз.
- 4.13 Электр құралын суға немесе басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Құралды ванналардың, шұңғышшалардың немесе басқа да сумен толтырылған ыдыстардың жанында қолданбаңыз.
- 4.14 Егер ол тіпті электр желісінен ажыратылған болса да, балаларға электр құралымен жанасуларына рұқсат бермеңіз. Балалардың электр құралымен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулары керек.
- 4.15 Тұтатқыштың ұясына қосылған және жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдыруға болмайды.
- 4.16 Пайдалану кезінде сақ болыңыз және құралдың ыстық беттерінің сумен және бұмен жанасуларына жол бермеңіз. Құралды тек тұтқасынан ғана ұстаңыз, себебі қалған бөліктері өте ыстық болады.
- 4.17 Іске қосылған, сұйықтықпен толтырылған құралды жұмсақ беттерге (автомобилдің орындығы және т.б.) қоймаңыз.
- 4.18 Қуат беру баусымының құралдың ыстық бөліктеріне тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- 4.19 Электр құралымен жиынтықта жеткізілмеген керек-жарақтарды қолдану қауіпті болуы және электр құралының істен шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- 4.20 Құралға құралда таңбаланған тек қауіпсіз аса төмен кернеумен ғана қуат берілуі керек.

HAZAP AУAДAPЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты жауаптар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

HAZAP AУAДAPЫҢЫЗ! Электр құралы алкогольдік немесе есірткілік масса шарттарында, немесе ақиятты объективті қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

HAZAP AУAДAPЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін шаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

5 ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ



Электр құралының элементтері (1, 2 сур.):

1. Корпус
2. Тұтқа
3. Қуат беру баусымы
4. Істікше
5. Ішуге арналған ысырмалы саңылаумен қақпақ
6. Жұмыс индикаторы

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Бірінші рет қолданудың алдында құралды және құралдың барлық алынбалы бөлшектерін қаптаушы материалдан босатыңыз және оларды таз, аздаған дымқыл шүберекпен сүртіңіз;

Ескерту – Тазалау үшін металл бұйымдарды және қажақты құралдарды қолданбаңыз, өйткені ол жабынды бүлдіруі мүмкін;

ЕСКЕРТУ! Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерлерде қалдырмаңыз.

HAZAP AУAДAPЫҢЫЗ! Ескертуші жапсырмаларды (олар бар болған кезде) және электр құралының корпусындағы сериялық нөмірмен жапсырманы міндетті түрде өз орындарында сақтаңыз! 6.2 Саптыаяқтың бірінші рет пайдаланудың алдында немесе егер құрал ұзақ уақыт бойы қолданылмаған жағдайда, саптыаяқты оның максималды көлеміне дейін қайнаған ауыз сумен толтыру және оны тез ұсынылады. Аталған рәсімді 2-3 рет қайталаныз. **Ескерту** – Бірінші рет қолдану кезінде бөгде істік пайда болуы құралдың ақаулығының салдары болып табылмайды.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- 7.1 Саптыаяқтың қақпағын (5) ашыңыз;
- 7.2 Саптыаяқтың корпусына (1) ауыз суды құйыңыз. Құйылған судың көлемі саптыаяқтың максималды сыйымдылығы шектерінде болуы керек – 400 мл;
- 7.3 Саптыаяқтың қақпағын (5) жабыңыз;
- 7.4 Саптыаяқтың корпусын (1) тұтатқыштан жақын қауықтықта тегіс орнықты бетке орнатыңыз;
- 7.5 Қуат беру баусымын (3) толықтай тарқатыңыз;
- Ескерту** – Қуат беру баусымын (3) ол қандай да болмасын қызушы беттерге жанаспайтындай етіп орналастырыңыз;
- 7.6 Істікшені (4) тұтатқыштың ұясына қойыңыз. Істікшеде (4) жұмыс индикаторы (6) жанады;
- 7.7 Саптыаяқ суды қыздырады;
- 7.8 Қыздыруды тоқтату үшін тұтатқыштың ұясынан істікшені (4) шығарыңыз. Істікшеде (4) жұмыс индикаторы (6) сөнеді.

Ескерту – Түзілуші қақтардың мөлшерін кеміту үшін:

- Саптыаяқты әрбір қолданудан кейін барлық суды төгіңіз;
- Сумен толтырылған саптыаяқты барлық түнге қалдырмаңыз;
- Сүзілгеннен суды қолданыңыз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Тазалау және күтім жасау

- 8.1.1 Қызмет көрсетуді жүргізудің алдында істікшені (4) тұтатқыштың ұясынан шығарыңыз;
- 8.1.2 Саптыаяқтың корпусын (1) және қақпақты (5) дымқыл шүберекпен сүртіңіз;
- Ескерту – Саптыаяқты тазалау үшін қажақты тазартқыштарды және агрессивтік жуғыш құралдарды қолданбаңыз.
- Назар аударыңыз! Саптыаяқты, қуат беру баусымын (3) және істікшені (4) суға батырмаңыз. Құралды ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға тыйым салынады.
- 8.1.3 Қақтарды кетіру үшін: саптыаяққа қайнаған суды максималды көлемнен төрттен үш бөлігіне құйыңыз;
- 8.1.4 Оған сірке қышқылының 8% ерітіндісін (немесе 100 мл суға 30 г лимон қышқылын қолданыңыз) максималды көлемге дейін үстеп құйыңыз;
- 8.1.5 Ерітіндіні саптыаяқта бірнеше сағатқа қалдырыңыз;
- 8.1.6 Саптыаяқтан суды төгіңіз және сумен мұқият жуыңыз;
- 8.1.7 Саптыаяққа таза қайнаған суды максималды көлемге дейін құйыңыз;
- 8.1.8 Саптыаяқтан суды төгіңіз және оны қайта таза сумен жуыңыз. Егер саптыаяқта қақ қалса, жоғарыда аталған рәсімді қайталаңыз.
- Ескерту – Сіз сонымен бірге қақтардан тазалау үшін арнайы құралдарды да қолдана аласыз. Бұл жағдайда дайындаушыдан нұсқаулықтарды қолданыңыз.

8.2 Ұсыныстар

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсынылады.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бұлынуларға жол бермеу үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Тасымалдаудан және бұйымды төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлім температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет. Сақтаудың және қайтадан пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалаңыз және толықтай құрғатыңыз. Құралды құрғақ салқын орында, +0-ден +40 °С-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында , балалар мен жануарларға қолжетімсіз жерлерде сақтау ұсынылады. Бұйымды тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлінугіне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеумі механикалық жұттемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;
- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың

тиіп кетуіне жол бермеу қажет. Бұрын пайданудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және күннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.1 Кәдеге жарату



Электр құралдарын қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіреді. Ақаулы электр құралдардың тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін электр құралдарын мамандандырылған кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Сіз электр құралдарын қабылдау бекеттерінің мекенжайларын Сіздің қалаңыздағы муниципалдық қызметтерден ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы –компания сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударды. Дайындаушы-компания өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

HAZAP AУAДAPЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдік талонының дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Сіздің назарыңызда кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталулары кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз: Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізге дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша талаптарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбейшіліктерге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыңызда бұйымның тек тұрмыстық тағайындауына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде кезектік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негіздемесі Ресей Федерациясының қолданғысты заңнамасы, әсіресе, «Тұтынұшылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Бұйымды пайдаланушы кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім блешек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінасі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана таралады.

- 11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:**
 - 11.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға;
 - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
 - сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінделерге;
 - бұйымды тағайындауы бойынша қолданбауға;
 - бұйымға жанбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;
 - аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірілуімен ұсынылмаған немесе мақұлданабаған керек-жарақтардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына.

11.1.2 Ұзақтөліт емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

11.1.3 Келесідей бұйымды лайықсыз қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтарға:

- Бұйымның металл элементтерінде тотықтардың болуы;
- Желілік кабелдің үзілуі мен кесіктері;
- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және бас.
- 11.1.4 Бұйымның істен шығуына әкеліп соқтырған бұйымның асқын жұтелуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтар.
- 11.1.5 Оқылатын сериялық нөмірісіз бұйымға.
- 11.1.6 Мезгілдік ауыстыру отыруға жататын шығын матери-алдарына, алынбалы бөлшектерге, түйіндерге, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар мен толымдаушыларға.
- 11.1.7 Асқын жұктелудің мінсіз белгілеріне жататындар: - бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы; - ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы; - сымдардың оқаулағыштарының қараюы немесе күюі.

Сіздің назарыңызда бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынұшы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аударамыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі.

HAZAP AУAДAPЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдік талонының дұрыс толтырылуын тексеріңіз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxytess.ru сайтынан білуге болады.

12 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы: «МЕГАПОЛИС» ЖШҚ

Мекен-жай: 432040, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск ж., Локомотивная көш., ғим.14А
Электрондық поштаның мекенжайы: mail@simbirk-crown.ru
Телефон: +78422324242

Дайындаушы: Ханчжоу Анпел Эллаенс Ко., Лтд.
Мекен-жай: Рум № 402, Билдинг 1, №176 Цизыя Стрит, Сиху Дистрикт, Ханчжоу Сити, Провинция Чжэцзян, Қытай.
ҚХР жасалған.

Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдің (ақпараттық тақтайша) сериялық нөміріне орналасқан. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсыру нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.