



WWW.NANOIZOL.COM

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- скатные кровли;
- плоские кровли;
- цокольные перекрытия;
- гидроизоляция под бетонную стяжку;
- в качестве временной кровли до 2х месяцев.



D PROF

КЛЕЕВАЯ ЛЕНТА НАНЕСЕНА

70_{M²}



ИНСТРУКЦИЯ

WWW.NANOIZOL.COM

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ НАНОИЗОЛ D Professional

НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL — гидро-пароизоляция повышенной прочности. Материал изготавливается из первичного полипропилена и представляет собой тканое полотно, ламинированное пленкой высокой плотности. Тканый слой придает материалу высокую прочность, а пленка обеспечивает непроницаемость для пара и воды. На лицевую сторону материала нанесена разметка для точного позиционирования полотен и клеевая полоса для быстрой склейки нахлестов.

Материал полностью безопасен для человека.

НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL применяется в качестве гидроизоляции в неутепленных скатных кровлях для защиты элементов конструкций и подкровельного пространства от конденсата, атмосферной влаги, ветра и пыли, проникающих в местах неплотной укладки кровли; для защиты напольных покрытий (ламинат, паркет) на влагонепроницаемых основаниях; в цокольных перекрытиях при наличии влажных подвальных помещений.

НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL может использоваться в качестве временной кровли и как гидроизолирующая прослойка под цементную стяжку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МАТЕРИАЛА НАНОИЗОЛ D Professional




Рисунок 1

При использовании в неутепленных наклонных кровлях (рис.1) **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** располагается на стропилах перпендикулярно в расправленном виде лицевой стороной наружу, клеевой полосой сверху. Монтаж ведется от карниза к коньку. Следующее полотно укладывается с нахлестом не менее 10 см, согласно разметки на полотне. Далее удаляется защитная пленка клеевой полосы и полотна прижимаются друг к другу по всей линии склеивания. На коньке делается перехлест на другой скат. Материал может фиксироваться к стропилам при помощи скоб строительного степлера. Не допускается оставлять материал, зафиксированный скобами без установленной деревянной рейки (контрообрешетки) поверх мембраны. **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** обязательно крепится контрообрешеткой, она же обеспечивает верхний вентиляционный зазор. Для фиксации реек применяются гвозди или саморезы. По контрообрешетке монтируется обрешетка или сплошной настил в зависимости от типа кровельного покрытия. В местах примыкания полотен к элементам конструкций рекомендуется проклейка соединительными лентами. Это снизит вероятность протечек и позволит избежать акустических хлопков.




Рисунок 2

Для гидроизоляции полов на влагонесущих основаниях (рис.2) полотна **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** укладываются непосредственно на пол, с напуском на стены. Размеры и количество полотен зависят от конфигурации помещения. Величина напуска зависит от напольного покрытия и способа его монтажа. Полотна укладываются с нахлестом не менее 10 см, согласно разметке на полотне, и проклеиваются между собой с помощью клеевой полосы. Далее удаляется защитная пленка клеевой полосы и полотна прижимаются друг к другу по всей линии склеивания. Напольное покрытие укладывается в соответствии с рекомендациями производителя. После монтажа напольного покрытия излишки **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** вдоль стен срезаются и закрываются плинтусом.




Рисунок 3

При устройстве гидроизолирующей прослойки под цементную, сухую и полусухую стяжку (рис.3) **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** укладывается непосредственно на основание, с напуском на стены. Величина напуска зависит от толщины стяжки. В остальном монтаж аналогичен предыдущему пункту. Раствор заливается непосредственно на **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL**, с предварительной укладкой армирующей сетки и разравнивается. Толщина стяжки должна быть не менее 40 мм. При полусухой стяжке сначала засыпается наполнитель (керамзит и т.п.), а затем заливается и разравнивается цементный раствор. При сухой стяжке засыпается наполнитель (керамзит и т.п.) и разравнивается, после чего укладывается еще один слой **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** аналогично первому слою, только напуски на стены не должны превышать напуски первого слоя затем укладывается листовой материал (ГВЛ, шпунтованное ДСП, или фанера в два слоя с разбежкой стыков.




Рисунок 4

Для гидроизоляции или пароизоляции в плоских кровлях (рис.4) **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** укладывается непосредственно на основание. Размеры и количество полотен зависят от конфигурации кровли. Полотна укладываются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются между собой с помощью клеевой полосы. Места где не предусмотрена клеевая полоса проклеиваются соединительной лентой. Далее укладываются остальные слои кровельного пирога.

При необходимости создания временной кровли **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** раскатывается на стропилах горизонтально или вертикально с нахлестом не менее 10 см, согласно разметке на полотне. Нахлесты проклеиваются посредством клеевой полосы и укрепляется деревянными рейками к стропилам. Если речь идет о каркасе дома, **НАНОИЗОЛ D PROFESSIONAL** монтируется снаружи горизонтально непосредственно по стойкам и закрепляется к ним деревянными рейками по аналогии с кровлей.