

Терморегулятор E91.716 с жидкокристаллическим (сенсорным)экраном, программируемый на неделю (сутки)

Инструкция по эксплуатации

Паспорт

7а. Коды неисправностей

E0 :Встроенный датчик подключен или К.З.

E1 :Выносной датчик подключен или К.З.

Если обнаружены ошибки E0/E1, необходимо проверить прибор и устранить причины появления ошибок

8. Кнопки и символы дисплея:

Кнопка меню

1-6 отрезки времени

Вверх

Автоматический режим

Ручной режим

Комнатная температура

День недели

Установка/время

Вниз

Обогрев включен

Датчик воздуха

Вкл/выкл

Кнопка блокировки

9. Размеры, мм

10. Монтаж терморегулятора

1 С помощью отвертки снимите внешнюю рамку и лицевую панель

2 С помощью отвертки снимите заднюю крепежную пластину, как показано на рисунке

3 С помощью винтов закрепите крепежную пластину к монтажной коробке К-201 УХЛ4 или D68mm/

4 После подключения терморегулятора к проводам закрепите прибор на крепежной пластине (см. рис) оденьте лицевую панель и рамку.

10. Диаграмма соединения

E91.716

Гарантийное свидетельство

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением управляющего устройства отличного качества! Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством, и проследите чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы торгующей организации. При отсутствии штампов и даты подачи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Для установки (подключения) рекомендуем обращаться к услугам квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за выход из строя изделия, возникшие из-за его неправильной установки.

Перед использованием изделия обязательно ознакомьтесь с Инструкцией. Гарантийный срок составляет двенадцать месяцев с момента продажи.

Гарантия не распространяется :

- На изделие, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением (установкой), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку), если изделие подвергалось конструктивным изменениям или самостоятельному ремонту.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, а также насекомые (тараканы и муравьи), попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.п.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потери и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Модель прибора..... E91.716 ... Дата изготовления..... октябрь 2011г.

Дата продажи..... Серийный номер изделия.....

Подпись и печать продавца..... Подпись покупателя.....

Монтаж произвел..... Прибор установлен по адресу.....

При наступлении гарантийного случая обращаться по месту приобретения.

Для замечеток :

EASTEC

Терморегулятор E91.716 прошел заводские испытания и признан годным к эксплуатации. Дополнительная информация на сайте www.eastec.ru

Терморегулятор E91.716 с жидкокристаллическим (сенсорным)экраном, программируемый на неделю (сутки)

Инструкция по эксплуатации

Паспорт

1. Назначение

Терморегулятор предназначен для автоматического и ручного регулирования температуры в помещениях, оборудованных кабельными системами электрического отопления, с использованием выносного датчика температуры. Терморегулятор рекомендуется использовать для поддержания температуры пола помещений.

Терморегулятор предназначен для скрытого монтажа в стеновой коробке. Рекомендуется использовать стандартные монтажные коробки К-201 УХЛ4 или круглые Ø68гг. Коробку утопить на 1см относительно поверхности стены. Отверстия крепления для винтов располагать в горизонтальной плоскости.

Терморегулятор управляет системой «теплый пол», включал ее в удобное для Вас время Устройство позволяет задавать индивидуальные режимы работы в течение дня с различной температурой.

2. Технические данные

Питание от сети переменного тока

Максимальный ток коммутации

Максимальная мощность нагрузки

Потребляемая мощность

Диапазон регулирования температуры (возможно корректировать от +35...+90°С)

Внешняя установка ограничения (заводская установка +35°С)

Шаг регулирования температуры (заводская установка ±1°С)

Защита корпуса

Температура окружающей среды

Датчик воздуха

Датчик пола

Габаритные размеры

-220В-230В, 50Гц

16А

3600Вт/230В

2Вт

+5°С...+90°С

+5° +60°С

0,5°..10°С

1Р20

-5°С...+50°С

встроенный

NTC, 3м

86х90х43мм

3. Комплект поставки:

Терморегулятор- 1шт.

Датчик температуры пола - 1шт.

Паспорт, инструкция пользователя-1шт.

Упаковка - 1шт.

Крепежные винты - 2 шт.

4. Порядок эксплуатации

1) «» Вкл/выкл.

2) Нажмите кнопку «» для выбора автоматического режима и «» для ручного.

3) Нажмите UP «вверх» или DOWN «вниз» для регулировки температуры.

4) Нажмите кнопку и удерживайте в течение 5 сек, для того чтобы войти в настройку времени. Выберите настройку, нажав кнопку , затем при помощи кнопку «» и «» задайте время и дату.

5) Нажмите кнопку и удерживайте в течение 5 сек, чтобы выйти.

5) Нажмите кнопку для выбора автоматического или ручного режима.

6) Установка и время, комнатная температура будет видна

7) нажмите обе кнопки и и удерживайте в течение 5 сек, чтобы вкл/выкл блокировку. Если блокировка включена появится значок «», значок исчезнет при снятии блокировки.

5. Функции

ручной режим

автоматический режим

обогрев включен

отрезок времени № 1

отрезок времени № 2

отрезок времени № 3

отрезок времени № 4

отрезок времени № 5

отрезок времени № 6

6. Программирование

Нажмите клавишу «» и удерживайте её около 5 сек, чтобы начать программирование.

Кла-виша	Режим времени	Символ	Время	Температура
	1		06 : 00	20°С
	2		08 : 00	15°С
	3		11 : 30	15°С
	4		12 : 30	15°С
	5		17 : 00	22°С
	6		22 : 00	15°С
	1		08 : 00	22°С
	2		23 : 00	15°С

Примечание:

1) Изначально запрограммированная t° (15°С) для отрезков времени 3 и 4 такая же как и для отрезка времени 2, пожалуйста установите t° согласно вашему желанию.

2) Символ «OFF» появится на дисплее если будет достигнут параметр минимальных показателей, терморегулятор выключится в этот режим времени.

Внимание: Подключение терморегулятора должно производиться квалифицированным специалистом

7. Расширенные настройки

Расширенные настройки обычно производятся после окончательной установки терморегулятора. Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удерживайте кнопку «» и одновременно выключите прибор

25.5

8dJ

10

25.00

35.0

3dJ

10

4dJ

0F

5dJ

1. ADJ: Калибровка температуры. С помощью кнопки + и - откалибруйте температуру. Предел калибровки ± 9,9°С, нажмите «» для перехода в следующий пункт подменю расширенных настроек

2. SEN: Выбор датчика. С помощью кнопок + и - выберите режим работы 1N : датчик воздуха; OUT: датчик пола; ALL: оба датчика (датчик пола ограничительный). Нажмите «» для следующего шага

3. LIT: Ограничение температуры пола. С помощью кнопок + и - установите для ограничения максимальную температуру для пола. Предел ограничения5-60°С. Нажмите «» для следующего шага

4. DIF: Шаг регулировки температуры, с помощью кнопок + и - установите шаг регулирования температуры. Диапазон 0,5-10°С. Нажмите «» для следующего шага

5. LTP: Режим антизамерзания при выключенном терморегуляторе. С помощью кнопок + и - выберите режим. Нажмите «» для следующего шага

6P

6P

00

7dJ

1

8dJ

35.0

9dJ

-

10dJ

6. PRG: Режим отдыха. При помощи кнопок + и - выберите режим отдыха 5/2, 6/1, 7 и выйдите. Нажмите «» для следующего шага.

7. PLE: В данной модели функция не используется

8. DLY: В данной модели функция не используется

9. HIT: Установка максимальной температуры. С помощью кнопок + и - установите максимальную температуру. Диапазон 35-90°С. Нажмите «» для следующего шага.

10. FAC: Сброс в заводские настройки. Нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку «+», пока прибор не вернется к заводским установкам. Нажмите «» для выхода из подменю.

Выключите прибор для сохранения настроек

Дополнительная информация на сайте www.eastec.ru