

Crossline BMA

Велотренажёр



Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный велотренажёр, SVENSSON BODY LABS™ Crossline BMA, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т. д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажер в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы Ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Тренажер не имеет шестерни холостого хода. Скорость движения педалей должна снижаться постепенно;

- Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него. Опустите соответствующую педаль в нижнее положение и дождитесь полной остановки тренажера.

ОСТОРОЖНО! Если Вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура: +10-+35С;
2. Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2–4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Настройка оборудования

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).


Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали, и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца. Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов оборудования. При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы стыковки деталей и использования технологического крепежа.



Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

ЧИСТКА ВЕЛОТРЕНАЖЕРА

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через минуту после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера;
- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие, как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте педали, рукоятки, датчики пульса и поручни;
- Не допускайте попадания жидкости на тренажер. Это может привести к его повреждению или возникновению угрозы поражения электротоком;
- Проверяйте ход и надежность крепления педалей;
- Если тренажер неустойчив и качается, выровняйте его с помощью регулировочных ножек;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем Вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте горизонтальное положение тренажера. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола.
- Протрите детали тренажера: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте затяжку винтов на всех резьбовых соединениях тренажера.
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов.
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажера.
- Удалите грязь из накладок в педалях.
- Убедитесь в отсутствии сколов и трещин на пластиковых декоративных элементах оборудования.
- Проверьте работу регулятора нагрузки во всем диапазоне его значений.
- Проверьте работу дисплея консоли на каждой из программ тренировок. При значительном снижении контрастности изображения на дисплее замените в нем элементы питания.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ВАЖНО!

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей и поручней (рекомендуется использовать тефлоновую смазку).
- Снимите круглый защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте его натяжение.
- Смажьте ось центральной стойки (для эллиптических тренажеров).
- Смажьте ось шатунного узла (для эллиптических тренажеров).
- Проверьте ось шкива на предмет люфта.
- Проверьте крепление маховика.
- Оцените состояние подшипников на оси шкива и маховика на предмет вытекшей смазки и их люфта относительно посадочного места.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.

Убедитесь, что Вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона. Не выбрасывайте гарантийный талон.

Указания по утилизации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.



Надлежащий отдельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

SVENSSON BODY LABS CROSSLINE BMA относится к числу премиальных велоэргометров. Конструкция рамы выполнена из высокопрочного профиля и выдерживает пользователя весом до 140 кг. Запатентованная приводная система электромагнитного типа SpinMaster EMS™ построена на основе утяжеленного сбалансированного маховика весом 11 кг, высокоточных шведских подшипников производства SKF и трехкомпонентного шатуна велосипедного типа. Связка этих компонентов обеспечивает самое плавное педалирование в широчайшем диапазоне нагрузок.


К числу существенных биомеханических преимуществ относится возможность регулировки сидения не только в вертикальном, но и горизонтальном положениях, круговая регулировка положения руля, удобное эргономичное сидение анатомической формы и рифленые антискользящие педали с прорезиненными многопозиционными ремешками. Хромированный подседельный штырь не только защищает поверхность от царапин, но и придает тренажеру большую внешнюю эффектность.


Тренировочный компьютер представлен многофункциональным цветным LCD-дисплеем диагональю 14,5 см. В программный пакет входят 12 предустановленных программ, направленных на тренировку скоростных качеств, выносливости, укрепления сердечно-сосудистой системы и похудения. Помимо предустановленных программ можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать собственную программу. Для тренировок с контролем пульса существуют 4 пульсозависимые программы с предустановленными значениями 55%, 75%, 90% и 100% от целевого максимального пульса. Эргометрическая функция (ватты) позволяет зафиксировать необходимый уровень нагрузки – он останется постоянным вне зависимости от скорости вращения педалей. По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению.

К числу дополнительных характеристик велотренажера относятся такие опции, как транспортировочные ролики и компенсаторы неровностей пола. Таким образом, переместить изделие из одного места в другое не составит большого труда даже для хрупкой девушки, а компенсаторы позволят отрегулировать положение ножек на неровной поверхности.

Тренажер имеет все необходимые сертификаты для продаж на территории Европейского Союза - европейский Сертификат Соответствия (CE) и европейский Сертификат Безопасности (RoHS). Торговая марка SVENSSON BODY LABS™ является зарегистрированным товарным знаком компании Jörgen Svensson LLC (Швеция).

Тренажер предназначен для домашнего использования.





СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ



NO	Наименование	Спец.	Кол.	NO	Наименование	Спец.	Кол.
A	Консоль		1 набор	E	Набор магнитов		1
A-1	Винт	M5*10mm	7	E-1	Винт	M8*P1.25*45L *S15L	1
B	Руль	∅ 22.2	2	E-2	Гайка	M6*5.5T	1
B-1	Неопрен	φ22.2	1	E-3	Винт	M6*P1.25*55L	1
B-2	Заглушка руля	∅ 25.4	2	E-4	Пружина	φ9.8*φ15.2* φ1.2*50.4L	1
B-3	Пульсомер		1 набор	F	Задняя ножка	φ60*500L*1.3 5T	2
B-4	Винт	ST3.5*20L	2	F-1	Заглушка задняя	φ60	1
B-5	Кабель пульсомеров	550L	1	F-2	Передняя ножка	φ60*500L*1.3 5T	1
C	Стойка консоли		1	F-3R/L	Транспортировочное колесо	∅60	1 набор
C-1	Кабель стойки консоли		1	F-4	Винт	M8X70L	4
C-2	Шайба	∅8* ∅14*2mm	1	F-5	Винт	M3x8L	2
C-3	Втулка	∅8* ∅14*25mm	1	G	Натяжитель	5T	1
C-4	Пружинная шайба	∅8* ∅14*2mm	1	G-1	Гайка	M8	2
C-5	Крышка руля		1	G-2	Подшипник	6000	2
C-6	T-образный фиксатор		1	G-3	Ролик натяжителя	7380D	1
D	Основная рама		1	G-4	Прокладка	φ8*φ14*3L	1
D-1	Подшипник	6203	2	G-5	Прокладка	φ8*φ14*6L	1
D-2	Втулка оси	∅17.5* ∅22*10L	1	G-6	Шайба	φ8*φ16*1T	1
D-3	Шкив	∅ 232	1	G-7	Винт	M8x20L	1
D-4	Ось	∅17	1	G-8	Пружина натяжителя		1
D-5	Винт	M8x12L	3	H	Маховик	φ250*26W	1
D-6	Ремень	400L	1	H-1	Гайка	3/8"	5
D-7R/L	Кожух маховика (П+Л)		1 набор	H-2	Втулка	φ10*φ14*9L	1
D-8	Крышка шатуна		2	H-3	Ось маховика	3/8"*122L	1
D-9R/L	Шатун (П+Л)		1 набор	H-4	Подшипник	6300	1
D-10	Винт	M8X20L	2	H-5	Обгонная муфта		1


D-11	Заглушка шатуна		2	H-6	Подшипник	6003	2
D-12R L	Педаль	E16	1 набор	H-7	Шкив маховика	φ10*φ28*φ34 *62.5L	1
D-13	Винт	M3.9x50L	6	H-8	Подшипник	6000	1
D-14	Винт	3/4"	4	H-9	Шайба	φ10.5*φ35*0. 8T	1
D-15	Сервопривод		1	I	Сиденье	seat	1
D-16	Фиксатор сиденья		1	I-1	Кожух сиденья		1
D-17	Втулка стойки сиденья	Ø50.8	1	I-2	Регулятор сиденья	20x40	1
D-18	Кожух стойки консоли		1	I-3	Винт	M4x12	2
D-19	Винт	M8X16L	4	I-4	Опора сиденья	φ50.8	1
D-20	Шайба	Ø8x Ø19 x2T	8	I-5	Фиксатор сиденья	3/8"-16-20L	1
D-21	Кабель питания	600L	1	I-6	Шайба	φ12*φ25*2T	1
D-22	Трос нагрузки	300L	1	I-7	Заглушка	φ21.5*67L	1
D-23	Датчик скорости		1				
D-24	Плата датчика скорости		1				

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1

1. Возьмите основную раму велотренажера со всеми запчастями и проверьте комплектность.
2. Соедините переднюю ножку (F-2) и заднюю ножку (F) с основанием при помощи 4-х болтов (F-4) и шайб (D-20).


4 ×	 (D-20) ø8×ø19×2T 4PCS
4 ×	 (F-4) M8×72L 4PCS
1 ×	Allen key (6mm) 



Шаг 2


1. Закрепите ремни на педали, как показано на рисунке.
2. Установите левую педаль (D-12L) на левый шатун и вкрутите правую педаль (D12-R) в правый шатун.


Примечание: Убедитесь, что правый ремешок закреплен на правой педали - обозначение "R" должно быть на педали и на ремешке; повторите для левой стороны.



Шаг 3


1. Соедините сиденье (I) с регулятором сиденья (I-2) после установки кожуха (I-1), затем соедините регулятор (I-2) с опорой сиденья с помощью шайбы (I-6) и фиксатора (I-5). Отрегулируйте и затяните сиденье.
2. Вставьте опору сиденья в основную раму. Отрегулируйте по высоте опору сиденья и зафиксируйте фиксатором (D-16). Затяните все соединения.



1x	
1x	


Шаг 4

1. Соедините кабели (C1, D-15) стойки консоли и основной рамы.
2. Закрепите стойку консоли (C) на основной раме с помощью винтов (D-19) и шайб (D-20).




Шаг 5



1. Установите руль (B) в кронштейн стойки консоли (C).
2. Прижмите металлическую пластину, наденьте крышку руля и зафиксируйте руль с помощью шайбы, пружинной шайбы (C-2&C-4), втулки (C-3) и T-образного фиксатора (C-6).
3. Отрегулируйте положение руля и зафиксируйте T-образным фиксатором (C-6).



Шаг 6


1. Соедините между собой кабели консоли и стойки консоли.
2. Установите консоль на кронштейн при помощи 4-х винтов (A-1).



4 ×		A-1 M5x12L 4PCS
1 ×		Screwdriver

Шаг 7

Подключите адаптер в гнездо, как показано на рисунке, и включите его в сеть питания.



СБОРКА ЗАВЕРШЕНА

РАБОТА С КОНСОЛЬЮ



Кнопки консоли:


- ENTER KEY - Ввод
- UP/DOWN - Кнопка кругового управления: Увеличение-Уменьшение значения параметра
- RESET - Сброс
- START/STOP
- RECOVERY - Восстановление
- QUICK START - Быстрый старт

Сигнал о запуске работы поступит на консоль после того, как Вы начнете крутить педали.

Используйте кнопку кругового управления для выбора тренировочного режима, нажмите Enter для подтверждения выбора.

1. MANUAL (Ручное управление): Установите параметры тренировки вручную: TIME (Время)/DISTANCE (Расстояние)/CALORIES (Калории)/PULSE (Пульс), используйте Enter для подтверждения ввода, затем нажмите START/STOP для начала тренировки.

2. PROGRAM (Предустановленные программы): Кнопкой кругового управления выберите одну из 12 предустановленных программ (P1-P12), уровень сопротивления можно изменять во время тренировки:



	Название программы		Название программы
P1	Мультихилл	P7	Холм
P2	Сжигание жира	P8	Кардио склон
P3	Склоны	P9	Выносливость
P4	Пик	P10	Двойная вершина
P5	Подъем в гору	P11	Фартлек
P6	Снижение веса	P12	Кардио интервалы

3. WATTS CONSTANT (Ватт-фиксированная тренировка): Допустимое значение: 10-350 ватт, установите необходимое значение кнопкой кругового управления.

4. PERSONAL (Пользовательская тренировка): Пользователь может создать свою собственную программу: U1-U4, установить уровень сопротивления для каждого интервала (всего 16 уровней); используйте Enter для подтверждения. Нажмите Start для начала тренировки.

5. H.R.C (Пульсозависимая тренировка): Выберите Вашу целевую программу: 55%, 75%, 90%, Target. Введите возраст пользователя. Информация о пульсе будет отображаться на дисплее.

- 55% - Упрощенная программа
- 75% - Здоровая программа
- 90% - Спортивная программа
- TARGET – Пользователь самостоятельно устанавливает целевое значение пульса

RECOVERY (Восстановление):

После завершения тренировки нажмите кнопку RECOVERY.

Во время программы восстановления ладони должны находиться на поручнях с пульсомерами.

На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени от 1 минуты, затем на экране появится результат:

Состояние	Обозначение	Пульс
Отличное	F1	Свыше 50
Хорошее	F2	40-49
Среднее	F3	30-39
Удовлетворительное	F4	20-29
Плохое	F5	10-19
Очень плохое	F6	Ниже 10

Внимание! Сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием. Погрешность в измерении пульса может составлять до 15 единиц. Также, для некоторых пользователей, существует вероятность того, что датчики не смогут считать пульс – это связано с индивидуальными особенностями организма. В случае, если пульс не считывается, рекомендуется увлажнить ладони. Если это не помогает, следует обратиться к сторонней помощи. Подобная несложная проверка поможет, в большинстве случаев, понять, имеет ли место брак оборудования или же причиной некорректной работы являются индивидуальные антропометрические данные пользователя. Последнее не является основанием для отнесения товара к некондиционному.

Функции:

SCAN (Скан): Переключение параметров консоли WATTS/CALORIES/RPM/SPEED

RPM (Обороты в минуту): 0-15-999

SPEED (Скорость): 0.0-99.9 км/ч

TIME (Время): 0:00-99:59 мин

DISTANCE (Расстояние): 0.00-99.99 км

CALORIES (Калории): 0-999

PULSE (Пульс): P-30-240

HEART SYMBOL (Значок пульса на дисплее): ON/OFF

MANUAL (Ручное управление): Уровни 1-16

PROGRAM (Программа): P1-P12

WATTS CONSTANT (Ватт-фиксированная): 10-350

PERSONAL (Пользователь): U1-U4

H.R.C (Пульс): 55%, 75%,90%, IND (TARGET) - целевая

PULSE (Пульс): P-30-240

USER DATA (Данные пользователя): U0 (Гость)-U4 (U1-U4 данные пользователя сохраняются)

- SEX (Пол): Символы на дисплее Жен./Муж.
- AGE (Возраст): 10-25-99
- HEIGHT (Рост): 100-160-200 (см)
- WEIGHT (Вес): 20-50-150 (кг)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Назначение	домашнее
Посадка	вертикальная
Профиль рамы	антикоррозийная обработка, покраска в один слой
Тип пластика	АБС-пластик из исходного сырья
Система нагружения	электромагнитная SpinMaster EMS™
Кол-во уровней нагрузки	16 (10 - 350 ватт)
Маховик	11 кг сбалансированный
Педальный узел	трехкомпонентный шатун на подшипниках
Сиденье	хромированное с подушкой повышенной комфортности
Регулировка положения сидения	по горизонтали и вертикали
Регулировка положения руля	круговая
Рукоятки	стандартные с оплеткой из пенорезины
Измерение пульса	сенсорные датчики
Консоль	цветной LCD-дисплей диагональю 14,5 см с профилем тренировки
Показания консоли	профиль программ, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, ватты, фитнес-тест (Recovery), температура C
Общее количество программ	21
Тренировочные программы	кардио интервалы, сжигание жира, снижение веса, выносливость, фартлек, склоны, кардио склоны, холм, пик, подъем в гору, двойная вершина, мультихилл
Пульсозависимые программы	4 (55%, 75%, 90% от целевого пульса, целевая)
Пользовательские программы	4
Ватт-программы	1
Ручной режим	есть
Мультимедиа	нет
Разъемы	нет
Интеграционные технологии	нет
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет

Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	105*51*128 см
Упаковка	1 коробка (прочный прессованный картон и пенопластовые формы)
Габариты	94*25*64 см
Объем	0,1404 куб. м
Вес нетто	29 кг
Вес брутто	31 кг
Макс. вес пользователя	140 кг
Питание	сеть 220 вольт
Энергосбережение	есть
Гарантия	3 г.
Производитель	Fitathlon Group (подразделение в Швеции)
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО Фитатлон , 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13 Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31. Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: С190122,

где 19 – год изготовления,

01 – месяц изготовления,

22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом

Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия

отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО Фитатлон :

www.fitathlon.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО Фитатлон : www.fitathlon.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

EAC