



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-8556**



Air Washer

Мойка воздуха

# Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b> Manual instruction	<b>3</b>
<b>RUS</b> Инструкция по эксплуатации	<b>7</b>
<b>KZ</b> Пайдалану нұсқасы	<b>12</b>
<b>UA</b> Інструкція з експлуатації	<b>17</b>
<b>KG</b> Пайдалануу боюнча нускама	<b>22</b>

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)



**AIR WASHER VT-8556**

The air washer traps fine dust particles, neutralizes smoke odor, kills harmful bacteria, and the humidification function improves the indoor air quality.

**DESCRIPTION**

1. Body (upper unit part)
2. Outlet air grid
3. Control panel
4. Water tank
5. Inlet air grid
6. Carrying handle
7. Water level scale
8. HEPA filters

**Control panel (3)**

9. Timer operation time selection button «»
10. Timer operation time LED indicators «**14-24-44**»
11. On/off/speed selection button «»
12. Operation speed LED indicators «**I-II-III**»

**DEFINING CHARACTERISTICS**

Rooms such as a pantry, kitchen, office, corridor, toilet, usually have a closed air volume, which contributes to the growth of bacteria that are the source of unpleasant odors. The air washer resolves this problem and fills the room with clean air. The ionization mode generates anions and ozone ( $O_3$ ), which kills bacteria, and the HEPA filters unit traps the finest dust particles, pollen and fungus spores.

Insufficient room humidity negatively affects the health of humans, pets, plants and furniture. The recommended comfortable room humidity level is from 40% to 60%. The humidification function will improve the indoor air quality.

**Attention!** The air washer does not trap carbon monoxide (CO) or radon (Rn), so it cannot be used to filter the air in case of fire or dangerous chemical release.

**Dear customer!**

**Please read this instruction manual carefully before connecting your unit to the power supply to avoid damage due to misuse. Pay particular attention to the safety information. If you transfer your unit to a third party, be sure to hand over the instruction manual as well.**

**SAFETY INFORMATION**

To reduce the risk of injury, fire or electric shock, follow the basic safety precautions

when operating the unit, including the following:

- Read the instructions carefully before use.
  - Before connecting the unit to the power supply, check if the current and voltage of the mains correspond to the operating voltage and current of the unit.
  - Do not use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit operates intermittently or after it has been dropped.
  - If the power cord is damaged, it must be replaced with a new one.
  - If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
  - The unit and its parts, including the power cord, must in no case be repaired by the user. Otherwise the warranty is void.
  - Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, in case of any malfunctions, as well as after the unit has been dropped, disconnect the unit from the mains and contact any authorized service center at the contact addresses indicated in the warranty card and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
  - If you find any damage during the warranty period, please contact the retailer from whom you purchased the product. After the warranty expires, contact a service technician or certified technician.
  - Do not leave the switched on unit unattended.
  - Do not let the power cord hang from the sharp edges of any objects or furniture.
  - Do not place the unit near heating appliances, electric or gas stoves.
  - When using a gas stove at home, it is recommended to use distilled water for the air washer.
  - Keep the unit out of direct sunlight.
  - Do not use the unit in an environment, where the relative room humidity exceeds 80%. In a high humidity environment, where the relative humidity is above 60%, use the unit only when necessary and only with the unit set to the lowest humidification level.
- Attention!** Mishandling the unit may cause injuries.
- Do not use the unit in a room with a high humidity level, such as a bathroom.
  - Do not use the unit in explosive and/or flammable atmospheres, where aerosols are sprayed or flammable liquids are used.
  - Do not cover the air grids or insert any objects into them.

# ENGLISH

- Place the unit on a flat and steady surface.
- Do not touch the unit with wet hands, do not lay it on a damp floor and do not use when the outer unit surface is wet.
- Do not let water get into the lower part of the unit body.
- Disconnect the unit from the mains when filling the tank and cleaning.
- Make sure that no liquid gets on the electrical connectors and avoid leakage.
- Do not empty, fill or tilt the unit during operation.
- Do not lift the tank during operation.
- Never try to open the unit body by yourself.
- Do not use the unit outdoors. This unit is intended for household usage only.
- The unit can only be used for its intended purpose. Any defect or malfunction resulting from the misuse, maintenance, etc. will automatically void the warranty provided. The unit can only be used for indoor air humidification and purification.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit operation and breaks between the operation cycles, place the unit out of reach of children.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the unit operation.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- For children safety do not leave polyethylene bags used for packaging unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Children should not clean or maintain the unit without supervision by a person responsible for their safety.
- When the unit is in operation, do not direct the air flow from the outlet grid to exhaust ventilation openings, people, walls, furniture, wooden floors, sockets or other electrical devices.
- Do not place the unit on unprotected furniture, wooden floors, etc. Use, for example, a

- waterproof material to prevent uncontrolled water spillage.
- Do not add aromatic oils, essential water-soluble chemicals or medicines to the water. They can cause malfunction. Any defect or malfunction resulting from the misuse will automatically void the rights granted by our warranty.
- Drain the water tank after using the unit.
- If the air washer will not be used for an extended period of time, it must be cleaned as described in the "CLEANING AND CARE" section. Let the unit dry in a warm place and store it in a dry place. Leave the tank open.
- Switch the unit off before disconnecting from the mains.
- Unplug the power cord from the socket by pulling only the plug.
- Never carry the unit by the power cord.
- Never sit or step on the unit. This may result in injury or unit damage.
- Please note that the unit does not remove carbon monoxide. It cannot be used to remove and filter hazardous substances.
- Check the power cord, the power plug, the unit body and the tank periodically.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.
- Keep this manual for future reference.

**THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## BEFORE THE FIRST USE

**After transporting or storing the unit in cold (winter) conditions, keep it at room temperature for at least three hours.**

**There may be water spots inside the tank – this is normal as the product has passed quality control.**

- Unpack the unit completely and remove any advertising stickers preventing the unit operation.
- The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.
- Check the unit integrity, if there is any damage, do not use the unit.
- Remove the upper unit part (1).
- Remove the HEPA filters (8) from the tank (4).

- Remove the HEPA filters (8) from the packaging material.
- Insert the HEPA filters back into the tank.
- Install the upper unit part (1) on the tank (4).

**Warning!** Before filling the tank with water, switch the unit off and unplug it. Be careful not to get the unit body wet.

**Note:** Use the unit at the room temperature between +10°C and +40°C and the relative humidity less than 80%. The used water temperature should not be higher than +40°C.

### USING THE AIR WASHER

- Remove the upper unit part (1).
- Remove the HEPA filters (8) from the tank (4). Soak the filters in water.
- Insert the soaked HEPA filters (8) back into the tank (4).

**Warning!** The filters should be cleaned regularly, at least once a week.

- Fill the tank with water up to the maximum level. Always use clean, cold tap water. Since water quality varies by region, it is recommended to use distilled or filtered water to minimize the risk of contamination and calcification (scale formation).

**Warning!** Do not exceed the maximum mark.

- Install the body (1) on the tank (4). If you spill water, before switching the unit on, dry it and the surfaces where water has been spilled, and make sure that all parts of the unit and the surface, on which the unit is placed, are dry.
- Connect the unit to the mains.
- Switch the unit on by pressing the on button (11).
- When the unit is turned on, the built-in air ionizer is automatically activated.
- Set the unit operating modes according to your preferences. After pressing the buttons (11), the LED indicator of the selected operation speed (12) will light up, to change the selected operation speed, press the corresponding button again (the programming function will be deactivated after the successive switching of all three modes).

### Timer setting

By successively pressing the button (9) «», set the required timer operation time, while the LED indicator (10) of the corresponding mode will light up:

- 14** – corresponds to a 1-hour timer operation
- 24** – corresponds to a 2-hour timer operation
- 44** – corresponds to a 4-hour timer operation

### Humidity level setting

By successively pressing the button (11) «», set the required operation speed, the LED indicator (12) of the corresponding speed will light up:

- I – corresponds to low operation speed
- II – corresponds to medium operation speed
- III – corresponds to high operation speed.
- After using switch the unit off with the button (11) (the unit will be off after switching through all three humidity levels – after the «III» mark (intensive operation mode), the next press of the button will switch the unit off).
- Unplug the unit.

**Note!** This unit does not provide an auto-off function, when there is no water in the tank. Check for water in the tank periodically and top it up if necessary.

### CLEANING AND CARE

- Switch off the unit and unplug it before cleaning.
- Do not use polish, gasoline or other chemical cleaners for cleaning.
- Wipe the cleaner body with a soft, slightly damp cloth, then wipe it dry.
- Clean the air inlet and outlet air grids as they become dirty.
- Fill the tank with water and rinse. Fill the tank with water and pour 2 tablespoons of vinegar into it. Leave the water with vinegar for about half an hour, then drain it and rinse the tank under the running water. You can also use a citric acid descaler to clean the tank.

**Warning!** Clean the water tank at least once a week.

- Wash the HEPA filters with cold running water and let them dry naturally. When washing, you can use a soft brush.

**Warning!** The HEPA filters should be cleaned regularly, at least once a week.

**Warning!** Do not place the upper unit part under a tap or submerge it partially in water. Leaving the water in the tank for longer than a few days can cause bacterial growth, so the water should be replaced with fresh one every day.

### STORAGE

- Before storing the unit, drain the water tank, remove the filters and let them dry naturally. Wipe the cleaner body and the tank with a soft, slightly damp cloth, then wipe them dry. Make sure the tank and the body are dry.
- Do not store the unit with water in the tank and with wet filters.
- Store the air cleaner in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

# ENGLISH

## TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible causes	Troubleshooting
The unit does not operate at all	The unit is not connected to the mains	Check if the power plug is inserted into the mains socket.
	The unit is off.	Switch the unit on by pressing the operation speed selection button (11).
The unit does not work properly.	No water in the tank	Disconnect the unit from the mains. Remove the upper unit part, pour water according to the instructions.
	Too much water in the tank	Disconnect the unit from the mains. Remove the upper unit part, drain water to the maximum mark.
	The tank is incorrectly installed	Disconnect the unit from the mains. Install the tank according to the instructions.
Bad smell	First use	Disconnect the unit from the mains. Remove the upper unit part, drain water from the tank, place the tank in a dry cool place for 12 hours.
	Dirty or stagnant water	Disconnect the unit from the mains, remove the upper unit part, drain the water from the tank, clean the tank (as described in the «Cleaning and care» section), fill it with fresh water.
White deposit	Too much minerals in the water.	Use distilled water to minimize the risk of contamination and calcification.

## DELIVERY SET

Air cleaner with installed filters – 1 pc.  
Instruction manual – 1 pc.

tion, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

## SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Rated input power: 25 W  
Tank capacity: 2 L  
Water discharge: 120-150 ml/h  
Ozone output: less than 0,05 ppm  
Area serviced: up to 25 m<sup>2</sup>

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administra-

***The unit operating life is 3 years***

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*

## МОЙКА ВОЗДУХА VT-8556

Мойка воздуха задерживает мелкие частицы пыли, нейтрализует запах дыма, убивает вредные бактерии, а функция увлажнения позволит улучшить качество воздуха в помещении.

### ОПИСАНИЕ

1. Корпус (верхняя часть прибора)
2. Выходная воздушная решётка
3. Панель управления
4. Бак для воды
5. Входная воздушная решётка
6. Ручка для переноски
7. Шкала уровня воды
8. HEPA-фильтры

### Панель управления (3)

9. Кнопка выбора времени работы таймера «»
10. Светодиодные индикаторы времени работы таймера «**14-24-44**»
11. Кнопка включения/выключения/выбора скорости работы «»
12. Светодиодные индикаторы скорости работы «**I-II-III**»

### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Такие помещения, как кладовая, кухня, кабинет, коридор, туалет, обычно имеют замкнутый воздушный объем, что способствует росту числа бактерий, которые являются источником неприятного запаха. Мойка воздуха решит эту проблему и наполнит помещение чистым воздухом. Режим ионизации образует отрицательные ионы и озон ( $O_3$ ), который убивает бактерии, а блок HEPA-фильтров улавливает мельчайшие частицы пыли, пыльцу и грибковые споры.

Недостаточная влажность в помещении негативно сказывается на здоровье человека, домашних животных, растениях и предметах мебели. Рекомендуемый комфортный уровень относительной влажности воздуха в помещениях составляет от 40% до 60%. Функция увлажнения позволит улучшить качество воздуха в помещении.

**Внимание!** Мойка воздуха не задерживает окись углерода ( $CO$ ) или радон ( $Rn$ ), поэтому она не может использоваться для фильтрации воздуха в случае пожара или выброса опасных химических веществ.

### Уважаемый потребитель!

**Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации перед подключением вашего устройства к электрической сети, чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на информацию о безопас-**

**ности. Если вы передадите устройство третьему лицу, также не забудьте передать и инструкцию по эксплуатации.**

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск получения травм, возникновения пожара или поражения электротоком, при эксплуатации электроприбора необходимо соблюдать основные меры техники безопасности, включая следующие:

- Перед использованием внимательно изучите инструкцию.
- Перед подключением прибора к источнику питания проверьте, соответствуют ли ток и напряжение сети рабочему напряжению и току устройства.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевого шнура или вилки сетевого шнуря, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить новым.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Устройство и его части, включая сетевой шнур, ни в коем случае не должны ремонтироваться пользователем. В противном случае гарантия аннулируется.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантитном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Если в течение гарантитного срока будет обнаружено какое-либо повреждение, обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. По истечении гарантии обратитесь к сервисному специалисту или сертифицированному специалисту.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с острых кромок предметов или мебели.
- Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами, электрической или газовой плитой.
- При использовании газовой плиты в доме, рекомендуется использовать для мойки воздуха дистилированную воду.

# РУССКИЙ

- Держите прибор подальше от солнечных лучей.
- Не используйте устройство в условиях, когда относительная влажность в помещении превышает 80%. В условиях высокой влажности, когда относительная влажность выше 60%, используйте прибор только тогда, когда это необходимо, и только установив прибор на самый низкий уровень увлажнения.

**Внимание!** Потенциально возможно получение травмы из-за неправильного использования прибора.

- Не используйте устройство в помещении с повышенным уровнем влажности, например, в ванной комнате.
- Не используйте прибор во взрывоопасной и/или легковоспламеняющейся атмосфере, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не закрывайте воздушные решётки и не вставляйте в них какие-либо предметы.
- Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками, не кладите его на влажный пол и не используйте, когда внешняя поверхность прибора мокрая.
- Не допускайте попадания воды в нижнюю часть корпуса.
- Следует отключать прибор от сети при наполнении бака и очистке.
- Следите, чтобы жидкость не попала на электрические соединители, избегайте утечек.
- Не опорожняйте, не наполняйте и не наклоняйте устройство во время работы.
- Не поднимайте бак во время работы.
- Никогда не пытайтесь открыть корпус самостоятельно.
- Не используйте устройство на открытом воздухе. Это устройство предназначено только для домашнего использования.
- Устройство можно использовать только по прямому назначению. Любые дефекты или неисправности, возникшие в результате неправильного использования, обслуживания и т.д., автоматически аннулируют предоставленную гарантию. Устройство можно использовать для увлажнения и очистки воздуха только в домашних условиях.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Дети не должны чистить и обслуживать устройство без присмотра лица, ответственного за их безопасность.
- Во время работы прибора запрещается направлять воздушный поток из выходной решётки, в отверстия вытяжной вентиляции, на людей, стены, мебель, деревянные полы, розетки или другие электрические устройства.
- Не ставьте прибор на незащищённые участки мебели, деревянный пол и т.д. Используйте, например, водонепроницаемую прокладку для защиты от неконтролируемого проливания воды.
- Не добавляйте в воду ароматические масла, эфирные водорастворимые химические вещества, лекарства. Они могут вызвать неправильную работу. Любые дефекты или неисправности, возникшие в результате неправильного использования, автоматически аннулируют права, предоставляемые нашей гарантией.
- После использования прибора слейте воду из бака.
- Если мойка воздуха не будет использоваться в течение длительного периода времени, её необходимо очистить, как описано в разделе «ЧИСТКА И УХОД». Дайте прибору высохнуть в теплом месте и храните в сухом месте. Оставьте бак открытым.
- Перед отключением от сети выключите прибор.

- Отсоединяйте сетевой шнур от розетки, потянув только за вилку.
- Никогда не переносите прибор за сетевой шнур.
- Никогда не садитесь и не вставайте на устройство. Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Обратите внимание, что устройство не удаляет окись углерода. Его нельзя использовать для удаления и фильтрации опасных веществ.
- Периодически проверяйте состояние сетевого шнура, вилки сетевого шнура, корпуса прибора и бака.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Сохраните руководство на будущее.

**ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

**Внутри бака могут находиться следы от воды – это нормальное явление, так как устройство проходило контроль качества.**

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
- Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Снимите верхнюю часть прибора (1).
- Выньте HEPA-фильтры (8) из бака (4).
- Извлеките HEPA-фильтры (8) из упаковочного материала.
- Поместите HEPA-фильтры обратно в бак.
- Установите верхнюю часть прибора (1) на бак (4).

**Предупреждение!** Перед тем как наполнить бак водой, выключите прибор и извлек-

ките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Будьте осторожны, чтобы не намочить корпус устройства.

**Примечание:** Используйте прибор при температуре в помещении от +10°C до +40°C и относительной влажности менее 80%. Температура используемой воды не должна быть выше +40°C.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЙКИ ВОЗДУХА

- Снимите верхнюю часть прибора (1).
- Извлеките HEPA-фильтры (8) из бака (4). Замочите фильтры в воде.
- Пропитанные HEPA-фильтры (8) поместите обратно в бак (4).

**Предупреждение!** Фильтры следует чистить регулярно, не реже одного раза в неделю.

- Залейте воду в бак до максимальной отметки. Всегда используйте чистую холодную водопроводную воду. Поскольку качество воды варьируется в зависимости от региона, рекомендуется использовать дистилированную или фильтрованную воду, чтобы минимизировать риск загрязнения и известкования (образования накипи).

**Предупреждение!** Не превышайте уровень максимальной отметки.

- Установите корпус (1) на бак (4). Если вы пролили воду, перед включением протрите устройство и поверхности, на которые была пролита вода, и убедитесь, что все части устройства и поверхность, на которую ставится устройство, сухие.
- Подключите устройство к электрической сети.
- Включите устройство, нажав на кнопку включения (11).
- При включении устройства автоматически включается встроенный ионизатор воздуха.
- Установите режимы работы прибора в соответствии с вашими предпочтениями. После нажатия кнопки (11) загорится светодиодный индикатор выбранной скорости работы (12), чтобы изменить выбранную скорость работы, нажмите соответствующую кнопку еще раз (функция программирования будет деактивирована после последовательного переключения всех трех режимов).

## Настройка времени работы таймера

Последовательно нажимая кнопку (9) «» установите необходимое время работы таймера, при этом загорится светодиодный индикатор (10) соответствующего режима:

**1Ч** – соответствует времени работы таймера 1 час

# РУССКИЙ

**2Ч** – соответствует времени работы таймера 2 часа

**4Ч** – соответствует времени работы таймера 4 часа

## Настройка скорости работы

Последовательно нажимая кнопку (11) «» установите необходимую скорость работы, при этом загорится светодиодный индикатор (12) соответствующей скорости:

- I – соответствует низкой скорости работы
- II – соответствует средней скорости работы
- III – соответствует интенсивной скорости работы.
- После использования выключите устройство кнопкой (11) (устройство выключится после переключения всех трех уровней влажности - после значка «III» (интенсивный режим работы), следующее нажатие кнопки выключит устройство)
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

**Примечание!** В данном устройстве не предусмотрена функция автоотключения при отсутствии воды в баке. Периодически проверяйте наличие воды в баке и при необходимости доливайте воду.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выключите прибор и отключите от электросети.
- Не используйте для чистки полироль, бензин или другие химические чистящие средства.
- Корпус устройства протирайте мягкой слегка влажной тканью, после чего вытирайте насухо.

– По мере загрязнения очищайте входные и выходные воздушные решетки.

– Наполните бак водой и промойте. Наполните бак водой и залейте в него 2 столовые ложки уксуса. Оставьте воду с уксусом примерно на полчаса, затем слейте её и промойте бак проточной водой. Для очистки бака также можно использовать жидкость для удаления накипи на основе лимонной кислоты.

**Предупреждение!** Очищайте бак для воды не реже одного раза в неделю.

- HEPA-фильтры промывайте холодной проточной водой и дайте им высохнуть естественным образом. При мытье можно использовать мягкую щёточку.

**Предупреждение!** HEPA-фильтры следует чистить регулярно, не реже одного раза в неделю.

**Предупреждение!** Не помещайте верхнюю часть прибора под кран и не погружайте его частично в воду. Если оставить воду в резервуаре дольше, чем несколько дней, это может вызвать рост бактерий, поэтому воду следует каждый день заменять свежей.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать прибор на хранение, слейте воду из бака извлеките фильтры и дайте им высохнуть естественным образом. Корпус очистителя и бак протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо. Убедитесь, что бак и корпус сухие.
- Запрещается хранить прибор при наличии воды в баке и с влажными фильтрами.
- Храните очиститель воздуха в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Устранение неисправностей
Прибор совсем не работает	Устройство не подключено к электрической сети	Проверьте, вставлена ли вилка сетевого шнура в электрическую розетку.
	Устройство не включено	Включите устройство, нажав кнопку выбора уровня скорости работы (11).
Прибор не работает должным образом.	В баке не воды	Отключите устройство от электросети. Снимите верхнюю часть прибора, налейте воду в соответствии с инструкцией.
	В баке слишком много воды	Отключите устройство от электросети. Снимите верхнюю часть прибора, слейте воду до максимальной отметки.
	Бак установлен неправильно	Отключите устройство от электросети. Установите бак в соответствии с инструкцией.

Неисправность	Возможные причины	Устранение неисправностей
Неприятный запах	Первое использование	Отключите устройство от электросети. Снимите верхнюю часть прибора, слейте воду из бака, поместите бак в прохладное сухое место на 12 часов.
	Грязная или застоявшаяся вода	Отключите устройство от электросети, снимите верхнюю часть прибора, слейте воду из бака, проведите чистку бака (как описано в разделе «Чистка и уход»), залейте в него свежую воду.
Белый налёт	В воде слишком много минералов.	Используйте дистиллированную воду, чтобы свести к минимуму риск загрязнения и известкования.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Очиститель воздуха с установленными фильтрами – 1 шт.  
Инструкция – 1 шт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: 25 Вт  
Ёмкость бака: 2 л  
Расход воды: 120-150 мл/ч  
Выход озона: менее 0,05 частей на миллион  
Обслуживаемая площадь: до 25 м<sup>2</sup>

**УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и

изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

**Срок службы устройства – 3 года**

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**УПОЛНОМОЧЕННОЕ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС» 117452, МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1. ТЕЛ.: +7 (499) 685-48-18. Е-MAIL: [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

**ИМПОРТЕР:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** 117452, МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

## АУА ЖУҒЫШ VT-8556

Ауа жуғыш шаңын майда бөлшектерін үстайды, тұтіннің ісін кетіреді, зиянды бактерияларды өлтіреді, ал ылғалдандыру функциясы үй-жайдарғы ауаның сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Корпусы (аспартың жоғарғы бөлігі)

2. Шығыс ауа торы

3. Басқару панелі

4. Суға арналған бак

5. Кіріс ауа торы

6. Тасымалдауға арналған қолсал

7. Су деңгейінің шкаласы

8. НЕРА-сұзгіштер

#### Басқару панелі (3)

9. Таймер жұмысының уақытын белгілеу түмесі «»

10. Таймер уақыты жұмысының жарық-диодтық индикаторлары «14-24-44»

11. Жұмыс жылдамдығының қосу/өшіру/тандау түмесі «»

12. Жұмыс жылдамдығының жарық-диодтық индикаторлары «I-II-III»

### СИПАТТАМАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛЕКТЕРИ

Қойма, ас үй, кабинет, дәліз, дәретхана сияқты үй-жайлар түйік әүелік көлемге ие, ол жағымсыз істік көзі болып табылатын бактериялар санының өсуіне ықпал етеді. Ауа жуғыш осы мәселені шешеді және үй-жайды таза ауаға толтырады. Иондау тәртібі кері иондар мен бактерияны өлтіретін озонды ( $O_3$ ) түзейді, ал НЕРА-сұзгіштер блогы шаңын, тозаңын майда бөлшектері мен санырауқұлақ тозаңын үстайды.

Үй-жайдарғы жеткіліксіз ылғалдылық адамның денсаулығына, үй жануарларына, есімдіктерге және жиһаз заттарына өзінің кері әсерін тигізеді. Үй-жайлардағы кеңес берілеттің салыстырмалық ауа ылғалдылығы 40% және 60%-ға дейінгі аралықта құрайды. ылғалдандыру функциясы үй-жайдарғы ауаның сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

**Назар аударыңыз!** Ауа жуғыш көміртек (CO) немесе радион (Rn), тоғызын үстамайды, сондықтан оны өрт болған немесе қауіпті химиялық заттарды лактыврган кезде ауаны тазалау үшін пайдалануға болмайды.

**Күрметті тұтынуыш!**

**Дұрыс емес пайдалану салдарынан зақымдануға жол бермеу үшін өз қуралыңызды**

электрлік желіге қосудың алдында осы пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Қауіпсіздік туралы ақпаратқа ерекше назар аудару керек. Егер сіз құралды үшінші тұлғага беретін болсаңыз, онда пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулықты да бірге беруді ұмытпаңыз.

### ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ

#### ҰСЫНЫСТАР

Электр аспалты пайдаланған кезде жарақат алу, ерт шығу немесе электр тогы соғу қаупін азайту үшін негізгі қауіпсіздік техникасы шараларын сақтау қажет, мыналарды қоса:

- Пайдалану алдында нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
- Аспалты қуаттандыру көзіне қосудың алдында ток пен желінің кернеуі құралдың жұмыс кернеуі мен тогына сәйкес келетіндігін тексеріп алышыз.
- Желілік баудың немесе желілік бау айрының зақымдануы болған кезінде, егер құрал үзілістермен жұмыс істесе, сондай-ақ оның құлауынан кейін құралды қолдануға тыйым салынады.
- Егер желілік бау зақымданған болса, онда оны жағасына ауыстыру керек.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырма үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құралды және желілік бауды қоса, оның бөліктерін пайдаланушының жөндеуіне жол берілмейді. Кері жағдайда кепілдік жоққа шығарылады.
- Аспалты өз бетінізден жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізден бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батареялық бөліктен шығарыңыз және кепілдік талоны мен [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкіллесті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер кепілдік мерзімі ішінде қандай да бір зақымдану анықталған болса, онда өнімді сатып алған сатушыға хабарласу керек. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін сервистік маманға немесе сертификаттالған маманға жүгінү керек.
- Құралды қараусыз қалдыруға болмайды.

# ҚАЗАҚША

- Желілік баудың бұйымның немесе жиһаздың үшкір жиектерінен салбырауына жол берменіз.
- Құралды қыздыратын аспаптардың, электрлік немесе газ плитасының қасына орналастыруға болмайды.
- Үйде газ плитасы пайдаланатын жағдайда ауаны жуу үшін дистилдендірілген суды пайдалануға көнсө беріледі.
- Аспапты құн сәулеесінен алыс ұстаңыз.
- Құралды үй-жайларға қатысты ылғалдылық 80% асатын жағдайларда пайдалануға болмайды. Жоғары ылғалдылық жағдайында, қатысты ылғалдылық 60% асқан кезде, аспапты ылғалданырудың ең төмөнгі деңгейіне орнатып қана, тек керек кезде пайдалану керек.

**Назар аударыңыз!** Назар аударыңыз, аспапты дұрыс пайдаланбау салдарынан жарақат алуыңыз мүмкін.

- Құралды жуыннатын бөлме сияқты ылғалдығы жоғары деңгейдегі үй-жайларда пайдалануға болмайды.
- Аспапты жарыльска қауіпті және/немесе аэрозоль шашырылатын немесе оғай тұтанатын сүйкіткіштер пайдаланатын оңай тұтанатын атмосферада пайдалануға болмайды.
- Ая ететін торды жаппаңыз және оның ішіне қандай да бір зат салмаңыз.
- Құралды түзу тұрақты бетте орналастырыңыз.
- Аспапты дымқыл қолмен ұстаяға болмайды, оны ылғалды еденге қоюға және аспаптың сыртқы беті су болған кезде пайдалануға болмайды.
- Корпустың төмөнгі бөлігіне судың тиоіне жол берменіз.
- Бакқа су толтыру және тазалау кезінде аспапты жепіден ажырату керек.
- Сүйкіткіш электр қосқыштарына түспейтініне көз жеткізіңіз, ағып кетуді болдырмаңыз.
- Құралды жұмыс жағдайында қозғамаңыз және енкейтпеніз.
- Жұмыс кезінде бакты қотеруге болмайды.
- Ешқашан корпусты өздігінізден ашуға талпынбаңыз.
- Құралды ашық ауада пайдалануға болмайды. Осы құрал тек үй жағдайында пайдалануға арналған.
- Құралды езінің тікелей мақсатына сай ғана пайдалану керек. Дұрыс емес пайдалану, қызмет көрсету ж.с.с. нәтижесінде

пайда болған кез-келген ақаулар немесе бұзылыстар берілген кепілдікті автоматты түрде жоққа шығарады. Құралды тек үй жағдайында ауаны ылғалданыруды және тазалау үшін ғана пайдалану керек.

- Осы құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерге орналастырыңыз.
- Құралға және оның желілік бауына құрал жұмыс істең түрган кезде балалардың тиисінен жол берменіз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-сана мүмкіндіктері төмөндөтілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда емірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Егер жұмыс істең түрган құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мұқият болыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қарасызы қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Балалар олардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілік көтеретін тұлғаның қарасызы құралды тазаламау және қызмет көрсетпеу керек.
- Аспап жұмыс істеген кезде шығыс торынан ая ағысын соратын желдеткіштің тесіктеріне, адамдарға, қабыргаларға, жиһазға, ағаш едендерге, розеткаларға немесе басқа электрлік құралдарға бағыттауға тыйым салынады.
- Аспапты жиһаздың, ағаш еденнің қоргалмаған жеріне қоюға болмайды. Судың бақылаусызы ағуынан қорғау үшін, мысалы, су өткізбейтін тәсеништі пайдалануға болады.
- Суға хош иістендірітін майларды, эфирлік суда еритін химиялық заттарды, дәрілерді қосуға болмайды. Олар дұрыс емес жұмыс істеуге әкелуі мүмкін. Дұрыс емес пайдалану нәтижесінде пайда болған кез-

# ҚАЗАҚША

келген ақаулар немесе бұзылыстар біздің кепілдік берген құқықтарды автоматты турде жокка шығарады.

- Аспалты пайдаланғаннан кейін бактан суды төгіп тастаңыз.
  - Егер ауаны жуғыш ұзақ уақыт ішінде пайдаланылмайтын болса, онда оны «ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ» белгімінде сипатталғандай тазалау керек. Аспалты жылы жерде кептіріп, құрғақ жерде сақтаңыз. Бакты ашық қалдырыңыз.
  - Желіден өшірудің алдында аспалты өшіру керек.
  - Тек айырдан ұстап тартып, желілік бауды розеткадан шығарыңыз.
  - Ешқашан аспалты желілік баудан ұстап тасымаңыз.
  - Ешқашан құралдың үстіне отырманың және тұрманың. Бұл құралдың зақымдануына және сынып қалуына әкелу мүмкін.
  - Құралдың көміртек тотығын көтірмейтіндігіне көніл аударыңыз. Оны қауіпті заттарды кетіру және сүзу үшін пайдалануға болмайды.
  - Желілік бауды, желілік баудың айырын, аспалтың корпусы мен багын жүйелі түрде тексеріп тұру керек.
  - Бұзылуға жол бермеу үшін құралды тек зауыттық қантамада тасымалдаңыз.
  - Құралды салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  - Нұсқаулықты болашаққа сақтап қою керек.

ҚҰРАЛ ТЕК ҚАНА ТҮРМЫСТЫҚ МАҚСАТА  
ТҮРМЫСТЫҚ ҮЙ-ЖАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА  
АРНАЛҒАН. ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ  
ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ Өндірістік  
АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА  
ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

## АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

**Құралды сүйк (қыс) уақытта тасымалдаған және сақтаған жағдайда оны бөлмектемпературасында үш сағаттан кем емес уақыт үстәу керек.**

**Бактың ішінде судың іздері болуы мүмкін –  
бұл қалыпты құбылыс, себебі құрал сапа  
бакылаудын етті.**

- Құралды толық қаптамадан шығарып, оның жұмысына кедергі келтіретін кез-келген жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз

- Құрылғы жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған, құрылғының талап етілген номиналдық жиілікте жұмыс істеуі үшін ешқандай баптау талап етілмейді.
  - Құрапалдың бүтіндігін тексеріңіз, бүлінулері болған кезде құрапалды пайдапануға болмайды.
  - Аспалтың жогары бөлігін (1) шешініз.
  - НЕРА-сүзгіштерді (8) бактан (4) шығарыңыз.
  - НЕРА-сүзгіштерді (8) қаптама материалынан шығарыңыз.
  - НЕРА-сүзгіштерді қайтадан бакқа салыңыз.
  - Аспалтың жогары бөлігін (1) бакқа (4) орнатыңыз.

**Ескерту!** Бакқа су толтырудың алдында аспалты өшіріп, желілік баудың айырын электрлік розеткадан шығарыныз. Қуралдың корпусын сулап алудан сак болыныз.

**Ескерту:** Аспапты үй-жайдығы +10°C және +40°C арасындағы температурада және 80% салыстырмалық ылғалдылықта пайдалану керек Пайдаланылатын судың температурасы +40°C жоғары болмауы керек.

## АУА ЖУҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Аспалтың жоғарғы бөлігін (1) шешініз.
  - НЕРА-сүзгіштерді (8) бактан (4) шығарыңыз. Сүзгіштерді суда жібітіңіз.
  - Суға сіңірілген НЕРА-сүзгіштерді (8) кайтадан бакқа (4) орналастырыңыз.

**Ескерту! Сүзгіштерді аптасына бір реттен сирек емес, жүйелі турде тазалау керек.**

- Суды бакқа максималдық белгіге дейін құйыныз. Үнемі таза салың су құбырының суын пайдалану керек. Судың сапасы енірге байланысты әртүрлі болуына байланысты ластану және қақталу (қақтың пайда болу) қаупін барынша жоққа шығару үшін дистиллендірілген немесе сузілген суды пайдалануға көнег беріледи.

**Ескерту!** Максималдық белгі деңгейінен асыруға болмайды.

- Корпусты (1) бакқа (4) орнатыңыз. Егер сіз суды төгіп алсаңыз, онда қосудың алдында құралды және су төліген бетті сүртіп алыңыз, және құралдың барлық белгілі мен құрал қойылатын беттің құрғак екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Құралды электрлік желіге қосыңыз.
  - Қосу түймесін (11) басып, құралды қосыңыз.
  - Құралды қосқан кезде кірістірленгендеген аяу иондаушысы автоматтры түрде қосылады.
  - Өз қалауыңызға сәйкес аспалтың жұмыс тәртіпперін орнатыныз. (11) түймелерін

# ҚАЗАҚША

басқаннан кейін жылдамдық жұмысының таңдалған тәртібінің (12) жарық-диодтық индикаторы жанады, жылдамдық жұмысының таңдалған тәртібін өзгерту үшін тиісті түймені тағы да басыңыз (бағдарламалау функциясы барлық үш тәртіпті жүйелі ауыстырғаннан кейін белсендірілетін болады).

## Таймер жұмысының уақытын баптау

(9) түймесін «⑩» жүйелі баса отырып, таймер жұмысының қажетті уақытын орнатыңыз, осы жерде тиісті тәртіптік жарық-диодтық индикаторы (10) жанады:

**14** – таймердің 1 сағат жұмыс уақытына сәйкес келеді

**24** – таймердің 2 сағат жұмыс уақытына сәйкес келеді

**44** – таймердің 4 сағат жұмыс уақытына сәйкес келеді

## Ұлғалдылық деңгейін баптау

(11) түймесін «⑪» жүйелі түрде баса отырып, жылдамдық жұмысының қажетті деңгейін орнатыңыз, осы жерде тиісті жылдамдықтың жарық-диодтық индикаторы (12) жанады:

I – жұмыстың тәменгі жылдамдығына сәйкес келеді

II – жұмыстың орташа жылдамдығына сәйкес келеді

III – жұмыстың қарқынды жылдамдығына сәйкес келеді.

- Пайдаланып болғаннан кейін құралды (11) түймесімен өшіріңіз (құрал ылғалдылықтың барлық үш деңгейін ауыстырғаннан кейін өшеді – «III» белгісінен (жұмыстың қарқынды тәртібі) кейін түймені келесі басу құралды өшіреді)

- Желілік баудың айырын электрлік розеткадан өшіріңіз.

**Ескерте!** Осы құралда бакта су жоқ кезде автоматты түрде өшіру функциясы қарастырылмаған. Жүйелі түрде бакта судың болуын тексеріп тұрыңыз және қажет болған кезде су құйып түрү керек.

## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулықтар	Ұқытимал себептері	Ақаулықтарды жою
Құрал мұлдем жұмыс істемейді	Құрал электрлік желіге қосылмаған	Желілік баудың айыры электрлік розеткаға қосулы тұрғандығын тексеру керек.
	Құрал қосылмаған	Ұлғалдылық деңгейін таңдау түймесін (11) басып, құралды қосыңыз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалау алдында құралды сөндіріңіз және электрлік желіден ажыратыңыз.
- Тазалау үшін полироль, бензин немесе басқа да химиялық тазалайтын құралдарды пайдалануға болмайды.
- Тазалаыштың корпусын сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Пастануына қарай кіріс және шығыс ауа торларын тазалау керек.
- Бакқа су толтырып, шайыңыз. Бакқа су толтырып, оған 2 ас қасық сірке сүйін құйыңыз. Сірке сүйі бар суды шамамен жарты асағатқа қалдышыңыз, артынан оны төтіп, бакты ағын сүмен жуыңыз. Бакты тазалау үшін лимон қышқылы негізінде қақ кетіруге арналған сұйықтықты пайдалануға болады.

**Ескерту!** Суга арналған бакты аптасына бір реттен сирек емес тазалап тұру керек.

- НЕРА-сүзгіштерді сүйік ағын сүмен жуып, оларды табиги жолмен кептіру керек. Жуу кезінде жұмсақ қылشاқты пайдалануға болады.

**Ескерту!** НЕРА-сүзгіштерді аптасына бір реттен сирек емес, жүйелі түрде тазалау керек.

**Ескерту!** Аспалтың жогарғы бөлігін кранның астында қоюға және оны жартылай суга салуға болмайды. Егер ыдыста суды бірнеше күннен ұзақ уақытқа қалдыrsa, онда бұл бактерияның көбеюіне әкелу мүмкін, сондықтан суды күн сайын ауыстыру керек.

## САҚТАУ

- Аспалты сақтауға қоярдың алдында бактан суды төгіңіз, сүзгіштерді шығарыңыз және оларды табиги жолмен кептіріңіз. Тазартқыштың корпусы мен бакты сәл дымқыл жұмсақ матамен сүртіп, артынан құргатып сүртіңіз. Бак пен корпустың құргақ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Бакта су бар болған кезде және сүзгіштер ылғалды болған кезде аспалты сақтауға қоюға тыйым салынады.
- Ауа тазартқышты құргақ салқын, балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

# ҚАЗАҚША

Ақаулықтар	Ықтимал себептері	Ақаулықтарды жою
Аспап дұрыс жұмыс істемейді.	Бакта су жоқ	Құралды электр желісінен ажыратыңыз. Аспаптың жоғарғы бөлігін шешіңіз, нұсқаулыққа сайкес су қойыңыз.
	Бакқа тым көп су құйылған	Құралды электр желісінен ажыратыңыз. Аспаптың жоғарғы бөлігін шешіңіз, максималдық белгіге дейін суды төтіп тастаңыз.
	Бак дұрыс орнатылмаған	Құралды электр желісінен ажыратыңыз. Бакты нұсқаулыққа сайкес орнатыңыз.
Жағымсыз ііс	Алғаш рет пайдалану	Құралды электр желісінен ажыратыңыз. Аспаптың жоғарғы бөлігін шешіңіз, бактан суды төтігіз, бакты 12 сағатқа салқын құргақ жерге қойыңыз.
	Лас немесе тұрып қалған су	Құралды электр желісінен ажыратыңыз, аспаптың жоғарғы бөлігін шешіңіз, бактан суды төтігіз, бакты тазалағыз («Тазалау және құтім» тарауында сипатталған), оған таза су қойыңыз.
Ақ қақ	Судың құрамында минералдар көп.	Ластану қаупі мен қақталуды барынша жоққа келтіру үшін дистилдендерлігендегі суды пайдалану керек.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИҮІНТЫГЫ

Орнатылған сұзгіштері бар ауа тазартқыш – 1 дана.

Нұсқаулық – 1 дана.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандырыу: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 25 Вт

Бактың сыйымдылығы: 2 л

Су шығыны: 120-150 мл/сағ

Озонның шығуы: миллионға 0,05 кем бөлігі

Қызмет көрсетілетін аудан: 25 м<sup>2</sup>-ге дейін

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды құнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауышы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына өсер етпейтін техникалық сипаттамарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымының арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындаі сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлауызызды սұраймыз.

## Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

## Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамғағана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСКА

## МИЙКА ПОВІТРЯ VT-8556

Мийка повітря затримує дрібні частинки пилу, нейтралізує запах диму, вбиває шкідливі бактерії, а функція зволоження дозволить поліпшити якість повітря у приміщенні.

### ОПИС

1. Корпус (верхня частина пристрою)
2. Вихідна повітряна решітка
3. Панель керування
4. Бак для води
5. Вхідна повітряна решітка
6. Ручка для перенесення
7. Шкала рівня води
8. HEPA-фільтри

### Панель керування (3)

9. Кнопка вибору часу роботи таймера «»
10. Світлодіодні індикатори часу роботи таймера «14-24-44»
11. Кнопка увімкнення/вимкнення/вибору швидкості роботи «»
12. Світлодіодні індикатори швидкості роботи «I-II-III»

### ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Такі приміщення, як комора, кухня, кабінет, коридор, туалет звичайно мають замкнутий повітряний об'єм, що сприяє зростанню числа бактерій, які є джерелом неприємного запаху. Мийка повітря вирішить цю проблему та наповнить приміщення чистим повітрям. Режим іонізації утворює негативні іони та озон ( $O_3$ ), який вбиває бактерії, а блок HEPA-фільтрів уловлює найдрібніші частинки пилу, пилок та грибки.

Недостатня вологість у приміщенні негативно відбувається на здоров'ї людини, домашніх тваринах, рослинах та предметах меблів. Рекомендований комфортний рівень відносної вологості повітря у приміщеннях складає від 40% до 60%. Функція зволоження дозволить поліпшити якість повітря у приміщенні.

**Увага!** Мийка повітря не затримує окис вуглецю (CO) або радон (Rn), тому вона не може використовуватися для фільтрації повітря у разі пожежі або викиду небезпечних хімічних речовин.

### Шановний споживач!

**Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед підмиканням вашого пристрою до електричної мережі, щоб уникнути пошкодження через неправильне використання. Зверніть осо-**

**бливу увагу на інформацію про безпеку. Якщо ви передасте пристрій третьій особі, також не забудьте передати і інструкцію з експлуатації.**

### ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Щоб знизити ризик отримання травм, виникнення пожежі або ураження електростврутом, при експлуатації електроприладу необхідно дотримуватися основних заходів техніки безпеки, включаючи наступні:

- Перед використанням уважно вивчіть інструкцію.
- Перед підмиканням пристрою до джерела живлення перевірте, чи відповідають струм і напруга мережі робочій напрузі та току пристрою.
- Забороняється використовувати пристрій, якщо є пошкодження мережевого шнура або вилки мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Якщо мережевий шнур пошкоджений, його необхідно замінити новим.
- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Пристрій та його частини, включаючи мережевий шнур, ні в якому разі не мають ремонтуватися користувачем. В іншому випадку гарантія анулюється.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Якщо протягом гарантійного терміну буде виявлено якесь пошкодження, зверніться до продавця, у якого був придбаний продукт. Після закінчення гарантії зверніться до сервісного фахівця або сертифікованого фахівця.
- Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Не допускайте звисання мережевого шнура з гострих крайок предметів або меблів.
- Не розташовуйте пристрій поряд з нагрівальними приладами, електричної або газовою плитою.

# УКРАЇНСКА

- При використанні газової плити у будинку рекомендується використовувати для миття повітря дистильовану воду.
- Тримайте пристрій подалі від сонячних променів.
- Не використовуйте пристрій в умовах, коли відносна вологість у приміщенні перевищує 80%. В умовах високої вологості, коли відносна вологість вище 60%, використовуйте пристрій тільки тоді, коли це необхідно, і тільки встановивши пристрій на найнижчий рівень зволовлення.

**Увага!** Потенційно можливе отримання травми через неправильне використання пристрою.

- Не використовуйте пристрій у приміщенні з підвищеним рівнем вологості, наприклад, у ванній кімнаті.
- Не використовуйте пристрій у вибухонебезпечній та/або легкозаймистій атмосфері, де розпорошуються аерозолі або застосовуються легкозаймисті рідини.
- Не закривайте повітряні решітки та не вставляйте у них будь-які предмети.
- Розміщайте пристрій на рівній стійкій поверхні.
- Не торкайтесь пристрою мокрими руками, не кладіть його на вологу підлогу та не використовуйте, коли зовнішня поверхня пристроя мокра.
- Не допускайте потрапляння води у нижню частину корпусу.
- Слід вимикати пристрій від мережі при наповненні бака та очищенні.
- Наглядайте, щоб рідина не потрапила на електричні з'єднувачі, уникайте витоків.
- Не спорожняйте, не заповнююте та не нахиляйте пристрій під час роботи.
- Не піднімайте бак під час роботи.
- Ніколи не намагайтесь відкрити корпус самостійно.
- Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі. Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання.
- Пристрій можна використовувати тільки за прямим призначенням. Будь-які дефекти або несправності, що виникли у результаті неправильного використання, обслуговування і т.ін. автоматично анулюють надану гарантію. Пристрій можна використовувати для зволовлення та очищення повітря тільки у домашніх умовах.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми.

- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи пристрою.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задушенння!**

- Діти не мають чистити та обслуговувати пристрій без нагляду особи, відповідальної за їх безпеку.
- Під час роботи пристрою забороняється направляти повітряний потік з вихідний решітки в отвори витяжкої вентиляції, на людей, стіни, меблі, дерев'яні підлоги, розетки або інші електричні пристрої.
- Не ставте пристрій на незахищені ділянки меблів, дерев'яну підлогу і т.ін. Використовуйте, наприклад, водонепроникну прокладку для захисту від неконтрольованого проливання води.
- Не додавайте у воду ароматичні олії, ефірні водорозчинні хімічні речовини, ліки. Вони можуть привести до неправильної роботи. Будь-які дефекти або несправності, що виникли у результаті неправильного використання, автоматично анулюють права, що надаються нашою гарантією.
- Після використання пристрою злийте воду з бака.
- Якщо мийка повітря не використовуватиметься протягом тривалого періоду часу, вона необхідно очистити, як описано у розділі «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД». Дайте пристрою висохнути у теплому місці та зберігайте у сухому місці. Залиште бак відкритим.

# УКРАЇНСКА

- Перед вимкненням з мережі вимкніть пристрій.
- Від'єднайте мережний шнур від розетки, потягнувши його за вилку.
- Ніколи не переносять пристрій за мережний шнур.
- Ніколи не сідайте та не ставайте на пристрій. Це може привести до травм або пошкодження пристрою.
- Зверніть увагу, що пристрій не видаляє окис вуглецю. Його не можна використовувати для видалення та фільтрації небезпечних речовин.
- Періодично перевіряйте стан шнура, вилки мережного шнура, корпусу пристрою та бака.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- Збережіть керівництво на майбутнє.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**Після транспортування або зберігання пристрою у холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

**Всередині бака можуть бути сліди від води – це нормальне явище, так як пристрій проходив контроль якості.**

- Повністю розпакуйте пристрій та виділіть будь-які рекламні наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Пристрій призначений для роботи в мережі змінного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц, для роботи пристрою при потрібній нормальної частоті ніяке настроювання не потребується.
- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтесь пристроєм.
- Зніміть верхню частину пристрою (1).
- Вийміть HEPA-фільтри (8) з бака (4).
- Витягніть HEPA-фільтри (8) з пакувального матеріалу.
- Помістіть HEPA-фільтри назад у бак.

- Установіть верхню частину пристрою (1) на бак (4).

**Попередження!** Перед тим як наповнити бак водою, вимкніть пристрій та вийміть вилку мережного шнура з електричної розетки. Будьте обережні, щоб не намочити корпус пристрою.

**Примітка:** Використовуйте пристрій при температурі у приміщенні від +10°C до +40°C та відносній вологості менше 80%. Температура використовувемої води не має бути вище +40°C.

## ВИКОРИСТАННЯ МИЙКИ ПОВІТРЯ

- Зніміть верхню частину пристрою (1).
- Вийміть HEPA-фільтри (8) з бака (4).
- Замочіть фільтри у воді.
- Просочіні HEPA-фільтри (8) помістіть назад у бак (4).

**Попередження!** Фільтри слід чистити регулярно, не рідше одного разу на тиждень.

- Залийте воду у бак до максимальної позначки. Завжди використовуйте чисту холодну водопровідну воду. Оскільки якість води варіюється залежно від регіону, рекомендується використовувати дистильовану або фільтровану воду, щоб мінімізувати ризик забруднення та вапнування (утворення накипу).

**Попередження!** Не перевищуйте рівень максимальної позначки.

- Установіть корпус (1) на бак (4). Якщо ви пролили воду, перед увімкненням протріть пристрій та поверхні, на які була пролита вода, та переконайтесь, що всі частини пристрою та поверхня, на яку ставиться пристрій, сухі.
- Підімкніть пристрій до електричної мережі.
- Увімкніть пристрій, натиснувши на кнопку увімкнення (11).
- При увімкненні пристрою автоматично вмикається вбудований іонізатор повітря.
- Установіть режими роботи пристрою відповідно до ваших переваг. Після натиснення кнопки (11) засвітиться світлодіодний індикатор вибраної швидкості роботи (12), щоб змінити вибрану швидкість роботи, натисніть відповідну кнопку ще раз (функція програмування буде деактивована після послідовного перемикання всіх трьох режимів)

## Настроювання часу роботи таймера

Послідовно натискаючи кнопку (9) «» установіть необхідний час роботи таймера, при

# УКРАЇНСКА

циому засвітиться світлодіодний індикатор (10) відповідного режиму:

**1Ч** – відповідає часу роботи таймера 1 година

**2Ч** – відповідає часу роботи таймера 2 години

**4Ч** – відповідає часу роботи таймера 4 години

## Настроювання рівня вологості

Послідовно натискаючи кнопку (11) «», установіть необхідну швидкість роботи, при цьому засвітиться світлодіодний індикатор (12) відповідної швидкості:

- I – відповідає низькій швидкості роботи
- II – відповідає середній швидкості роботи
- III – відповідає інтенсивній швидкості роботи.
- Після використання вимкніть пристрій кнопкою (11) (пристрій вимкнеться після перемикання всіх трьох рівнів вологості – після значка «III» (інтенсивний режим роботи), наступне натиснення кнопки вимкне пристрій).
- Витягніть вилку мережного шнуру з електричної розетки.

**Примітка!** У цьому пристрої не передбачена функція автоматичного вимкнення при відсутності води у баці. Періодично перевіряйте наявність води у баці та за необхідністю доливайте воду.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій та вимкніть з електромережі.
- Не використовуйте для чищення поліроль, бензин або інші хімічні чистильні засоби.
- Корпус пристрій протирайте м'якою, злегка вологовою тканиною, після чого витирайте досуха.

– В міру забруднення очищайте вхідні та вихідні повітряні решітки.

– Наповніть бак водою та промийте. Наповніть бак водою та залийте у нього 2 столові ложки оцту. Залиште воду з оцтом приблизно на півгодину, потім злийте її та промийте бак проточною водою. Для очищення бака також можна використовувати рідину для видалення накипу на основі лимонної кислоти.

**Попередження!** Очищайте бак для води не рідше одного разу на тиждень.

– НЕРА-фільтри промивайте холодною проточною водою та дайте їм висохнути природним чином. При митті можна використовувати м'яку щіточку.

**Попередження!** НЕРА-фільтри слід чистити регулярно, не рідше одного разу на тиждень.

**Попередження!** Не поміщайте верхню частину пристрою під кран та не занурюйте його частково у воду. Якщо залишити воду у резервуарі довше, ніж декілька днів, це може викликати зростання бактерій, тому воду слід щодня замінювати свіжою.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пристрій на зберігання, злийте воду з бака, витягніть фільтри та дайте їм висохнути природним чином. Корпус очисника та бак протріть м'якою, злегка вологовою тканиною, після чого витріть насуcho. Переконайтесь, що бак та корпус сухі.
- Забороняється зберігати пристрій за наявності води у баці та з вологими фільтрами.
- Зберігайте очисник повітря у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Усушення несправностей
Пристрій зовсім не працює	Пристрій не підімкнутий до електричної мережі	Перевірте, чи вставлена вилка мережного шнура в електричну розетку.
	Пристрій не увімкнений	Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку вибору рівня швидкості роботи (11).
Прилад не працює належним чином.	У баці немає води	Вимкніть пристрій з електромережі. Зніміть верхню частину пристрою, налийте воду відповідно до інструкції.

# УКРАЇНСКА

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Прилад не працює належним чином.	У баці занадто багато води	Вимкніть пристрій з електромережі. Зніміть верхню частину пристрою, злийте воду до максимальної позначки.
	Бак установлений неправильно	Вимкніть пристрій з електромережі. Установіть бак відповідно до інструкції.
Неприємний запах	Перше використання	Вимкніть пристрій з електромережі. Зніміть верхню частину пристрою, злийте воду з бака, помістіть бак у прохолодне сухе місце на 12 годин.
	Брудна або застояна вода	Вимкніть пристрій з електромережі, зніміть верхню частину пристрою, злийте воду з бака, проведіть чищення бака (як описано у розділі «Чищення та догляд»), залийте у нього свіжу воду.
Білий наліт	У воді занадто багато мінералів.	Використовуйте дистильовану воду, щоб звести до мінімуму ризик забруднення та вапнування.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Очищник повітря зі встановленими фільтрами – 1 шт.  
Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроп живлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
Номінальна споживана потужність: 25 Вт  
Місткість бака: 2 л  
Витрата води: 120-150 мл/год  
Вихід озону: менше 0,05 частин на мільйон  
Обслуговувана площа: до 25 м<sup>2</sup>

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком. Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до

місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.

**Термін служби пристрою – 3 роки**

## Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам  
Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

# КЫРГЫЗ

## АБА ТАЗАЛАТКЫЧ VT-8556

Аба тазалаткыч чандын майда бөлүктөрүн токтойт, тутундун жытын нейтралдаштырат, зыяндуу бактерияларды өлтүрөт, ал эми нымдатуу функциясы имараттагы абанын сапатын жогорулатууну мүмкүн кылат.

### СЫПАТТАМА

1. Корпус (түзмөктүн үстү жагы)
2. Аба чыгуучу панжара
3. Башкаруу панели
4. Суу куюлуучу чукур
5. Аба киругучу панжара
6. Көтөрүп ташуучун түткасы
7. Суу деңгээлинин шкалалы
8. НЕРА-чыпкалары

### Башкаруу панели (3)

9. Таймердин иштөө мөөнөтүн таңдоо «» баскычы
10. Таймер иштөө мөөнөтүнүн жарықдиоддук индикаторлору «14-24-44»
11. Иштетүү/өчүрүү/иштөө ылдамдыгын таңдоо «» баскычы
12. Жарықдиоддук иштөө индикаторлору «I-II-III»

### МҮНӨЗДҮҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Чыгдан, ашканы, кабинет, коридор, даараткана катары бөлмөлөрдө аба көлөмү туюк болот, бул жаман жытты жараткан бактериялардын саны осууге демилге берет. Аба тазалаткыч бул проблеманы жок кылып, имаратты таза аба менен толтурат. Аба тазалагыч иштеп турганда, терс иондор менен озон ( $O_3$ ) пайдалы болот, ал бактерияларды өлтүрөт, ал эми НЕРА-чыпкалардын сапсалгысы өтө майда чанды, чаңчаны, грибоктордун спораларын тутат.

Имараттын ичиндеги төмөндөгөн нымдуулук адамдын, үй жаныбарлардын ден соолугуна, есүмдүктөрдүн, эмеректин абалына негативдүү таасирин эткизет. Туракжайдын ичиндеги сунушталган жайлуу абанын салыштырмалуу нымдуулугунун деңгээли 40%-60% түзөт. Нымдаткыч имараттын ичиндеги абанын сапатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.

**Көнүл бурунуз!** Аба тазалаткыч көмүртек кычкылын ( $CO$ ) же радиондуу ( $Rn$ ) токтотпойт, ошол учун ал өрт же коркунучтуу химикалык заттар төгөлгүү учурунда колдонулганга ылайыктуу эмес.

### Урматтуу керектөөчү!

Туура эмес колдонуу себебинен жаракат алууга жол бербегени учун түзмөктүү

электр тармагына кошуунун алдында ушул колдонмому көнүл коюп окуп алыныз. Коопсуздук маалыматка өзгөчө көнүл бурунуз. Түзмөктүү башка адамга бергенде, колдонмому да кошуп берүүнү унуптаңыз.

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨГҮ МААЛЫМАТ

Жаракат алуунун, өрттөнүүнүн же ток уруунун коркунучун азайтуу учун түзмөктүү колдонуу мезгилиnde негизги коопсуздук чараларды колдонуу зарыл, анын ичинде төмөнкүдөгүлөр:

- Колдонуунун алдында колдонмому көнүл коюп окуп алыныз.
- Түзмөктүү азыктандыруунун булагына кошуунун алдында, тармактагы тогу менен чыналуусу түзмөктүү иштөө тогу менен чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыныз.
- Электр шнурунда, кубаттануучу сайгычында бузулуулар пайдалы болсо, аспап иштеп-иштебей турса же кулаг түшкендөн кийин аны колдонууга тыюу салынат.
- Тармактык боосу бузулган болсо, аны жаңыга алмаштыруу зарыл.
- Электр шнуру бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени учун аны өнүктүрүүчүү, тейлөө кызмат же аларга ошкогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийши.
- Керектөөчү түзмөктүү же анын бөлүктөрүн, анын ичинде электр шнурун дагы эч убакытта ондоос болбойт. Андай болбосо, кепилдиги жараккыз болот.
- Шайманды өз алдынча ондоонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайдалы болгон же шайман кулаг түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындагы тизмесине киргөн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Кепилдик мөөнөттүн ичинде кандайдыр бузулусу табылса, түзмөктүү саткан сатуучуга кайрылыңыз. Кепилдик бүткөндөн кийин тейлөө кызматына же тастыктамаланган адиске кайрылыңыз.
- Иштеп турган шайманды каросуз калтырыланыз.
- Электр шнурдун буюмдардын же эмеректин учтуу кырларынан асылганына жол бербениз.
- Түзмөктүү ыстуучу аспаптар, электр же газ мештин жанында жайгаштырбайыз.

- Ўйдүн ичинде газ мешти колдонууда нымдаткычта бусууну колдонгонунуз рекомендацияланат.
  - Тұзмектү күн нурларынан алыс кармаңыз.
  - Тұзмектү имараттагы нымдуулугу 80% ашкан болсо, тұзмектү колдонбонуз. Жогору нымдуулук шарттарында, салыштырмалу нымдуулугу 60% ашық болғондо тұзмектү зарыл болғондо гана колдонуп, аны нымдаттуунун эң тәмәнкү дәнгәэлине көюнүз.
  - Көңүл бурунуз!** Көңүл бурунуз, чайнекти туура эмес колдонууда жаракат алуунун мүмкүндүгү бар.
  - Нымдуулуктун дәнгәэли жогору болғон имараттарда, мисалы, ванна бөлмөсүндө тұзмектү колдонбонуз.
  - Тұзмектү жарылуунун жана/же өрттөнүүнүн коопчулугу бар имараттарда, аэрозольдор чачылган же тез өрттөнүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.
  - Аба панжараларын жаппай, аларга ар кыл буюмдарды салбаңыз.
  - Тұзмектү тегиз түркүтү беттерге көюнүз.
  - Тұзмектү суу колунуз менен тибениз, аны суу жерге салбаңыз, сырткы бети суу болсо, аны колдонбонуз.
  - Суу корпустун асты жағына күолганына жол бербениз.
  - Шайманды толтуруп жана тазалап жатканда тармактан өчүрүү керек.
  - Суюктук электр туташтыргычтарга күолганынан абайлаңыз, суу ағып кетүүсүнө жол бербениз.
  - Тұзмек иштеп турганда анын ичинен сусусун төкпөңүз, аны толтурбаңыз, тұзмектү әңкейтпениз.
  - Тұзмек иштеп турганда чукурду көтөрбөңүз.
  - Корпусту өз алдынча ачууга эч качан аракет кылбаңыз.
  - Тұзмектү ачық абада колдонбонуз. Аспап үйдө колдонууга гана арналган.
  - Тұзмектү тике дайындоосу боюнча гана колдонсо болот. Туура эмес тейлөө ж.ү.с. себептерден пайда болғон ар кыл кемтиктөр же бузулуулар берилген кепилдикти автоматтық түрдө жараксыз кылат. Тұзмектү абаны нымдатту жана тазалатту үчүн үй шарттында гана колдонсо болот.
  - Бул тұзмек балдар колдонгону үчүн арналған эмес.
  - Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
  - Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгенге уруксат бербениз.
  - Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-еси жағынан жөндөмдүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тақыйбасы же билими жок болғон адамдар, егерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
  - Балдар тұzmек менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
  - Иштеп жаткан шаймандын жаңында балдар же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жүрсө, ете этият болунуз.
  - Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.
- Көңүл бурунуз!** Балдарга полиэтилен баштыктары же таңгактоочу пленка менен ойноого уруксат бербениз. **Түмчугуунун коркунучун жаратам!**
- Балдардын коопсуздугуна жооптуу адам балдарды көзөмөлдөбөгөндө балдар тұзмектү тазаласа жана тейлесе болбойт.
  - Тұzmек иштеп турганда аба чыгуучу панжарадагы аба ағымын тартуучу жедеттүүнүн тешигине, адамдар, дубал, эмерек, жыгач пол, розеткалар же башка электр тұзмектердүн тарабына каратууга тыюу салынат.
  - Эмеректин корголбогон беттерине, жыгач полго ж.ү.с. жерлерге тұзмектү койбонуз. Суу көзөмөлсүз күлуудан коргонуу үчүн, мисалы, суу өтпес чүпүрөкту колдонунуз.
  - Сууга жыттуу майларды, эфирдик сууга эритилген химикалык заттарды, дарыларды кошпонуз. Алар начар иштегениндін себеби болуу мүмкүн. Туура эмес колдонуу себептен пайда болғон ар кыл кемтик же бузулуулар биздин кепилдиги берген укуктарды жок кылат.
  - Колдонуудан кийин чукурдагы сууну төгүп алыңыз.
  - Аба тазалагыч көпкө чейин колдонбогон болсо, аны «ТАЗАЛОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ» бөлүгүндө жазылгандай тазалап кою зарыл. Тұзмектү жылуу жерде кургатып, кургак жерде сактаңыз. Чукурду ачық бойдан калтырыңыз.
  - Тармактан ажыратуунун алдында тұзмектү өчүрүнүз.
  - Тармактык шнурду розеткадан сайгычынан кармап гана ажыратыңыз.

# КЫРГЫЗ

- Шайманды электр шнурунан кармап эч качан ташыбасыз.
- Түзмектүн үстүнө отурбаңыз да турбаңыз. Бул жаракат алуга же түзмектүн бузулусуна алып келүү мүмкүн.
- Көнүл бурунуз, түзмөк кычылтектин кычылын кетирбейт. Аны зыяндуу заттарды кетириүү жана чыпкалоо учун колдонсо болбойт.
- Тармактык шнурдун жана тармактык шнурдун айрысынын, түзмектүн корпусу менен чукурунун абалын мезгилдүү текшерип турунуз.
- Бузулулар пайда болбоо учун шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.
- Колдонмону кийинкиге сактап алыңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТАРДА КОЛДОНГОНУ УЧУН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРУШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТУ ИШТЕТҮҮГЕ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

## БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Мұздак (кыш) шарттарда шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

Чукурдун ичинде суудан калган тақтар болушу мүмкүн – бул нормалдуу кубулуш, себеби шайман сапат контролдоодон өткөн.

- Шайманды таңгактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөгө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштегени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.
- Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулулар бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Түзмектүн үстү жагын (1) чечиниз.
- НЕРА-чыпкаларды (8) чукурунан (4) чыгарыңыз.
- НЕРА-чыпкаларды (8) таңгак материалдарынан чыгарыңыз.
- НЕРА-чыпканы кайрадан чукурдун истине орнотунуз.

- Үстү жакты (1) чукурдун (4) үстүнө орнотунуз.

**Эскертуу!** Чукурду суу менен толтуруунун алдында электр шнурдун айрысын электр розеткасынан ажыратып, түзмектүү өчүрүнүз. Түзмектүн корпусун нымдатуудан абайланыз.

**Эскертуу:** Нымдаткычты температурасы +10°C-тан +40°C-ка чейин жана салыштырмалу нымдуулугу 80%-тен кем болгон имараттарда колдонунуз. Колдулган суунун температурасы +40°C ашык болбоо зарыл.

## АБА ТАЗАЛАГЫЧТЫН КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Түзмектүн үстү жагын (1) чечиниз.
- НЕРА-чыпкаларды (8) чукурунан (4) чыгарыңыз. Чыпкаларды сууга чылаңыз.
- Суу сиңген НЕРА-чыпкаларды (8) кайрадан чукурга (4) орнотунуз.

**Эскертуу!** Чыпкаларды мезгилдүү түрдө, жумасына бир жолдон кем эмес тазалоо зарыл.

- Сууну чукурга максималдуу белгисине чейин куюнуз. Ар дайым таза муздак суутүтүктөгү сууну колдонунуз. Суунун сапалы аймакка карата айырмаланғынан, кирделгендин жана ақиташталғандын (кебээр пайда болуунун) коркунучун азайтуу үчүн буусу же чыпкаланған сууну колдонунуз көнештелет.

**Эскертуу!** Сууну максималдуу белгинин деңгээлинен ашиярбаныз.

- Корпусту (1) чукурдун (4) үстүнө орнотунуз. Сууну төккөн болсонуз, түзмектүү иштетүүнүн алдында аны жана суу күолгандын беттерди сүртп алып, түзмектүн болгон бөлүктөрү жана түзмөк коюла турган беттер кургак болгонун текшерип алыңыз.
- Түзмектүү электр тармагына сайыңыз.
- (11) баскычын басып шайманды иштетиңиз.
- Түзмектүү иштетүүдө ички абанын ионизатору автоматтык түрдө иштейт.
- Каалаганыңызга карата түзмектүн иштөө режимдерин таңдаңыз. Баскычтарды (11) басуудан кийин таңдалган иштөө ылдамдыгынын жарықдиоддук индикатору (12) күйөт, таңдалган иштөө ылдамдыгын алмаштыруу үчүн ылайыктуу баскычын кайрадан басыңыз (программалоо функциясы болгон үчүн режимдерин ырааттуу алмаштыруудан кийин өчтөт).

## Таймердин иштөө мөөнөтүн жөндөө

Баскычны (9) «» улам басып, таймердин көректиүү мөөнөтүн таңдаңыз, ошондо

ылайыктуу режимдин жарықдиоддук индикатору (10) күйөт:

**14** – таймердин 1 saat иштөө мөөнөтүн көрсөттөт

**24** – таймердин 2 saat иштөө мөөнөтүн көрсөттөт

**44** – таймердин 4 saat иштөө мөөнөтүн көрсөттөт

## Нымдуулук дөңгээлин жөндөө

Баскычны (11) «» улам басып, таймердин керектүү мөөнөтүн таңдаңыз, ошондо ылайыктуу режимдин жарықдиоддук индикатору (12) күйөт:

- I – төмөн иштөө ылдамдыгына ылайык
- II – ортоочо иштөө ылдамдыгына ылайык
- III – интенсивдүү иштөө ылдамдыгына ылайык.

- Түзмөктүү колдонуудан кийин аны (11) баскычы аркылуу өчүрүп алышыз (түзмөк нымдуулуктун болгон үчүү режимин алмаштыруудан кийин өчөт - «III» (интенсивдүү нымдаттуу) белгисинен кийин баскычты кайрадан басуу түзмөктүү өчүрөт)
- Электр шнурунун сайгычын розеткадан суурунуз.

**Эскертуү!** Ушул түзмөктө чукурда суу жок болгондо автоматтык өчүү функциясы каралган эмес. Чукурдагы суунун дөңгээлин улам текшерип, зарып болсо сууну кошуп куюнуз.

## ТАЗАЛОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ

- Тазалоонун алдында түзмөктүү өчүрүп, электр тармагынан ажыратыныз.
- Тазалоо учун полироль, бензин же башка химиялык тазалоо каражаттарын колдонбонуз.
- Тазалаткычтын корпусун бир аз нымдуу жумшак чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.

- Аба кириүүчү жана чыгуучу панжаралары кирделгенинен улам тазалап турунуз.

- Чукурду суу менен толтуруп, жууп алышыз. Чукурду суу менен толтуруп, ага 2 чоң кашык сиркени кошунуз. Сирке кошулган сууну жарым saatka калтырып, андан соң аны төгүп, чукурду аккан суунун астында жууп алышыз. Чукурду тазалоо учун лимон кычкылынын негизиндеги кебээрден тазалоо учун суюктукту дагы колдонсоңуз болот.

**Эскертуү!** Суу үчүн чукурун жумасына бир жолудан кем эмес тазалап турунуз.

- НЕРА-чылканды ағып турган муздак суу менен жууп, табигый жолунда кургатып алышыз. Тазалоо учун жумшак щеткачаны колдонсоңуз болот.

**Эскертуү!** НЕРА-чылкаларды мезгилдүү түрдө, жумасына бир жолдон кем эмес тазалоо зарып.

**Эскертуү!** Түзмөктүн үстүн жагын крандын астынча салбаңыз да сууга салбаңыз. Чукурдагы сууну бир нече күнөн узак калтырсаңыз, бул бактериялардын өсүүсүнө алып келүү мүмкүн, ошол учун сууну күнүгө алмаштырып, таза суу менен толтурунуз.

## САКТОО

- Түзмөктүү сактоого алып салуунун алдында чукурдагы сууну төгүп, чылкапарды чыгарып, аларды табигый түрүндө кургатып алышыз. Аба тазалаткычтын корпусун жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүнүз. Чукур менен корпус кургак болгонун текшерип алышыз.
- Чукурда суу барда жана чылкалары нымдуу болгондо түзмөктүү сактоого тыюу салынат.
- Түзмөктүү балдар жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

## БУЗУЛУУЛАРДЫ ЖОЮУ

Бузулуу	Мүмкүн болгон себептер	Бузулууларды жоюу
Түзмөк такыр иштебейт	Түзмек электр тармагына кошулган жок	Электр шнурунун сайгычы розеткага сайылганын текшериңиз.
	Түзмөк иштетилген эмес	Нымдуулук дөңгээлин таңдоо баскычын (11) басып, түзмөктүү иштетиңиз.
Түзмөк туура эмес иштейт.	Чукурда суусу жок	Түзмөктүү электр тармагынан чыгарыныз. Түзмөктүн үстүн жагын чечип, колдонмосуна ылайык сууну куюнуз.

# КЫРГЫЗ

Бузулуу	Мүмкүн болгон себептер	Бузулууларды жоюу
Түзмөк туура эмес иштейт.	Чукурга өтө көп суусу күолган	Түзмөктүү электр тармагынан чыгарыңыз. Түзмөктүн үстү жагын чечип, сууну максималдуу белгисине чейин төгүнүз.
	Чукур туура эмес орнотулган	Түзмөктүү электр тармагынан чыгарыңыз. Чукурду колдонмого ылайыктуу орнотунуз.
Жаман жыт	Шайманды биринчи иштетүүсү	Түзмөктүү электр тармагынан чыгарыңыз. Түзмөктүн үстү жагын чечип, чукурдагы сууну төгүп, чукурду салкын кургак жерге 12 саатка коюнүз.
	Кир же көпкө туруп калган суу	Шайманды электр тармагынан чыгарыңыз. Резервуарын чечип, капкагын алышыз, суу резервуарынан суусун төгүп, резервуарды тазалап алышыз («Тазалоо жана тейлөө» бөлүмүндө жазылгандай), анын ичине таза сууну куюнүз.
Ак катмар	Сууда өтө көп минералдары бар.	Кирдөтүү жана кебээр пайда болуунун коркунучун азайтуу үчүн буусууну колдонунуз.

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Аба тазалатыкч, орнотулган чыпкалары менен – 1 даана.

Колдонуу нускамасы – 1 даана.

## ТЕХНИКАЛЫК МУҢӘЗДӨМӨЛӨРҮ

Электр азығы: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 25 Вт

Чукурдун көлөмү: 2 л

Суунун чыгашасы: 120-150 мл / ч

Озон чыгуусу: Бир миллионго

0,05 бөлүктөн кем

Иштетүү аяты: 25 м<sup>2</sup>-ге чейин

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чайрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү буткендөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирлиген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогулуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүңәздөмөлөрүн алдын ала экспертпей өзөртүү укууң сактайт, ошол себептен колдонмо менен шайманын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишлекендиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шайманын жаңырланган версиясын алса болот.

## Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктуү көрсөтүү керек.





**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлген. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.