

НАЗНАЧЕНИЕ

Плита газовая портативная, туристическая в кейсе GSU-2500 предназначена для приготовления пищи или кипячения воды на пикнике, в походе, на дачном участке, в дальнем дороге и просто во время отдыха на природе. Портативная плита очень легка и удобна в использовании. Сочетает в себе возможность работы как от стандартного однофазного газового баллона, который размещается внутри плиты, так и от бытового баллона объемом 5-50 литров, который подсоединяется к плите шлангом. Транспортировка и переключатели осуществляются в пластиковом кейсе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель плиты:	GSU-2500	Тип баллона:	* Цанговый баллон
Тепловая мощность:	* 2,8 кВт (цанговый баллон) * 2,5 кВт (бытовой баллон)	Размер плиты:	* 5, 12, 27, 50 л (бытовой баллон, ГОСТ 15860) 343x284x113 мм (ДхШхВ)
Расход газа (максимальный):	* 165 л/час (цанговый баллон) * 145 л/час (бытовой баллон)	Вес плиты (без кейса):	1,2 кг
Газовая смесь:	бутан, изобутан, пропан	Состав:	сталь, алюминий, медь, пластик
Давление газа:	2,94 кПа (номинальное)	Предохранительный клапан избыточного давления.	
		Защита от неправильной установки баллона.	
		Система предотвращения утечки газа.	
		Низкое выделение угарного газа (CO).	

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность работы от различных источников газа:

- От однофазных (цанговых) газовых баллонов (220 грамм)
- От бытовых газовых баллонов (5, 12, 27, 50 литров)
- Новый уровень безопасности газовых приборов:**
- Предохранительный клапан избыточного давления. Если при эксплуатации плиты давление в баллоне становится выше допустимого, то плита автоматически выключается.
- Защита от неправильной установки баллона. Если газовый баллон установлен неверно, плита не будет работать.
- Система предотвращения утечки газа. При установке баллона в плиту его невозможно зафиксировать, если регулятор силы горения не находится в положении «Выкл».
- Низкое выделение угарного газа. Технические характеристики конфорки отвечают требованиям российских стандартов для газовых приборов, при которых концентрация выделяемого CO (угарного газа) не превышает 990 мг/м³.

Эффективное соотношение потребления газа и вырабатываемой мощности:

- Уникальная конструкция конфорки обеспечивает максимально эффективное соотношение потребления газовой смеси и вырабатываемой тепловой мощности, а главное - экономии газа до 10%.

Покрывое:

- Прочное, легко очищаемое, термостойкое, полимерно-порошковое покрытие.

Легкий вес:

- Данная модель плиты, в отличие от предшественников, изготовлена из более качественных, а также более легких материалов, что позволило уменьшить вес плиты на 15%.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании однофазного газового баллона:

- Переворните подставку для посуды.
- Перед использованием плиты убедитесь, что регулятор силы горения находится в положении «Выкл» (Рис. 1).
- Убедитесь, что переходник для бытового баллона не подключен (Рис. 2). В противном случае его необходимо отсоединить и разместить в специальном держателе, расположенном внутри плиты (Рис. 3 и 4).
- Откройте боковую крышку, вставьте однофазный газовый баллон в разъем, чтобы защелка фиксации совпала с вырезом на баллоне (Рис. 5 и 6).
- Зафиксируйте однофазный баллон, опустив рычаг на передней панели надлежащим образом, при этом должен отсутствовать слышимый звук выходящего газа.
- Убедитесь, что баллон зафиксирован надлежащим образом, при этом должен отсутствовать слышимый звук выходящего газа.
- Закрыйте боковую крышку.
- Зажгите огонь, повернув регулятор силы горения против часовой стрелки до щелчка (Рис. 8).
- Если газ не зажегся с первого раза, повторите процедуру подачи искры до появления пламени.
- Отрегулируйте силу горения, поворачивая тот же регулятор (Рис. 9).
- Чтобы выключить плиту, поверните регулятор силы горения до положения «Выкл» и поднимите рычаг фиксации баллона вверх (Рис. 10 и 11).
- Рычаг фиксации баллона должен находиться в положении «Откл», когда плита не используется.








Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

При использовании бытового газового баллона:

- Переворните подставку для посуды.
- Перед использованием плиты убедитесь, что регулятор силы горения находится в положении «Выкл» (Рис. 1).
- При наличии однофазного газового баллона внутри плиты, извлеките его и закройте боковую крышку (Рис. 12).
- Извлеките переходник для бытового баллона из держателя, расположенного внутри плиты (Рис. 13).




Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

- Плотно прикрутите переходник для бытового баллона к редуктору через специальное отверстие с правой стороны плиты (Рис. 14).
- Подсоедините к переходнику шланг от бытового газового баллона, с использованием обтягивающего хомута (Рис. 15).
- Использование редуктора типа РДСГ 1-1,2 при подключении шланга к баллону является обязательным.
- Для начала работы откройте вентиль подачи газа на бытовом баллоне.
- Убедитесь, что шланг подсоединен надлежащим образом, при этом должен отсутствовать слышимый звук выходящего газа.
- Зажгите огонь, повернув регулятор силы горения против часовой стрелки до щелчка (Рис. 8).
- Если газ не зажегся с первого раза, повторите процедуру подачи искры до появления пламени.
- Отрегулируйте силу горения, поворачивая тот же регулятор (Рис. 9).
- Во время работы плиты рычаг фиксации баллона должен находиться в положении «Откл».
- Чтобы выключить плиту, поверните регулятор силы горения до положения «Выкл» и закройте вентиль подачи газа на бытовом баллоне.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

Если при эксплуатации плиты давление в однофазном баллоне становится выше допустимого, то плита автоматически выключается (подача газа в редуктор прекращается), пламя гаснет. Для сброса защитной функции и возобновления нормальной работы плиты необходимо:

- Повернуть регулятор силы горения до положения «Выкл» и поднять рычаг фиксации баллона вверх (Рис. 10 и 11).
- Открыть боковую крышку и извлечь проблемный газовый баллон из плиты.
- Повернуть регулятор силы горения до положения «Мах» для удаления остатков газа из редуктора (Рис. 16).
- Верните регулятор силы горения в исходное положение «Выкл», тем самым произойдет сброс защитной функции (Рис. 17).
- Вставьте новый однофазный баллон в плиту и возобновите работу, следуя пунктам инструкции по эксплуатации плиты.




Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

Если при эксплуатации плиты давление в однофазном баллоне становится выше допустимого, то плита автоматически выключается (подача газа в редуктор прекращается), пламя гаснет. Для сброса защитной функции и возобновления нормальной работы плиты необходимо:

- Повернуть регулятор силы горения до положения «Выкл» и поднять рычаг фиксации баллона вверх (Рис. 10 и 11).
- Открыть боковую крышку и извлечь проблемный газовый баллон из плиты.
- Повернуть регулятор силы горения до положения «Мах» для удаления остатков газа из редуктора (Рис. 16).
- Верните регулятор силы горения в исходное положение «Выкл», тем самым произойдет сброс защитной функции (Рис. 17).
- Вставьте новый однофазный баллон в плиту и возобновите работу, следуя пунктам инструкции по эксплуатации плиты.

Во избежание автоматического отключения плиты:

- Используйте однофазные газовые баллоны только низкого давления (3-5 кг/см²).
- Не используйте ржавые, старые, переправленные однофазные баллоны или баллоны со следами деформации.
- Не используйте баллоны, нагретые на солнце или хранившиеся при температуре более 40 °С.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для расположения плиты выберите защищенное от ветра место.
- Плита может работать на открытом воздухе при температуре от 5 до 45 °С при скорости ветра не более 5 м/с (Рис. 18).
- Устанавливайте плиту на ровной и устойчивой поверхности (Рис. 19).
- Не используйте посуду, диаметр дна которой превышает 24 см (Рис. 20).
- Старайтесь, чтобы жидкость не вылилась. Если это произошло, помогите место, где скопилась жидкость, тёплой водой с мылом и вытрите насухо.
- Не используйте плиту в других целях, кроме приготовления пищи (например, для сушки одежды).
- Не допускайте, чтобы плита перегревалась. Использование двух плит рядом или использование негабаритной посуды может привести к перегреванию. Используйте плиту не более 3 часов без выключения.
- При подключении плиты к бытовому газовому баллону обязательным является использование газового редуктора понижающего давления типа РДСГ 1-1,2 (в комплект не входит).
- Запрещается подключение плиты к бытовому газовому баллону напрямую без газового редуктора понижающего давления.
- Выберите безопасное место. Запрещается пользоваться плитой в садовых домиках, туристских палатках, вблизи автомобилей, легко воспламеняющихся материалов (сухая трава, листья, хворост).
- В момент поджигания не наклоняйтесь над плитой, держитесь от неё на расстоянии вытянутой руки.
- Будьте осторожны, во время использования плиты некоторые детали сильно нагреваются (конфорка, подставка для посуды).
- В случае самопроизвольного погасания пламени необходимо немедленно прекратить подачу газа.
- Не используйте газовую плиту, если она неисправна или работает ненадлежащим образом.
- Не допускайте утечки газа. Убедитесь, что одноразовый газовый баллон вставлен правильно, чтобы защёлка фиксатора совпала с разъёмом на баллоне.
- При утечке газа, обнаруженной во время работы плиты, необходимо немедленно прекратить работу и отсоединить баллон.
- Замену баллона производите в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе, вдали от любых источников воспламенения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать плиту или вносить изменения в конструктивные особенности прибора.
- Не допускайте детей к пользованию газовой плитой.




Рис. 18




Рис. 19




Рис. 20

ХРАНЕНИЕ И УХОД

После использования плиты, следует извлечь одноразовый баллон и хранить прибор в сухом, проветриваемом месте вне досягаемости детей при температуре не более 40 °С.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок службы плиты не ограничен. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации и хранения – 1 год со дня продажи через розничную сеть. При необходимости прибор может быть утилизирован как бытовые отходы. Дата изготовления и порядковый номер указаны на плите.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР

ООО "Арма Тулс", 117574, г. Москва, ул. Вильносская, д.3, корп. 1, кв. 247; тел.: +7(906)731-15-33

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Zhejiang Andong Electronics Technology Co., Ltd / Чжацзян-Андонг Электроникс Технолоджи Ко., Лтд
Адрес: No.9, Bailiale Avenue, Xiaoli Industrial District, Yongkang city, Zhejiang Province, China / № 9, проспект Байцзяле, промышленный район Сяликси, город Юнкан, провинция Чжацзян, Китай


ПРИМЕЧАНИЕ

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Газовый баллон, шланг, хомут и редуктор понижающего давления в комплект не входят.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛИТА ГАЗОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Новый уровень безопасности газовых приборов

Перед использованием плиты внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и сохраните её на случай возникновения дополнительных вопросов в процессе эксплуатации устройства.



GSU-2500