

Пылесос для сухой и влажной уборки

Модель: VinnerMyer LSU115/LSU130/LSU270/LSU380



Руководство пользователя



EAC | Сертифицированная
продукция

Производитель: VinnerMyer Equipment Co.,Ltd

Адрес: No.2556, Gaoshi Road, JiaDing District, Shanghai City

Ред. 1.0 (11-2022)

Общая информация

Пылесосы VinnerMyer серии LSU – профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки.

После получения оборудования внесите сюда данные по приобретенному аппарату. Это поможет при подборе запасных частей и при обращении в сервисную службу на случай поломки пылесоса.

Модель оборудования (артикул)	
Серийный номер (S/N)	
Дата приобретения (как в товарной накладной)	



Внимание:

- Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
 - Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации и технического обслуживания пылесоса.
1. Содержание данного руководства предназначено для всех пользователей. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.
 2. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные эксплуатацией пылесоса без соблюдения данного руководства.
 3. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные модификацией, разборкой или выполнением любых других операций с пылесосом.
 4. Данное руководство содержит важные инструкции по эксплуатации изделия. Производитель оставляет за собой право обновлять и пересматривать его. Если есть какие-то различия, преимущественную силу имеет фактический продукт.

**Внимание**


1. Не направляйте всасывающий патрубок к ушам, глазам, рту, носу, репродуктивным органам или другим уязвимым частям тела, поскольку аппарат обладает сильным всасыванием.
2. Не направляйте всасывающее отверстие на ребенка в процессе эксплуатации пылесоса.
3. Пылесос не имеет противопожарных и взрывозащищенных функций. Храните его вдали от маслянистых веществ, пороха, алкоголя и легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов. Не эксплуатируйте пылесос во взрывоопасных средах.

Технические характеристики

	LSU115	LSU130	LSU270	LSU380
Тип мотора	Байпасный	Байпасный	Байпасный	Байпасный
Тип пылесоса	Пылесос	Пылесос	Пылесос	Пылесос
Напряжение	220-240В	220-240В	220-240В	220-240В
Номинальная мощность	1300 Вт	1500 Вт	2400 Вт	3000 Вт
Разряжение	180 мбар	200 мбар	210 мбар	310 мбар
Воздушный поток	48 л/с	48 л/с	106 л/с	120 л/с
Емкость бака	15 л	30 л	70 л	80 л
Материал бака	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Длина кабеля, м	5 м	7,2 м	7,2 м	7,2 м
Габаритные размеры (упаковка)	430x430x620 мм	430x430x800 мм	600x540x960 мм	600x540x1040 мм
Вес (упаковка)	11,9 кг	12,3 кг	24,8 кг	29,2 кг

Комплект поставки

№.	Наименование	Кол-во
1	Шланг всасывающий	1
2	Удлинительные трубки	2
3	Насадка для сухой уборки	1
4	Насадка для влажной уборки	1
5	Щелевая насадка	1
6	Круглая насадка с ворсом	1



Меры предосторожности

Данное руководство содержит важную информацию о безопасном использовании машины, руководство по эксплуатации, рекомендации и меры предосторожности. Пожалуйста, прочтите это внимательно.

Не следует:

- Не перекрывайте вентиляционное отверстие и место отвода тепла;
- Не перемещайте, не меняйте и не закрывайте информационный знак по технике безопасности;
- Для обеспечения личной безопасности, пылесосом должен управлять квалифицированный специалист.

Меры предосторожности по технике безопасности

Меры предосторожности перед запуском оборудования

1. Проверьте напряжение на заводской табличке и убедитесь, что используемое вами напряжение подходит для машины. Если нет, то не используйте его.
2. Проверьте, целы ли кабель питания, вилка и выключатель.
3. Проверьте, выровнен ли выключатель машины с квадратным разъемом.
4. Если нет, отрегулируйте его так, чтобы он совпадал с квадратным соединителем, в противном случае некоторые другие фитинги могут быть легко сломаны.
5. Проверьте, очищен ли резервуар и не засорены ли фитинги, такие как шланг, форсунки и тканевый фильтр.

6. Проверьте, является ли мощность всасывания пылесоса нормальной. Если нет, проверьте, хорошо ли подсоединены фитинги и в порядке ли уплотнения основания двигателя.
7. Проверьте работу по очистке. Если планируете собирать пыль и сухой мусор, установите тканевый фильтр. Если это влажная работа, снимите тканевый фильтр. Однако пылесос нельзя использовать для очистки участков со слишком большим количеством мусора и грязи.

Меры предосторожности при эксплуатации машины

1. Проверьте, хорошо ли подключен штекер кабеля питания. В противном случае пылесос будет работать нестабильно, а мощность всасывания двигателя будет недостаточной, что повлияет на срок службы двигателя.
2. Если при всасывании воды в баке образуется много пены, необходимо налить в бак соответствующее количество раствора пеногасителя, в противном случае пена легко попадет в двигатель и повредит его.
3. Во время работы машины кабель питания не должен быть слишком длинным, поэтому не удлиняйте кабель питания без разрешения. И диаметр кабеля не может быть короче указанного диаметра. Не наматывайте кабель на корпус пылесоса при работе и не сворачивайте кабель, это создаст магнитное поле и приведет к низкому напряжению устройства.
4. Обратите внимание на звук пылесоса. Если звук становится глубоким, проверьте, не забит ли шланг и бак с мусором. Если шланг забит и/или бак заполнился - очистите шланг и бак.
5. Не переворачивайте бак вверх дном, чтобы предотвратить попадание жидкости, в том числе агрессивной, в двигатель. Снимите крышку с бака, прежде чем работать с жидкостью в баке.
6. Не используйте машину непрерывно в течение длительного времени. И соблюдайте непрерывное рабочее время в пределах 2 часов, чтобы продлить срок службы.

Правила безопасного использования


Перед использованием соблюдайте следующие основные меры предосторожности:

1. Перед установкой компонентов, пожалуйста, выключите питание и выньте вилку из розетки.


3. Перед разборкой любой подключенной части машины, пожалуйста, выключите
4. питание машины и выньте вилку из розетки.
5. Детям не разрешается пользоваться пылесосом.
6. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности обратитесь к производителю, в службу послепродажного обслуживания или к специалисту для его замены.

Инструкция по работе


1. Выбирайте фильтры и насадки в соответствии с планируемыми работами. Если это уборка пыли пылесосом, тканевый фильтр следует установить; если это влажная работа, тканевый фильтр следует снять. (рис.1)



2. Установите верхнюю часть с мотором на корпус пылесоса и убедитесь, что центр выключателя питания в машинной головке выровнен с центром квадратного разъема. Затем закрепите две фиксирующие защелки, чтобы зафиксировать корпус машины. (рис.2)




3. Вставьте конец шланга с коротким соединителем в креплении на корпусе бака. Другой конец шланга следует подсоединить к удлинительным трубкам и различным фитингам, в зависимости от выполняемых работ по уборке, таким как насадка для сухой уборки, насадка для влажной уборки, щелевая насадка и тд. (рис.3)



4. После того, как все фитинги, необходимые для работы закреплены, пылесос готов к использованию.

**Внимание**

Перед началом работы проверьте напряжение на заводской табличке и убедитесь, что используемое вами напряжение подходит для данного устройства. Проверьте, целы ли кабель питания, вилка и выключатель. (рис.4)



5. Что касается уборки в труднодоступных местах и на неровном полу, подсоедините щелевую насадку или круглую щетку для пыли непосредственно к шлангу для выполнения работ по очистке.

Ежедневное техническое обслуживание

Когда работа по уборке завершена:

- 1 Очистите бак от мусора после использования. Периодически очищайте фитинги и проверяйте, нет ли повреждений или утечек воздуха.
- 2 Проверьте, целы ли кабель питания и вилка. Смотайте кабель питания и повесьте их на верхнюю крышку.
- 3 Удалите засоры и убедитесь, что крышка бака установлена правильно.
- 4 Проверьте, очищен ли резервуар и не засорены ли фитинги, такие как шланг, форсунки и тканевый фильтр.
- 5 После уборки почистите фильтр и обследуйте его на предмет повреждений.

Техническое обслуживание вакуумного мотора

Угольная щетка двигателя должна проверяться или заменяться профессионалом каждые 3 месяца.

Устранение неполадок путем регулярной проверки

- 1 Если в тканевом фильтре есть грязь, тщательно очистите тканевый фильтр.
- 2 Если в баке слишком много мусора, очистите его.
- 3 Если шланг и форсунки засорены, очистите шланг и форсунки.



Внимание

Производитель не несет ответственности в следующих случаях:

- 1 Любые повреждения, вызванные ненадлежащим использованием источников питания.
- 2 Любой ущерб, вызванный изменением конструкции и ремонтом произведенным самостоятельно или неавторизованным СЦ.
- 3 Любое повреждение деталей из-за неправильного использования, хранения или обращения с пылесосом.
- 4 Любые повреждения, вызванные эксплуатацией пылесоса в неблагоприятных условиях.
- 5 Любые повреждения, вызванные перегрузкой пылесоса.

Электрическая схема

