

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации Умный датчик движения 76230/00

Умный датчик движения Elektrostandard® – простое решение, позволяющее повысить безопасность вашего дома, обеспечить комфорт и экономить электроэнергию. Датчик движения определяет наличие перемещений в зоне охвата и, в случае обнаружения, выполняет заложенную в нем функцию информирования и активации созданных сценариев. Управление умным датчиком и настройка сценариев производится в мобильном приложении Minimir Home.

Технические характеристики:

Электропитание	4,5 В
Элементы питания	3 x AAA
Угол обзора	120°
Радиус действия	6 м
Скорость движения обнаруживаемых объектов	1,5 м/сек
Таймер отключения	от 1 до 30 сек
Беспроводной стандарт	Wi-Fi, 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n
Удаленность до Wi-Fi роутера*	до 50 м
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Степень пылевлагозащиты	IP20
Размер	30 x 65 x 65 мм
Рабочая влажность помещения	10 – 90%
Рабочая температура	– 10 ... + 50 °C
Материал	пластик
Срок службы	10 лет
Класс защиты от поражения электрическим током	III

*Указанная дальность действия относится к открытому пространству без преград.



Подробная
информация
на сайте

Комплектация: Умный датчик движения – 1 шт., элемент питания AAA – 3 шт., двухсторонняя клейкая лента – 1 шт., ключ-скрепка – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия без предварительного уведомления.

Эксплуатация прибора

Умный датчик необходимо устанавливать в зоне прямой видимости площади, которую нужно контролировать.

Умный датчик движения реагирует на изменение уровня инфракрасного излучения в зоне охвата (люди, животные).

Рекомендации по монтажу

Снимите заднюю крышку и установите элемент питания, соблюдая полярность. Переведите выключатель в режим «ON», загорится световой индикатор с лицевой стороны. Устройство готово к подключению в приложении MinimirHome.

Не закрепляйте умный датчик до полного завершения настройки в приложении.


Для установки датчика на поверхность используйте двухстороннюю клейкую ленту. Перед нанесением клейкой ленты необходимо очистить и обезжирить поверхность для надежного крепления.

Индикатор	Состояние
Быстрое мигание и отключение после установленного времени	Срабатывание датчика
Быстро мигает	Устройство находится в режиме сопряжения
Медленно мигает	Отсутствие подключения Wi-Fi
Не горит	Устройство находится в спящем / выключенном состоянии

Настройка приложения Minimir Home для работы с устройством

Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Актуальные ссылки для скачивания приложения доступны на сайте <http://home.minimir.ru>. Разработчик оставляет за собой право производить доработку приложения и изменять процесс сопряжения с устройствами с целью улучшения продукта. Актуальная документация публикуется на сайте производителя.

- Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi.
- Установите бесплатное приложение Minimir Home.
- Авторизуйтесь в приложении Minimir Home.
- Включите Bluetooth на телефоне.
- Включите Ваше умное устройство и переведите его в режим сопряжения длительным нажатием кнопки RESET.
- Быстрое мигание светового индикатора означает, что устройство успешно переведено в режим сопряжения.
- Добавьте Ваше умное устройство в приложении Minimir Home, для этого нажмите «+» в правом верхнем углу.
- Нажмите кнопку «Вперед», процесс сопряжения будет завершен автоматически. При первом подключении может потребоваться введение логина и пароля от сети Wi-Fi.
- Ваше умное устройство добавлено в приложении Minimir Home и готово к работе.



В приложении Minimir Home на странице интерфейса устройства пользователь может:

- Просматривать текущее состояние и статус устройства;
- Получить доступ к журналу / архиву состояния устройства;
- Включать / выключать уведомления о событиях.

Через меню дополнительных настроек устройства пользователь может настроить / изменить следующие параметры:

- Название устройства;
- Просмотреть основную информацию об устройстве;
- Оповещения о потере сигнала Wi-Fi («Оффлайн – уведомление»);
- Проверить доступность сети Wi-Fi и наличие обновлений;
- Удалить привязку устройства к текущей учетной записи и вернуться к заводским настройкам.

В разделе «Сценарии» пользователь имеет возможность настроить автоматическое выполнение различных сценариев работы других умных устройств при наступлении событий-триггеров, запускать групповые сценарии с несколькими устройствами.

В меню настроек учетной записи «Профиль» доступны следующие функции:

- Настройка профиля учетной записи;
- Настройка доступа для членов семьи и гостей;
- Управление группами устройств и помещениями;
- Доступ к центру оповещений со списком полученных уведомлений;
- FAQ – наиболее часто задаваемые вопросы;
- Чат техподдержки.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура $-20 \dots +50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80%.

Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура $-20 \dots +50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе)



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Штамп магазина:



Товар соответствует ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Месяц и год изготовления указаны на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. "Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд", Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населенный пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.