

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК **EKD-1500**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЪЕМ

1,8

1500 Вт
Мощность



Индикация
во время работы



Автоматическое
отключение



Гарантия
12 месяцев



Вращение
на 360°

100%

Корпус
из нержавеющей
стали



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Чайник электрический EKD-1500 (далее – чайник, прибор, электроприбор, устройство, изделие) оснащен всеми необходимыми функциями для удобного использования и предназначен для кипячения питьевой воды дома, в офисах, на даче.

Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали. На внутренней стенке чайника имеется метка максимального уровня воды. Подставка с центральным контактом дает возможность ставить на нее чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Нагревательный элемент у данной модели чайника скрытый и находится в дне. Сверху он закрыт пластиной из нержавеющей стали, которая защищает его от накипи, облегчает уход за ним и снижает шум при нагревании воды. Чайник автоматически отключается при закипании и при отсутствии воды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Параметры	Значение
Мощность	1500 Вт
Напряжение	220 - 240 В
Частота	50/60 Гц
Объем	1,8 л
Температура нагрева	100°
Длина кабеля	70 см

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Кол-во
Чайник электрический	1 шт.
Подставка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская упаковка	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1 Ни в коем случае не наливайте воду выше максимальной метки и ниже минимальной метки уровня воды. Не включайте пустой электроприбор.

4.2 Кипящая вода может выплеснуться из чайника, если он перелит.

4.3 Электроприбор должен использоваться только для кипячения питьевой воды. Никогда не заполняйте чайник другими жидкостями.

4.4 Не ставьте чайник и его подставку на горячую поверхность, такую, как электроплита и не используйте его вблизи открытого огня, легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.5 Чайник может быть использован только со штатной подставкой. Не используйте подставку для других целей.

4.6 Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.

4.7 Запрещается подключать чайник к сети, если на его подставке находится вода или присутствует течь корпуса.

4.8 Убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта и чайник надежно стоит на подставке перед включением прибора.

4.9 Перед подключением прибора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «О» (выключено).

4.10 Воду следует кипятить лишь при закрытой крышке, во избежание неправильного функционирования системы автоматического выключения электроприбора.

4.11 Избегайте контакта с горячими поверхностями прибора, водой и паром.

4.12 Никогда не перемещайте работающий чайник.

4.13 Перед снятием чайника с подставки до закипания воды в нем выключите его выключателем, переведя его в положение «0» (выключено). Чайник не имеет автоматического отключения при снятии с подставки. Учитывайте это, когда Вы ставите пустой чайник обратно на подставку без его предварительного отключения.

4.14 При любых признаках неправильной работы немедленно выключите чайник и извлеките вилку из розетки.

4.15 При извлечении вилки из розетки не тяните за шнур.

4.16 При перемещении чайника с горячей водой внутри крепко держите электроприбор за ручку.

4.17 После того, как Вы слили всю горячую воду из чайника, не наливайте в него сразу же холодную воду. Подождите несколько минут, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.

4.18 Не оставляйте шнур свисающим с края стола или рабочей поверхности, чтобы избежать падения электроприбора.

4.19 Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.

4.20 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.21 Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

4.22 Отключайте электроприбор от сети перед чисткой или длительным перерывом в использовании.

4.23 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.24 Не оставляйте работающий прибор без присмотра!

4.25 Не используйте и не храните электроприбор в условиях повышенной влажности и воздействия низких температур.

4.26 Электроприбор нельзя погружать в воду или другие жидкости. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

4.27 Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного использования.

4.28 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

5. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



рис. 1

Элементы электроприбора
(рис. 1 и 2):

1. Носик
2. Корпус
3. Кнопка-фиксатор для открытия/закрытия крышки
4. Крышка
5. Выключатель «Вкл.» «Выкл.»(0)
6. Ручка
7. Метка максимального уровня воды
8. Шнур питания
9. Индикатор работы
10. Подставка




рис. 2

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Перед первым использованием освободите прибор и все съемные детали прибора от упаковочного материала и протрите их чистой, чуть влажной тканью;

ПРИМЕЧАНИЕ – Не используйте металлические изделия для чистки и абразивные средства, так как это может повредить покрытие;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе электроприбора!

6.2 Перед первой эксплуатацией чайника или в том случае, если прибор долгое время не использовался, рекомендуется наполнить чайник до максимальной метки уровня воды, вскипятить в нем воду и вылить ее. Повторите данную процедуру 2–3 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ – Появление постороннего запаха при первом использовании не является следствием неисправности прибора.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

8. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

9. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель: Guangzhou Taipeng Electrical Appliances Technology Co., Ltd / Гуанчжоу Тайпен Электрикал Эплайнсз Текнолоджи Ко., Лтд

Адрес: No. 26-27, 9 Floor, Tower A, Cairun International Mansion,
No. 2 Dongguan Zhuang Road, Tianhe District, Guangzhou City / № 26-27, 9-й этаж, башня А,
международный особняк Кайрун, № 2 Дунгуаньчжуан-роуд, район Тяньхэ, город Гуанчжоу

Импортёр: ООО "Арма Тулс", 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д.3, корп. 1, кв. 247;

тел.: +7 (906) 731-15-33

Сделано в Китае

