

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ НАНОИЗОЛ В 75 Professional

Пароизоляция **НАНОИЗОЛ Professional В 75** предназначена для защиты стеновых, кровельных конструкций, перекрытий и утеплителя в них от водяного пара, возникающего внутри помещения.

НАНОИЗОЛ Professional В 75 — двухслойная паронепроницаемая мембрана. Один слой — полипропиленовая пленка имеет гладкую водоотталкивающую поверхность и не пропускает пары. Второй слой — полипропиленовый спанбонд выполняет армирующую функцию и придает прочность мембране. Может выполнять антиконденсатную функцию, впитывать и удерживать капли конденсата до их испарения. На лицевую сторону нанесена разметка для более точного позиционирования полотен при формировании нахлеста.

Такая структура материала препятствует повреждению внутренних конструкций, вызванных проникновением в них паров, вследствие которого могут развиваться коррозия и грибковое заражение. **НАНОИЗОЛ Professional В 75** сохраняет утеплитель и его теплоизолирующие свойства, а также защищает внутреннее пространство дома от проникновения в него частиц утеплителя. Пароизоляция изготавливается из первичного полипропилена и полностью безопасна для человека.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МАТЕРИАЛА НАНОИЗОЛ В 75 Professional




Рисунок 1

В утепленных крышах (рис.1) и в каркасных стенах (рис.2а), пароизоляция **НАНОИЗОЛ Professional В 75** монтируется с внутренней стороны кровли (стены), на стропила, лицевой стороной внутрь помещения. Монтаж производится горизонтальными полотнами снизу-вверх с плотным прилеганием к утеплителю. Нахлест полотен не менее 10 см. он обозначен разметкой на полотне. Вертикальный нахлест формируется на стропильной ноге (стойке) и проклеивается клеевой лентой или герметиком. Для обеспечения герметичности пароизоляции все нахлесты полотен обязательно проклеиваются. В местах примыкания к ограждающим конструкциям и проникающим элементам используется клеевая лента или герметик. Между пароизоляцией и внутренней отделкой необходимо обеспечить вентилируемый зазор. Для этого **НАНОИЗОЛ Professional В 75** закрепляется деревянными рейками сечением 3-5 см. При отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.



Рисунок 2а



Рисунок 2б

Устройство межкомнатных перегородок (рис. 2б) мало чем отличается от строения каркасной стены. По стойкам, между которыми заложен звукоизоляционный материал или утеплитель монтируется пароизоляция **НАНОИЗОЛ Professional В 75**, обращенная лицевой стороной в помещение. Нахлест должен быть не менее 10 см в соответствии с разметкой на полотне. Вертикальный нахлест формируется на стойке и проклеивается клеевой лентой или герметиком. Закрепляется к стойкам рейками или металлическими профилями, на которые в свою очередь монтируется облицовка стены (гипсокартон, вагонка, панели, и др.) В местах примыкания к ограждающим конструкциям и проникающим элементам используется соединительная лента.



Рисунок 3

При устройстве межэтажных перекрытий по лагам (Рис.3) **НАНОИЗОЛ Professional В 75** монтируется с двух сторон вплотную к утеплителю лицевой стороной внутрь помещения с нахлестом полотен не менее 10 см, согласно разметке. Нахлесты обязательно проклеиваются с помощью клеевой ленты или герметика. Далее пароизоляция закрепляется деревянными рейками сечением 3-5 см для обеспечения вентилируемого зазора. В местах примыкания к ограждающим конструкциям и проникающим элементам для обеспечения герметичности используется соединительная лента.

При реконструкции межэтажных перекрытий без разборки потолка или пола допускается монтаж пароизоляции **НАНОИЗОЛ Professional В 75**, огибая лаги гладкой стороной к утеплителю.



Рисунок 4

При устройстве цокольного перекрытия по лагам (рис.4) **НАНОИЗОЛ В 75** монтируется на лаги лицевой стороной внутрь помещения вплотную к утеплителю с нахлестом полотен не менее 10 см, согласно разметке. Нахлесты обязательно проклеиваются с помощью клеевой ленты или герметика. Далее пароизоляция закрепляется деревянными рейками сечением 3-5 см для обеспечения вентилируемого зазора. В местах примыкания к ограждающим конструкциям и проникающим элементам для обеспечения герметичности используется соединительная лента. На рейки монтируется чистовой пол (доска, фанера, OSB).



Рисунок 5

При устройстве чердачного перекрытия по лагам (рис.5) **НАНОИЗОЛ Professional В 75** монтируется на балки лицевой стороной в внутрь помещения вплотную к утеплителю с нахлестом полотен не менее 10 см, согласно разметке. Нахлесты обязательно проклеиваются с помощью клеевой ленты или герметика. Далее пароизоляция закрепляется деревянными рейками сечением 3-5 см для обеспечения вентилируемого зазора. В местах примыкания к ограждающим конструкциям и проникающим элементам для обеспечения герметичности используется соединительная лента или герметик. На рейки монтируется чистовой потолок (вагонка, фанера, OSB). Со стороны холодного чердака монтируется паропроницаемая мембрана.