


**Со мной  
ещё  
вкуснее!**



**Планетарный миксер  
КТ-3443**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство планетарного миксера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание .....	14
Уход и хранение .....	14
Устранение неполадок .....	14
Технические характеристики .....	16
Меры предосторожности .....	17

## Общие сведения

Планетарный миксер КТ-3443 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и крутое — для пельменей и пирогов. В комплекте есть три насадки.

Венчик служит для взбивания яичных белков, сливок, замешивания жидкого теста. Насадка для смешивания используется для негустых ингредиентов, приготовления картофельного пюре, томатной пасты, кондитерских смесей или теста для тортов. Крюк для замешивания подойдет для замешивания густого теста.

### Тщательное смешивание

Миксер оснащен планетарной системой смешивания: во время работы насадка вращается вокруг своей оси и одновременно движется по окружности по внутреннему объему чаши. Это обеспечивает идеальное качество смешивания без комков. Надежный двигатель позволяет быстро и эффективно смешивать ингредиенты разной консистенции для самых разнообразных кулинарных целей. Прорезиненные ножки с присосками прочно фиксируют миксер на столе.

### Надежное автоматическое управление

Миксер может работать в полностью автоматическом режиме. Вам достаточно только положить ингредиенты, надеть насадку и выбрать нужную скорость работы.

При включении миксера скорость вращения регулируется, чтобы предотвратить разбрзывание ингредиентов. У прибора 6 скоростей работы и импульсный режим, который позволяет замешивать ингредиенты на максимальной скорости с частыми паузами.

### Таймер

Миксер оснащен таймером прямого и обратного отсчета. По таймеру прямого отсчета вы можете засечь время, которое требуется для взбивания, смешивания или замешивания ингредиентов, а в следующий раз сразу выставить это время на таймере обратного отсчета. Таймер обратного отсчета позволяет установить время работы миксера — от 5 секунд до 90 минут с шагом 5 секунд. По истечении выставленного времени миксер автоматически выключится.

### Вместительная стальная чаша с крышкой

Миксер оснащен чашей емкостью 5,8 литров. Чаша изготовлена из нержавеющей стали, она прочная, и в ней можно смешивать даже горячие ингредиенты.

Чаша закрепляется на моторном блоке и укомплектована защитной крышкой с загрузочным отверстием. Крышка предотвращает разбрзывание ингредиентов. Через загрузочное отверстие в крышке можно добавлять ингредиенты во время работы, не выключая миксер и не поднимая моторный блок.

## Система безопасности

Прибор оснащен системой безопасности. Он автоматически выключится при откидывании моторного блока. В рабочем и откинутом положении моторный блок фиксируется, так что перевести его из одного положения в другое возможно только с помощью фиксатора моторного блока.


Миксер автоматически перейдет в спящий режим через 3 минуты бездействия. Не рекомендуется замешивать ингредиенты в миксере дольше 20 минут подряд.

## Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Чаша миксера — 1 шт.
  - Крышка чаши с тремя резиновыми фиксаторами — 1 шт.
2. Венчик для взбивания — 1 шт.
3. Насадка для смеcивания — 1 шт.
4. Крюк для замешивания — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*


\*опционально

## Устройство планетарного миксера





### Панель управления



С помощью **фиксатора моторного блока** можно откинуть **моторный блок**, чтобы установить или снять насадки и **чашу**, а также вернуть моторный блок в рабочее (горизонтальное) положение.

Загрузочное отверстие на **крышке чаши** позволяет добавить ингредиенты при установленной крышке чаши без откidyвания моторного блока.

**Венчик для взбивания** служит для взбивания яичных белков, сливок, замешивания жидкого теста.

**Насадка для смешивания** используется для негустых ингредиентов, приготовления картофельного пюре, томатной пасты, кондитерских смесей или теста для тортов.

**Примечание.** Перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно иочно сидит на шпинделе для насадки.

**Регулятор скорости** позволяет изменить скорость работы от «1» до «6», а также установить импульсный режим. Регулятор скорости имеет **световой индикатор**:

- индикатор мигает — устройство подключено к сети питания, моторный блок находится в рабочем (горизонтальном) положении;
- индикатор горит непрерывно — миксер работает на скорости «1»—«6» или в импульсном режиме;
- индикатор не горит — устройство не подключено к сети питания или откинут моторный блок.

На **индикаторе скорости** на панели управления отображается номер выбранной скорости.

**Индикатор «Замешивание»** горит, когда установлена скорость «1»—«3».

**Индикатор «Смешивание»** горит, когда установлена скорость «4» или «5».

**Индикатор «Взбивание»** горит, когда установлена скорость «6».

**Индикатор «Импульсный режим»** горит, когда устройство работает в импульсном режиме.

**Кнопка «Таймер»** позволяет настроить время работы миксера от 5 секунд до 90 минут с шагом 5 секунд. При нажатии на кнопку «Таймер» таймер на панели управления начинает мигать. Когда таймер мигает, время можно настроить нажатием на кнопки **«Больше»** и **«Меньше»**. Если нажать и удерживать кнопку **«Больше»** или **«Меньше»**, время будет изменяться быстро.

На **таймере** отображается время работы устройства в формате «ММ:СС», где ММ — это минуты, а СС — секунды.

**Примечание.** После 3 минут бездействия устройство перейдет в режим ожидания, панель управления погаснет. Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите на кнопку **«Время»** или поверните регулятор.

При подключении миксера к сети, нажатии на кнопки и завершении работы раздаются звуковые сигналы.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Затем вымойте насадки, чашу миксера и крышку чаши и вытрите насухо. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

### Сборка миксера и установка насадок

*Откидывание моторного блока.* Чтобы установить или снять насадки, крышку и чашу, нужно сначала откинуть моторный блок. Поверните фиксатор моторного блока по часовой стрелке, и, удерживая его, откиньте моторный блок вверх. Отпустите фиксатор, он вернется в исходное положение.

Для возвращения моторного блока в рабочее (горизонтальное) положение поверните фиксатор моторного блока по часовой стрелке и, удерживая его в таком положении, опустите моторный блок вниз до упора.

*Установка чаши.* Поставьте чашу в углубление в нижней части моторного блока, затем поверните чашу по часовой стрелке до упора. Чаша зафиксируется на моторном блоке.

Для снятия чаши откиньте моторный блок, затем поверните чашу против часовой стрелки и поднимите.

*Установка крышки чаши.* Крышка чаши предотвращает разбрзгивание ингредиентов при замешивании теста. Перед установкой крышки поместите чашу в миксер. Наденьте крышку на моторный блок. Крышка зафиксируется на моторном блоке с помощью резиновых фиксаторов. Чтобы снять крышку, потяните ее в сторону от моторного блока.

При необходимости ингредиенты можно добавить в чашу через загрузочное отверстие в крышке.

*Установка насадок миксера (крюк для замешивания, насадка для смешивания, венчик для взбивания).* Наденьте насадку на шпиндель, чтобы штифт на оси попал в паз на насадке. Затем слегка надавите на насадку и поверните ее против часовой стрелки для фиксации. Перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе. Перед сменой насадки отключайте миксер от сети. Для снятия насадки слегка надавите на нее, затем поверните ее по часовой стрелке и снимите со шпиндела.

### **Внимание!**

- Перед установкой или снятием насадок, чаши и крышки чаши, а также перед откидыванием моторного блока убедитесь, что регулятор скорости находится в положении «ВЫКЛ». Не помещайте в чашу ложку или другие твердые предметы во время работы миксера.
- Если моторный блок был откинут во время работы миксера, то необходимо повернуть регулятор скорости в положение «ВЫКЛ». Затем верните миксер в рабочее (горизонтальное) положение и постепенно увеличьте скорость до нужного вам значения или выберите импульсный режим. При возвращении регулятора в положение «ВЫКЛ» и при откидывании моторного блока таймер сбрасывается.

### **Использование миксера**

1. Установите миксер на ровную горизонтальную устойчивую сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен. Оставьте пространство сверху устройства для беспрепятственного откидывания моторного блока.
2. Проверьте чистоту рабочей поверхности. Пыль или просыпанная мука могут помешать плотному прилеганию ножек с присосками к рабочей поверхности, и миксер не будет зафиксирован.
3. Откиньте моторный блок, затем установите чашу и крышку чаши.

4. Добавьте в чашу миксера нужные ингредиенты. При добавлении ингредиентов после установки чаши меньше риск того, что ингредиенты могут выплыть или высыпаться из чаши. Следите за объемом продукта в процессе замеса, взбивания или смещивания, так как он может увеличиться в несколько раз. Объем ингредиентов не должен превышать 2/3 чаши.
  5. Установите подходящую насадку.
  6. Опустите моторный блок. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты в чашу через загрузочное отверстие в крышке.
  7. Подключите устройство к сети электропитания. Раздастся звуковой сигнал, световой индикатор начнет мигать. На панели управления загорится таймер и индикатор скорости.
  8. При необходимости установите таймер обратного отсчета, нажав на кнопку «Таймер». На таймере начнет мигать время по умолчанию «05:00» (5 минут). Нажимая на кнопки «Больше» и «Меньше», настройте время работы миксера от 5 секунд до 90 минут с шагом 5 секунд. Если нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше» время будет изменяться быстро.
  9. После установки таймера поверните регулятор скорости по часовой стрелке в положение «1», затем постепенно увеличивайте до нужной вам скорости. Световой индикатор будет гореть непрерывно. На индикаторе скорости отобразится номер установленной скорости, начнет мигать один из индикаторов «Замешивание», «Смешивание» или «Взбивание» в зависимости от выбранной скорости. Если вы не устанавливали таймер обратного отсчета, на дисплее будет отображаться время таймера прямого отсчета.
  10. Для включения импульсного режима поверните регулятор скорости против часовой стрелки в положение « $\text{Ig}$ » и удерживайте. Световой индикатор будет гореть непрерывно, на панели управления загорится индикатор «Импульсный режим». На индикаторе скорости отобразится значение «0Р» и начнется таймер прямого отсчета. Скорость в импульсном режиме соответствует максимальной скорости. Импульсный режим не фиксируется на регуляторе. После того как вы отпустите регулятор, он вернется в положение «ВЫКЛ» и миксер прекратит работу. Световой индикатор будет мигать. Импульсный режим следует включать примерно на 1–2 секунды и чередовать с 1–2 секундной остановкой.
  11. Если был установлен таймер обратного отсчета, то по истечению таймера миксер автоматически выключится. Для прекращения работы миксера поверните регулятор в положение «ВЫКЛ». Раздастся звуковой сигнал, световой индикатор будет мигать. Индикаторы на панели управления погаснут, на индикаторе скорости и таймере отобразится значение «00».
  12. Отключите миксер от сети. Панель управления и световой индикатор погаснут.
  13. Откиньте моторный блок, отсоедините и вымойте насадку, чашу миксера и крышку чаши. При необходимости протрите моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- Внимание!** Не перегружайте миксер во избежание поломок и неисправностей!

Запрещается помещать в чашу кухонные приборы и другие посторонние предметы во время работы устройства.

### Советы

Не рекомендуется замешивать ингредиенты в миксере дольше 20 минут подряд. После 20 минут непрерывной работы сделайте перерыв минимум на 20 минут и отключите миксер от сети питания во избежание перегрева устройства.

При замесе теста или при взбивании жидких продуктов сначала установите низкую скорость вращения, а затем постепенно ее увеличивайте. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или распылиться. Скорость можно изменять во время работы миксера.

Засыпайте муку медленно и аккуратно, чтобы не поднималось облако из мучной пыли. В этом случае часть муки может засосать в воздуховод. Попадание муки в моторный блок может привести к поломке мотора.

Помните, что в процессе приготовления ингредиенты могут увеличиваться в объеме вдвое и больше раз. Объем ингредиентов не должен превышать 2/3 чаши.

Не превышайте максимальную нагрузку. Максимальная нагрузка рассчитывается исходя из объема и густоты теста и скорости работы миксера, и ее не следует превышать во избежание поломки миксера.

Насадки миксера не достают до краев чаши — это нормально, иначе они будут задевать поверхность чаши и могут повредить ее. Поэтому при замесе или взбивании (особенно малого количества ингредиентов) часть продуктов по краю чаши может не захватываться насадкой. В таком случае нужно остановить работу миксера, переведя регулятор в положение «ВЫКЛ», откинуть моторный блок, а затем перемешать содержимое чаши.

При взбивании крема из масла нужно регулировать скорость вращения венчика. При постоянной низкой скорости крем будет набиваться внутрь венчика, а при слишком высокой — начнет разбрызгиваться по краям чаши. Взбивайте крем на скорости «1»—«2», пока консистенция не станет более податливой, затем повысьте скорость.

При замешивании кремов из масла и творожных сыров вместо сахара вы можете использовать сахарную пудру. Сахарный песок практически не размешивается в масле, творожном сыре и подобных ингредиентах.

При взбивании венчиком густых ингредиентов нельзя чрезмерно нагружать венчик. В противном случае венчик согнется или сломается — это будет считаться негарантийным случаем. Для смешивания негустых ингредиентов используйте насадку для смешивания, а для замеса густого теста — крюк для замешивания.

При приготовлении картофельного пюре рекомендуется хорошо отварить картофель, чтобы добиться максимально однородной консистенции при пюрировании.

**Внимание!** Миксер предназначен только для домашнего использования. Использование его в коммерческих целях недопустимо, так как миксер не рассчитан на коммерческие нагрузки.

Используйте миксер только при комнатной температуре и нормальной влажности. Не перегружайте миксер, особенно при замесе крутого теста. Чем круче тесто, тем меньше должен быть его объем.

Во избежание разбрызгивания жидкых ингредиентов используйте крышку чаши.

Сначала добавляйте в чашу жидкие ингредиенты, например, яйца, а затем постепенно, по мере замешивания, добавляйте сухие, например, муку. В таком случае вам удастся избежать образования комков.

### ***Замес теста***

Общий вес теста не должен превышать 1,5 кг.

Смешивайте ингредиенты для теста в следующем порядке:

- 30 секунд на скорости «1»;
- 30 секунд на скорости «2»;
- 2–4 минуты на скорости «3».

Рекомендации по выбору скорости замешивания теста в зависимости от объема:

- 0,5 кг на скорости «2», «3»;
- 1 кг на скорости «1».

Для замеса теста используйте крюк для замешивания или насадку для смешивания в зависимости от густоты теста.

### ***Стандартный рецепт теста***

- Мука — 400 г
- Сахар — 50 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Дрожжи — 1/2 ч. л.
- Вода — 225 мл
- Подсолнечное масло — 15 г

Используйте крюк для замешивания теста. Смешивайте ингредиенты на скорости «1»—«2» до однородной структуры.

Обратите внимание, что во время работы устройства насадка не достает до краев чаши. Поэтому на дне чаши может осесть часть муки. При необходимости остановите работу миксера и вручную перемешайте ингредиенты, чтобы поднять муку со дна чаши.

Замешанное тесто поставьте на 30–40 минут в теплое место без сквозняков. За это время тесто увеличится в объеме и станет мягче. При желании его можно обмять и снова поставить в теплое место, чтобы оно стало еще мягче. Такое тесто пойдет, например, для приготовления булочек, пирожков или пиццы. Если выпечка несладкая, следует добавить меньше сахара.

### ***Взбивание яичных белков и сливок***

- Минимальное количество яиц — 2–3 категории С0 или С1. Конечный результат зависит от свежести и температуры яиц.

Взбивайте яичные белки без остановки при скорости «5»—«6» приблизительно в течение 3–5 минут или до устойчивой пены.

- Количество сливок — 250 мл.

Взбивайте свежие сливки при скорости «5»—«6» приблизительно в течение 5 минут. При приготовлении взбитых сливок рекомендуется использовать сливки жирностью 35% — они лучше и быстрее взбиваются.

При наполнении чаши миксера молоком, сливками или другими ингредиентами не заполняйте более 2/3 чаши.

Для взбивания используйте венчик.

**Примечание.** Некоторые сливки (например, жирностью меньше 30%) могут не взбиться.

### ***Смешивание коктейлей или других жидкостей***

Смешайте ингредиенты в соответствии с рецептом на скорости от «1» до «6» приблизительно в течение 5 минут.

Используйте для смешивания коктейлей насадку для смешивания.

Не заполняйте ингредиентами выше 2/3 чаши.

### **Рецепты**

#### ***Бисквит классический***

- Яйца — 2 шт.
- Мука — 250 г
- Мягкое сливочное масло или маргарин — 125 г
- Молоко — 65 мл
- Сахар — 125 г
- Разрыхлитель — 1/2 пакетик
- Ванильный сахар — 1/2 пакетик (можно заменить пакетиком ароматизатора для выпечки)
- Соль — щепотка

Установите венчик для взбивания на шпиндель для насадки. Все ингредиенты положите в чашу. Установите скорость «1». Через 30 секунд увеличьте скорость до «3» или «4» и замешивайте тесто около 3 минут. Смахьте противень маслом, вылейте в него тесто и выпекайте в духовке до готовности. Время выпекания зависит от типа вашей духовки. Примерное время выпекания 50–60 минут при температуре 175–200 °C. Для проверки готовности бисквита вы можете проткнуть его в самом толстом месте деревянной палочкой. Если на палочке не осталось следов теста и она сухая, то значит бисквит готов.

При желании можете экспериментировать, добавив в данный рецепт 50 г орехов или 50 г тертого шоколада.

### ***Шоколадный крем***

- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 50–60 г
- Сладкие сливки — 200 мл
- Шоколад — 150 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Соль — щепотка
- Коньяк или ром — 1 ст. л.

Взбейте сливки в чаше до устойчивой пены, переложите их в другую емкость на время. Растопите шоколад в микроволновке в течение 3 минут при мощности 200 Вт. Взбейте яйца, сахар, ванильный сахар, коньяк или ром и соль в чаше миксера венчиком на скорости «3», чтобы сформировалась пена. Немного шоколада можно оставить для украшения, остальной — добавьте в чашу и смешайте на скорости «5»—«6». Можете использовать режим «Взбивание». Добавьте взбитые сливки в чашу, после этого перемешайте в течение короткого времени на скорости «6». Украсьте оставшимся шоколадом и хорошо охладите перед подачей.

### ***Тесто для пасты***

- Мука твердых сортов — 300 г
- Яйца — 3 шт.
- Растительное масло — 10–15 г
- Вода — по желанию

Смешайте в чаше 300 г муки твердых сортов с тремя яйцами и 10–15 г растительного масла. Должно получиться слегка грубоватое тесто. Если тесто получилось сухим, можно добавить немного воды. Затем накройте тесто пленкой и дайте полежать полчаса.

### ***Хворост***

- Яйца — 1 шт.
- Сахар — 1/4 ст.
- Молоко — 3/4 ст.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Пшеничная мука — 1,5 ст.
- Сахарная пудра — для посыпки

В чашу разбейте яйца, добавьте сахар, молоко, масло и соль. Взбейте до появления пузырьков. Добавьте муку и замесите тесто. Если тесто получается жидким, добавьте еще муки. Должно получиться крутое тесто. Раскатайте тесто тонким слоем в 2–3 мм. Вы можете вырезать из пластика теста всевозможные геометрические фигурки. В каждой фигурке сделайте надрез посередине. В надрез просуньте краешек теста, чтобы получился завиток. Так же поступите и с противоположным

краем. Налейте в глубокую сковороду или казан растительное масло, хорошо разогрейте его и опустите в него завитки из теста. Когда они увеличатся в размерах и станут золотистыми, выньте хворост и дайте стечь маслу. Посыпьте хворост сахарной пудрой и подайте к столу.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой миксера отключите его от сети электропитания.

Моторный блок протирайте влажной или сухой мягкой тканью. Не погружайте миксер в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь моторного блока, на воздуховодные отверстия, шнур питания, регулятор и панель управления.

Мойте насадки миксера, чашу и крышку чаши сразу после использования устройства, затем тщательно просушите. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках, в чаше и на крышке чаши.

После мытья тщательно просушите чашу, крышку и насадки.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать миксер на хранение, очистите устройство, как описано в разделе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все составные части. Опустите моторный блок — он должен находиться в рабочем положении.

Для длительного хранения уберите миксер в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните миксер в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Миксер не включается, панель управления и световой индикатор не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку

Возможная причина	Решение
Откинут моторный блок	Устройство можно включить, только когда моторный блок опущен в рабочее (горизонтальное) положение
Двигатель миксера работал с высокой нагрузкой или долгое время без перерыва, и сработала защита от перегрева мотора	Отключите миксер, удалите лишние ингредиенты из чаши. Подождите, пока миксер полностью остынет, и попробуйте включить снова

#### **Насадка не вращается**

Возможная причина	Решение
Что-то блокирует насадку в чаше	Выключите миксер, переведя регулятор в положение «ВЫКЛ», и отключите его от сети питания. Вытащите то, что блокирует насадку

#### **Посторонний запах при первом включении**

Возможная причина	Решение
При первом использовании возможно выделение специфического запаха	Это нормальное и безвредное явление. Запах должен исчезнуть после нескольких использований

#### **Белки плохо взбиваются**

Возможная причина	Решение
Несвежие или теплые яйца	Для получения хорошего результата яйца должны быть свежими и охлажденными
Слишком мало или слишком много яиц	Необходимо взбивать не менее 2–3 и не более 12 белков

#### **Миксер чрезмерно гудит и греется**

Возможная причина	Решение
Заложенные на замес ингредиенты не соответствуют по плотности, консистенции и объему допустимым параметрам, предусмотренным особенностями конструкции выбранной насадки, а также физической мощности замешивания миксера	Убавьте объем заложенных ингредиентов; убедитесь в отсутствии в смеси скорлупы (яиц, орехов), не полностью разморозившихся продуктов (например, кусков замороженного сливочного масла)

Возможная причина	Решение
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите миксер на ровную горизонтальную устойчивую сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен. Оставьте некоторое пространство сверху устройства для откидывания моторного блока

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- |  |  |
|--|--|
| 1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц                  | 6. Материал чаши: нержавеющая сталь      |
| 2. Мощность: 1400 Вт                                 | 7. Уровень шума: ≤78 дБ                  |
| 3. Класс защиты от поражения электрическим током: II | 8. Длина шнура: 1 м                      |
| 4. Количество скоростей: 6 + импульсный режим        | 9. Размер устройства: 380 × 238 × 336 мм |
| 5. Емкость чаши: 5,8 л                               | 10. Размер упаковки: 422 × 262 × 368 мм  |
|  | 11. Вес нетто: 4,9 кг                    |
|  | 12. Вес брутто: 5,3 кг                   |

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Санлида Илектрикэл Текнолэджи Ко., Лтд. 101, Билдинг А, №27, Цзянцзюньмао Кэмьюнити, Улянь Кэмьюнити, Лунган Страт, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок и чаши из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, муки и других порошкообразных продуктов или посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования или замесе слишком густой массы мотор миксера может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте миксер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите миксер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу миксера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте миксер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Переведите регулятор в положение «ВЫКЛ» и отключите устройство от сети, если не используете его длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте миксер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Отключайте миксер от сети перед сменой насадки.
18. После установки насадки перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе.
19. Не устанавливайте миксер вблизи горячих поверхностей и предметов.
20. Не заполняйте чашу миксера выше 2/3 чаши.
21. Во избежание поломок не перегружайте миксер.
22. Не добавляйте в чашу непищевые ингредиенты.





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!