

5. На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:

- естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
- действием непредодолимой силы (нечастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

**СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТИКИ:**

- После перемещения аппарата в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
- Массажер лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом, недоступном для детей месте.
- После каждого использования прогрейте и очистите прибор мягкой влажной тканью. При загрязнении можно смочить ткань в мягким моющим средством, не допускается использование для очистки спиртосодержащих жидкостей и химических веществ, таких как бензин и растворитель. Это может привести к повреждению устройства. После очистки прибор насуху.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду.
- Храните массажер удало от огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Допускается производственная упаковка.

**УТИЛИЗАЦИЯ:**

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

**Массажер для тела беспроводной «СМАРТ» с 5 насадками**

**Артикул K1428**

Материал: АБС пластик.  
Цвет: золотисто-бронзовый.  
Размер: 16x13,4x8,5 см.  
Аккумулятор: 1200 мАч.  
Время зарядки: 130 мин.  
Время работы: 100 мин.  
Напряжение: 7,4 В.  
Напряжение зарядки: 5 В.  
Зарядный кабель: USB-Type-C, 8,4 В/1 А.  
Скорость вращения: 1800-3200 об/мин.  
Панель управления: кнопочный/сенсорный экран.  
Комплектация: массажер, насадки – 5 шт., USB зарядка – 1 шт., инструкция.

**Срок эксплуатации:** 1 год с начала эксплуатации.  
**Гарантийный срок:** 1 год.  
**Дата производства:**смотрите на упаковке.

**ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.**

**QR-код**

**Служба заботы о клиентах**

**EAC**

**Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией**

**Храните в местах, недоступных для детей и животных**

05

**KZ 1176**  
**МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК**  
**БЛАЖЕНСТВО ДРИМ**

**KZ 1429**  
**МАССАЖЕР ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ  
ДЛЯ ИКР И ПРЕДПЛЕЧЬИ БЕСПРОВОДНОЙ**

**KZ 1422**  
**МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ  
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**  
**DAY JOY**

**KZ 0573**  
**МАССАЖНАЯ ПОДУШКА С ПОДОГРЕВОМ  
И РАЗМИНАЮЩИМ МАССАЖЕМ**  
**ШИАЦУ**

# ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА СМАРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
KZ 1428

**BRADEXRUSSIA**  
**BRADEXMOSCOW**

Перед использованием массажера важно внимательно изучить инструкцию. Используйте прибор только по прямому назначению.

**МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ:**

1. Перед каждым использованием обязательно проверяйте прибор и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружились неисправности или повреждения, не используйте прибор и обратитесь к фирм-представителю или в службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
2. Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.
3. Не допускайте самостоятельного использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и иммунные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.
4. Не накрывают и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Прекратите использование прибора, если на его корпусе попала вода или другая жидкость. Товар не является медицинским изделием.
5. Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым.
6. Не избегайте приложения жидкости на корпус, уделяйте ее мягкой сухой тканью.
7. Никогда не перегревайте массажер для зарядки насадок мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
8. Не используйте массажер вблизи с источниками тепла.
9. Не помещайте на устройство посторонние предметы.
10. Используйте только насадки, рекомендованные производителем.
11. Не надевайте и не носите массажер.
12. Во избежание перегрева массажера, не используйте его в непрерывном режиме более 15 минут. Делайте 15 минутные перерывы между применением, чтобы прибор успевал полностью остыть.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Во избежание не приятных последствий, перед использованием массажера следует учсть ряд противопоказаний, затещающих использование прибора:

- гипертоническая болезнь и кожные заболевания;
- острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков (переломов, ушибов, порезов);
- нарушения кровообращения: тромбоз, флегмат, варикозное расширение вен и др.;
- онкологические заболевания;
- диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания позвоночника;
- недавно перенесенные травмы или операции;

**ВИДЫ СМЕННЫХ НАСАДОК**

В комплекте с массажером идет 5 сменных насадок разных форм и назначений.

Установите необходимую насадку на массажную головку, сверху закрепите ее до упора фиксирующую насадку-сетку (для деликатного взаимодействия с кожей и защиту от попадания волосков и пыли) и проверните ее в пол-оборота до щелчки. Для снятия открутите фиксирующую насадку-сетку и снимите массажную насадку с прибора. При необходимости установите другую.

01

**РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:**

1. Деликатная (мягкая) насадка. Используется для мягкого расслабляющего массажа чувствительных зон, особенно в области бедер, ягодиц, стоп, ладоней.
2. Волновая насадка. Массаж аккупунктурных точек и расслабляющий массаж. Идеально подходит для массажа зоны шеи и плеч, внутренней поверхности бедра и рук.
3. Точечная насадка. Разминающий массаж, стимулирует поджожно-кожевую клетчатку. Оказывает тонизирующее воздействие на проблемные участки тела. Выравнивает и уменьшает проявление целлюлита.
4. Шариковая насадка для глубокого тонизирующего воздействия на аккупунктурные точки. Усиленное стимулирование кровообращения и лимфотока. Подходит для воздействия на глубокие ткани, подвешенные аккупунктурные точки, такие как меридианы стопы и т. д.
5. Плоская насадка. Декомпрессионный массаж, массаж для подтяжки кожи, массаж живота. Общий расслабляющий массаж и разогрев всего тела.

Можно менять рекомендованное назначение и зоны воздействия каждой насадки, включая личные предпочтения и ощущения.

**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА:**

1. Начните с подготовки области массажа. Выберите комфорtnую позу, лучше всего лежа на боку или на животе.
2. Включите vibromassажер и убедитесь, что он настроен на нужный уровень интенсивности.
3. Начните массаж с верхней части спины, начиная с шейного отдела позвоночника. Проводите массаж вдоль позвоночника, перемещаясь к нижней части спины.
4. Настройте уровень интенсивности вибрации для каждого участка спины в зависимости от потребностей и ощущения. Некоторые участки могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или более интенсивной вибрации.
5. Массажируйте изначально более мягко, потом увеличивайте интенсивность массажа, если это не вызывает неприятных ощущений.
6. Если есть болезненные участки или узлы в мышцах ног, настройте вибрацию массажера на более интенсивный режим и сконцентрируйтесь на этих участках.
7. Продолжайте проводить массаж до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы стали мягче и болезненность ушла.
8. После завершения массажа снижьте скорость воздействия и остановите vibromassажер.

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ ЖИВОТА:**

1. Расслабьте руки и убедитесь, что они расположены комфортно. Выберите насадку, которая лучше всего подходит для массажа области рук.
2. Включите vibromassажер и убедитесь, что он настроен на нужный уровень интенсивности.
3. Начните массаж с верхней части живота, далее продвигайтесь вверх через локтевой сустав.
4. Настройте уровень интенсивности вибрации для каждой области рук в зависимости от потребностей и ощущения. Некоторые участки могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или более интенсивной вибрации.
5. Массажируйте изначально более мягко, потом увеличивайте интенсивность массажа, если это не вызывает неприятных ощущений.
6. Если есть болезненные участки или узлы в мышцах ног, настройте вибрацию массажера на более интенсивный режим и сконцентрируйтесь на этих участках.
7. Продолжайте проводить массаж до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы стали мягче и болезненность ушла.
8. После завершения массажа снижьте скорость воздействия и остановите vibromassажер.

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА И ПЛЕЧЕВОГО ПОСЛО:**

1. Начните массаж с верхней части шеи, стоя на ступе или на другой удобной поверхности.
2. Массажируйте шею и плечи. Выберите насадку, которая лучше всего подходит для массажа этих зон.
3. Включите прибор, нажав на кнопку ON/OFF на ручке.
4. Выберите режим скорости, повторно нажмите на кнопку ON/OFF на ручке.
5. Начните массаж с верхней части шеи, начиная с основания черепа и двигаясь вниз.
6. Приложите массажер к проблемной зоне.
7. Начните водить массажером по массажным линиям с небольшим давлением.
8. После завершения процедуры выключите массажер, нажав на кнопку ON/OFF на ручке.

02

Сти от потребностей и ощущений. Некоторые участки могут быть более чувствительными, чем другие, и могут требовать более легкой или более интенсивной вибрации.

Используйте различные техники массажа при помощи vibromassажера. Массажируйте изначально более мягко, потом увеличивайте интенсивность массажа.

Переместите vibromassажер в область плечевого пояса и массируйте его, начиная от верхней части плеч и двигаясь вниз.

При проведении массажа в области шеи и плечевого пояса не забудьте перемещать массажера по передней поверхности груди, ягодиц и плечевого сустава на поясничный отдел.

Продолжайте проводить массаж до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы стали мягче и болезненность ушла.

После завершения массажа снижьте скорость воздействия и остановите vibromassажер.

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ ЖИВОТА:**

Массаж живота с помощью vibromassажера может помочь улучшить пищеварение, снять напряжение в мышцах, уменьшить отеки и болезненность.

Начните массаж с верхней части живота, далее на животе лежа на спину на твердой поверхности. Убедитесь, что место для массажа теплое и комфортное.

Наклоняйте и сгибайте живот, чтобы улучшить пищеварение, и массируйте изначально более мягко, потом увеличивайте интенсивность массажа, если это не вызывает неприятных ощущений.

Если есть болезненные участки или узлы в мышцах ног, настройте вибрацию массажера на более интенсивный режим и сконцентрируйтесь на этих участках.

Продолжайте проводить массаж до тех пор, пока не почувствуете, что мышцы стали мягче и болезненность ушла.

После завершения массажа снижьте скорость воздействия и остановите vibromassажер.

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАССАЖА В ОБЛАСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА И ПЛЕЧЕВОГО ПОСЛО:**

Начните массаж с верхней части шеи, стоя на ступе или на другой удобной поверхности.

Массажируйте шею и плечи. Выберите насадку, которая лучше всего подходит для массажа этих зон.

Включите прибор, нажав на кнопку ON/OFF на ручке.

Выберите режим скорости, повторно нажмите на кнопку ON/OFF на ручке.

Начните массаж с верхней части шеи, начиная с основания черепа и двигаясь вниз.

Приложите массажер к проблемной зоне.

Начните водить массажером по массажным линиям с небольшим давлением.

После завершения процедуры выключите массажер, нажав на кнопку ON/OFF на ручке.

03

**РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК**

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При нажатии на кнопку включения массажер не включается	• Отсутствует заряд аккумулятора. • Перегрев, если массажер не успел остыть после последнего сеанса.	• Проверьте уровень заряда массажера, при необходимости зарядите. • Дайте массажеру возможность полностью остыть в течение 10-15 минут.
Появление раздражения (покраснения) на коже	• Процедура продолжается слишком долго. • Неправильно подобранный насадка или интенсивность массажа (особенно при чувствительном типе кожи).	• Поменяйте насадку на другую или измените уровень интенсивности массажа.

Если предложенные решения не позволяют решить проблему – не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При обнаружении неисправностей обращайтесь к фирм-представителю или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

**ГАРАНТИЯ**

**Условия гарантии:**

1. Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
2. Ее в течение гарантийного срока будет получена обоснованная претензия о выявленном производственном дефекте, мы либо устраним брак, либо заменим изделие на то, которое функционально эквивалентно оригиналному изделию.

**Гарантия не распространяется:**

1. При наличии механических или иных повреждений прибора.
2. В случае ремонта или модификации прибора самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.
3. В случае несоблюдения рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению массажера.
4. В случае проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутри изделия;

04