



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ДОМКРАТ
БУТЫЛОЧНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ**


RT-W/VJ

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**Внимательно прочтите данную инструкцию!**

Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

ОБЩАЯ СХЕМА



1. Верхняя крышка
2. Регулировочный винт
3. Масляный резервуар
4. Насадка-плунжер
5. Уплотнительное кольцо
6. Вентиль выпускного клапана
7. Основание

8. Круговое уплотнение
9. Корпус насоса
10. Нагнетающий поршень
11. Рукоятка
12. Гидравлическое масло
13. Плунжер
14. Цилиндр

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Перед началом работы удостоверьтесь, что вес груза не будет превышать номинальной грузоподъемности домкрата.
2. Выберите точку действия в соответствии со штатным местом для установки домкрата предусмотренным производителем, поставьте домкрат на твердую поверхность, если необходимо, подложите под домкрат жесткую доску, чтобы избежать шатания или падения инструмента во время работы.
3. Перед началом работы с домкратом сначала вставьте зазубренный конец рукоятки в разгрузочный клапан. Затем поверните рукоятку по часовой стрелке, пока клапан не закроется. Не затягивайте клапан слишком сильно.
4. Вставьте ручку в разъем и качайте её для поднятия груза на необходимую высоту. При подъёме следите за домкратом, и не допускайте выхода штока далее кольцевой проточки, являющейся меткой предельно допустимой высоты подъёма.
5. Выньте ручку из разъёма и вставьте узким концом в гнездо клапана. Откройте выпускной клапан, медленно поворачивая ручку против часовой стрелки.
6. При одновременном использовании нескольких домкратов важно, чтобы разные домкраты работали с одинаковой скоростью при одинаковой нагрузке. В противном случае существует опасность падения всего приспособления.
7. При температуре $-5^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$, следует использовать смазочное масло GB443-64HJ-10. При температуре $-5^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$ следует использовать синтетическое шпиндельное масло GB442-64. Необходимо поддерживать надлежащее количество масла, в противном случае указанная высота подъёма не будет достигнута.
8. Во время работы следует избегать сильных ударов по домкрату.
9. Пользователь должен правильно использовать домкрат в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если домкрат имеет какие-либо повреждения, он не может быть использован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Грузоподъемность, т	Минимальная высота подхвата, мм	Максимальная высота подъема, мм
RT-WJ2T	2	170	380
RT-WJ6T	6	190	480
RT-WJ10T	10	170	430
RT-VJ2T	2	158	308
RT-VJ5T	5	220	420
RT-VJ10T	10	230	450
RT-VJ20T	20	244	464
RT-VJ30T	30	255	455
RT-VJ50T	50	270	420

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяца со дня продажи.**

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись	

Для записей:

[illegible]

RUNTEC
TECHNIC

EAC

runtec-shop.ru