




Ручной проводной пылесос

Model TELVVC-001

Руководство пользователя

Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для использования в будущем.



ПРИМЕЧАНИЕ


- Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием и сохраните руководство для использования в будущем.
- Любые действия, противоречащие данному руководству, могут привести к повреждению прибора или даже стать причиной случайных травм, таких как поражение электрическим током, возгорание и т.д.
- Компания оставляет за собой право интерпретировать данное руководство по-своему.

Внимание

- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с этим прибором.
- Данным прибором не могут пользоваться дети младше 16 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
- Устройство можно использовать только в помещении и на сухой поверхности, не используйте его на открытом воздухе или на влажной поверхности, не прикасайтесь к каким-либо частям изделий мокрыми руками.
- Не опускайте устройство в воду или любые другие жидкости, детали фильтра должны высохнуть после очистки
- Не используйте устройство, чтобы пылесосить воду, масла или любые другие жидкости, все химические вещества запрещены
- Не используйте устройство для очистки предметов с высокой температурой или слеживающихся предметов, например горячих углей, окурков сигарет, спичек и т.д.


- Не используйте устройство для чистки острых или твердых предметов, например стекла, гвоздей, шурупов, монет и т.д. В противном случае устройство может быть повреждено.
- Волосы, свободная одежда, пальцы и т. п. не должны находиться вблизи воздухозаборного отверстия. Не размещайте соединительный шланг или другие принадлежности вблизи глаз, ушей или рта.
- Если воздухозаборник забит пылью, волосами или тканью, поток воздуха может ослабнуть, необходимо немедленно прочистить шланг.
- Не ставьте устройство на стол, стул или другую неустойчивую поверхность во избежание падения и повреждения. Если устройство сломалось, отправьте его в сервисный центр. Не разбирайте устройство без разрешения.
- Используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.
- Не используйте устройство до тех пор, пока все компоненты и принадлежности не будут установлены должным образом.
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической плитой, а также рядом с открытым огнем.
- Не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не размещайте устройство вблизи острых кромок, нагревательных элементов или любых других источников тепла.
- Удалите всю упаковку и бирки перед использованием устройства.
- Выключите устройство и выньте вилку из розетки после использования или перед его очисткой.
- Устройство может выключиться после длительного использования из-за перегрева, нормальное рабочее состояние восстановится после нескольких минут остывания.

Описание деталей



1. Шнур питания 2. Кнопка включения 3. Фиксатор трубки
4. Удлинительная трубка 5. Кнопка-фиксатор щетки для пола
6. Аккумуляторный блок 7. Пылесборник 8. Насадка

Компоненты



корпус пылесоса



щетка для
пола



насадка



соединительная трубка

Первое использование

При вскрытии упаковки, пожалуйста, проверьте, все ли насадки и аксессуары упакованы.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием.


Подождите, пока устройство высохнет естественным путем, чтобы избавиться от производственного запаха.

Во избежание перегрузки электрических цепей не подключайте вилку к одной розетке с другими приборами.


Сборка и использование

СБОРКА

Вставьте соединительную трубку во входное отверстие пылесоса.



Соедините трубку и щетку для пола.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вставьте вилку в розетку и включите устройство, нажав на кнопку питания(1). Нажмите на кнопку питания еще раз, чтобы выключить устройство.




Аксессуары

Вставьте насадку непосредственно во входное отверстие пылесоса. Используйте для очистки узких зазоров, мертвых зон и щелей.





ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА



Пылесборник и фильтр необходимо чистить в случаях, когда пылесборник заполнен или мощность пылесоса ослабевает. Откройте крышку на верхней части пылесборника, чтобы его очистить, как показано на рисунке выше. После опорожнения пылесборника закройте крышку устройства и продолжайте его использование.



ОЧИСТКА И ЗАМЕНА НЕРА-ФИЛЬТРА



Извлеките держатель циклонного фильтра



1. Нажмите кнопку в верхней части пылесборника, чтобы его извлечь.
2. После опорожнения выньте циклонную часть из пылесборника.
3. Удерживая циклонную часть, поверните рамку фильтра против часовой стрелки, выньте HEPA-фильтр и его рамку.
4. Очистите от пыли HEPA-фильтр и его рамку.
5. HEPA-фильтр и циклонная часть должны высохнуть, прежде чем помещать их обратно в пылесборник. Установите пылесборник обратно в пылесос и продолжайте пользование устройством.

ВНИМАНИЕ

1. HEPA-фильтр можно мыть и сушить только в том случае, если он сильно загрязнен. Перед установкой фильтра обратно в устройство убедитесь, что он полностью сухой и на нем нет накипи.
2. Не рекомендуется часто промывать HEPA-фильтр водой, так как это снизит эффективность фильтрации. Использование устройства с не полностью высохшим HEPA-фильтром быстро забьет фильтр пылью, что приведет к потере мощности всасывания и даже перегоранию двигателя.
3. Рекомендуется заменять HEPA-фильтр каждые 3-6 месяцев, в зависимости от того, как часто используется устройство.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неисправность	Возможная причина	Решение
Слабая мощность всасывания	Пылесборник заполнен Фильтр засорен пылью Принадлежности засорены пылью	Отчистите пылесборник Очистите фильтр Очистите внутреннюю часть принадлежностей от пыли
Устройство не работает	Терморегулятор отключил питание из-за высокой температуры Забиты входное отверстие или трубка	Охладите устройство и возобновите работу Очистите входное отверстие и трубку от пыли
Ненормальный шум	Трубка или щетка засорились	Очистите щетку и трубку от пыли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Ручной пылесос
Модель	TELVVC-001
Напряжение (В)	220V
Номинальная мощность (Вт)	600W
Длина шнура	5 м
Разрежение	≥16KPa
Емкость пылесборника (мл)	550mL
Уровень шума	≤87dB
Размер продукта	430*262*210 мм
Вес нетто	1.7 кг

Примечание:

Приведенные выше данные обобщены внутренней лабораторией и могут варьироваться в различных условиях использования. Вышеуказанные характеристики приведены только в справочных целях, компания оставляет за собой право их изменять или обновлять.



Защита окружающей среды

Этот символ на изделии или в сопроводительных документах к изделию указывает на то, что данный прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для вторичной переработки электрического и электронного оборудования.