


**10кг**

МБ2, МБ23

**6,5кг**

МБ1, МБКомпакт




**ГРУЗЫ - УТЯЖЕЛИТЕЛИ  
ДЛЯ МОТОБЛОКОВ «НЕВА»**


**Увеличиваем сцепную массу.**




При выполнении тяжелых работ, для увеличения сцепной массы и, как следствие, тягового усилия мотоблоков «НЕВА» устанавливаются грузы-утяжелители:  
на диски резиновых колес 4"х10" и 4,5"х10" грузы по **10 кг** ( $\pm 0,3$ )  
на диски резиновых колес 4"х 8" грузы по **6,5 кг** ( $\pm 0,3$ )  
Грузы устанавливают попарно с внешней стороны колес -2 шт.  
С внешней и внутренней стороны-4 шт.  
На металлические колеса-грунтозацепы с внутренней стороны без жесткой фиксации к диску.



**Схема установки грузов на передний штырь мотоблока**



**Схема установки грузов на диски резиновых колес**



**Последовательность установки грузов**

1. Снять колеса с мотоблока.
2. Снять по 2 болта с дисков колес. ●
3. Вставить в грузы болты М10х120 (для грузов 10 кг).  
или болты М8х120 (для грузов 6,5 кг).
4. Установить грузы на колеса. (по одному или по два груза на колесо)
5. Надеть шайбы и затянуть гайки.
6. Установить колеса с грузами на мотоблок.