

ENGU®



# ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

керамический настенный

N07

N08



Инструкция по эксплуатации

## **Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

### **Общие указания по безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой
- Не подключайте прибор к сети, используя для этого переходники, удлинители.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае невозможности подключения прибора без дополнительного удлинителя, выбирайте только модели удлинителей, отвечающие требованиям вашего прибора (220-240 В, 10-15А).
- Всегда отключайте от питания тепловентилятор, если не используете. Не тяните за электрический шнур для того, чтобы отключить устройство от питания.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Подключайте вилку только к однофазовой розетке в соответствии с указанным напряжением устройства. Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- При обнаружении неисправности не пытайтесь чинить прибор самостоятельно, обратитесь к квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- **Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра. Категорически запрещается оставлять прибор работающим на ночь.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.

### **Специальные указания по безопасности данного прибора**

- Напряжение сети и мощность, подводимые к обогревателю, должны соответствовать данным, указанным на шильде прибора.
- Категорически запрещается накрывать комнатный обогреватель во время работы.
- Место подачи горячего воздуха имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к нему.
- Извлекайте штепсельную вилку из розетки, когда прибор не используется или перед чисткой.
- Никогда не погружайте сетевой шнур, вилку или комнатный

обогреватель в воду или любую другую жидкость.

- Не позволяйте детям пользоваться комнатным обогревателем.
- Не вставляйте пальцы или металлические предметы в комнатный обогреватель.
- Запрещается тянуть, перекручивать или иным образом портить сетевой шнур.
- В приборе используется специальный сетевой шнур, и он может быть заменен только специалистами сервисной службы, поскольку для этого требуются специальные инструменты.
- Не используйте комнатный обогреватель с поврежденным сетевым шнуром, после сбоя в работе, после попадания жидкости или после какого-либо другого повреждения. При подозрении на повреждение доставьте комнатный обогреватель в сервисную службу для проверки, ремонта или настройки.
- Прибор не предназначен для длительного непрерывного использования. Следует выключать прибор каждые три часа непрерывного использования и давать прибору остыть около 20 минут.
- Шторы, мебель и проч. должны находиться на расстоянии не менее 50 см от обогревателя.

### Описание прибора



**Рис.1 Тепловентилятор настенный керамический N07**

- 1 – Корпус тепловентилятора
- 2 – Направляющие потока теплого воздуха
- 3 – Панель управления
- 4 – Пульт управления (пульт ДУ)



**Рис.2 Тепловентилятор настенный керамический N08**

- 1 – Корпус тепловентилятора
- 2 – Направляющие потока теплого воздуха
- 3 – Панель управления
- 4 – Пульт управления (пульт ДУ)
- 5 – Светодиодный дисплей (термометр)

### **Светодиодный дисплей**

Данный прибор снабжен светодиодным дисплеем, который показывает температуру воздуха в помещении.

### **Система безопасности**

Прибор оснащен защитой от перегрева, которая автоматически отключает прибор при достижении максимально допустимой температуры. Если сработает защита и прибор автоматически выключится, необходимо отключить его от сети и дать остыть не менее 30 мин.

### **Установка прибора**

- Просверлите два отверстия в стене на расстоянии 1,8 м от пола (для помещений со стандартной высотой потолков). Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля.
- Установите в отверстия дюбели и ввинтите в них шурупы так, чтобы между головкой шурупа и стеной осталось расстояние в 15 мм. Затем повесьте обогреватель.





Рис.3 Монтажная схема

### Эксплуатация прибора

- Подключите прибор к электросети. Загорится индикатор электропитания. 
- Прибором можно управлять как с помощью панели управления, так и с помощью пульта дистанционного управления. Перед тем, как пользоваться пультом ДУ, установите в него 2 батареек типа AAA или 1 батарейку типа AA в зависимости от комплектации пульт ДУ может отличаться (батарейки не входят в комплект), соблюдая полярность.
- **Панель управления**



Нажмите на кнопку **“ON/ OFF” (Вкл./ Выкл.)** на панели управления, и обогреватель начнет работать в режиме циркуляции холодного воздуха без нагрева; при этом загорится индикатор **“FAN”**.

Нажмите дважды на кнопку **“ON/ OFF”**, и прибор будет работать в режиме циркуляции теплого воздуха при мощности 1000 Ватт, при этом загорится Соответствующий индикатор мощности.

Нажмите третий раз на кнопку **“ON/ OFF”**, и прибор будет работать в режиме циркуляции горячего воздуха при мощности 2000 Ватт, при этом загорится Соответствующий индикатор мощности.

Нажмите четвертый раз на кнопку **“ON/OFF”**, и через минуту обогреватель

выключится при этом индикаторы режимов Работы погаснут. Нажмите на кнопку **“TIMER”** (таймер) для установки времени от 0,5 до 7,5 часов, с шагом в 0,5 часа, при этом загорятся соответствующие индикаторы. По Истечении заданного времени прибор выключится, а индикаторы таймера и режимов работы погаснут.

### **Пульт дистанционного управления**

Нажмите на кнопку **“ON/ OFF”** (Вкл./ Выкл.) на пульте ДУ, и обогреватель начнет работать в режиме циркуляции холодного воздуха без нагрева; при этом загорится индикатор **“FAN”**.

- Нажмите на кнопку **“1000W”** (1000 Ватт) для работы прибора в режиме циркуляции теплого воздуха или на кнопку **“2000W”** (2000 Ватт) для работы прибора в режиме циркуляции горячего воздуха.
- Нажмите на кнопку **“TIMER”** (таймер) для установки времени от 0,5 до 7,5 часов, с шагом в 0,5 часа, при этом загорятся соответствующие индикаторы. По Истечении заданного времени прибор выключится, а индикаторы таймера и режимов работы погаснут.



Рекомендуемое расстояние для использования пульта ДУ – не более 3х метров (между пультом и тепловентилятором).

Если вы долго не пользуетесь пультом ДУ, рекомендуется извлекать из него батарейки.

Пульт ДУ может незначительно отличаться от фотов зависимости от комплектации.

**Внимание:** всегда отключайте прибор от электросети, если не пользуетесь им.

### **Чистка и уход**

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Протрите мягкой влажной тряпкой. Не применяйте растворителей или абразивов.
- Керамический обогреватель необходимо регулярно чистить, снимать пыль с его поверхности, поскольку пыль отрицательно воздействует на эффективность работы прибора.
- Периодически осуществляй очистку пыли, скапливающейся внутри прибора с помощью пылесоса (через вентиляционные шторки)
- Не скребите поверхность острыми твердыми инструментами.

### **Хранение и транспортировка**

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».

- Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Температура хранения от +40 до -20 градусов по шкале Цельсия.
- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

### **Технические характеристики**

Напряжение: 220-240 В

Мощность: 1000/2000 Вт,

Частота: 50 Гц

Уровень шума: 35-40 дБ

Площадь эффективной эксплуатации: 15-20 квадратных метров (высота потолка 2,8 метра).

Срок службы прибора – 3 года. Гарантия – 1 год.

Состав: пластмасса, металл, керамический нагревательный элемент.

Дата производства указана на упаковке товара.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Комплектность: тепловентилятор, инструкция, гарантийный талон, коробка.

Назначение: обогрев жилых помещений.

Основные потребительские свойства: нагрев воздуха с минимальным сжиганием воздуха, за счет использования керамического нагревательного элемента.

**Примечание:** В целях улучшения качества продукции, дизайн, комплектация и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Производитель-экспортер: Sichuan New Rise IMP. & EXP. Co., Ltd. Адрес: NO.182, JIANGNAN ROAD, CHENGDU, SICHUAN, CHINA / Сичуан Нью Райз Имп. Энд Эксп. Ко., Лтд. Адрес: №182 Джанчан Род, Ченгду, Сичуан, Китай. Произведено в Китае.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения электрическим током II