

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый (аналогичный).

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в **сервисный центр**: г. Москва, Каширский проезд, дом 17, корп. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42, время работы: с 10:00 до 18:00 с пн. по пт. и с 11:00 до 15:30 по субботам, воскресенье – выходной. E-mail: remont@klavtorg.ru.

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя.



В соответствии с действующим законодательством данный товар может быть передан на утилизацию только специализированной организации.

Сделано в Китае.

Итогоплательщик: «Дженгберд Интернационал Лимитед»
(GENGBERD INTERNATIONAL LIMITED).
Адрес: S/F, Шифенг индустриальный парк, Хуангпин шоссе,
Даланг Лонгуа, Шэньчжень, Китай (S/F Shifeng Ind park, Huangpin Rd,
Dalong Longhua, Shenzhen, China).
Импортер: ООО «ТД Солана» 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24,
корп. 2, помещение XVA, кв. 8.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя.
Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев. Товар сертифицирован.
Не требует особых условий хранения, транспортировки и монтажа.
Гарантийный срок: 1 год.



Таймер

Модель EG-SST-01



Руководство по эксплуатации

Введение

С помощью таймера вы легко сможете настроить автоматическое включение и выключение ваших устройств и приборов по требуемому графику. Это поможет аквариумистам, любителям комнатных растений, при управлении освещением и работе с такими приборами как увлажнители воздуха, бактерицидные лампы и др.

Инструкции по технике безопасности

- это устройство не игрушка и не должно попадать в руки детям
- таймер разрешается подключать только к розетке соответствующей требованиям безопасности с переменным напряжением 230В 50/60Гц (16А) и проводом заземления
- подключаемая мощность не должна превышать 3680Вт (16А).
- рекомендуемая температура эксплуатации от -10 до +40°C. Воздействие высокой температуры может привести к перегреву и полной поломке таймера
- избегайте использования устройства при неблагоприятных температурах или вблизи открытого огня, вредных паров и пыли
- в целях безопасности никогда не эксплуатируйте устройство в мокром состоянии или при повышенной влажности окружающей среды
- при чистке или обслуживании устройство должно быть отключено от любого источника питания
- не вставляйте иглы, металлические и любые другие предметы в устройство
- не соединяйте последовательно несколько таймеров
- убедитесь, что вилок используемого устройства полностью вставлена в розетку таймера
- не разбирайте устройство

Начальные действия

1. Если на дисплее ничего не отображается, то вставьте таймер в розетку с напряжением 230В 50/60Гц. Оставьте на 10 минут для восстановления работоспособности. Полный заряд аккумулятора займет ~5 часов.
2. Удалите всю текущую информацию с помощью нажатия кнопки RESET тонким предметом, например скрепкой. На дисплее отобразится информация, как на *рис. 1*. После этого таймер автоматически перейдет в меню настройки времени – *рис. 2*



Рис. 1



Рис. 2

3. Теперь таймер готов к работе.

Установка времени

На дисплее отображается день недели и время.

1. Для установки дня недели одновременно нажмите кнопки 'CLOCK' и 'WEEK'
2. Для настройки часов одновременно нажмите кнопки 'CLOCK' и 'HOUR'
3. Для настройки минут одновременно нажмите кнопки 'CLOCK' и 'MINUTE'
4. Для переключения между 12 и 24 часовым форматом времени одновременно нажмите кнопки 'CLOCK' и 'TIMER'

Настройка таймера

Нажать кнопку 'TIMER' для перехода в режим настроек:

1. Нажмите кнопку 'WEEK', чтобы выбрать по каким дням будет работать таймер. На выбор пользователя предлагается 16 комбинаций дней или блоков дней:
 - MO (Понедельник)
 - TU (Вторник)
 - WE (Среда)
 - TH (Четверг)

- FR (Пятница)
 - SA (Суббота)
 - SU (Воскресенье)
 - MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
 - MO, TU, WE, TH, FR
 - SA, SU
 - MO, TU, WE, TH, FR, SA
 - MO, WE, FR
 - TU, TH, SA
 - MO, TU, WE
 - TH, FR, SA
 - MO, WE, FR, SU
2. Для установки часов нажмите кнопку 'HOUR'
 3. Для установки минут нажмите кнопку 'MINUTE'
 4. Для отключения/включения любого из режимов таймера нажмите кнопку 'RES/RL'
 5. Для перехода к следующему положению ON (Вкл.) или OFF (Выкл.) нажмите кнопку 'TIMER'. Для настройки каждого таймера повторите шаги 4.1 - 4.4.

Пожалуйста, обратите внимание:

- Если не нажимать на кнопки в течение 30 секунд, то произойдет автоматический выход из режима настроек. Так же Вы можете нажать кнопку 'CLOCK' чтобы выйти из режима настроек.
- Если нажать кнопку 'HOUR', 'MINUTE' или 'TIMER' более чем на 3 секунды, то настройка продолжится в ускоренном режиме.

Случайный режим

Функция «Случайный режим» может использоваться для эффекта присутствия в квартире или доме. Таймер будет произвольно включаться и выключаться с 18:00 до 6:00.

1. Для включения функции «Случайный режим» нажмите кнопку 'RANDOM'. На LCD-дисплее появится надпись 'RANDOM'.
2. Для отключения функции «Случайный режим» нажмите кнопку 'RANDOM' ещё раз. Надпись 'RANDOM' исчезнет с LCD-дисплея.

Ручное включение/выключение.

1. Нельзя менять режимы работы во время настройки программ
2. Нажмите кнопку ON/AUTO/OFF для того, чтобы переключиться между ручным управлением и работой по таймеру
3. Программы могут быть выполнены только в режиме AUTO
4. Когда горят надписи ON и OFF все программы игнорируются, и таймер не работает. Когда выбран режим ON, электрический ток всегда подается. Когда выбран режим OFF, подача тока отключена.
5. При переключении из режима ON в режим AUTO подача тока продолжается до начала действия следующей установленной программы.

Настройка летнего времени

1. Для активации летнего времени одновременно нажмите кнопки 'CLOCK' и 'ON/AUTO/OFF'. На LCD-дисплее появится надпись 'SUMMER'. Часы переводятся на 1 час вперед.
2. Чтобы вернуть зимние настройки, нажмите снова обе эти кнопки. Часы переводятся на 1 час назад. Надпись 'SUMMER' исчезнет с дисплея.

Технические характеристики:

- Напряжение сети: 230 В / 50 Гц
- Максимальная нагрузка: 3680Вт (16А)
- Встроенный аккумулятор: Ni-Mh 1.2 В, 40 мАч
- Размер: 135 x 76 x 59 мм
- Вес (нетто): 0,15 кг

Комплект поставки:

- таймер
- руководство по эксплуатации