


СХЕМА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ
ВАННЫ С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ



1. Ручка (маховик)
2. Дивертор (переключатель на душ)
3. Кран - бусса
4. Эксцентрик с отражателем
5. Аэратор

Гарантийный талон PLATAN









СХЕМА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ
ВАННЫ С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ




THE FAUCET CIRCUIT FOR
SHORT-SPOUT BATHS




1. Handle (flywheel)
2. Divertor (shower switch)
3. Shower head
4. Eccentric with reflector
5. Aerator
6. Flexible hose




PLATAN WARRANTY CARD



1. Outflow
2. Handle (flywheel)
3. Crane box
4. Mounting
5. Flexible eyeliner
6. Aerator



THE FAUCET CIRCUIT FOR
LONG SPOUT BATHS



1. Handle (flywheel)
2. Divertor (shower switch)
3. Shower head
4. Eccentric with reflector
5. Aerator
6. Flexible hose







SCHÉMA BATERIE PRO
KOUPEL S KRÁTKÝM VÝLEVEM



1. Rukojeť (setrvačník)
2. Divertor (přepínač na sprchu)
3. Jeřábek-buska
4. Excentrik s reflektorem
5. Provdzdušňovač



PLATAN záruční list



1. Vylit
2. Rukojeť (setrvačník)
3. Jeřábek-buska
4. Upevnění
5. Flexibilní oční linky
6. Provdzdušňovač




SCHÉMA BATERIE PRO
LÁZNĚ S DLOUHÝM VÝLEVEM

