



Руководство по монтажу опорного колеса на мотоблок МБ Компакт

В состав **комплекта опорного колеса** на мотоблок **МБ Компакт** (а так же на мотоблок МБ1*)входит:

Комплект 005.68.1051 на МБ Компакт:

- | | |
|------------------------------|-------|
| • Ось 005.65.0123-01 | 1 шт. |
| • Колесо опорное PR-800 | 2 шт. |
| • Палец 10x65 P1065 | 2 шт. |
| • Болт M10x150-A2K DIN 931 | 1 шт. |
| • Шайба M10-A2K DIN 125 | 4 шт. |
| • Гайка M10-A2K DIN 985 | 1 шт. |
| • Стопор SLPR 1038 | 1 шт. |
| • Пружина 005.65.0161 | 2 шт. |
| • Шплинт игольчатый HP 20044 | 2 шт. |

*Для установки комплекта опорного колеса на мотоблок МБ1 необходимо дополнительно приобрести комплект 005.68.1052:

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Кронштейн 005.65.0023-01 | 2 шт. |
| • Втулка 005.67.0758-01 | 1 шт. |
| • Болт M10x75-A2K DIN 931 | 1 шт. |
| • Шайба M10-A2K DIN 127 | 1 шт. |
| • Гайка M10-A2K DIN 934 | 1 шт. |

Комплект опорного колеса имеет 3 рабочих положения (рис.1):

I – для обеспечения устойчивости **при культивировании** и для предотвращения провалов в рыхлую почву

II – для **транспортировки** мотоблока на фреззах-культиваторах

III – для установки МБ в **парковочное положение** (рис. 2). Парковочное положение значительно облегчает замену колёс на фрезы.




Рис. 1

Парковочное положение




Рис. 2

Для монтажа опорного колеса необходимо:

1. Болты M10x65-A2K DIN 931, 2 шт. позиции 1 (рис. 3) демонтировать с изделия вместе с гайками M10-A2K DIN 934, 2 шт. и шайбами M10-A2K DIN 127, 2 шт.. Труба при этом не снимается, используется для дальнейшей сборки.
2. Собрать комплект как указано на рис. 4.




Рис. 3




Рис. 4

Рис.4	Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
	1	Пружина	005.65.0161	2	
	2	Палец	10x65 P1065	2	
	3	Шплинт игольчатый	НР 20044	2	

3. Пальцы 10x65 вставлять в отверстия №2, согласно рис. 3
4. Собрать колесо опорное в соответствии с рис. 5




Рис. 5

Рис.6	Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
	1	Болт	M10x150-A2K DIN 931	1	
	2	Шайба	M10-A2K DIN 125	4	
	3	Колесо опорное	PR-800	2	
	4	Ось	005.65.0123-01	1	
	5	Гайка	M10-A2K DIN 985	1	

Примечание: Гайку поз. 5 затянуть, обеспечив свободное вращение колёс.

5. Установить колесо опорное (поз. 2) на мотоблок и закрепить его стопором (поз. 1) в соответствии с рис. 6
6. Проверить правильность установки комплекта согласно рис.7.




Рис. 6




Рис. 7

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 13-15.

ЗАО «Красный Октябрь-Нева»