


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Пеногенератор вертикальный, объем 50 л.

модель: **KRW1950**



Структурная схема KRW1950

Наименование деталей



- 1- Заливная горловина
- 2- Регулятор потока воздуха
- 3- Емкость 50 литров
- 4- Регулятор давления сжатого воздуха
- 5- Индикатор уровня жидкости

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Мультифункциональный пеногенератор состоит из емкости объемом 50 литров, покрытым двойным слоем краски, устойчивой к воздействию химии и моющих средств. Благодаря этому, емкость имеет долгий срок службы, а состав моющего средства не меняется в результате отсутствия окисления или появления ржавчины. Сопло не засоряется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление воздуха: 8 бар

Рабочее давление воздуха: 4-5 бар

Объем емкости: 50 л

Температура окружающей среды: +5°C-+40°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила безопасности

ВАЖНО! Перед использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.



Прочитайте инструкцию.



Используйте защитные очки. Во время работы могут появляться вредные для глаз частицы пыли, искры.



Используйте защитные наушники. Шум может привести к постепенной потере слуха



Во время работы с установкой возможно образование вредных для здоровья частиц. Используйте респиратор.

Рабочее место

1. Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок на рабочем месте увеличивает вероятность несчастных случаев.
2. Обращайте внимание на состояние рабочего места. Никогда не используйте установку вблизи воспламеняющихся газов и жидкостей.
3. Не допускайте детей к установке. В зоне рабочего места не должно быть детей. Любое несанкционированное разбрызгивание может стать причиной аварии. Не позволяйте детям работать с установкой или любыми ее частями.

Принципы безопасности, касающиеся работы с пневматическим инструментом

1. Не используйте инструмент для целей, отличных от тех, для которых он предназначен.
2. Пневматический инструмент предназначен для использования во взрывоопасной среде и не имеет надежной изоляции, устойчивой к высокому напряжению.
3. Убедитесь в безопасности инструмента и проводимых работ.
4. Инструмент должен содержаться в чистоте и порядке, и быть пригодным для использования по назначению.
5. В местах, подверженных механическим воздействиям следует использовать армированные шланги.
6. Соединительный и выпускной шланг от основной магистрали должны быть соединены при помощи закрывающего воздушного крана.
7. Перед присоединением пневматического шланга необходимо сначала очистить его, с соответствующими мерами предосторожности удалить скопившуюся в нем пыль, а затем присоединить к пневматическому инструменту.
8. Пневматические шланги не должны пересекаться с электрическими проводниками, находящимися под напряжением, или находиться поблизости от них.

Перед началом работы

1. Оденьте защитную одежду, установленную для использования на рабочем месте. Не используйте свободную одежду, которая во время опускания рабочего инструмента может вызвать опасность повреждения одежды.
2. Перед каждым использованием инструментов визуально проверяйте их техническое состояние. Соблюдайте принципы безопасности, связанные с использованием пневматических инструментов.
3. Обратите внимание! В случае выявления каких-либо повреждений или дефектов нельзя начинать работу. Только после того, как убедились, что повреждение устранено, следует приступить к работе.
4. Следует проверить, не повреждены ли напорные трубки и не ослабли ли они.
5. Убедитесь, что работа не создает опасности для людей на рабочем месте или в непосредственной близости от него.
6. Приступая к работе, следует постепенно включать пневмоинструмент и только после выхода его на рабочий режим, включать полную подачу воздуха. В случае нарушения его работы следует немедленно перекрыть подачу воздуха.

В процессе работы

1. Совместная работа должна быть настроена таким образом, чтобы никто не пострадал от рабочего инструмента соседа.
2. Рабочий инструмент должен храниться в держателе таким образом, чтобы он не упал во время работы.
3. Отсоединяйте инструмент от резервуара высокого давления, когда он не используется, перед заменой принадлежностей, изменением положения или ремонтом.

НЕДОПУСТИМО:

1. Превышение давления для увеличения мощности инструмента
2. Направлять давление на себя или других людей
3. Налипание пыли на одежду пылью и создания пыли от сжатого воздуха
4. Прикосновение к движущимся частям оборудования
5. Допуск к работе на своей должности любого лица без ведома руководителя
6. Исправление оборудования самостоятельно
7. Ремонт, регулировка или замена инструмента во время работы
8. Перекрытие подачи воздуха перегибом шланга
9. Использовать инструмент с быстрым соединением (вибрация и давление может привести к повреждению и серьезной опасности для здоровья)
10. Опирается локтем на корпус инструмента во время работы, чтобы увеличить прижимную силу
11. Нахождение на рабочем месте несовершеннолетних, больных, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения