


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изображения, рисунки и фотографии могут немного отличаться из-за постоянного улучшения продукта, см. конструкцию вашего устройства.

ADZE125 (TYPE EM)
ADZE125 (TYPE FK)
ADZE125 (TYPE Z)

Пила дисковая алмазная аккумуляторная

RU

RU

Перед использованием внимательно прочитайте и примите к сведению данную инструкцию.

Общие рекомендации по безопасности при работе с электроинструментом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изучите все предупреждения по технике безопасности и инструкции. Игнорирование таких предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Используемый далее термин «электроинструмент» относится к электроинструменту, работающему от электрической сети (с сетевым шнуром) или от аккумулятора (без сетевого шнура).

1) Безопасность в рабочей зоне

- a) Следите за чистотой и обеспечьте достаточную освещенность на рабочем месте. Работа в загроможденных или темных помещениях приводит к несчастным случаям.
- b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, в которых находятся горючие жидкости, газы или пыль. Во время работы электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или дыма.
- c) Не разрешайте детям и посторонним лицам приближаться к работающему электроинструменту. Отвлекаться во время работы с машиной опасно.

2) Электробезопасность

- a) Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте штепсель-переходники с заземленными (заземляющими) электроинструментами. Соблюдение этих правил снижает риск поражения электрическим током.
 - b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, батареи, кухонные плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено или занулено.
 - c) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
 - d) Используйте сетевой шнур только по назначению. Не используйте шнур для переноски, не тяните за шнур, чтобы поднять электроинструмент или выключить из розетки. Защищайте сетевой шнур от воздействия высоких температур, острых кромок или подвижных частей. Поврежденный или запутанный сетевой шнур повышает риск поражения электрическим током.
 - e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование подходящего удлинителя снижает риск поражения электрическим током.
 - f) Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- 3) Личная безопасность
- a) При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам.
 - b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защиту для глаз. Защитные средства, такие как противопылевая маска, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат количество травм.
 - c) Не допускайте непреднамеренного включения электроинструмента. Перед подключением к источнику питания и/или вставкой аккумулятора блока, подъемом или переноской инструмента убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Несоблюдение техники безопасности при переноске электроинструмента или подключение к источнику питания включенного электроинструмента может привести к несчастным случаям.
 - d) Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

- е) **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Так вы сохраните контроль над электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
 - ф) **Носите подходящую рабочую одежду.** Запрещено носить свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки не попали в движущиеся части. Движущиеся части могут захватить свободную одежду, украшения и длинные волосы.
 - г) **Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** Использование пылеуловителей позволяет снизить риск, связанный с воздействием пыли.
- 4) Применение электроинструмента и обращение с ним**
- а) **Не перегружайте электроинструмент.** Используйте для работы предназначенный для этого электроинструмент. Правильно подобранный электроинструмент, используемый на рекомендуемой для него скорости, поможет выполнять работы лучше и безопаснее.
 - б) **Не используйте электроинструмент, если выключатель не работает.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
 - в) **Перед наладкой, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отключите штепсельную вилку от розетки электросети и/или извлеките аккумулятор.** Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
 - г) **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Использование электроинструмента неопытными лицами может быть опасным.
 - е) **Тщательно ухаживайте за электроинструментом.** Проверяйте движущиеся части на наличие смещения или заедания, неисправности и других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого

обслуживания электроинструментов.

- ф) **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми кромками режут, заклинивают и их легче контролировать.
- г) **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями.** Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Ненадлежащее использование электроинструмента может привести к опасным ситуациям.
- 5) **Техническое обслуживание**
 - а) **Техническое обслуживание производится только сотрудниками авторизованного сервисного центра с использованием запасных частей, идентичных заменяемым.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Инструкции по технике безопасности при выполнении работ

абразивной резке

Общие предупреждения при работе с отрезным станком

- а) **Ограждение, входящее в комплект инструмента, должно надежно крепиться к электроинструменту и располагаться в максимально безопасном положении, чтобы обеспечивать максимальную защиту оператора при движении круга.** Находитесь сами и проследите за тем, чтобы посторонние также находились на удалении от плоскости вращающегося круга. Ограждение обеспечивает защиту оператора от летящих фрагментов сломавшегося круга и от случайного прикосновения к нему.
- б) **Используйте для электроинструмента только алмазные отрезные круги.** Тот факт, что на электроинструмент можно надевать разные насадки, не означает гарантии безопасной работы.
- в) **Номинальная скорость вращения насадки должна быть равна как минимум максимальной скорости вращения электроинструмента.** Насадки, работающие на скорости, превышающей номинальную скорость, могут сломаться и разлететься.
- г) **Круги необходимо использовать только строго по назначению.** К примеру, не допускается шлифование боковой поверхностью отрезного круга. Отрезные круги предназначены для съема материала кромкой. Боковые силы на этот абразивный инструмент могут сломать его.
- е) **Обязательно используйте только**

неповрежденные фланцы диаметра, соответствующего выбранному кругу. Правильно подобранный фланец служит кругу опорой, тем самым снижая вероятность поломки круга.

- f) **Не используйте изношенные армированные круги от более крупных электроинструментов.** Круги, предназначенные для более крупного электроинструмента, не подходят для работы на более высоких скоростях на мелком инструменте и могут лопнуть.
- g) **Наружный диаметр и толщина используемой рабочей насадки должны находиться в пределах паспортных характеристик электроинструмента.** Насадки несоответствующих размеров не поддаются нормальному управлению.
- h) **Размер оправки кругов и фланцев должен обеспечивать правильную посадку на шпindel электроинструмента.** Круги и фланцы, размер оправки которых не соответствует размеру места установки на электроинструмент, могут не обеспечивать баланс, чрезмерно вибрировать и привести к утрате управляемости.
- i) **Не используйте поврежденные круги.** Перед каждым использованием осмотрите круг на предмет сколов и трещин. После падения электроинструмента или круга обязательно осмотрите круг на предмет повреждений или установите круг без повреждений. После осмотра и установки круга найдите сами и проследите, чтобы посторонние также находились на удалении от плоскости вращения круга и запустите электроинструмент, дав ему поработать без нагрузки в течение как минимум одной минуты. При такой проверке поврежденные круги обычно ломаются.
- j) **Используйте средства индивидуальной защиты.** В зависимости от условий работы используйте щиток-маску для защиты лица или защитные очки. При необходимости наденьте пылезастыную маску, средства защиты органов слуха и промышленный фартук, способный остановить мелкие частицы абразивного или обрабатываемого материала. Средства защиты глаз должны обеспечивать защиту от осколков, разлетающихся при выполнении различных операций. Пылезастыная маска или респиратор должны отфильтровывать твердые частицы, образующиеся во время работы. Длительное воздействие высокointенсивного шума может привести к потере слуха.
- к) **Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону.** Каждый, кто входит в пределы рабочей зоны, должен использовать средства индивидуальной защиты. Фрагменты обрабатываемого изделия или сломавшегося круга могут отлететь за пределы ближней рабочей зоны и стать причиной получения травмы.
- l) **Во время работы в местах, где инструмент может попасть на скрытую электропроводку или собственный шнур, держите инструмент только за специально предусмотренные изолирующие рукоятки.** Насадки для резки, вступая в контакт с находящейся под напряжением электропроводкой, могут передавать напряжение на открытые металлические части электроинструмента, подвергая оператора опасности поражения электрическим током.
- m) **Следите за тем, чтобы шнур находился как можно дальше от вращающейся насадки.** В случае потери контроля вращающийся круг может разрезать или зацепить шнур либо зацепить вашу руку.
- n) **Категорически запрещается класть электроинструмент на любую поверхность до полной остановки вращения насадки.** Вращающийся круг может зацепиться за поверхность, что выведет электроинструмент из-под контроля оператора.
- o) **Не включайте электроинструмент, держа его по направлению к себе.** При случайном контакте с вращающейся частью может произойти зацепление одежды и привести к серьезной травме.
- p) **Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента.** Вентилятор электродвигателя засасывает пыль внутрь корпуса. Чрезмерное скопление металлической пыли может создать опасность короткого замыкания.
- q) **Не используйте электроинструмент вблизи огнеопасных материалов.** Разлетающиеся искры могут привести к воспламенению этих материалов.
- r) **Не используйте насадки, требующие жидкостного охлаждения.** Использование воды и других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.
- Дополнительные инструкции по технике безопасности при выполнении работ по абразивной резке**
- Отдача и соответствующие меры**

Технические характеристики

Инструмент предназначен для резки камня, мраморных плит, плитки, цементных плит и аналогичных материалов алмазным отрезным диском в обычных условиях окружающей среды.

Инструмент широко используется при отделке интерьеров, зданий, в дорожном строительстве и в других отраслях строительства объектов гражданского назначения.

В таблице ниже приводятся рабочие и технические характеристики инструмента.

Модель		ADZE125
Мощность аккумулятора	В ---	20
Частота вращения	об/мин	9500
Макс. глубина пропила	0°	41.5 мм
	45°	26 мм
Размер отрезного диска	мм	Ø125
Масса нетто (без АКБ)	кг	2,0

※В связи с тем, что программа исследований и разработок продолжается, приведенные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

предосторожности

Отдачей называется неожиданная реакция на защемление или зацепление вращающегося круга. Защемление или зацепление приводит к быстрой потере скорости вращающегося круга, что, в свою очередь, приводит к потере управления электроинструментом в направлении, противоположном вращению круга в месте его крепления.

Например, при защемлении или зацеплении абразивного круга в обрабатываемом изделии, край круга в точке защемления может погрузиться в материал, что приведет к тому, что круг поднимется или выскочит. В зависимости от направления движения круга в момент защемления круг может выскочить как в сторону оператора, так и от него. В такой ситуации абразивный круг также может сломаться.

Отскок является результатом ошибок при работе с электроинструментом и/или влияния неподходящих условий, которых можно избежать, приняв следующие меры предосторожности.

- а) **Прочно удерживайте электроинструмент и поставьте ноги и руки так, чтобы иметь возможность противостоять усилиям, возникающим при отскоке. Обязательно используйте дополнительную рукоятку (при наличии) для обеспечения контроля отдачи или крутящего момента во время пуска инструмента.** При условии соблюдения соответствующих мер предосторожности оператор может контролировать крутящий момент или силу отдачи.
- б) **Никогда не подносите руку близко к работающей насадке. Иначе возможен удар по руке.**
- с) **Не стойте на одной линии с вращающимся кругом.** При отдаче инструмент отскакивает в направлении, противоположном движению круга в точке зацепления.
- д) **Будьте предельно внимательны при обработке углов, острых кромок и т. п. Избегайте отскока или зацепления насадки.** При обработке углов, острых кромок или отскакивании рикошетом может произойти зацепление вращающейся насадки, что приведет к потере контроля над инструментом или вызовет отдачу.
- е) **Не устанавливайте на электроинструмент пильную цепь, нож для резьбы по дереву, сегментный алмазный круг с зубцами более 10 мм или зубчатую пилу.** При работе с подобными режущими инструментами часто происходит отскок и утрата управляемости.
- ф) **Не «задавливайте» круг и не прикладывайте к нему чрезмерных усилий. Не пытайтесь сделать разрез слишком большой глубины.** Чрезмерная нагрузка на круг повышает нагрузку и на электроинструмент, а также вероятность перегибания или застревания круга в разрезе, отскока или поломки круга.
- г) **При заклинивании отрезного диска или при перерыве в резке по какой бы то ни было причине выключите электроинструмент и дайте диску полностью остановиться. Никогда не пытайтесь извлечь круг из пропила во время движения, иначе может произойти отдача.** Изучите причины заедания круга и примите меры по устранению.
- h) **Не возобновляйте резку погруженным в заготовку кругом. Дайте кругу достичь максимального значения скорости и осторожно заведите круг в рез.** Круг может завесть, выскочить из детали или

отскочить при повторном запуске электроинструмента на рабочей детали.

- i) **Панели и большие рабочие детали должны надежно лежать на опоре для снижения опасности обратного удара при заклинивании.** Большие рабочие детали могут прогибаться под собственным весом. Деталь должна лежать на опорах с обеих сторон, как вблизи реза, так и по краям.
- j) **Будьте особенно осторожны при выполнении резов с погружением в стены или на других не просматриваемых участках.** Погружающийся отрезной круг может при резании газопровода или водопровода, электрических проводов или других предметов привести к обратному удару.

Символ



ВНИМАНИЕ



Чтобы снизить риск получения травмы, необходимо прочесть инструкцию по эксплуатации



Обязательно надевайте защитные очки




Не сжигать



Не заряжать поврежденный аккумулятор

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Болт (Hex) | 8. Блокиратор |
| 2. Внешний фланец | 9. Кожух |
| 3. Диск | 10. Аккумуляторный блок |
| 4. Внутренний фланец | 11. Подошва |
| 5. Редуктор | 12. Настройка глубины резания |
| 6. Рукоятка | 13. Барашковый винт |
| 7. Триггерный переключатель | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Зарядка аккумулятора

Убедитесь, что напряжение переменного тока источника питания соответствует требованиям, указанным на табличке зарядного устройства. Полностью зарядите аккумулятор в помещении перед тем, как начать использовать инструмент. Аккумулятор был частично заряжен на заводе. Не заряжайте аккумулятор при комнатной температуре ниже 0 градусов Цельсия. Аккумулятор нельзя заряжать при комнатной температуре ниже 0 градусов Цельсия.

Значительное сокращение рабочего времени после зарядки указывает на изношенный аккумулятор, который необходимо заменить. Литий-ионный аккумулятор можно заряжать в любое время, не сокращая срок его службы. Прерывание процесса зарядки не вредит аккумулятору.

Новый аккумулятор или аккумулятор, который не использовался длительное время, достигает полной емкости только после примерно 3-4 циклов зарядки/разрядки.

В условиях высокой температуры или после длительного использования инструмент может нагреваться. Не заряжайте аккумулятор сразу, дайте ему остыть. В противном случае срок службы аккумуляторного блока сократится, или аккумуляторный блок может не заряжаться из-за перегрева.

При последовательной зарядке двух или более аккумуляторных блоков охладите зарядное устройство перед следующей зарядкой. В противном случае аккумулятор может не заряжаться нормально.


Если индикатор зарядки не загорится сразу после подключения зарядного устройства к сети, или зеленый индикатор не загорится после стандартного времени зарядки, обратитесь к авторизованному дилеру.

● Регулировка глубины и угла пропила


Ослабьте соответствующую гайку для регулировки глубины пропила и подвигайте опорную плиту вверх и вниз. После установки на нужную глубину пропила затяните регулировочную гайку, чтобы зафиксировать опорную плиту.

ОСТОРОЖНО

Если болт диска регулировки глубины пропила ослаб, глубина пропила изменится, поэтому болт необходимо затянуть. В противном случае не только двигатель будет поврежден из-за перегрузки, но и сильно снизится эффективность работы. После регулировки глубины пропила всегда надежно затягивайте барашковый болт.



2. Барашковый болт



1. Барашковый болт


● Действие выключателя

Чтобы запустить инструмент, просто нажмите и удерживайте кнопку выключателя.


Для останова отпустите кнопку выключателя. Для длительной работы нажмите выключатель, а затем нажмите кнопку блокировки. Чтобы остановить инструмент при заблокированном выключателе, полностью нажмите на кнопку и отпустите ее.

● Позиционирующая пластина

Позиционирующая пластина обеспечивает точное линейное резание. Для этого достаточно вставить пластину в два ограничительных слота на основании, отрегулировать её до нужной ширины реза и зафиксировать болтами. С помощью позиционирующей пластины можно выполнять повторяющиеся резы с одинаковой шириной.



1. Линия раскроя



1. Выключатель
2. Кнопка предохранителя спускового механизма

ОСТОРОЖНО

Инструмент следует использовать только на горизонтальных поверхностях.

Двигайте инструмент мягко только вперед по прямой. Прикладывание чрезмерного усилия, изгиб, защемление или скручивание круга при резке может привести к перегреву двигателя и опасному отскоку инструмента.

● Проверка крепежного винта

Всегда проверяйте, надёжно ли закреплён крепежный винт. Если обнаружены ослабленные винты, их необходимо немедленно затянуть, чтобы избежать несчастного случая.

● Чистка

Избегайте протирания пластиковых деталей растворителями, которые могут повредить пластик и привести к его растрескиванию. Рекомендуется протирать их сухой тканью.

- **Избегайте воздействия на инструмент ударов, вибрации или попадания жира.**

*Для обеспечения безопасности и надёжности вашего инструмента рекомендуем отправлять его в наш сервисный центр для ремонта.

- **Защита от перегрева**

При правильном использовании инструмент не должен подвергаться перегрузке. Если нагрузка слишком велика или температура аккумулятора превышает допустимые 75°C, электронное управление автоматически отключит инструмент до тех пор, пока температура не вернётся в оптимальный диапазон.


- **Снятие и установка алмазного круга**

ОСТОРОЖНО Перед установкой и снятием диска убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор отключен.


Удерживая внешний фланец гаечным ключом, ослабьте болт с шестигранной головкой по часовой стрелке с помощью торцевого ключа. Затем снимите болт с шестигранной головкой, наружный фланец и круг. При установке круга выполните вышеописанные действия в обратном порядке.

Всегда устанавливайте круг так, чтобы стрелка на нем указывала в том же направлении, что и стрелка на корпусе диска. Обязательно хорошо затяните болт с шестигранной головкой.

ВНИМАНИЕ! Для установки или снятия круга используйте только оригинальные ключи.



1. Гаечный ключ
2. Торцевой ключ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

ОСТОРОЖНО

Перед выполнением проверки или технического обслуживания убедитесь, что инструмент выключен и отключен аккумулятор.

● Чистка вентиляционных отверстий

Для безопасной и правильной работы всегда держите инструмент и его вентиляционные отверстия чистыми. Используйте мягкую, чистую и сухую щетку для регулярной чистки вентиляционных отверстий, особенно если они засорены.

● Проверка монтажных винтов

Регулярно проверяйте все монтажные винты и убеждайтесь, что они надёжно затянуты. Если какой-либо из винтов ослаблен, затяните его немедленно. Несоблюдение этого правила может привести к серьёзной опасности.

● Чистка

Используйте только мягкую и сухую ткань для протирки корпуса инструмента. Не очищайте инструмент влажной тканью, растворителями, бензином или другими летучими веществами.

***Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЁЖНОСТИ продукции ремонт, обслуживание или регулировка должны выполняться только в авторизованных сервисных центрах с использованием оригинальных запчастей.**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Машина не работает, хотя аккумулятор полностью заряжен и установлен правильно	1. Плохой контакт между аккумулятором и машиной. 2. Машина засорена пылью, опилками или другим загрязнением. 3. Повреждены детали машины.	1. Переустановите аккумулятор. 2. Очистите машину. 3. Отправьте машину в сервисный центр для проведения ремонта.
Машина внезапно становилась во время работы	1. Аккумулятор разряжен. 2. Сработала защита от высокой температуры или перегрузки. 3. Повреждены детали машины.	1. Зарядите аккумулятор или замените его на полностью заряженный. 2. Оставьте машину и аккумулятор для охлаждения. 3. Отправьте машину в сервисный центр для проведения ремонта.
Шум или перегрев машины	1. В едукторном блоке недостаточно смазки. 2. Машина засорена пылью, опилками или другим загрязнением. 3. Повреждены детали машины.	1. Отправьте машину в сервисный центр для добавления смазки. 2. Очистите машину. 3. Отправьте машину в сервисный центр для проведения ремонта.


Для аккумуляторных инструментов:

Диапазон температуры окружающей среды для работы и хранения: 0°C- 45°C

Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды во время зарядки: 5°C- 45°C

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Винт с крестообразным шлицем и полукруглой головкой, саморез М5×30 (с пружинной и плоской шайбами)	30	Корпус двигателя
2	Винт с крестообразным шлицем и полукруглой головкой (с выступом) ST4×16	31	Шариковый подшипник 608SS
3	Шильдик	32	Шайба (8×18.5×0.5)
4	Антифальсификационная наклейка	33	Якорь
5	Сборка печатной платы	34	Шайба (9×21.5×0.5)
5.1	Переключатель 20V	35	Шариковый подшипник 629-2RS
6	Пружина сжатия (6.8×0.8×24)	36	Коробка передач
7	Блокировка	37	Шариковый подшипник 606ZZ
8	Пружина сжатия (12.5×1×18)	38	Шестерня (малая)
9	Курок переключателя	39	Шестерня (большая)
10	Резиновая колонка 6×8	40	Упорное кольцо
11	Постоянный статор	41	Стопорное кольцо для отверстия 32
12	Сборочный узел аккумулятора	42	Шариковый подшипник 6002DDW
13	Защитная пластина	43	Кольцевое уплотнение
14	Шестигранная гайка М7	44	Держатель подшипника
15	Винт с крестообразным шлицем и полукруглой головкой М4×16	45	Приводной шпиндель
16	Защитная пластина	46	Внутренний фланец
17	Квадратное уплотнительное кольцо	47	Внешний фланец
18	Этикетка	T2	Сборочный узел якоря
19	Винт с крестообразным шлицем и полукруглой головкой М5×18 (с пружинной и плоской шайбами)	T3	Сборочный узел коробки передач
20	Зажимной винт М7×15 (левый)	T4	Сборочный узел держателя подшипника
21	Барашковая гайка М6	T5	Сборочный узел фланца
22	Плоская шайба 6	T1	Сборочный узел корпуса двигателя
23	Держатель штифта		
24	Шестигранная гайка М5		
25	Сборочный узел основания		
26	Болт с квадратным подголовком М6×15		
27	Ключ 1 (торцевой ключ)		
28	Ключ 2 (рожковый ключ)		
29	Рукоятка		



Комплектация ADZE125 (TYPE EM)			
Номер	Наименование	Количество	Единица
1	Пила дисковая алмазная аккумуляторная	1	Шт.
2	Инструкция	2	Шт.
3	Гарантийный талон	1	Шт.
4	Торцевой ключ	1	Шт.
5	Гаечный ключ	1	Шт.
6	Аккумулятор	2	Шт.
7	Зарядное устройство	1	Шт.

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: : Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co., Ltd.

Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China

Тел: +86-400-182-5988

Факс: +86-513-83299608

Дата производства изделия: указана на изделии