

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

此虚线框内不印刷

物料编码:
90240601181

标记 处数 ECN 编号
/ /

设计 /

校对 /

审核 /


批准 2024-10-10

日期 /

材质 70g 双胶纸
A5 SIZE

本零件须符合
东成环保要求

注意:
①制作过程中, 如需调整,
请与我司包装组沟通确认;
②图纸上红色框与红色@只作
为修改处标记, **勿印刷!**
③使用防锈钉或不锈钢钉



Изображения, рисунки и фотографии могут немного
отличаться из-за постоянного улучшения продукта,
см. конструкцию вашего устройства.

ASM14-125

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

RU

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ознакомьтесь со всеми рекомендациями по безопасному проведению работ, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками прилагаемыми к данному

электроинструменту. Игнорирование таких предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термином «электроинструмент» в инструкции обозначается электроинструмент, работающий от сети (проводной) или от аккумулятора (беспроводной).

1) Безопасность в рабочей зоне

- Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной.** Работа в загроможденных или темных помещениях приводит к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, в которых находятся горючие жидкости, газы или пыль.** Во время работы электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или дыма.
- Не разрешайте детям и посторонним лицам приближаться к работающему электроинструменту.** Отвлекаться во время работы с электроинструментом опасно.

К использованию Электроинструмента допускаются лица не моложе 16 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие практические навыки работы с электроинструментом, внимательно ознакомившиеся с данной инструкцией.

2) Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке.** Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте штепсель-переходники с заземленными (заземляющими) электроинструментами. Соблюдение этих правил снижает риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, батареи, кухонные плиты и холодильники.** При заземлении вашего тела повышается риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструменты**

воздействию дождя или влажности. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

- Используйте сетевой шнур только по назначению.** Не используйте шнур для переноски, не тяните за шнур, чтобы поднять электроинструмент или выключить из розетки. Защищайте сетевой шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный сетевой шнур повышает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе применяйте только пригодные для этого удлинительные кабели.** Применение пригодного для работы на открытом воздухе удлинительного кабеля снижает риск поражения электрическим током.
- Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с защитой от остаточного тока (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- Личная безопасность**
- При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств. Даже малейшая невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты.** Всегда надевайте защиту для глаз. Защитные средства, такие как противопылевая маска, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.
- Не допускайте непреднамеренного включения электроинструмента.** Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батареи, взятием или переноской инструмента убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Если пользователь переносит электроинструмент, держа палец на переключателе, или запускает электроинструмент с переключателем во включенном положении, это может привести к несчастным случаям.
- Перед включением инструмента уберите регулировочный или гаечный ключ.** Гаечный ключ или ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не принимайте неестественное положение**

- тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Так вы сохраните контроль над электроинструментом в непредвиденных ситуациях.**
- f) Носите подходящую рабочую одежду.**
Запрещено носить свободную одежду или украшения. Волосы, одежду и перчатки необходимо держать на расстоянии от движущихся частей. Движущиеся части могут захватить свободную одежду, украшения и длинные волосы.
- g) При наличии возможности установки пылеотсыпающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Использование пылеуловителей позволяет снизить риск, связанный с воздействием пыли.**
- h) Не позволяйте привычке, приобретенной в результате частого использования инструментов, привести к самоуспокоенности и игнорированию принципов безопасности инструмента. Любое неосторожное действие может в один момент привести к серьезной травме.**

- 4) Применение электроинструмента и обращение с ним**
- a) Не перегружайте электроинструмент. Для работы нужно использовать правильный электроинструмент. Правильно подобранный электроинструмент, используемый на рекомендуемой для него скорости, поможет выполнять работы лучше и безопаснее.**
- b) Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.**
Электроинструмент с неработающим выключателем создает опасность и подлежит обязательному ремонту.
- c) Перед наладкой, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отключите штепсельную вилку от розетки электросети и/или извлеките аккумулятор. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.**
- d) Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, не умеющих с ними обращаться или не знакомых с данной инструкцией.**
Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.
- e) Электроинструменты необходимо обслуживать. Проверяйте движущиеся части на наличие смещения или заедания, неисправности и других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Поврежденный**

электроинструмент подлежит обязательному ремонту. Многие несчастные случаи вызваны недостаточным техническим обслуживанием электроинструмента.

- f) Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми кромками реже заклинивают и их легче вести.
- g) Применяйте электроинструмент, принадлежащий, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

5) Техническое обслуживание

- a) Техническое обслуживание производится только сотрудниками авторизированного сервисного центра с использованием запасных частей, идентичных заменяемым.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Правила техники безопасности при выполнении всех видов работ

Общие меры предосторожности при шлифовании

- a) Данный электроинструмент предназначен для работы в качестве шлифмашины, аппарата для пескоструйной очистки, очистки проволочными щетками, полировальной машины, резака отверстий и инструмента для обрезки. Ознакомьтесь со всеми рекомендациями по безопасному проведению работ, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями для данного инструмента. Несоблюдение нижеприведенных указаний может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.**
- b) Данный инструмент не предназначен для шлифования наждачной бумагой, очистки проволочными щетками или полирования.** Выполнение работ, для которых инструмент не предназначен, может создать опасность и привести к травме.
- c) Используйте только те рабочие насадки, которые специально предназначены для данного инструмента и рекомендованы заводом-изготовителем.** То, что нерекомендованная насадка подходит к вашему инструменту, не гарантирует безопасность работы.
- d) Номинальная скорость шлифовальной насадки должна как минимум соответствовать максимальной скорости, указанной на электроинструменте.** Насадки,

- работающие на скорости, превышающей номинальную скорость, могут сломаться и разлететься.*
- e) **Наружный диаметр и толщина используемой рабочей насадки должны находиться в пределах паспортных характеристик электроинструмента. Насадки несоответствующих размеров не поддаются нормальному управлению.**
- f) **Размеры установленной насадки должны соответствовать размерам крепежных деталей электроинструмента. Насадки с посадочными отверстиями, не совпадающими по размеру с крепежными деталями электроинструмента, приведут к нарушению балансировки и чрезмерным вибрациям.**
- g) **Не используйте поврежденные насадки. Перед началом работы внимательно осмотрите рабочие насадки, в частности, шлифовальные круги — на отсутствие сколов и трещин, шлифовальный лист — на отсутствие трещин, разрывов или чрезмерного износа, проволочные щетки — на ослабление крепления или повреждение проволоки. В случае падения электроинструмента или насадки тщательно осмотрите его (ее) на предмет повреждений, устанавливайте на инструмент только неповрежденные насадки. После проверки и установки насадки займите правильное положение за пределами плоскости вращения устройства и потребуйте этого от окружающих, после чего включите электроинструмент на максимальной частоте вращения без нагрузки на одну минуту. Поврежденные насадки во время такого испытания, как правило, раскалываются на части.**
- h) **Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от условий работы используйте щиток-маску для защиты лица или защитные очки. При необходимости надевайте респиратор, средства защиты органов слуха, перчатки и рабочий передник для защиты от мелкой абразивной пыли и осколков обрабатываемых деталей. Средства защиты глаз должны обеспечивать защиту от осколков, разлетающихся при выполнении различных операций. Пылезащитная маска или респиратор должны отфильтровывать твердые частицы, образующиеся во время работы. Длительное воздействие высококонтенсивного шума может привести к потере слуха.**
- i) **Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону. Каждый, кто входит в пределы рабочей зоны, должен использовать средства индивидуальной защиты. Осколки обрабатываемых деталей или поврежденных насадок могут разлететься в стороны и нанести травмы даже за пределами непосредственной рабочей зоны.**
- j) **При выполнении работ, при которых режущий инструмент может задеть скрытую электропроводку или собственный шнур, держите электроинструмент за изолированные поверхности. Контакт насадки с токонесущим проводом передаст напряжение на открытые металлические части электроинструмента, что приведет к удару пользователя током.**
- k) **Следите за тем, чтобы шнур находился как можно дальше от вращающейся насадки. В случае потери контроля вращающаяся насадка может разрезать или зацепить шнур либо зацепить вашу руку.**
- l) **Категорически запрещается класть электроинструмент на любую поверхность до полной остановки вращения насадки. Вращающаяся насадка может зацепиться за поверхность, что выведет электроинструмент из-под контроля оператора.**
- m) **Не включайте электроинструмент, держа его по направлению к себе. При случайном контакте с вращающейся частью может произойти зацепление одежды и привести к серьезной травме.**
- n) **Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор электродвигателя засасывает пыль внутрь корпуса. Чрезмерное скопление металлической пыли может создать опасность короткого замыкания.**
- o) **Не работайте с электроинструментом вблизи огнеопасных материалов. Разлетающиеся искры могут привести к воспламенению этих материалов.**
- p) **Не используйте рабочие насадки и принадлежности, которым требуется жидкостное охлаждение. Использование воды и других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.**
- Дополнительные меры предосторожности при выполнении всех видов работ**
- Отдача и соответствующие меры предосторожности**
- Отдача - это внезапная реакция на защемление или зажатие вращающегося круга, диска-подошвы, щетки или любой другой насадки. Защемление или зацепление приводит к быстрой потере скорости насадки, что, в свою очередь, приводит к потере

управления электроинструментом в направлении, противоположном вращению насадки в месте ее крепления.

Например, при защемлении или зацеплении абразивного круга в обрабатываемом изделии, край круга в точке защемления может погрузиться в материал, что приведет к тому, что круг поднимется или выскочит. В зависимости от направления движения круга в момент защемления круг может выскочить как в сторону оператора, так и от него. В такой ситуации абразивный круг также может сломаться. Отскок является результатом ошибок при работе с электроинструментом и/или влияния неподходящих условий, которых можно избежать.

Срок службы изделия составляет 5 лет, по истечении 5 лет, изделия могут представлять

опасность для

жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

Символ



ВНИМАНИЕ



Чтобы снизить риск получения травмы, необходимо прочесть инструкцию по эксплуатации



Всегда надевайте защитные очки



Инструмент класса II

Технические характеристики

Инструмент представляет собой ручную угловую шлифовальную машину, работающую от однофазного двигателя. Инструмент предназначен для шлифования металлических материалов кругом с центральным углублением, армированным волокном, в обычных условиях окружающей среды.

Инструмент широко используется при обработке металлов и строительных материалов.

В таблице ниже приводятся рабочие и технические характеристики инструмента.

Модель	ASM14-125	
Номинальная входная мощность	Вт	800
Частота вращения без нагрузки	об/мин	11800
Размер круга	мм	Ø125x4xØ22.2
Отрезной круг	мм	Ø125x1,2xØ22.2
Резьба шпинделя		M14
Масса нетто	кг	1.8

※ В связи с тем, что программа исследований и разработок продолжается, приведенные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

※ В связи с программой непрерывного усовершенствования продукции иллюстрации, рисунки и фотографии могут незначительно отличаться. Всегда руководствуйтесь фактическим изделием.

приняв следующие меры предосторожности.

- Прочно удерживайте электроинструмент обеими руками и сохраняйте такое положение тела и рук, чтобы противодействовать силам отдачи. Для максимального контроля отдачи или реакции от крутящего момента во время запуска всегда используйте дополнительную рукоятку, если она есть. При условии соблюдения соответствующих мер предосторожности оператор может контролировать силу отдачи.
- Никогда не подносите руку близко к работающей насадке. Иначе она может отскочить.
- Не становитесь в направлении возможного движения электроинструмента в случае отдачи. При отдаче инструмент отскакивает в направлении, противоположном движению круга в точке зацепления.
- Будьте предельно внимательны при обработке углов, острых кромок и т. п. Избегайте отскока или зацепления насадки. При обработке углов, острых кромок или отскакивании рикошетом может

произойти зацепление вращающейся насадки, что приведет к потере контроля над инструментом или вызовет отдачу.

- е) Не устанавливайте на электроинструмент пильную цепь, нож для резьбы по дереву, сегментный алмазный круг с зазорами более 10 мм или зубчатую пилу. При работе с подобными режущими инструментами часто происходит отскок и утрата управляемости.

Дополнительные инструкции по технике безопасности при обрезке

Дополнительные специальные предупреждения по технике безопасности при обрезке

- а) Не допускайте «заклинивания» отрезного круга или приложения чрезмерной силы. Не пытайтесь сделать разрез слишком большой глубины. Чрезмерная нагрузка на круг повышает нагрузку и на электроинструмент, а также вероятность перегибания или застревания круга в разрезе, отскока или поломки круга.
- б) Не стойте на одной линии или за вращающимся кругом. Если вы ведете отрезной круг по заготовке от себя, то в случае обратного удара электроинструмент с вращающимся кругом может отскочить прямо на вас.
- с) При застревании круга или при прерывании резки по любой причине отключите электроинструмент и держите его неподвижно до полной остановки круга. Никогда не пытайтесь извлечь круг из пропила во время движения, иначе может произойти отдача. Изучите причины заедания круга и примите меры по устранению.
- д) Не возобновляйте резку погруженным в заготовку кругом. Дайте кругу достичь максимального значения скорости и осторожно заведите круг в рез. Круг может заесть, выскочить из детали или отскочить при повторном запуске электроинструмента на рабочей детали.
- е) Большие плыты и рабочие детали должны надежно лежать на опоре для снижения опасности обратного удара при заклинивании. Большие рабочие детали могут прогибаться под собственным весом. Деталь должна лежать на опорах с обеих сторон, как вблизи реза, так и по краям.
- ф) Будьте особенно осторожны при выполнении резов с погружением в стены или на других не просматриваемых участках. Погружающийся отрезной круг может при резании газопровода или водопровода, электрических проводов или других предметов привести к обратному удару.
- г) Не пытайтесь выполнять обработку криволинейных поверхностей. Чрезмерная нагрузка на круг повышает нагрузку и на электроинструмент, а также вероятность перегибания или застревания круга в разрезе, отскока или поломки круга, что может привести к травме.

Дополнительные указания по технике безопасности при шлифовании и обрезке

Специальные меры предосторожности при шлифовании и обрезке

- а) Используйте только рекомендуемые для вашего электроинструмента круги с предназначеными для них кожухами. Круги, для которых электроинструмент не предназначен, не могут быть защищены надлежащим образом и являются небезопасными.
- б) Шлифовальная поверхность кругов с центральным углублением должна располагаться ниже плоскости защитного выступа. Если круг установлен неправильно, выступая за плоскость защитного выступа, он не может быть должным образом защищен.
- с) Ограждение, входящее в комплект инструмента, должно надежно крепиться к электроинструменту и располагаться в максимально безопасном положении, чтобы обеспечивать максимальную защиту оператора при движении круга. Защитный кожух помогает защитить оператора от обломков сломанного круга, случайного контакта с кругом и искр, которые могут привести к возгоранию одежды.
- д) Круги необходимо использовать только строго по назначению. Например, не выполняйте шлифовку боковой стороной отрезного круга. Абразивные отрезные круги предназначены для шлифования периферий круга. Боковые силы на круги могут сломать его.
- е) Обязательно используйте только неповрежденные фланцы размеры и формы, которые соответствуют выбранному кругу. Правильно подобранный фланец служит кругу опорой, тем самым снижая вероятность поломки круга. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
- ж) Не используйте изношенные круги от более крупных электроинструментов. Круг, предназначенный для более крупного электроинструмента, не подходит для работы на более высоких скоростях на более мелких инструментах и может сломаться.

г) При использовании дисков двойного назначения обязательно используйте защитный кожух, соответствующий виду выполняемых работ. Неподходящий кожух не обеспечит нужный уровень защиты, что может привести к серьезной травме.

При использовании кругов двойного назначения (комбинированный шлифовальный и отрезной абразивный круг) с фланцевым креплением рекомендуется использовать только защитный кожух типа А (отрезной круг) или типа С (комбинированный круг);

Предупреждение об использовании штепсельной вилки стандарта UK:

Инструмент оснащен штепсельной вилкой по стандарту BS 1363-1 с внутренним предохранителем по стандарту BS 1362.

Если вилка не подходит к вашим розеткам, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для замены на подходящую. Номинал предохранителя новой вилки должен быть таким же, как у оригинальной.

Во избежание поражения электрическим током прежнюю вилку необходимо утилизировать. Категорически запрещается использовать прежнюю вилку на другом инструменте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Установка или снятие кожуха круга



Работать необходимо только с установленным кожухом круга!

Совместите выступ на зажиме кожуха круга с пазом на корпусе подшипника. Затем поверните кожух круга на 180 градусов по часовой стрелке. Проверьте плотность затяжки винта.

Снятие кожуха круга выполняется в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и снятием кожуха круга убедитесь, что инструмент выключен и отключен от сети.



1. Наружный фланец
2. Круг с центральным углублением
3. Внутренний фланец
4. Шпиндель

• Установка или снятие круга с центральным углублением

Навинтите внутренний фланец на шпиндель, затем вставьте круг в шпиндель, наденьте его на внутренний фланец, а затем навинтите внешний фланец на шпиндель. Нажмите на фиксатор шпинделя, чтобы не допустить его поворота. Затем с помощью гаечного ключа закрепите наружный фланец.


ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и снятием насадки убедитесь, что инструмент выключен и отключен от сети.


• Фиксатор шпинделя

ВНИМАНИЕ!

Не приводите в действие фиксатор шпинделя, когда шпиндель вращается, иначе можно повредить инструмент. Нажмите на фиксатор шпинделя, чтобы предотвратить вращение шпинделя при установке или снятии насадки.



1. Фиксатор шпинделя



1. Рычаг переключателя
2. Самоблокирующийся регулятор направления
3. Первый шаг
4. Второй шаг

• Действие выключателя

1. ВКЛЮЧЕНИЕ

Первый шаг: поверните самоблокирующийся регулятор направления, как показано на рисунке.

Второй шаг: нажмите на кнопку выключателя.

2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Отпустите выключатель.

ВНИМАНИЕ!


Перед включением инструмента обязательно проверьте работу выключателя: при отпускании задней части кнопки выключателя она должна возвращаться в положение «ВЫКЛ».

• Эксплуатация

1. Как правило, кромка шлифовального круга должна находиться под углом 15°-30° к поверхности обрабатываемой детали.
2. При использовании нового шлифовального круга не ведите инструмент в направлении В, так как это приведет к разрезанию обрабатываемой детали. Как только край круга станет круглым в процессе использования, его можно будет вести как в направлении А, так и в направлении В.

*Внимание!

Не прилагайте к инструменту слишком большое усилие. Вес самого инструмента уже создает определенное давление, и приложение дополнительного давления приведет к повреждению шлифовального круга и опасности для человека. Не используйте шлифовальный круг, если он изношен до 75 мм. Продолжать им пользоваться очень опасно. Сразу замените его новым кругом, а истертый утилизируйте с невозможностью его использования.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР


ВНИМАНИЕ! Перед выполнением проверки или технического обслуживания убедитесь, что инструмент выключен и отключен от сети.

• Очистка вентиляционных отверстий

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента и устраняйте засоры.



1. Выпускное отверстие
2. Впускное отверстие



1. Угольная щетка
2. Держатель
3. Спиральная пружина

• Замена угольных щеток


Регулярно снимайте угольные щетки для осмотра. Следите за чистотой угольных щеток и тем, чтобы они свободно входили в держатели. Обе углеродные щетки необходимо заменять одновременно.

С помощью отвертки снимите заднюю крышку. Извлеките угольную щетку из щеткодержателя. Потяните спиральную пружину и извлеките изношенную угольную щетку. Вставьте новую угольную щетку и отпустите спиральную пружину. Вставьте угольную щетку в щеткодержатель. Надежно затяните заднюю крышку.

※ В случае необходимости замена шнура питания должна выполняться только производителем или его представителем.

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Внешний фланец	27	Шариковый подшипник с глубоким пазом
2	Внутренний фланец	28	Резиновая муфта
3	Шпиндель	29	Перегородка
4	Пылезащитная крышка	30	Винт самонарезающий с полукруглой головкой
5	Защитная крышка круга в сборе	31	Статор в сборе
6	Винт с полукруглой головкой M6×16	32	Корпус двигателя
7	Корпус подшипника	33	Заводская табличка
8	Уплотнительное кольцо	34	Конденсатор
9	Грязезащитная шайба	35	Винт самонарезающий с полукруглой головкой
10	Шариковый подшипник с глубоким пазом	36	Компенсатор напряжения
11	Стопорное кольцо для отверстия	37	Винт самонарезающий с полукруглой головкой
12	Ведущая спиральная коническая передача	38	Выключатель
13	Игольчатый подшипник	39	Выключатель
14	Стопор	40	Круглая шпилька
15	Уплотнительное кольцо	41	Торсионная пружина
16	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	42	Регулятор
17	Стопорная гайка шпинделя	43	Рамка выключателя
18	Самоблокирующаяся пружина	44	Тарельчатая пружина
19	Корпус редуктора	45	Держатель угольной щетки
20	Шестигранная гайка	46	Винт самонарезающий с полукруглой головкой
21	Ведущая спиральная коническая передача	47	Угольная щетка
22	Шариковый подшипник с глубоким пазом	48	Оболочка шнура
23	Шариковый подшипник	49	Шнур
24	Винт с полукруглой головкой (с пружинной шайбой)	50	Задняя крышка
25	Якорь в сборе	861	Гаечный ключ
26	Изолирующая шайба	862	Дополнительная рукоятка



Комплектация ASM14-125

Номер	Название аксессуаров	количество	Единица
1	Угловая шлифовальная машина	1	Шт.
2	Зашитный кожух	1	Шт.
3	Дополнительная рукоятка	1	Шт.
4	Ключ	1	Шт.
5	Угольные щетки	1	Комплект
6	Инструкция	1	Шт.
7	Гарантийный талон	1	Шт.

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»
Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3
Телефон: 8 800 550 37 70
Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru
Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru
Назначенный срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 1 год
Страна производства: Китай
Изготовитель: : Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co., Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China
Тел: +86-400-182-5988
Факс: +86-513-83299608
Дата производства изделия: указана на изделии