

ПРИВОД ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ OptiMat D400 и OptiMat D630

Комплект монтажных частей

	А Винт 2-4х1,5х25 ГОСТ 10621-80	4 шт.
	Б Винт 2-4х1,5х20 ГОСТ 10621-80	2 шт.

Выключатель должен находиться в положении автоматического отключения.




Рисунок 1 – Демонтаж маркировочной крышки




Рисунок 2 – Установка сигнального контакта CK2




Рисунок 3 – Перевод ручки выключателя в положение «включено»




Рисунок 4 – Демонтаж наконечника рукоятки выключателя




Рисунок 5 – Перевод указателя переключения режимов в «ручной»




Рисунок 6 — Подключение привода




Рисунок 7 – Смещение рукоятки и крышки привода




Рисунок 8 – Поворот привода относительно основания




Рисунок 9 – Установка привода на автоматический выключатель




Рисунок 10 – Подключение привода




Рисунок 11 – Затяжка винтов крепления привода




Рисунок 12 – Проверка работы привода. Взвод




Рисунок 13 – Проверка работы привода. Включение




Рисунок 14 – Проверка работы привода. Отключение




Рисунок 15 – Проверка работы привода.
Переключение режимов работы




Рисунок 16 – Установка таблички (входит в комплект поставки выключателя)




Рисунок 17 – Установка пломбы




Рисунок 18 – Блокировка привода замком. Переключение режимов работы




Рисунок 19 – Блокировка привода замком. Отключение




Рисунок 20 – Установка замков