


Инструкция.

Вакуумное устройство для заправки охлаждающей жидкости Car-Tool СТ-1010





Замена охлаждающей жидкости

Подсоедините шланг
узкого диаметра для
отвода в сторону потока
излишнего воздуха.

1. Слейте старую охлаждающую жидкость из радиатора.
2. Проверьте систему охлаждения на предмет утечек.
3. Используйте крючок и цепочку для удобства размещения вакуумного манометра в подкапотном пространстве.
4. Подключите соединитель (7) к универсальной (9) поверочной крышке (рис.1).
Установите поверочную крышку вместо крышки радиатора




Рис. 1

6. Убедитесь, что переключатель (3) открыт, а переключатель (6) закрыт (рис.2).
7. Используя штуцер (4) подключите к вакуумному манометру источник подачи сжатого воздуха.
8. Нажмите кнопку «on» (5), для начала подачи воздуха (рис.3). Когда показания манометра достигнут 20-25 inHG (50-60 cmHG) (рис.4), прекратите подачу воздуха, нажав кнопку «off» (5).



Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4

1. Подключите шланг через быстросъемный соединитель (8). Другой конец шланга поместите в емкость с новой охлаждающей жидкостью.
2. Убедитесь, что переключатель (3) закрыт.
- 3 Откройте переключатель (6) (должен располагаться перпендикулярно соединителю). Начнется всасывание охлаждающей жидкости в радиатор(рис.5).
- 4 Прекратите процедуру, когда показания на датчике (1) будут равны нулю.

Примечание. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. При необходимости, повторите процедуру до тех пор, пока радиатор не будет заполнен необходимым количеством охлаждающей жидкости. Уровень заполнения определяется рекомендациями производителя транспортного средства.




Элементы вакуумного устройства

1/6 2/6

1. Манометр
2. Крюк
3. Переключатель
4. Штуцер
5. Кнопка включения/выключения
6. Переключатель
7. Соединитель к универсальной крышке
8. Быстросъемный соединитель
9. Универсальная крышка
10. Шланг для заправки охлаждающей жидкости

Подсоедините шланг узкого диаметра для отвода в сторону потока излишнего воздуха.



ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРАВИЛЬНО И С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И/ИЛИ ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА И АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что при использовании изделия строго соблюдаются все правила охраны труда и общие правила сервиса.

НЕ используйте инструменты, если они повреждены.

Поддерживайте инструменты в исправном и чистом состоянии для обеспечения наилучшей и безопасной работы.



Наденьте одобренные средства защиты глаз.

Носите подходящую одежду, чтобы избежать зацепления. Следите за всеми используемыми инструментами и деталями и не оставляйте их внутри двигателя или рядом с ним.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

ВАЖНО: Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.