

WORTEN

ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОРТИ



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:



Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!

ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ



ВНИМАНИЕ!


Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Тип	пистолетный
Номинальное напряжение	220V
Мощность	2000W
Температурный диапазон	60 – 600 °C
Регулировка температуры	двухступенчатая
Длина провода	1,8 м

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Фен х1;
2. Сопла х3;
3. Инструкция на русском языке х1





НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Строительный фен WORTEN удобен для широкого применения, сочетает в себе компактность, легкость, простоту в использовании. Предназначен для подачи горячего воздуха для следующих целей:

1. Пайка с использованием припоев на основании олова/серебра;
2. Формование/сварка изделий из ПВХ, полистирола, акрилового пластика, плексигласа;
3. Сушки красок, заливочных масс, клеев;
4. Удаление герметиков, лакокрасочных/ковровых покрытий, обоев;
5. Для усадки термоусадочных шлангов;
6. Размораживание водопроводов, двигателей, холодильников, с использованием оснастки, конструктивно совместимой с феном техническим и для выполнения вышеперечисленных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом, температурой от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности при работе с техническим феном

1. Горячий воздух — источник повышенной опасности. Во избежание несчастных случаев:

- » не используйте фен для сушки волос и домашних животных;
- » не подставляйте руки или любые другие части тела под сопло работающего технического фена, не препятствуйте выходу воздуха из сопла; не направляйте сопло работающего фена на людей, животных, одежду, легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;
- » не прикасайтесь к соплу и насадкам работающего изделия, а также сразу после работы до полного остывания изделия;
- » не оставляйте изделие лежащим в горизонтальном положении при его работе, а также до полного остывания;
- » не допускайте перегрева лакокрасочных покрытий - это может привести к их возгоранию. При снятии лак. покрытий не используйте одновременно фен и химические средства;
- » не работайте без достаточной вентиляции и/или респиратора - при нагреве синтетических материалов и лакокрасочных покрытий могут выделяться ядовитые вещества;
- » не работайте, не начинайте работу вблизи взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.
- » не допускайте перегрева обрабатываемых изделий и материалов.

2. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие и кабель на наличие видимых механических повреждений.

3. Берите изделие только за изолированные места корпуса. Отдельные части изделия во время работы сильно нагреваются и могут стать причиной ожогов и травм.

4. Не прикасайтесь к работающим (в том числе под кожухами, крышками) частям изделия.

5. Сильный нагрев в двигателе являются прямыми следствиями работы изделия. Не включайте его в помещениях с высоким содержанием в воздухе пылевых частиц, паров кислот, воды, взрывчатых или легковоспламеняющихся газов. Не допускайте попадания любых жидкостей на корпус или внутрь изделия. Не оставляйте изделие в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, туман, прямые солнечные лучи).

6. При работах в неблагоприятных условиях (запыленности, повышенном уровне шума, выделении ядовитых веществ), используйте средства индивидуальной защиты.

7. В случае перебоя электроснабжения, например при исчезновении электричества в сети или вытаскивания вилки из розетки, убедитесь, что кнопка "ON/OFF" технического фена находится в положении "OFF" выключено. Это позволяет избежать повторного неконтролируемого запуска изделия.

ВИД УСТРОЙСТВА*

- 1. Корпус**
- 2. Кнопка ON/OFF/
регулировка
температуры**
- 3. Ручка**



*представлен схематично и может отличаться от рисунка





ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Включение и выключение

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Перед первым использованием и после долгого перерыва включите фен и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете вибрацию, выключите изделие, выньте вилку шнура питания из розетки и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Является нормальным, что после первого включения фена (после хранения инструмента) возможно появление запаха гари. Так сгорает накопившаяся пыль внутри корпуса.

После использования фена дождитесь его полного остывания. После этого помещайте его в место хранения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм. При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование средств для чистки (бензин, аммиак, и т.д.) приводит к повреждению пластмассовых частей фена.

WORTEN

1	2	3
Дата приема	Дата приема	Дата приема
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Сер. № инструмента	Сер. № инструмента	Сер. № инструмента

Указанный покупатель

Подавляем Вас с полной ответственностью ин-
струмента, производимой компанией WORTEN

Данный гарантийный талон WORTEN подтверждает вы-
сокое качество безупречного функционирования инструмента
при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в
инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента 5
лет со дня изготовления оросителя, а также для сохранения
данного гарантийного срока, а также для сохранения
качества орошения, необходимо соблюдать следующие ре-
комендации обращаться в сервис-центр для осмотра и вы-
полнения работ по техническому обслуживанию не реже одного
раза в шесть месяцев.

Тип инструмента _____

Серийный номер _____

Дата и изготовления _____

Дата продажи _____

Торговая организация (И.П.) _____

AKB1 _____

AKB2 _____

Гарантийные обязательства:
Компания берет на себя обязательство по бесплатному
устранению всех неисправностей, возникших по вине произ-
водителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:
Настоящая гарантия предоставляется компанией в допол-
нение к правам потребителя, установленным действующим
законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процес-
се эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные
организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в
комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуется проверки его ком-
плектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию
по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При от-
сутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона
мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству
изделия.

Убедительно просим Вас перед началом работы с ин-
струментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его
эксплуатации!

При первых признаках неисправности инструмента
(повышенный шум, вибрация, потеря мощности,
снижение оборотов, сильное искрение, запах гарки и т.п.),
его дальнейшее использование запрещено.

Подпись владельца _____

Подпись владельца _____

Гарантийный ремонт не осуществляется

в следующих случаях:

1. Неисправность возникла вследствие небрежной эксплу-
атации, неправильной транспортировки или хранения, в ре-
зультате чего инструмент имеет механические повреждения,
сильные внешние и внутренние загрязнения или ржавчину.

2. Изделие использовалось не по назначению, с
применением неподходящих для него или износившихся
расходных материалов, насадок, приспособлений или их
ненадлежащего качества.

3. Неполное самостоятельное вскрытие инструмента,
а также попытка его ремонта вне уполномоченного гаран-
тинного сервисного центра (случай вскрытия из краевых
винтов, замена смазки, щеток, сетевого шнура, нарушения
сборки и др.).

4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлек-
шей за собой выход его из строя.

5. Потеря работоспособности вследствие следствием
естественного износа деталей.

6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц,
неблагоприятных атмосферных или иных воздействий.

7. При обнаружении в инструменте посторонних пред-
метов, насекомых, материалов или веществ, не являющихся
отходами, сопровождающими применение по назначению,
либо при наличии в инструменте большого количества
отходов, свидетельствующих об эксплуатации со снятым
или неправильно установленным защитным кожухом, если
поломка вызвана этой причиной.

Гарантия не распространяется на:

- >>> сменные принадлежности (аверла, буры, патроны,
ножи, пилосочы, матрицы и т.п.);
- >>> повреждения сетевого шнура;
- >>> расходные материалы (угловые щетки, приводные
ремены, смазки, режущие втулки, кольца, салынки и др.);
- >>> электронный счетчик отсчитывающий, стартовый (полно-
стью или частично) серийный номер;
- >>> проведение профилактического технического обслужива-
ния.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ

