




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

KLBLM36

ГАЗОНОКОСИЛКА
АККУМУЛЯТОРНАЯ

KALE...




Благодарим вас за покупку продукта KLPRO.

Мы уверены, что вы оцените качество изделия и будете полностью удовлетворены покупкой.

Внимательно изучите инструкции по безопасности и эксплуатации для правильной работы с данным изделием в соответствии с нормами и правилами безопасности.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	4
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ	6
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	12
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	13
СХЕМА И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	14
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ	16
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	17

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Аккумуляторная газонокосилка используется для легкого срезания зарослей, нежелательных сорняков и вредных растений.

Это средство позволяет очистить ваш сад от нежелательных длинных сорняков и придать ему чистый и опрятный вид.

Ситуации, отличные от предполагаемого использования

Аккумуляторная газонокосилка не используется ни для чего другого, кроме стрижки газона. В качестве переносной или встроенной машины.

Пользователи несут ответственность за любой материальный ущерб и телесные повреждения, вызванные неправильным использованием электроинструмента. Гарантия производителя аннулируется, если для данного электроинструмента используются не оригинальные запасные части.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Рукоятка | 14. Ручка бункера для травы |
| 2. Верхняя рукоятка | 15. Кабель |
| 3. Ручка регулировки длины | 16. Бункер для травы |
| 4. Нижний руль | 17. Индикатор уровня |
| 5. Ручка для переноски | 18. Аккумулятор |
| 6. Крышка батарейного отсека | 19. Зарядное устройство |
| 7. Переднее колесо x 2 | 20. Зажимы для проводов |
| 8. Предохранительный выключатель | 21. Крышка |
| 9. Основной корпус | 22. Предохранительный триггер |
| 10. Рычаг регулировки высоты среза | 23. Пусковой триггер |
| 11. Заднее колесо | 24. Шестигранный гаечный ключ |
| 12. Защитная крышка | 25. Нож для резки |
| 13. Нижняя рукоятка | 26. Держатель для ножей |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	36 V	Ширина резания	340 мм
Емкость для сбора травы	35 л	Регулируемая высота резки	30-80 мм
Скорость без нагрузки	3300 об/мин	Вес	9,5 кг

Показатели звука и вибрации в соответствии со стандартом **EN 62841**.

Уровень звуковой мощности L _{WA}	94 дБ(А)	Среднее значение вибрации a _h	0,50 м/с ²
Неопределенность К	2 дБ(А)	Неопределенность К	1,5 м/с ²

Включение/выключение

Чтобы включить аккумуляторную газонокосилку, вставьте аккумуляторные батареи в батарейный отсек. После срабатывания предохранительного курка, нажмите на пусковую кнопку.

Чтобы выключить аккумуляторную газонокосилку, отпустите кнопку запуска и отключите кнопку безопасности. Извлеките аккумуляторные блоки и дайте устройству остыть.

Подождите, пока косилка не заработает, и приступайте к стрижке после запуска изделия.

Чтобы укорачивать длинную траву слой за слоем, необходимо отрегулировать высоту среза.

УСТАНОВКА

1. Извлеките все детали из упаковки. Поместите на ровную и твердую поверхность.
2. Убедитесь, что товар полностью укомплектован и не поврежден.

НИЖНИЕ ВОДОСТОКИ

1. Выровняйте нижний руль с опорой для рукоятки.
2. Установите болт (3а) и закрепите нижний руль, повернув ручку по часовой стрелке (3), чтобы затянуть.

ВЕРХНИЙ ПУТЬ

1. Выровняйте верхний руль с нижним и убедитесь, что ручка гаечного ключа (21) направлена вниз.
2. Установите болты (С).
3. (3а) на болт (С) и поверните ручку по часовой стрелке (3), чтобы затянуть верхний руль (2) и закрепить его.
4. Закрепите кабель управления (15) с помощью зажима для проводов (20).




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ТРАВЫ

1. Установите рычаг бункера для травы (14), совместив его с бункером для травы.




Рисунок 4

2. Совместите и установите резервуар для травы в заднюю разгрузочную камеру.



Рисунок 5

Всегда переносите бункер для травы, держась за ручку бункера. Проверяйте заполненность травосборника по индикаторной панели. Во время работы часто опорожняйте бункер для травы. Не ждите, пока он полностью заполнится. Переполненный бункер для травы снизит эффективность работы устройства.

Чтобы опорожнить бункер для травы;

1. Когда вы убедитесь, что двигатель остановился и лезвие перестало вращаться, отпустите кнопку пуска.
2. Поднимите защитный кожух и снимите корзину для сбора травы с крючков.
3. Удалите скошенную траву из заднего разгрузочного желоба в корзину для сбора травы. Используйте подходящий инструмент, например, щетку.
4. Снимите бункер для травы, взявшись за ручку бункера.
5. Выбросьте скошенную траву в компостную кучу.
6. Установите корзину для сбора травы на изделие.



Никогда не используйте руки или ноги для удаления скошенной травы из заднего разгрузочного желоба!

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

Отрегулируйте высоту стрижки в зависимости от состояния газона. Высота скашивания зависит от типа травы и ее фактической высоты. При скашивании высокой травы начните с максимальной высоты скашивания и сделайте второй срез с меньшей высотой скашивания.

1. Нажмите на рычаг (11) в направлении заднего колеса (12).
(рис. 6).
2. Перемещение вперед или назад для регулировки высоты среза двигайтесь назад (рис. 6).
3. Отпустите рычаг (11) и убедитесь, что он правильно установлен в паз (рис. 6).




Рисунок 6

ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Перед каждым использованием проверяйте устройство, аккумуляторную батарею, зарядное устройство и аксессуары на наличие повреждений. Не используйте устройство, если оно выглядит поврежденным.
2. Убедитесь, правильно ли закреплены принадлежности или режущий нож.
3. Проверьте состояние батареи. При необходимости.
4. Всегда толкайте изделие за ручку. Всегда следите за тем, чтобы ручка была сухой и не скользкой, чтобы обеспечить полный контроль.
5. Держитесь на расстоянии от других людей, входящих в рабочую зону. Немедленно выключайте прибор, если почувствуете опасность. Всегда дожидайтесь полной остановки изделия, прежде чем оставлять его без присмотра. Никогда не оставляйте прибор работающим.
6. Во время использования регулярно делайте перерывы, чтобы сохранить полный контроль над изделием. Отдыхайте.
7. Убедитесь, что на газоне нет камней, веток, проводов и других предметов, которые могут повредить устройство.
8. Не косите мокрую траву. Она может прилипнуть к нижней части устройства, помешать правильному выбросу скошенной травы, а также может стать причиной поскользнуться и упасть.
9. Для здоровой стрижки никогда не срезайте более трети общей длины газона.
10. Аккуратно продвиньте изделие вперед.
11. Выполняйте формирование рядами внахлест.
12. Будьте особенно внимательны при смене направления движения.
13. Регулярно опорожняйте корзину для сбора травы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите все правила техники безопасности и все инструкции. Несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все правила и инструкции для дальнейшего использования. Термин "электроинструмент" в инструкциях по технике безопасности относится либо к электроинструменту с вилкой (проводному), либо к электроинструменту с аккумулятором (аккумуляторному).

Инструкции по безопасности

- В следующих предупреждениях под термином "электроинструмент" подразумевается с вилкой (проводной) или аккумуляторный (беспроводной).

Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещайте. Захламленные и плохо освещенные рабочие зоны чреваты несчастными случаями.

Не используйте электроинструменты во взрывоопасной атмосфере, например, в среде легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или дым.

Держите детей и окружающих вас людей на безопасном расстоянии.

Электробезопасность

Вилка электроинструмента должна входить в сетевую розетку. Не вносите никаких изменений в вилку. Никогда не используйте вилку-переходник с заземленными электроинструментами. Не модифицированные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, повышается риск поражения электрическим током.

Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Если вода попадет в электроинструмент, повышается риск поражения электрическим током.

Не используйте шнур для переноски или перемещения электроинструмента, а также для отключения его от розетки. Держите шнур питания вдали от тепла, жира и острых краев. Поврежденные или спутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.

При использовании инструмента на открытом воздухе используйте только удлинитель, одобренный для использования вне помещений. Использование шнура, одобренного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

Если электроинструменты должны всегда использоваться во влажном помещении, используйте электрическое соединение, защищенное устройством защиты от остаточного тока (KAR). Использование защитного реле остаточного тока снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

Будьте бдительны. Следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроприборами.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны. Никогда не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Одного мгновения невнимательности при работе с электроинструментом достаточно, чтобы нанести серьезную травму.

Используйте соответствующее защитное оборудование. Всегда надевайте защитные очки. В зависимости от инструмента и способа его использования использование защитных средств, таких как пылезащитная маска, не скользящая защитная обувь, каска или защита ушей, снижает риск получения травмы.

Избегайте случайного включения. Перед подключением шнура питания и/или аккумулятора убедитесь, что выключатель находится в положении OFF. Если держать палец на выключателе во время переноски электроинструмента или подключать его к источнику питания во включенном состоянии, может произойти несчастный случай.

Перед включением электроинструмента всегда проверяйте, сняты ли торцевые/трубные гаечные ключи. Любой гаечный ключ, попавший во вращающийся механизм, может привести к травмам.

Старайтесь не стоять в неестественной позе. Всегда сохраняйте твердую осанку и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

Носите соответствующую одежду. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и руки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.

Если имеются установки для удаления или сбора пыли, их необходимо правильно подключить и использовать. Оборудование для удаления воздуха может снизить риск, связанный с пылью.

Использование и обслуживание электроприборов

Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте подходящий электроинструмент для запланированной работы. Использование подходящих электроинструментов означает, что вы можете работать лучше и безопаснее в пределах указанного диапазона производительности.

Не используйте электроинструмент, если его нельзя включить или выключить с помощью выключателя. Электроинструменты, которые нельзя включить или выключить с помощью выключателя, опасны и подлежат ремонту.

Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините штепсельную вилку и/или извлеките аккумуляторный блок. Эта мера предосторожности предотвращает случайное включение электроинструмента.

Когда электроинструменты не используются, храните их в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электроинструментом детей или лиц, не знакомых с его назначением и инструкцией по эксплуатации. Использование электроинструментов неопытными людьми опасно.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Поддерживайте электроинструмент в надлежащем состоянии. Убедитесь, что движущиеся части правильно отрегулированы не заклинивают, а также что ни одна деталь не установлена неправильно или не повреждена. Проверьте, нет ли других факторов, которые могут повлиять на работоспособность. Если электроинструмент поврежден, его необходимо отремонтировать, прежде чем использовать снова. Многие несчастные случаи происходят из-за неправильного обслуживания электроинструментов.

Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками, реже заедают и легче управляются.

Используйте электроинструмент, его принадлежности, наборы бит и т.д. В соответствии с данной инструкцией. Примите во внимание условия труда и выполняемую работу. Использование электроинструментов не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.

Аккумулятор

Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, рекомендованного производителем. Зарядное устройство, предназначенное для аккумуляторов типа, может стать причиной пожара при использовании с аккумуляторами другого типа.

Используйте электроинструмент только с предназначенными для него батареями. Использование других батарей может привести к травмам и пожару.

Держите неиспользуемый аккумулятор вдали от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание клемм. Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

- Неправильное обращение может привести к вытеканию жидкости из аккумулятора. Избегайте контакта с этой жидкостью. В случае контакта промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость из аккумулятора может вызвать раздражение кожи и ожоги.

Техническое обслуживание

Ваш электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования электроинструмента.

Правила безопасности, характерные для беспроводных устройств

При работе в рабочих зонах, где электроинструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой, держите электроинструмент только за изолирующие поверхности захвата. Металлические части машины, соприкасающиеся с электрическим проводником, проводят электричество и могут вызвать поражение электрическим током.

Следите за детьми и никогда не им управлять электроприборами! Работайте осторожнее, если рядом находятся дети.

По окончании работы уберите электроинструмент в недоступное для детей место. Не допускайте прикосновения электроинструмента к горячим поверхностям или открытому пламени.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Электроинструмент не должен соприкасаться с водой или другими жидкостями, его следует чистить только сухой тканью или мягкой щеткой.

В целях безопасности мы рекомендуем надевать защитные очки при работе с электроинструментами. Всегда надевайте пылезащитную маску.

Дополнительные правила безопасности для беспроводных устройств:

Извлекайте аккумулятор перед обслуживанием или если электроинструмент не будет использоваться в течение некоторого времени. Используйте только указанный тип аккумулятора.

Инструкции по безопасности для аккумуляторов

Перед зарядкой аккумулятора ознакомьтесь с правилами и инструкциями по безопасности.

Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство. Доверьте ремонт батареи только авторизованному специалисту.

Избегайте короткого замыкания батареи. Следите за тем, чтобы клеммы аккумулятора не касались металлических предметов.

Не храните аккумулятор там, где температура может достигать 50°C, например, в автомобиле, припаркованном на солнце.

Не подвергайте батареи воздействию влаги. Не сжигайте батареи. Не пытайтесь открыть батареи.

Если жидкость для аккумуляторов (25-30-процентный крепкий раствор гидроксида калия) попала на кожу, немедленно промойте ее большим количеством воды. Нейтрализуйте этот раствор слабой кислотой, например лимонным соком или уксусом. При попадании раствора в глаза сначала промойте глаза проточной водой в течение не менее десяти минут, затем обратитесь к врачу.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Убедитесь, что напряжение, указанное на типовой табличке зарядного устройства или адаптера, совпадает с напряжением в сети.

Аккумулятор достигнет своей полной емкости только после многочисленных циклов зарядки и разрядки.

Заряжайте аккумулятор только с помощью собственного зарядного устройства.

Перед зарядкой аккумулятора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации зарядного устройства и обезопасьте себя от риска поражения электрическим током, травм и возгорания.

Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве после полной зарядки.

Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре 10°C - 40°C.

Перед зарядкой, дать горячей батарее остыть.

Заряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев, если вы не используете его в течение длительного времени. Отсутствие зарядки сократит срок службы аккумулятора или приведет к его неисправности.

Выбросы (пыль, шум)

Высокий уровень шума может привести к ухудшению слуха, в крытых или открытых помещениях.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Надевайте защитные наушники при одновременной работе.

Пыль и осколки могут нанести травму глазам. Носите защитные очки или очки с защитными линзами.

Особую опасность представляет пыль. Чтобы избежать вдыхания пыли, наденьте подходящую защитную маску. продукт используется без маски, пыль вызвать повреждение легких.

Всегда надевайте шлем и защитную обувь. Всегда надевайте безупречную и плотно прилегающую защитную одежду.

Не носите свободных украшений и надевайте шлем, если у вас длинные волосы.

Другие риски

Существуют и другие риски, которые невозможно полностью исключить даже при правильном использовании электроинструмента. Тип и конструкция электроинструмента могут привести к следующим потенциальным рискам:

Контакт с незащищенными частями лезвия (порезы).

Контакт с осколками, выбрасываемыми из ножа в случае неисправности (порезы).

Люфт заготовки или частей (повреждение).

Нарушение слуха (потеря слуха), если при работе не используются подходящие защитные наушники.

Выброс вредной пыли.

При несоблюдении инструкций по эксплуатации могут возникнуть другие риски, связанные с неправильным использованием.

Немедленно прекратите работу, если почувствуете дискомфорт при использовании электроинструмента или заметите обесцвечивание кожи на руках. Во время делайте перерывы через соответствующие промежутки времени. При неправильном обращении с электроинструментом риск развития синдрома вибрации рук и плеч.

Оцените степень нагрузки, принимая во внимание выполняемую работу и использование электроинструментов, и запланируйте соответствующие перерывы во время работы. Таким образом можно значительно снизить степень нагрузки в рабочее время. воздействие вибрации. Используйте электроинструмент в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Если электроинструмент используется чаще, следует приобрести антивибрационные аксессуары (рукоятки).

Не используйте электроинструмент при температуре ниже +10 °C. Составьте план работы, ограничивающий вибрационную нагрузку. Определенная шумовая нагрузка на машину неизбежна. Следите за тем, чтобы работа с высоким уровнем шума выполнялась в определенное, разрешенное время. Соблюдайте все периоды отдыха и ограничивайте рабочее время самыми необходимыми задачами. Для защиты себя и окружающих необходимо использовать подходящие средства защиты ушей.

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА

Внимательно прочитайте рекомендации по технике безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения. Не изменяйте порядок действий в инструкции по эксплуатации. Не пропускайте ни одного из пунктов инструкции по эксплуатации. Внимательно изучите рекомендации по технике безопасности, приведенные в данной инструкции по эксплуатации. Они обозначены символами "Внимание" или "Опасность".

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ



Предупреждение
Опасность
Внимание



Используйте
пылезащитную
маску



Принять во внимание



Используйте
защиту для ушей



Используйте
защитные
перчатки



Используйте
защиту для глаз

- Очистите инструменты в соответствии с инструкциями и дать им высохнуть.
- Если инструменты не будут использоваться в течение длительного времени, их следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструменты в сухом и хорошо проветриваемом месте в недоступном для детей месте.
- Всегда выключайте инструменты перед их транспортировкой.
- Всегда переносите инструменты с помощью предназначенной для этого ручки.
- Убедитесь, что инструменты не рискуют опрокинуться или подвергнуться вибрациям и ударам во время транспортировки, особенно если инструменты будут перевозиться в автомобиле или другом транспортном средстве.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ



Заботьтесь об окружающей среде!

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами! Это изделие содержит электрические или электронные компоненты, которые подлежат переработке. Сдайте изделие на переработку в специальный центр утилизации, например, в центр утилизации при местной администрации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на электроинструменте. Очищайте электроинструмент слегка увлажненной тканью. Затем тщательно протрите его.



ПРИМЕЧАНИЕ: Многие чистящие средства содержат химикаты, которые могут повредить пластиковые детали электроинструмента. Никогда не используйте бензин, скипидар, разбавитель или аналогичные средства.

Всегда держите инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы.

При возникновении неисправностей или сбоев в работе электроинструмента обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Никогда не открывайте электроинструмент.

Поручите обслуживание электроинструмента опытному механику, который использует только оригинальные запасные части. Это безопасность электроинструмента.

Информацию о сервисном обслуживании см. в разделе "Авторизованное обслуживание".

Срок службы изделия составляет 10 лет.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вероятная причина	Решение
Изделие не работает при нажатии кнопки запуска.	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Кабель питания поврежден	Отправьте изделие в специализированный сервис.
	Аккумулятор перегрелся	Извлеките и охладите аккумулятор.
	Неисправный аккумулятор	Замените батарею

СХЕМА И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ






СХЕМА И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

	Название детали		Название детали		Название детали
1	Крышка колеса	37	Кронштейн	73	Пружина
2	Штит	38	Паз вала	74	Верхняя крышка кузова
3	Шайба	39	Винт	75	Винт М4Х12
4	Переднее колесо	40	Подшипник	76	Железный бункер
5	Ось правого колеса	41	Стержень	77	Ручка
6	Винт	42	Шестерня	78	Крышка сборного корпуса
7	Пластина	43	Клин	79	Крышка
8	Железное переднее колесо	44	Подшипник	80	Сборная плата
9	Ось левого колеса	45	Шайба	81	Крепление железа
10	Железный баланс	46	Корпус подшипника	82	Клипса
11	Заклепки	47	Шерстяной войлок	83	Разъем
12	Крышка заднего колеса	48	Мурк	84	Разъем
13	Заднее колесо	49	Подшипник	85	Разъем
14	ВИНТ	50	Крышка	86	Разъем
15	Поднятие рукоятки	51	Подушка	87	Разъем
16	Стопорная гайка	52	Арматура	88	Кабель
17	Осевой вал	53	Угольное гнездо	89	Крепежное изделие
18	Железное заднее колесо	54	Уголь	90	Рукоятка
19	Левая задняя ось	55	Шпилька	91	Крепежное изделие
20	Заклепки	56	Крышка	92	Губка
21	Воздуховыпускное отверстие	57	Основание корпуса	93	Верхняя крышка выключателя
22	Основной корпус	58	Левый кронштейн	94	Нижняя крышка переключателя
23	Корпус	59	Правый кронштейн	95	Пружина
24	Верхняя крышка кузова	60	Аккумулятор	96	Кавычка
25	Левая клипса	61	Крышка батарейного отсека	97	Пружина
26	Правая застежка	62	Стержень	98	Переключатель
27	Крышка	63	Пружина	99	Верхняя крышка переключателя
28	Губка	64	Пружина	100	Кнопка переключателя
29	Губка	65	Защелка	101	Защелка
30	Губчатая коробка	66	Микропереключатель	102	Защелка
31	ВИНТ	67	ВИНТ	103	Клипса
32	Шайба	68	Гайка	104	Электронная карта
33	Нож	69	Кнопка регулировки	105	Винт
34	Вентилятор	70	Шайба	106	Шайба
35	Соединительная крышка	71	Винт	107	Нарезной винт
36	Кронштейн	72	Ручка	108	Крышка









KL^{PRO}iii

Профессиональный инструмент

KALEⁱⁱⁱ

Официальный дистрибьютор в России
ООО «Центр Регион Климат»

Москва, пр-т Андропова, д.22
www.kl-pro.ru, info@kl-pro.ru

8 (495) 772-12-92
8 (800) 550-88-50