




Для полноценного поворота ручки - минимальное расстояние от оси смесителя до задней стенки 65 мм!



Дата приема: _____. _____. _____. Г.
 Предполагаемый дефект: _____
 Внешний вид смесителя: _____
 Комплектация смесителя: _____
 Результат проверки смесителя: _____

Выполненные работы	Стоимость

Примечания: _____
 Дата Выдачи: _____. _____. _____. Г.
 Мастер: _____ Подпись: _____
 Клиент: Претензий не имею

Гарантийное обязательство.

Гарантийный срок эксплуатации - **7 лет** на все рабочие узлы изделия.
 При эксплуатации смесителя в местах общественного пользования срок гарантии - 3 года.
 В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт смесителя, если он вышел из строя по причине дефекта материалов либо сборки изделия.

Условия гарантии.

Неисправные узлы ремонтируются или заменяются новыми, при этом гарантия не возобновляется, а продолжает действовать дальше. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса. Претензии по качеству принимаются только после проверки изделия в уполномоченной сервисной службе.

Гарантия действительна при полном заполнении паспорта.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- Нарушение правил эксплуатации или монтажа.
- Неквалифицированный ремонт либо установка неуполномоченными лицами.
- Несанкционированное изменение конструкции смесителя.
- Неполная или неоригинальная комплектация изделия.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические или химические повреждения - как результат неправильной эксплуатации.
- Повреждения, вызванные попаданием инородного тела в изделие.
- Образование известкового налета, загрязнение смесителя.
- Повреждения, вызванные транспортировкой или неправильным хранением.
- Естественный износ деталей с ограниченным сроком службы (резиновые прокладки и кольца).
- Гарантия не распространяется на регулировку, чистку и прочий уход за смесителем.

В случае, если неисправность смесителя не попадает под критерии гарантийного обязательства, ремонт смесителя возможен по тарифам сервисной службы.

Список сервисных центров на сайте www.argo-mix.ru

Центральная сервисная служба:

+7 (495) 011-52-89; e-mail: service@argo-mix.ru

Гарантийный талон

Сервисный центр: _____
 Дата приема: _____. _____. _____. Г. Дата выдачи: _____. _____. _____. Г.
 Проявление неисправности: _____

Произведенный ремонт	Стоимость

Рекомендации: _____
 Мастер: _____ Подпись: _____
 Клиент: _____
Претензий не имею



Смеситель
ARGOTECH
 СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции Российской Торговой Марки ARGOTECH.

Ваш смеситель сделан из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и экологичность продукта! Для комфортного и долговечного пользования смесителем, внимательно изучите инструкцию по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием!

ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-2016 Паспорт изделия

Производитель / Уполномоченное лицо на принятие претензий: **ООО "ЕвроТех"**
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис 350, помещение XVI, комната 145

Модель	35-11 SOLID
Дата изготовления	
Организация-продавец (штамп, подпись)	
Дата продажи	

С условиями гарантии и контактными данными сервисного центра ознакомлен. Претензий к внешнему виду и комплектности нет.

Подпись покупателя: _____

Сведения об установке смесителя

Фирма-установщик	
Заказ-наряд №	
Дата установки	
Мастер	

Телефон горячей линии: 8 (800) 555-23-55
www.argo-mix.ru service@argo-mix.ru

Назначение

Изделие предназначено для пуска, остановки, смешивания, регулирования температуры и напора технической воды, а также для подачи питьевой воды по отдельному каналу. Устанавливается в жилых домах и общественных зданиях.

Технические характеристики

- Плановый срок эксплуатации: 30 лет
- Минимальное рабочее давление: 0,05 МПа
- Рабочее давление: до 0,5 МПа
- Испытательное давление: 1,6 МПа (краткосрочное тестирование - опрессовка системы)
- Группа по параметру герметичности: I (полная герметичность в закрытом положении)
- Допустимая разница давления горячего и холодного водопровода: 10%
- Рабочая температура: до 80°C
- Акустическая группа: II (до 30 дБ)

Примечание

Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

Монтаж

Для полноценного функционирования и во избежание засорения либо повреждения внутренних компонентов смесителя рекомендуется на оба водопровода установить фильтры грубой очистки воды с сечением 100 мкм. Если вода не соответствует санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по жёсткости и уровню примесей, рекомендуется установить соответствующие фильтры тонкой очистки, для того чтобы снизить износ внутренних подвижных деталей смесителя.

В случае если давление в системе водопровода не соответствует техническим условиям смесителя, необходимо установить редукторы давления с настройкой 0,3 МПа.

Перед монтажом смесителя очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины, пролейте воду, чтобы избавиться от остатков демонтажа прежнего смесителя, которые могут повредить новый смеситель.

Установка смесителя должна производиться специалистом-сантехником в следующей последовательности:

1. Продеть монтажную гайку (28), монтажную шайбу (25) и резиновую прокладку (24) через гибкие шланги (29).
2. Пропустить гибкие шланги (29) через отверстие раковины с внутренней стороны, продеть через них монтажную втулку (27) и уплотнительное резиновое кольцо (23).
3. Вкрутить в корпус смесителя (30) гибкие шланги (29). Под горячую воду – ближнее отверстие справа, под холодную – дальше справа. Под питьевую воду – отверстие слева. Максимально допустимое усилие 10 Nm (от руки).
4. Установить в корпус смесителя (30) уплотнительное резиновое кольцо (23) и вкрутить монтажную втулку (27).
5. Установить смеситель таким образом, чтобы монтажная втулка (27) прошла в отверстие раковины, а уплотнительное резиновое кольцо (23) со всех сторон закрывала отверстие раковины.
6. Продеть резиновую прокладку (24) и монтажную шайбу (25) через монтажную втулку (27), далее притянуть смеситель к раковине монтажной гайкой (28) и зафиксировать её винтами (33).
7. Подсоединить гибкие шланги для технической воды к системе водопровода в соответствии с маркировкой на ручке. Максимально допустимое усилие 30 Nm.
8. В гибкий шланг для питьевой воды вкрутить переходник (26) и подсоединить его к трубке Ø6 мм от фильтра питьевой воды.

ВНИМАНИЕ: Необходимо обеспечить небольшое провисание гибких шлангов. Не допускаются натяжения, перегибания, перекручивания, соприкосновения с трубопроводом - это может вызвать повреждения оплётки, внутреннего шланга и привести к разрыву.

Перед установкой необходимо произвести визуальный осмотр. Шланг с нарушением целостности нитей оплётки эксплуатировать противопоказано!

При монтаже не допускается использование самозажимных (газовых) ключей, так как это может привести к деформации деталей и последующему их разрушению.

Комплектация

- 01 - Трубка излива декоративная Ø22 мм (силиконовая)
- 02 - Шланг излива в оплётке М8*1
- 03 - Излив под питьевую воду
- 04 - Переходник излив – аэратор М8*1 х М22*1
- 05 - Прокладка технического аэратора 21х13х2 мм
- 06 - Аэратор технический Ø21 мм (11 л/мин при 0,3Мпа)
- 07 - Корпус технического аэратора М22*1
- 08 - Прокладка питьевого аэратора 16,5х11,2х2 мм
- 09 - Аэратор питьевой Ø15 мм (5 л/мин при 0,3 Мпа)
- 10 - Корпус питьевого аэратора М18*1
- 11 - Кольцо стопорное
- 12 - Прокладка стыковочная (тефлоновая)
- 13 - Кольцо резиновое Ø22х2,4 мм
- 14 - Кольцо резиновое Ø10х2 мм
- 15 - Рычаг питьевой воды L-50 мм
- 16 - Ручка питьевой воды Ø28 мм
- 17 - Прокладка ручки питьевой воды
- 18 - Кран букса ½" Ø8х24, h-43 мм, (ключ S-14)
- 19 - Картридж Ø35 мм без камеры смешивания
- 20 - Втулка картриджа М37*1,25
- 21 - Рычаг технической воды L-70 мм
- 22 - Ручка технической воды Ø42 мм
- 23 - Кольцо резиновое Ø42х2 мм
- 24 - Прокладка монтажная 52х37х2 мм
- 25 - Шайба монтажная 50х34х1,5 мм
- 26 - Переходник под питьевую воду Ø6 мм х ½" (ключ S-24)
- 27 - Втулка монтажная М34*1,5 h-60 мм
- 28 - Гайка монтажная
- 29 - Гибкая подводка М10*1 х ½" 50 см
- 30 - Корпус смесителя
- 31 - Винт ручки конический М5х4 мм (шестигранник 2,5 мм)
- 32 - Винт излива плоский М4х5 мм (шестигранник 2,5 мм)
- 33 - Винт стопорный М6х20 мм

Эксплуатация

При правосторонней установке смесителя подача и напор технической воды осуществляется движением ручки (21) вправо, остановка - влево; регулирование температуры воды: от себя - холодная, на себя – горячая, относительно центрального положения ручки. Питьевая вода подаётся поворотом ручки (15) на себя.

Вращение излива вокруг своей оси возможно на 360°. Для свободного пользования гибким изливом технической воды (01), необходимо извлечь его из гнезда излива (03), для фиксации – вернуть обратно.

Уход за изделием


- При чистке изделия рекомендуется применять мыльный раствор.
- Чистящее средство необходимо нанести на губку, протереть изделие, затем смыть водой и вытереть насухо тканью.
- Применение абразивных моющих средств, а также содержащих хлор, кислоты, щёлочи могут испортить внешний вид изделия.
- Не реже одного раза в 2 месяца необходимо производить очистку аэраторов от отложений кальция и ржавчины. Для этого необходимо открутить корпус аэратора (07/10) против часовой стрелки, вытащить аэратор (06/09), промыть его под струёй воды, продуть, нанести моющее средство и почистить ячейки аэратора. После чистки обязательно промыть аэратор потоком воды.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Неполная, неровная струя воды.	Загрязнен аэратор (06/09).	Открутить и очистить аэратор.

В случае иных отклонений от работоспособности смесителя, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр своего региона либо в центральную сервисную службу.

Деталировка



Заполняется сервисным центром





Модель смесителя: _____

Срок гарантии: _____

Дата продажи: _____. _____. _____. г.

Данные клиента

Ф. И. О. _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____